### **Elektrostatika**

Električno polje

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$$

$$\vec{E}(x, y, z) = \sum_{j=1}^{N} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q_j}{r_{oj}^2} \cdot \hat{r}_{oj}$$

 $\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E}$  (vektor gustoće električnog pomaka)  $\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r$ 

Električno polje točkastog naboja

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2} \cdot \hat{r}$$

Električno polje beskonačnog ravnog vodiča

$$\vec{E} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\lambda}{r} \cdot \hat{r}$$

Električno polje beskonačne ravnine

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \cdot \hat{n}$$

Gaussov zakon

$$\oint_{s} \vec{E} d\vec{s} = \frac{1}{\varepsilon_{0}} \sum_{i} q_{i} = \frac{1}{\varepsilon_{0}} \iiint_{V(s)} \rho dV$$

$$\oint_{s} \vec{D} d\vec{s} = \sum_{i} q_{i} = \frac{1}{\varepsilon_{0}} \iiint_{V(s)} \rho dV$$

$$\oint_{s} \vec{\mathbf{D}} \, d\vec{s} = \sum_{i} \mathbf{q}_{i}$$

Coulombov zakon

$$\vec{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \cdot \hat{r}_{12}$$

Energija sustava N električnih naboja

$$E_{p} = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{N} \sum_{k \neq j} \frac{1}{4\pi\epsilon_{0}} \cdot \frac{q_{j}q_{k}}{r_{jk}}$$

$$E_{p} = \frac{\varepsilon_{0}}{2} \iiint_{\text{cijeli prostor}} \bar{E}^{2} dV$$

$$E_{p} = \frac{1}{2} \int \rho U \, dV$$

# Električni potencijal

Napon i potencijal

$$\mathbf{U}_{21} = -\int_{\mathbf{p}}^{\mathbf{P}_2} \mathbf{\vec{E}} \, d\mathbf{\vec{s}}$$

$$\vec{E} = -\nabla U$$

$$\varphi = \frac{E_p}{q}$$

(veza potencijala neke točke i potencijalne energije koju ima naboj kada se dovede u tu točku)

 $U_{AB} = \phi_A - \phi_B$  (napon između točaka A i B)

Rad

$$W = \int_{\bar{s}} q \vec{E} \, d\vec{s}$$

## Kapacitet

$$C = \frac{II}{Q}$$

$$W = \frac{1}{C} \int_{q=0}^{q_{\text{konaèno}}} q \, dq$$

$$E = \frac{1}{2}CU^2$$

Pločasti kondenzator

$$C = \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{S}{d}$$

$$\frac{F}{S} = \frac{\sigma^2}{2\varepsilon}$$
 (površinski električni tlak)

Kapacitet kuglastog kondenzatora

$$C = 4\pi\epsilon_0 \frac{r_1 r_2}{r_2 - r_1}$$

 $C = 4\pi\epsilon_0 r$  (kapacitet osamljene kugle)

Kapacitet cilindričnog kondenzatora

$$C = \frac{2\pi\epsilon_0 l}{\ln\frac{r_2}{r_1}}$$

## Električne struje

$$i = \frac{dq}{dt}$$

Vektor strujne gustoće

$$\vec{j} = \sum_{k} n_{k} q_{k} \vec{v}_{k} = \frac{\left(\sum_{i} q_{i} \vec{v}_{i}\right)_{\Delta V}}{\Delta V}$$

 $\vec{j} = \rho \vec{v}$  (jednadžba kontinuiteta)

$$\bar{j} = \kappa \bar{E}$$

$$i = \int_{s}^{-1} \mathbf{j} \, d\overline{s}$$

#### Otpor

$$G = \kappa \frac{S}{l}, R = \rho \frac{l}{S}$$

$$R = \frac{1}{G}, \ \rho = \frac{1}{\kappa}$$

$$R_s = \frac{U}{I}$$
 (statički otpor)

$$R_d = \frac{du}{di}$$
 (dinamički otpor)

$$R_t = R_{20} (1 + \alpha (t - 20^{\circ} C))$$

(temperaturna ovisnost otpora)

#### Jouleov zakon

$$Q = u \cdot i \cdot t$$

#### Magnetsko polje

$$\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B}$$

$$d\vec{F} = id\vec{l} \times \vec{B}$$

Biot-Savartov zakon

$$d\vec{H} = \frac{1}{4\pi} \cdot \frac{id\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}$$

Gaussov zakon

$$\oiint \vec{\mathbf{B}} d\vec{s} = 0$$

$$\oint \vec{\mathbf{B}} d\vec{l} = \mu_0 \sum_i i \text{ (vakuum)}$$

$$\oint \vec{\mathbf{H}} \, d\vec{l} = \sum i$$

$$\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H}$$

Tok magnetskog polja

$$\Phi = \iint \vec{\mathbf{B}} \, d\vec{s}$$

Magnetsko polje ravnog vodiča

$$\vec{\mathbf{B}} = \mu_0 \frac{i}{2\pi r} \hat{\mathbf{l}} \times \hat{\mathbf{r}}$$

Faradayev zakon elektromagnetske indukcije

$$\oint_{b} \vec{E} \, d\vec{s} = -\frac{d}{dt} \iint_{a} \vec{B} \, ds$$

$$\mathbf{e} = \oint \vec{\mathbf{E}} \, d\vec{l}$$

$$e = -\frac{d\Phi}{dt}$$

Samoindukcija

$$L = \frac{\Psi}{i}$$

$$e = -L \frac{d}{dt}i$$

Međuindukcija

$$\mathbf{M}_{12} = \frac{\Psi_{12}}{i_1}$$

$$\mathbf{e}_2 = -\mathbf{M}_{12} \frac{d}{dt} i_1$$

$$M = k\sqrt{L_1L_2}$$

Induktivitet prstenaste zavojnice

$$L = \mu_0 \frac{N^2 S}{l}$$

$$\Phi = \mu_0 \frac{SN}{I}i$$

## Maxwellove jednadžbe

$$\nabla \cdot \vec{\mathbf{E}} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$c^2 \nabla \times \vec{B} = \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \frac{\vec{j}}{\varepsilon_0}$$

$$\nabla \cdot \vec{\mathbf{B}} = 0$$

# Vremenske ovisnosti električnih veličina

Efektivna vrijednost

$$Y_{ef} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{0}^{T} (y(t))^{2} dt}$$

Srednja vrijednost

$$Y_{\rm sr} = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} y(t) dt$$

$$\xi = \frac{Y_{ef}}{Y_{sr}} \text{ (faktor oblika)}$$

$$\sigma = \frac{Y_{\text{max}}}{Y_{\text{ef}}} \text{ (tjemeni faktor)}$$

$$Y_{sr} = Y'_{sr} \frac{T_i}{T}$$
 (srednja vrijednost niza impulsa)

$$Y_{ef} = Y_{ef}' \sqrt{\frac{T_i}{T}}$$
 (efektivna vrijednost periodički

ponavljanog niza impulsa)

$$Y_{ef} = \sqrt{Y_0^2 + Y_{ef}'^2}$$

(efektivna vrijednost složenog valnog oblika

$$\mathbf{Y} = \mathbf{y}(t) + \mathbf{Y}_0$$
 ako je  $\frac{1}{T} \int_0^T \mathbf{y}(t) dt = 0$ , pri čemu je

$$\mathbf{Y}_{\text{ef}}' = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{0}^{T} (\mathbf{y}(t))^{2} dt}$$

*Valni oblik*  $Y = Y_o \sin(\omega t + \alpha)$ 

$$Y_{ef} = \frac{Y_o}{\sqrt{2}}$$

$$Y_{sr} = 0$$

Valni oblik  $Y = |Y_o \sin(\omega t + \alpha)|$  (punovalno ispravljeni oblik)

$$Y_{ef} = \frac{Y_o}{\sqrt{2}}$$

$$Y_{sr} = \frac{2Y_o}{\pi}$$

Valni oblik  $Y = Y_o \sin(\omega t + \alpha)$ ,  $\sin(\omega t + \alpha) \ge 0$  (poluvalno ispravljeni oblik)

$$Y_{ef} = \frac{Y_o}{2}$$

$$Y_{sr} = \frac{Y_o}{\pi}$$

Valni oblik  $Y = \frac{Y_o}{T} \cdot t, \ t \in [0, T]$ 

$$Y_{ef} = \frac{Y_o}{\sqrt{3}}$$

$$Y_{sr} = \frac{Y_o}{2}$$

#### Kirchhoffovi zakoni

Prvi Kirchhoffov zakon

$$\sum_{n} i_{n} = 0$$

Drugi Kirchhoffov zakon

$$\sum_{n} e_{n} = \sum_{n} U_{n}$$

## Osnovni zakoni strujnih krugova

#### Otpor

$$u = Ri$$

$$R = R_1 + R_2$$
 (serijski spoj otpora)

$$R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$
 (paralelni spoj otpora)

 $R_1 R_4 = R_2 R_3$  (uvjet ravnoteže mosta)

#### Pretvorba trokut-zvijezda

$$\boldsymbol{R}_{1} = \frac{\boldsymbol{R}_{12} \boldsymbol{R}_{31}}{\boldsymbol{R}_{12} + \boldsymbol{R}_{23} + \boldsymbol{R}_{31}}$$

$$R_2 = \frac{R_{12}R_{23}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}$$

$$\mathbf{R}_{3} = \frac{\mathbf{R}_{31} \mathbf{R}_{23}}{\mathbf{R}_{12} + \mathbf{R}_{23} + \mathbf{R}_{31}}$$

## Pretvorba zvijezda-trokut

$$R_{12} = R_1 + R_2 + \frac{R_1 R_2}{R_2}$$

$$R_{23} = \frac{R_2 R_3}{R_1} + R_2 + R_3$$

$$R_{31} = R_1 + \frac{R_1 R_3}{R_2} + R_3$$

#### Induktivitet

$$u = L \frac{di}{dt}$$

$$i = \frac{1}{L} \int \mathbf{u} dt + i_o$$

$$E = \frac{1}{2}LI^2$$

 $L = \overline{L_1} + \overline{L_2}$  (serijski spoj induktiviteta)

$$L = \frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2}$$
 (paralelni spoj induktiviteta)

#### Međuinduktivna veza u strujnim krugovima

$$M = k\sqrt{L_1L_2}$$

$$L = L_1 + L_2 \pm 2M$$
 (serijski spoj induktiviteta)

$$L = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 \pm 2M}$$
 (paralelni spoj induktiviteta)

#### Kapacitet

$$\mathbf{u} = \frac{1}{C} \int i dt + \mathbf{u}_0$$

$$i = C \frac{d\mathbf{u}}{dt}$$

$$E = \frac{1}{2}CU^2$$

$$C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$
 (serijski spoj kapaciteta)

 $C = C_1 + C_2$  (paralelni spoj kapaciteta)

# Pretvorba trokut-zvijezda

$$C_1 = C_{12} + \frac{C_{12}C_{31}}{C_{23}} + C_{31}$$

$$C_2 = C_{12} + C_{23} + \frac{C_{12}C_{23}}{C_{31}}$$

$$C_3 = \frac{C_{23}C_{31}}{C_{12}} + C_{23} + C_{31}$$

#### Pretvorba zvijezda-trokut

$$C_{12} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2 + C_3}$$

$$C_{23} = \frac{C_2 C_3}{C_1 + C_2 + C_3}$$

$$C_{31} = \frac{C_3 C_1}{C_1 + C_2 + C_3}$$

### Snaga i energija

$$p = ui$$

$$W = \int pdt$$

## Strujni krugovi s istosmjernim izvorima

$$U_{\text{praznog hoda}} = I_{\text{kratkog spoja}} R_{\text{izvora}}$$

$$\eta = \frac{R_{_{t}}}{R_{_{t}} + R_{_{i}}} \text{ (stupanj korisnosti za naponski model}$$

realnog izvora)

$$\eta = \frac{R_i}{R_i + R_t}$$
(stupanj korisnosti za strujni model

realnog izvora)

## Prijelazno i stacionarno stanje

#### R-C krug

 $\tau = RC$  (vremenska konstanta kruga)

#### Nabijanje kondenzatora

$$i = \frac{\mathbf{U} - \mathbf{U}_{c/t=0}}{\mathbf{R}} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$u_c = \left(\mathbf{U} - \mathbf{U}_{c/t=0}\right) \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

$$p_c = \frac{\text{CU}^2}{\tau} \cdot \left( e^{-\frac{t}{\tau}} - e^{-\frac{2t}{\tau}} \right)$$

## Izbijanje kondenzatora

$$i = \frac{\mathbf{U}_{c/t=0}}{\mathbf{R}} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$u_c = \mathbf{U}_{c/t=0} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

#### R-I krue

$$\tau = \frac{L}{R} \text{ (vremenska konstanta kruga)}$$

$$i = \frac{\mathrm{U}}{\mathrm{R}} \left( 1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$$

$$u_{\rm L} = \mathbf{U} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$p_{L} = \frac{U^{2}\tau}{L} \cdot \left(e^{-\frac{t}{\tau}} - e^{-\frac{2t}{\tau}}\right)$$

# Prikaz sinusnih veličina u kompleksnom području

$$y(t) = Y_0 \sin(\omega t + \alpha)$$

$$\dot{\mathbf{y}} = \mathbf{Y}_{\alpha} e^{j(\omega t + \alpha)}$$
 (rotirajući vektor)

$$\dot{Y}_{M} = Y_{0}e^{j\alpha}$$
 (mirni vektor maksimalne vrijednosti)

$$\dot{Y} = \frac{Y_o}{\sqrt{2}} e^{j\alpha}$$
 (mirni vektor efektivne vrijednosti)

$$y(t) = Im(\dot{Y})$$

# R, L, C krugovi

$$\dot{\mathbf{Z}} = \mathbf{R} + j\mathbf{X}$$

$$\dot{\mathbf{Y}} = \mathbf{G} + i\mathbf{B}$$

$$Im(\dot{Z}) = Im(\dot{Y}) = 0$$
 (uvjet rezonancije)

#### Induktivitet

$$\dot{X}_{1} = j\omega L$$
 (induktivni otpor)

$$\dot{\mathbf{B}}_{L} = -\frac{j}{\omega L}$$
 (induktivna vodljivost)

#### Kapacite

$$\dot{X}_{C} = -\frac{\dot{j}}{\omega C}$$
 (kapacitivni otpor)

$$\dot{\mathbf{B}}_{C} = j\omega\mathbf{C}$$
 (kapacitivna vodljivost)

# Serijski R, L, C krug

$$Z(\omega) = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$$

$$\varphi(\omega) = \arctan \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}$$

$$Q = \frac{\omega_{_R} R}{L} = \frac{1}{\omega_{_R} C R} \ (\text{faktor dobrote})$$

# Paralelni R, L, C krug

$$Y = \sqrt{\frac{1}{R^2} + \left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)^2}$$

$$\varphi(\omega) = \arctan \frac{\omega C - \frac{1}{\omega R}}{\frac{1}{R}}$$

$$Q = \frac{R}{\omega_{_R} L} = \omega_{_R} CR \text{ (faktor dobrote)}$$

#### Rezonancija kruga

Thomsonova formula

$$\omega_{\rm R} = \frac{1}{\sqrt{\rm LC}}$$

$$\omega_1 = \frac{-R + \sqrt{R^2 + \frac{4L}{C}}}{2L}$$
 (donja granična frekvencija)

$$\omega_2 = \frac{R + \sqrt{R^2 + \frac{4L}{C}}}{2L}$$
 (gornja granična frekvencija)

$$\omega_{R} = \sqrt{\omega_{1}\omega_{2}}$$

$$\Delta \omega = \omega_2 - \omega_1$$
 (širina frekvencijskog pojasa)

$$\omega_{\rm R} = \frac{1}{\sqrt{LC}} \sqrt{\frac{R_{\rm L}^2 - \frac{L}{C}}{R_{\rm C}^2 - \frac{L}{C}}}$$

## Snaga i energija

$$i(t) = I_o \sin(\omega t + \alpha_i)$$

$$u(t) = U_0 \sin(\omega t + \alpha_u)$$

$$p(t) = u(t) \cdot i(t)$$
 (vremenska funkcija trenutne snage)

$$\varphi = \alpha_u - \alpha_i$$

## Prividna snaga

$$S = U \cdot I$$

$$S = \sum_{i} I_i^2 Z_i = \sum_{i} \frac{U_i^2}{Z_i}$$

#### Radna snaga

$$P = U \cdot I \cos \varphi$$

$$P = \sum_{i} I_i^2 R_i = \sum_{i} \frac{U_i^2}{R_i}$$

## Jalova snaga

$$Q = U \cdot I \sin \varphi$$

$$Q = \sum_{i} I_{i}^{2} X_{L/i} - \sum_{j} I_{j}^{2} X_{C/j} = \sum_{i} \frac{U_{i}^{2}}{X_{L/i}} - \sum_{j} \frac{U_{j}^{2}}{X_{C/j}}$$

$$S^2 = P^2 + Q^2$$
 (trokut snage)

$$\sum Q_L = \sum Q_C$$
 (uvjet rezonancije)

 $R_{T} = |\dot{Z}_{I}|$  (uvjet za najveću snagu na radnom trošilu spojenom na realni izvor)

 $\dot{Z}_T = \overline{\dot{Z}}_I$  (uvjet za najveću snagu trošila spojenog na realni izvor)

#### Trofazni sustavi

#### Millmanov teorem

$$\dot{\mathbf{U}}_{\text{dva čvora}} = \frac{\sum_{i} \dot{\mathbf{E}}_{i} \dot{\mathbf{Y}}_{i}}{\sum_{i} \dot{\mathbf{Y}}_{i}}$$

# Snaga simetričnog trošila $P = 3 \cdot U_f I_f \cos \varphi$

$$P = 3 \cdot U_c I_c \cos \omega$$

$$P = \sqrt{3} \cdot U_l I_l \cos \varphi$$