UFE

PLATAFORMA ELEVADORA VERTICAL MRL









	CONTROL D	DE EDICIONES
EDICIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	MOTIVO
00	21/11/2019	Emisión documento definitivo
01	18/05/2020	Revisión y actualización

ÍNDICE

COMPONENTES DE TRÁFICO VERTICAL



1 Uso indebido	pág. 6
2 Piezas de recambio	pág. 6
3 Modificaciones en la plataforma elevadora	pág. 6
4 Obligaciones del propietario	pág. 6
5 Localización manual de uso	pág. 7
6 Instrucciones de uso	pág. 7
7 Funcionamiento y descripcion de elementos	pág. 8
8 Advertencias para el usuario	pág. 11
9 Pasos a seguir para un uso correcto	pág.12
10 Limpieza	nág 14



1 USO INDEBIDO

El uso de la plataforma elevadora debe ceñirse a la aplicación para la que ha sido diseñada y construida. Cualquier daño ocasionado por uso indebido de la plataforma elevadora y no conforme a lo descrito en el presente documento o en otros que se faciliten específicamente con la plataforma, no podrá considerarse responsabilidad del fabricante.

En ningún caso debe excederse la capacidad de carga de la plataforma elevadora.

2 PIEZAS DE RECAMBIO

Para cualquier operación de mantenimiento, reparación o conservación de la plataforma elevadora, emplee únicamente piezas de recambio originales. Sólo así se garantiza que la plataforma elevadora pueda seguir siendo empleada con seguridad y eficiencia, manteniendo las mismas condiciones de funcionamiento que en el momento de su entrega.

3 MODIFICACIONES EN LA PLATAFORMA ELEVADORA

No está permitido realizar modificaciones de ningún tipo en la plataforma elevadora sin la autorización previa y por escrito de **COMPONENTES DE TRÁFICO VERTICAL S.L.**

El fabricante no se hace responsable de equipos auxiliares o accesorios montados con posterioridad a la fecha de entrega de la plataforma elevadora suministrada, que no formen parte de la plataforma elevadora original o que no hayan sido autorizados expresamente.

El fabricante se reserva el derecho de añadir o modificar las medidas de seguridad de la plataforma elevadora que crea oportunas, para ofrecer un mejor servicio y mayor seguridad de uso al usuario.

3 OBLIGACIONES DEL PROPIETARIO

El propietario es el responsable de la utilización del elevador, por lo que es su obligación:

Mantener las condiciones de seguridad del elevador.
Impedir el funcionamiento de la plataforma cuando tenga conocimiento de que la misma no reúne las debidas condiciones de utilización.
Asegurarse de que el mantenimiento es realizado por personal capacitado para ello, contratando los servicios de una empresa capacitada para ello.



Notificar a la empresa encargada del mantenimiento alguna anomalía observada en la instalación.

5 LOCALIZACIÓN MANUAL DE USO

Para garantizar que la información que contiene este documento esté siempre disponible, guarde adecuadamente este manual en un lugar fijo y localizable como la bandeja del armario o cuadro de maniobra, junto con el resto de la documentación de la plataforma elevadora. También lo tiene disponible mediante el código QR, ubicado de forma accesible en la parte superior de la puerta del armario del cuadro electrico de la maniobra de control.

6 INSTRUCCIONES DE USO

Este manual ofrece la información necesaria para usar de forma segura y adecuada la plataforma elevadora. La información de este manual va dirigida expresamente al usuario.

LEA Y COMPRENDA ESTE MANUAL ANTES DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA ELEVADORA.

Para el correcto funcionamiento de la plataforma, es necesario efectuar las operaciones de mantenimiento que se describen en el manual correspondiente suministrado



LA REGULACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN SERÁN REALIZADOS POR PERSONAL CUALIFICADO DE LA EMPRESA INSTALADORA.



7 FUNCIONAMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS

Los siguientes elementos y su conocimiento son importantes para el correcto uso y manejo de la plataforma elevadora. El usuario debe conocer estos elementos y sus funciones.



¿Qué es? Pulsador de llamada de planta.

¿Función? Llama a la plataforma elevadora para que acuda a la planta del usuario.



¿Qué es? Pulsador de llamada de cabina.

¿Función? Manda a la plataforma elevadora a la planta elegida.

En caso de que no haya puertas en cabina, por motivos de seguridad, estos pulsadores son de pulsación continua. Si se dejan de pulsar, la cabina de la plataforma elevadora se detiene.



¿Qué es? Pulsador o botón de alarma.

¿Función? Advertencia acústica de alarma en casos de emergencia.



¿Qué es? Pulsador de stop.

¿Función? Para la marcha de la plataforma elevadora en cualquier momento.

En caso de que no haya puertas en cabina, por motivos de seguridad, se suministra este pulsador. Para liberarlo y así volver a activar la plataforma elevadora hay que girarlo.





¿Qué es? Llavin de botonera.

¿Función? Restringir el uso de la plataforma elevadora.



¿Qué es? Indicador de carga.

¿Función?

En caso de sobrecarga de la plataforma elevadora, avisa del estado de sobrecarga de forma audio-visual. No se pondrá en marcha hasta que se haya disminuido la carga.



¿Qué es? Pulsador de abrir puertas.

¿Función?

Da comando de apertura de puertas automáticas de cabina cuando se están cerrando o mantiene las puertas abiertas mientras esté pulsado.




¿Qué es? Teléfono, tipo góndola.

¿Función?

Permite la comunicación con el exterior a través de una línea de teléfono.





¿Qué es? Plafón de luz de emergencia.

¿Función? Ilumina la cabina de la plataforma en caso de corte de suministro eléctrico.



¿Qué es? Display de cabina o planta.

¿Función? Informa sobre posición y dirección de marcha de la plataforma elevadora.



¿Qué es? Barreras fotoeléctricas que cubren toda la superficie de la puerta.

¿Función?

Detecta cualquier obstáculo y para la plataforma elevadora en caso de que no haya puertas en cabina o reabre las puertas en caso de puertas automáticas.



PELIGROCABINA SIN PUERTA

NO SE ACERQUE A LA ENTRADA RIESGO DE ATRAPAMIENTO



8 ADVERTENCIAS PARA EL USUARIO



NO ESTÁ PERMITIDO FUMAR EN LA PLATAFORMA



NO PERMITA QUE LOS NIÑOS VIAJEN SOLOS EN LA PLATAFORMA



NO SOBREPASAR LA CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA DE LA PLATAFORMA ELEVADORA



NO ARROJAR PAPELES O RESIDUOS AL HUECO DE LA PLATAFORMA



NO EMPLEAR LA PLATAFORMA ELEVADORA COMO MONTACARGAS



NO EMPLEAR LA PLATAFORMA ELEVADORA EN CASO DE INCENDIO O INUNDACIÓN



NO FORZAR LAS PUERTAS DE ACCESO A LA PLATAFORMA DURANTE EL FUNCIONAMIENTO



ENTRAR Y SALIR DE LA PLATAFORMA ELEVADORA DE FORMA TRANQUILA Y ORDENADA



NO SALTAR DENTRO DE LA PLATAFORMA



9 PASOS A SEGUIR PARA UN USO CORRECTO

	Presione el pulsador de llamada de la plataforma elevadora en cualquier planta en la que se encuentre.
	Una vez que la plataforma acuda a la planta en la que se encuentre, espere a que se detenga por completo.
	Las puertas, según su configuración, se abren de forma automática o, si es la variante batiente, ha de abrirse de forma manual. Entre en la cabina, evitando el enganche de prendas, bolsas, paquetes y otros objetos con las puertas de rellano y / o cabina. Las operaciones de embarque y desembarque deben realizarse de manera ordenada y evitando detenerse en el umbral de la puerta.
	Para no dificultar el paso de acceso a la cabina debe estar libre y no obstaculizado por objetos, como puedan ser papeleras, maceteros, etc., que acarree peligro para el usuario.
<u>!</u>	Las puertas de acceso a la plataforma permanecen bloqueadas de forma permanente. Solo se desbloquean para permitir el acceso a la plataforma cuando:
	 La plataforma elevadora se encuentra completamente detenida en planta. El suelo de la plataforma está alineado correctamente con el suelo de la planta.
	La puerta debe cerrarse completamente. En el caso de que la plataforma disponga de puertas en cabina, éstas se cerrarán antes de iniciar el desplazamiento y volverán a abrirse de forma automática al finalizar éste.
	Según variante, puede requerir la activación mediante llave de seguridad "llavín de uso restringido". En caso de que la plataforma no se ponga en marcha después de accionar el interruptor general no será posible utilizarla; si esto sucede, póngase en contacto inmediatamente con el Servicio de Mantenimiento de la Plataforma que tiene contratado.
	Si es posible poner en marcha la plataforma cuando el llavín de uso restringido está desconectado, hay que poner la plataforma fuera de servicio, ver instrucciones en este manual sobre la Puesta fuera de servicio de la Plataforma Elevadora.
	Al salir de la cabina de la plataforma elevadora, compruebe la presencia de rampas, escalones u otros obstáculos.



PULSADOR DE PARO DE EMERGENCIA CUANDO NO HAY PUERTA EN CABINA

Ante cualquier situación de peligro presione el pulsador de paro de emergencia con decisión para detener la plataforma elevadora.



Accione el pulsador de paro de emergencia ante cualquier situación que pueda poner en peligro tanto su integridad física como la de otras personas que pudieran encontrarse en las inmediaciones.

La plataforma elevadora se detiene por completo al presionar el pulsador de paro de emergencia. Resuelva la situación que ha obligado a presionar el pulsador de paro de emergencia antes de reanudar el ascenso o descenso. Consulte el apartado de Manual de rescate atrapadas en la plataforma.



Antes de poner de nuevo la plataforma elevadora en marcha, asegúrese de que ha pasado la situación de peligro que ha obligado a presionar el pulsador de paro de emergencia.

El pulsador de paro de emergencia del interior de la cabina queda bloqueado cuando se pulsa. Es necesario desbloquearlo para poner de nuevo en marcha la plataforma.

FALLO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO:

En el caso de que el suministro eléctrico de la plataforma quede interrumpido durante el desplazamiento, ésta se mueve de forma automática por descompensación hasta la planta inmediatamente superior o inferior a la que se encuentre en ese momento y abre las puertas.

El descenso se realiza a una velocidad reducida de desplazamiento de la plataforma elevadora de forma controlada por la activación intermitente de los frenos. Este movimiento intermitente se percibe en la cabina como un vaivén que es perfectamente normal. Conviene que el usuario con la ayuda de la empresa instaladora/mantendora se familiarice con este movimiento.

Una vez llegado a planta, si no se abren las puertas de acceso, presione el pulsador de alarma y/o llame a través del sistema de comunicación y espere a que alguien acuda en su ayuda.



LA PLATAFORMA ELEVADORA ES MUY SEGURA. EN CASO DE AVERÍA ES IMPORTANTE <u>MANTENER LA CALMA EN TODO MOMENTO</u>. CONSTITUYE UNA SITUACIÓN INCÓMODA PERO NO POTENCIALMENTE PELIGROSA.



10 LIMPIEZA

La limpieza de la plataforma elevadora se divide en 2 partes. La que puede realizar el usuario o personas autorizadas por él y la que **solamente** puede realizar la empresa de mantenimiento.

La primera se reduce a todas las partes visibles y accesibles de la cabina y puertas dejando cualquier otra limpieza en manos de la empresa mantenedora.



COMPONENTES DE TRÁFICO VERTICAL
Pol. Ind. La Huertecilla. C/Generación n.44 29004 Málaga (España)
T+34 952 20 71 66
F+34 952 20 32 91
e-mail ctv@ctvlifts.com
www.ctvlifts.com