aDataFlowTM 自由套件组装参考

步骤

- I. 检查包装内容
- 2. 处理 3D 外壳及亚克力面板
- 3. 安装 PCBA
- 4. 安装前后面板
- 5. 制作引线及烧录新程序



1. 检查包裹内容

首先非常感谢您对本项目的支持!

您的包裹里,完整版套件应有以下的内容,如果发现有缺少,请B站私信「啊猫啊狗晒太阳」为您补寄:

- PP 材质的包装盒
- 3D 外壳
- 白色铝箔胶带及黑白色 4 芯护套线
- 大打磨块一个小打磨块 2 片
- 红色静电袋 I: 主 PCBA
- 红色静电袋 2: 前、后、底 PCBA 及屏幕
- 透明 PE 袋 I: 面板、3D 小件
- 透明 PE 袋 2: 烧录板
- 透明 PE 袋 3: 电池、天线及 3.5mm 插头
- 透明 PE 袋 4: 螺丝等小零件

其中四个透明 PE 袋内容物应有:









2. 处理 3D 外壳及亚克力面板

3D 外壳为 LEDO6060 树脂打印制品,打磨后可得到良好外观, 喷涂保护漆可进一步保持尺寸稳定性及寿命。


第一步: 预处理前面板

先把前面板的保护膜裁剪一下四周,露出操作区域:






面板的 UV 打印层很容易崩边,先用小打磨棒的粗糙面喷水后,轻柔向下打磨一下边缘即可。一定要喷水。



第二步: 前面板和 3D 外壳一起打磨

这一步完成全球独一无二的属于您自己的弧线边缘,它会产生全球独一无二的属于您自己的光线效果。

首先把 3D 外壳前面部分的毛刺用大的打磨块去除。一定要喷水或者在水龙头下进行(避免粉尘和过热)。




这个大的打磨块有 4 个面,分别是:黑色 240 目,灰色 600 目,白色两面 10000 目。打磨大的毛刺用黑色,然后用灰色打磨平整。注意动作得轻轻的,对于它来说,大力不会出奇迹的。

另外两个小的打磨棒,粗糙面为 1000 目,白色面为 10000 目,后面才会用到。


找一个平整的硬的小板子,把面板放在前脸上,下部对齐。然后用打磨块把上面的边缘打磨平。




打磨前:




打磨后:



然后继续用大的打磨棒的黑色及灰色面,把前面板的打磨出满意的漂亮弧度:





特别注意:

用大打磨棒的黑色面时,请务必小心轻轻操作,用力过大会产生过深的划痕,后续难以修复,请尽量用灰色面,虽然慢一些,但是稳。

第三步: 抛光前面板

这是很激动的过程,非常的解压,可以帮忙排解生活中的苦闷。

上面已经完成了好看的弧度,现在给他进一步打磨,然后抛光。用小的打磨棒。先用粗糙面,将弧线部分轻轻打磨至沙沙声变小变均匀,手感开始顺滑。务必加水。

请放心这些打磨棒是 up 货比三家仔细挑选的,是可以耐水的高质量打磨棒。



然后把白色面冲洗一下,洗白白以免上面有沙粒会产生划痕。

用白色面继续轻轻抛光弧线面,直到发出吱吱吱的声音。观察下现在应该已经抛光好了。如果还有划痕, 用粗糙面重新打磨,再抛光至吱吱吱。

把前面板的四周都按上面的方式处理,就能得到一个漂亮的前面板。如果不小心弄坏了, up 有预留了一些,可以再给您快递。




第四步: 打磨 3D 外壳

这一步需要一点耐心,使用大的打磨块,把外壳的其余外观面都打磨到需要的样子。

依然是大打磨块黑色 - 大打磨块灰色依次完成。最后可以用小打磨块的粗糙面完成最后的打磨。就能得到一个即使不喷漆也不错的磨砂质感的外壳。

后续可以喷漆或贴贴纸,请按自己的喜好和需求操作就可以做出专属自己的漂亮外壳。


另外原设计是有锐利的边线,如需保持原设计,请不要打磨棱线。





内部的毛刺请用刀子刮平。



然后用白色铝箔胶带在前后以下位置粘贴,用于避免漏光,注意不要突出壳体内缘:







完成 3D 外壳后,现在为前面板贴上遮光片。

面板包里有一小片柔光材料,先把它用手边的合适胶水,把边缘贴在遮光片上,抱歉我这里贴的有点丑:



然后对着光,把这个遮光片贴在前面板上。需要对准 两条透明区域和按钮镂空(先轻放在上面,对齐后压 紧贴实)。




在贴之前,需要把前面板擦干净,这里特别注意:

不可使用有机溶剂清洁(酒精、异丙醇等),可能会引起印刷层脱落或者边缘开裂。推荐使用洗洁精等中性清洁剂,冲水干净后用气吹吹干水分。

<u>切勿使用纸巾用力擦拭</u>,会留下划痕。如果已经有划痕,可以用亚克力修复膏进行修复。


至此准备工作已完成,接下来即可开始装配。




累了吗? 休息一下再继续吧!


3. 安装 PCBA

首先安装电池。贴上双面胶后,按下图位置贴上电池:






注意电池引线靠下穿入后方。




然后把屏幕后衬放在外壳中。如果屏幕和前面板使用 LOCA 进行了贴合,就不要安装这个衬板了。现在的 3D 外壳屏幕后空间较大,用来兼容贴合的厚度。若非 追求极致效果,推荐不必贴合屏幕,因为它难度属实 是有点不容易。



接下来将 FPC 排线和前 PCB 连接。

连接后,使用热风枪将顶部折弯。热风枪温度设置 100度, 折弯后吹一吹给它定型。如果手边没有热风枪, 可以用开水解决(注意沾水后的 PCB 需要完全晾干再继续下一步)。






连接好屏幕,排线穿过壳体,用 MI.6x5 螺丝将前 PCBA 固定在外壳上。




然后将电池与主 PCB 焊接。注意红色线为正极,焊接至 PCB + 符号焊点。


焊接前请确认正负极,切勿反接。电池自带了保护板,但是 PCB 未做防反接电路,可能有未知风险。在触摸 PCB 前,请确保没有静电危险。



主 PCB 右侧先装入壳体:




然后压入左侧,编码器滚轮会被按下,是正常的:



这样就安装好了主 PCB, 这里推荐先测试下是否可以 正常开机。




按住前 PCB 左侧的按钮, 打开电源时会进入测试界面,可以测试各 ADC、各按钮、各编码器、灯光是否正常:




测试没有问题后,即可继续安装。


安装底部 PCB,将 B2B 插座用手按压连接。这里注意下整理好电池的电线,影响底部 PCB 安装的话,给它向合适的位置移动一下。




然后使用 M2x6 螺丝从底部固定底部 PCB:




M2x6 螺丝固定主 PCB, 注意不要用力过猛, 适度即可, 3D 材料的强度比较有限:



M2x5+5 铜柱安装在主 PCB 下方两个孔位:



安装 FPC 天线到 ESP32 上,插座可能有点紧,需要平稳用力,然后把线弯到左边:




M2x4 螺丝套上防松压环后,装好后 PCB:





装好后,重新按住前 PCB 左按钮以测试模式开机,所有的 LED 灯应全部亮起:




如果发现它并不会亮,可能是主 PCB 的 POGOPIN 触点探针焊接不正,请检查后修正。

至此 PCBA 安装全部完成,接下来安装前后面板。


4. 安装前后面板


在安装前后面板前,需对灯光部分进行一些处理。首先处理前部分的灯条。

在包装中找到一片黑色的塑料片:




使用美工刀或笔刀或剪刀,借助直尺,划下一条约 Imm 宽的塑料条, 也可划出深划痕然后用手弯折取下:







然后依照前 PCB 上灯珠的长度,按以下方式用镊子弯 折出形状:



实物如图:






注意它不能高于外壳,应略低于外壳,不然前面板会盖不住。

形状确定 OK 后, 用胶水在上下方四周粘贴固定即可。

这个遮光条用于分离上下两条灯带,以及避免对右上角的光敏带来过多影响。


翻起屏幕,在四周贴好双面胶。注意用力过猛可能扯断排线,请小心轻放:




左上左下两个角,最好剪出三角形对接(右边两角没有关系):



将屏幕轻轻压回原位。双面胶有一点边沿,使用屏幕压进框内,可填缝同时粘接屏幕在外壳。此时不用压到底,压入一点即可,后面使用前面板整体压入,以免不小心屏幕玻璃受力破裂:




剪开按钮组,将两个按钮底部毛刺打磨平整,厚度稍微打磨过头也没事的,但不打磨可能会因毛刺顶住底部按钮而按下手感不良。然后放入前面板:





将机器按住前 PCB 左按钮开机,进入测试模式,以更好的观察屏幕。然后将前面板自下而上轻轻贴至外壳,此时请勿粘紧:



观察屏幕四周,将面板位置对正后压紧,即完成前面板安装:









后面板有一内衬,如果有条件最好使用 LOCA 贴合, 会有更好的效果。使用 LOCA 贴合后,需清除顶部溢 出胶水后,进行下一步。

如果手边没有 LOCA,请依照以下内容直接使用双面 胶粘合即可,注意先移除亚克力面板的保护膜,底部 双面胶沿镂空下沿粘贴:



将后面板内衬对着灯光直接粘贴在其上即可:



LOCA 贴合方式与普通粘贴方式的效果对比,上方为普通粘贴方式,下方为 LOCA 贴合方式:



注意不能使用 OCA 干胶(表面不平), 需要液体光学胶。


虽然贴合后的效果较好,但是所需工具及过程较为繁琐,普通使用推荐直接粘贴即可。如需贴合,可在淘宝自行搜索:"LOCA光学胶",及对应波长的UV固化灯,且需要纯酒精用于清洁。紫外线对皮肤及视力有害,请注意防护。如需贴合屏幕与前面板,可参考:

https://gitee.com/amagsty/adataflow/blob/main/doc/manual/ 组装参考及使用说明 .pdf


其中有对屏幕贴合方式的说明。

后灯条也需要进行遮光处理,以提高当前波特率背光 与其他未亮起部分的对比度。另外如感觉麻烦,此处 不遮光其实也可以。

请按之前前灯条的方式,切割下 Imm 以下宽度的细条,按以下形状固定粘贴在这里:



将 FPC 天线背胶撕开, 粘贴在后面板的对应位置:



放入开机按钮在对应位置,然后将后面板压合即可完成全部安装。







5. 制作引线及烧录新程序

引线用于连接外部设备。套件里带有两个 3.5mm 插头,需要手动焊接引线,也可以使用其他成品的耳机线(四芯带麦克风的线材)。

其接口定义如下:




请按以上线序焊接插头:




引线另一端为杜邦母针,如果手边没有压线钳,可以直接焊接或用尖嘴钳压接,然后将母针穿入 4PIN 杜邦壳,缩入 3D 外壳内胶水固定即可。

注意在制作时,先将插头的外套、3D 打印的插头外壳 预先穿在线材上。插头外壳需与外壳进行类似的打磨处理。注意杜邦母针的线序与外壳铭牌的对应。实际成品完成如下:





此步骤有一定难度,请给予足够的耐心。



套件已经烧录好了固件,如需自己升级或作为普通开发板使用,套件中带有烧录板以方便使用,或者也可以使用普通的 5PIN 探针连接底部触点下载程序。

烧录板需您亲自焊接 5 颗金色传说,以及一个杜邦公针座,然后贴上脚垫。完成的成品如下:






烧录程序时,可使用机身自带的串口芯片进行,不必单独购买其他的下载器。步骤如下:

- I.将烧录板的 IO0、EN 连接至机身的 IO0,EN;
- 2. 将烧录板 TX 连接机身的 RX, RX 连接机身的 TX;
- 3. 电脑用 USB 线插入机身,即可进行程序下载。







由于 POGOPIN 弹簧力度比较大,在机身放在烧录板上后,可能无法压紧,在烧录时,请用手按住屏幕上方以压紧触点。或者直接使用重物(不要过重)压住:



至此已完成全部组装。

源码已发布至 Gitee/Github, 请根据您的需求进行改进,由于它集中了多种常用外设, 也可以作为开发板使用。祝使用愉快! 如有疑问, 敬请在微信群内交流。

再次感谢您对本项目的支持!

AMAGSTY, 2024