
# Composition et fonctionnement d'un ordinateur

#### Introduction:

#### Architecture de von Neumann aujourd'hui:



#### Plan

- Les unités de stockage : Mémoire
- Le processeur
- Les unités d'entrées/sorties
- Les unités d'interconnexion (bus)

## Mémoire

#### Mémoire

#### La mémoire permet de :

- Stoker des données
- Stoker des programmes
- Stocker l'informations pendant l'exécution des programmes

#### Stokage de l'information :

- Bit : le bit vaut 0 ou 1
- Octet : L'octet se compose de 8 bits

## Caractéristique de la mémoire

- Capacité : Nombre total de bits que contient la mémoire.
- Temps d'accès : temps s'écoulant entre le lancement d'une opération de lecture/écriture et son accomplissement.
- Temps de cycle : temps minimale entre deux accès (lecture/écriture) successifs.

## Capacité de la mémoire

#### Préfixes décimaux du système international d'unités

- 1 kilo octet (Ko) = 10<sup>3</sup> octets
- 1 méga octet (Mo) = 10<sup>6</sup> octets
- 1 giga octet (Go) =  $10^9$  octets
- 1 téra octet (To)= 10<sup>12</sup> octets

#### Préfixes binaires

- 1 kilo binaire octet (Kio)= 2<sup>10</sup> octets
- 1 méga binaire octet (Mio)= 2<sup>20</sup> octets
- 1 giga binaire octet (Gio)= 2<sup>30</sup> octets
- 1 téra binaire octet (Tio)= 2<sup>40</sup> octets

#### Mémoire

- RAM: (Random Access Mémory Mémoire à Accès Aléatoire - Mémoire vive) Elle a pour rôle de stocker le programme à exécuter ainsi que les données résultats.
- ROM: (Read Only Mémory Mémoire en lecture seule - Mémoire morte). Cette dernière sert à conserver du code et des paramètres système nécessaire au fonctionnement de l'ordinateur.
- Mémoire de masse : Disque dur, clé USB, etc.

#### Classification des mémoires

Les mémoires sont classées selon plusieurs critères :

- Le mode de fonctionnement
- La technologie utilisée
- Le temps d'accès

•

# Classification selon le mode de fonctionnement

- Mémoire volatile : (RAM, ...)
  mémoire où les informations sont
  perdues lors de la mise hors tension
  de l'appareil.
- Mémoire non volatile : (ROM, disque dur, ...) mémoire où les informations sont conservées même après la mise hors tension de l'appareil.

# Classification selon la technologie utilisée

 Mémoire à semi-conducteur : (RAM, ROM, PROM,.....) : très rapide mais de taille réduit

 Mémoire magnétique : (disque dur, disquette,...): moins rapide mais stock un volume d'informations très grand


• Mémoire optique : ( DVD, CDROM,..)

## Mémoire centrale (RAM)

La mémoire centrale (MC) représente l'espace de travail de l'ordinateur : Les programme a exécuter sont d'abord chargé en RAM




## Mémoire centrale (RAM)



## Mémoire centrale (RAM)

- La mémoire centrale peut être vu comme un vecteur de mots ou octets.
- Un mot mémoire stocke une information sur k bits.
- Un mot mémoire contient plusieurs cellules mémoire.
- Une cellule mémoire stock 1 seul bit .
- Chaque mot possède sa propre adresse.
- Une adresse est un numéro unique qui permet d'accéder à un mot mémoire.
- Les adresses sont séquentielles (consécutives).
- La taille de l'adresse ( le nombre de bits ) dépend de la capacité de la mémoire.
- Pour la communication avec les autres organes de l'ordinateur, la mémoire centrale utilise les bus ( bus d'adresses et bus de données).

#### Structure physique d'une mémoire centrale



#### Structure physique d'une mémoire centrale

- <u>Le bus d'adresse</u> : Il véhicule l'adresse du mot mémoire à lire ou à écrire (modifier) dans la mémoire.
- <u>Le bus de données</u> : Il véhicule l'information lue à partir de la mémoire ou l'information à écrire dans la mémoire.
- MAR (Memory Address Register) : Le registre d'adresse mémoire stocke l'adresse du mot à lire ou à écrire.
- MDR (Memory Data Register): Le registre d'information mémoire stock l'information lu à partir de la mémoire ou l'information à écrire dans la mémoire.
- Décodeur : Il permet de sélectionner un mot mémoire.
- R/W : commande de lecture/écriture , cette commande permet de lire ou d'écrire dans la mémoire ( si R/W=1 alors lecture sinon écriture )
- <u>CS (Chip Select )</u>: C'est une commande en logique négative qui permet de sélectionner/activer un boîtier (CS=0 le boîtier est sélectionné, CS=1 le boîtier n'est pas sélectionné)<sup>6</sup>

#### Structure physique d'une mémoire centrale


- <u>Le bus d'adresse</u> : Sa largeur indique le nombre maximal de mots mémoires
  - Exemple : bus de taille n entraine au plus 2<sup>n</sup> mots mémoire
- Le bus de données : Sa largeur indique le nombre maximal de bits d'un mot mémoire
   Exemple : bus de taille k implique un mot mémoire de taille k bits
- <u>La capacité</u> d'une mémoire = le nombre de mots \* la taille du mot

# Soit une mémoire de Capacité 512 octets contenant 512 mots

- La capacité de la mémoire?
- Le nombre de mots ?
- La taille du mots ?
- La taille du bus d'adresse?
- La taille du bus de donnée ?

Soit une mémoire de Capacité 512 octets contenant 512 mots

- •La capacité de la mémoire = 512 octets
- •Le nombre de mots = 512 mots = 29
- •La taille du mots = 1 octet = 8 bits
- •La taille du bus d'adresse = 9 fils
- La taille du bus de donnée = 8 fils



#### Lecture d'un mot mémoire

Pour lire une information en mémoire centrale il faut effectuer les opérations suivantes :


- Charger dans le registre MAR l'adresse du mot à lire.
- 2. Lancer la commande de lecture (R/W=1)
- L'information est disponible dans le registre MDR au bout d'un certain temps (temps d'accès)

### Écriture d'un mot mémoire

Pour écrire une information en MC il faut effectuer les opérations suivantes :

- 1.Charger dans le MAR l'adresse du mot ou se fera l'écriture.
- 2. Placer dans le MDR l'information à écrire.
- 3.Lancer la commande d'écriture (R/ W=0) pour transférer le contenu du MDR dans la mémoire.

On veut réaliser une mémoire de capacité C, mais nous disposons uniquement de boîtiers (des circuits) de taille inférieur C'?



- Soit M une mémoire de capacité C, tel que m est le nombre de mot et k la taille d'un mot.
- Soit M' un boîtier de capacité C', tel que m' le nombre de mot et k' la taille d'un mot.
- On suppose que C > C'

Quel est le nombre de boîtiers M' nécessaire pour réaliser la mémoire M ?

 Identifier le nombre de boîtiers nécessaire


Identifier le facteur d'extension en ligne

Identifier le facteur d'extension en colonne

- Nombre de boîtiers = C / C'
- Facteur d'extension en ligne = m / m'
- Facteur d'extension en colonne = k / k'


On veut réaliser une mémoire de 1024 mot (la taille d'un mot est de 8 bits) en utilisant des boîtiers de taille 256 mots de 4 bits ?

- (1024,8) -> taille du bus d'adresses est de 10 bits  $(A_9-A_0)$ , taille du bus de données est de 8 bits  $(D_7-D_0)$
- (256,4) -> taille du bus d'adresses est de 8 bits  $(A_7-A_0)$ , taille du bus de données est de 4 bits  $(D_3-D_0)$
- Le nombre de boîtiers nécessaire = 8
- · Calculer les deux facteurs d'extension lignes et colonnes :
  - -Extension lignes = 1024/256 = 4
  - -Extension colonnes = 8/4 = 2



### Processeur

### UCT (Unité Centrale de Traitement)



#### UCT (Unité Centrale de Traitement)

- <u>Unité logique et arithmétique</u> : elle est chargée d'effectuer les opérations de types arithmétique et logique
- Les registres généraux : ce sont des zones mémoire à un seul mot mémoire. Ils sont utilisés pour sauvegarder des informations afin d'effectuer les traitements locaux à l'UCT
- <u>Le compteur ordinal CO</u>: c'est un registre qui contient l'adresse de l'instruction suivante à exécuter
- Registre des instructions RI : c'est un registre qui contient l'instruction, elle même, à exécuter
- <u>Unité de contrôle ou de commande</u> : elle est chargée d'ordonner toutes les opérations nécessaires pour exécuter une instruction. Exemple : c'est elle qui ordonne l'incrémentation du CO

#### Exécution d'une instruction par la CPU

- 1. Chargement de l'instruction à exécuter depuis la mémoire jusque dans le registre des instructions RI.
- 2. Décodage de l'instruction que l'on vient de charger.
- 3. Chargement des données, si nécessaire, dans les registre.
- 4. Exécution de l'instruction.
- 5. Stockage des résultats à leur destination respective,
- 6. Modification du compteur ordinal pour qu'il pointe sur l'instruction suivante.
- 7. Retour à l'étape 1 pour exécuter l'instruction suivante.

### Entrée/Sortie

## Entrée/Sortie

 Les entrées sont les données envoyées par un périphérique (disque, réseau, clavier, capteur...) à destination de l'unité centrale

 <u>Les sorties</u> sont les données émises par l'unité centrale à destination d'un périphérique (disque, écran, imprimante...)

## Les périphériques d'entrées



## Les périphériques de sorties

#### Haut-parleur

#### **Imprimante**








Vidéo projecture

Écran

#### Les périphériques d'entrées/sorties



## Les bus

#### Les bus

Un bus est un dispositif destiné à assurer le transfert simultané d'informations entre les divers composants d'un ordinateur. On distingue trois catégories de Bus :

- Bus d'adresses (unidirectionnel) : il permet à l'unité de commande de transmettre les adresses à rechercher et à stocker.
- Bus de données (bi-directionnel) : sur lequel circulent les instructions ou les données à traiter ou déjà traitées en vue de leur rangement.
- Bus de contrôle (bi-directionnel): transporte les ordres et les signaux de synchronisation provenant de l'unité de commande vers les divers organes de la machine. Il véhicule aussi les divers signaux de réponse des composants.