1 上位机虚拟仪器



2 底板介绍



PC 机通过 USB 口与底板通信,此 USB 口也可在只有实验板时作为底板的电源。底板还提供了一个单独的 5v 电源接入口,以满足驱动等高耗电电路。PC 侧使用电源模块控制底板的电压、电流,如上图中黄框所示。

红框标注了示波器接口。通过引线将需要观测的信号接入 AN1/AN2 后进行


观测。PC侧通过示波器模块对示波器时基、幅度、触发等进行设置。

蓝框标注了信号源接口。PC 侧通过对信号源模块的设置可以为底板提供两路信号。可从 S1/S2 口将信号引出至需要的地方。

紫色框标注了万用表接口。PC 侧通过万用表模块进行设置。请注意按照需求进行连线。

绿色框标注了脉冲信号接口。请注意使用底板上脉冲输出端口的编号 (DO0/1/2/3) 与 PC 侧脉冲模块中设置的端口(Dout0/1/2/3)保持一致。

3 实验板介绍



自动控制实验板,设有比例,积分,比例积分和比例微分环节。这4个单元电路,可以单独测试,也可以串联进行联合测试。电路板上设置有多个元件,

可以用跳线选择连接。

两个惯性环节,用模拟电路来对被控对象的惯性特征进行模拟,方便进行 闭环控制。进行控制计算并测试控制效果。

一个比例积分微分环节,将三个单元合并在一起,进行 PID 控制。

两个反相器,用于将负电压信号转正电压,方便示波器观察。也可以用于调节输出的极性,实现环路的负反馈。

通过自动控制实验板, 用跳线搭建 PID 电路, 控制惯性环节, 将理论学习和实践结合。


4 重要测试点说明

4.1 供电接口



使用白色排线连接,黑色的 4 孔就不用再连线。实验板用到了正+12V 和-12V。

4.2 信号转接一分三及清零功能




此接口(J81)内部是连接了清零电路,在将信号一分三的同时,以信号幅值为触发启动电路的清零动作。


清零电路在 J81 接口**悬空时,是不启动的**,不使运放清零。接上信号后,当信号电压**高于 2V 时**,清零电路不启动。信号电压**低于 1V 时**,清零电路使能。例如设置信号为 1Hz,AC=3000mVpp,DC=1500mVp,产生一个正向的阶跃信号。在高电平时间内,清零电路不启动,在低电平时间内,清零电路启动。

用积分环节来举例说明


S1 信号源接一分三(J81), 然后分出两路, 一路给示波器 AIN1 观察, 一路给积分环节。积分环节的输出给反相器, 反相器输出给 AIN2 观察。




设置信号源 S1 的波形,使 S1 信号可以正确控制清零功能。可以看到在 S1 信号的低电平时,输出为零。




将信号一分三(J81)接口悬空时,清零不启动。这时信号源直接给积分单元。信号源不受限于 AC=3000mVpp 和 DC=1500mV。接线和测试如下



使用 J81 悬空方式时,需要注意的是电路的零偏。因为没有了直流反馈, 所以随着时间的推移,运放输出会发生缓慢零偏。偏向正或者负都有可能,跟运 放特性的偏置电流有关(模拟电子线路的知识点)。





手动清零。J81 悬空时,可以手动将 J81 跳线接 GND 进行清零,然后再悬空。由于是缓慢零偏,所以不适合长时间测试(20 秒以内),当零偏积累过大,接近运放输出极限时,会发生非线性失真。


使用了内部清零电路的单元有:积分环节,比例积分环节,比例微分环节,惯性环节,比例积分微分环节,死区特性与间隙特性等含有电容的单元电路。清零电路可以将运放输出置零。

4.3 接口插座说明

接口插座使用的圆孔,内部有簧片,可以使跳线插接牢固。配套的跳线是实心铜线,0.6mm 直径。

接口图示	说明
00	左右两个孔是连通的。上下不连通。
000	左右两个孔是连通的。上下不连通。
00	4 个孔是连通的

4.4 电位器



电位器的插座,两端是定端,中间是动端。可以用跳线将电位器接入电路,作为可变电阻元件。