به نام خدا

درس: شبکه مخابرات دادهها

استاد: دكتر محمدرضا پاكروان

گزارش پروژه شماره ۲

سیّدمحمّدامین منصوری طهرانی ۹۴۱۰۵۱۷۴

#### **Ethernet Network**

- ۱. مشخص است که اگر هر فریم ارسالی برای رسیدن به دورترین نود در شبکه اترنت مدت tprop زمان بخواهد، اگر فرستنده فریمی بفرستد و در این گیرنده collision رخ دهد نیز پس از گذشتن همان بخواهد، اگر فرستنده فریمی بفرستد و در این گیرنده می رسد. پس اگر مدت زمانی که یک فریم روی کانال است، کمتر از مجموع دو زمان بالا یا 2tprop باشد، collision رخ می دهد ولی از فرستاده شدن اطلاعات جدید جلوگیری نشده و یک فریم در گیرنده خراب شده است. در هر بار به دست آوردن دوباره کانال توسط این فرستنده نیز اگر به دورترین گیرنده فریمی بفرستد و collision رخ دهد باز همین اتفاق می افتد. اما اگر طول فریمها با سرعت ارسال آنها طوری تنظیم شود که طول زمانی هر فریم از 2tprop بیشتر باشد، فرستنده در حین ارسال متوجه collision می شود و داده ها را در زمان به دست آوردن بعدی کانال برای گیرنده از اول می فرستد.
- ۲. از بحث سوال قبل حد زمانی فریمها برای کارکرد صحیح مشخص شد. مشکل بهوجود آمده افزایش سرعت ارسال است که طول زمانی هر بیت و متناظراً فریم را کاهش داده و به کمتر از حد لازم رساندهاست. پس باید بیتهای بیشتر یا معادلاً فریم بزرگتری ارسال کند تا همان زمان مینیمم را در کانال اشغال کند و فرستنده در صورت رخ دادن collision از آن آگاه شود.

 $512bits imes T_{bit} = minimum time each frame must occupy the channel <math>x\ bits\ imes T_{bit,new} = minimum time each frame must occupy the channel مىدانيم كه سرعت ۱۰ برابر شده و معادلاً <math>T_{bit}$  بر ۱۰ تقسيم شدهاست. لذا طول فريم بايد ۱۰ برابر شود و به اين ترتيب حداقل طول فريم ارسالى اين كاربر ۵۱۲۰ بيت است.

۳. با توجه به این که تنها راه حل، افزایش مدت زمان اشغال شده توسط این گیرنده است، یک روش می تواند اضافه کردن بافرهایی باشد که فریم با همان طول ۵۱۲ بیت را نگهدارند ولی این انتقال از یک بافر به بافر دیگر با تاخیر همراه خواهد بود. لذا تعداد بافرها را به گونهای انتخاب می کنیم که مجموع تاخیرها و طول خود فریم، شرط حداقل زمان اشغال کردن کانال را برآورده کنند. در هر بافر نیز ۱۰ فریم نگه می داریم. در واقع هر ۱۰ فریم که رسید اینها را با هم ارسال می کنیم که معادل زیاد کردن زمان propagation خواهد بود. ضمناً فرض می کنیم الگوریتمهای لایه Data Link به خوبی پیادهسازی شدهاند و اگر به خاطر این burst رسیدن فریمها، یکی از آنها خراب بود، گیرنده با روشهای متداول مانند Selective Repeat از عهده مشکل ترتیب برمی آید.

## Bit/Byte Stuffing

۱. همانطور که میدانیم علت فریم کردن بیتها گرفتن ack برای بستههای داده به جای گرفتن گرفتن اید برای تک تک بیتهاست. در حالتی که مرز بایتها در لایه فیزیکی برای گیرنده مشخص باشد، بین بایتها یک سری بایت نشانه برای مشخص کردن ابتدا و انتهای فریم استفاده میشود (Byte Stuffing) و در حالتی که این مرز بین بایتها حفظ نشود، بین بیتها یک الگوی خاص از بیتها به عنوان مشخص کننده ابتدا و انتهای فریم استفاده میشود (Bit Stuffing).

در حالت اول (Byte Stuffing) یک کاراکتر خاص به عنوان نشانه یا flag انتخاب می شود و گیرنده هر جا آن را مشاهده کرد به عنوان ابتدای فریم و در مشاهده بعدی آن را به عنوان انتهای فریم در نظر می گیرد. هر وقت نیز نیاز بود در خود داده های ارسالی کاراکتر flag ارسال شود، قبل از آن از کاراکتر فرار استفاده می شود. اگر در داده خود کاراکتر escape وجود داشت، قبل از آن دوباره یک کاراکتر esc می گذاریم. به این ترتیب برای استفاده از کاراکترهای flag یا escape در خود اطلاعات ارسالی قبل از آن ها از کاراکتر esc استفاده می کنیم و در گیرنده این esc ها برداشته می شوند و باقی مانده به عنوان داده تفسیر می شود و flag های تنها که قبل آن ها و esc نیست نیز به عنوان ابتدا و انتهای فریم مشخص می شوند.

در حالت دوم (Bit Stuffing)، گیرنده و فرستنده بر روی یک الگو از بیتها توافق دارند و اگر این الگو در خود دادههای ارسالی موجود بود، با گذاشتن بیت خاصی آن را از شکل الگوی مشخص کننده انتها و ابتدا خارج می کنند و در گیرنده اگر این الگو مشاهده شد ابتدا بیت خاص توافق شده در صورت وجود حذف می شود و دادههای اصلی بازیابی می شوند. اگر بیت خاص وجود نداشت نیز به منزله ابتدا و سپس انتهای فریم است. (شکل زیر)

(a) 011011111111111111110010



(c) 011011111111111111111110010

در این جا الگوی مشخص کننده ابتدا و انتهای فریم ۱۱۱۱۱۰ بوده و چون در داده ها بیش از پنج ۱ پشت سر هم قرار گرفته اند، برای جلوگیری از وقوع ششمین ۱ در ادامه آن و احتمالاً یک ۰ که منجر به الگوی تشخیص شود، پس از هر پنج ۱، یک ۰ می گذاریم. در گیرنده صفرهای انتهایی پس از هر پنج ۱، حذف می شوند و داده اصلی بازیابی می شود.

یک پروتکل مشهور که از تکنیک Bit Stuffing استفاده می کند، پروتکل لایه دوم SNA است.(مربوط به High-level Data Link Control HDLC)(IBM)

پروتکل (Point to Point protocol) PPP و همچنین Universal استفاده می کنند. (Asynchronous receiver-transmitter) از Byte Stuffing

۲. اگر فرض کنیم همان الگوی اشاره شده در فوق که در کتاب هم ذکر شده برای bit stuffing استفاده شود، رشته خروجی در لایه فیزیکی به صورت زیر خواهد بود(بیتهای اضافه شده مشخص شدهاند.):

## 0111100111110111111010

۳. این حالت ماکزیمم زمانی رخ می دهد که همه بایتهای ارسالی از نوع flag یا esc باشند. در این صورت برای هر کدام از این بایتها یک esc استفاده می شود. دو بایت نیز در ابتدا و انتها گذاشته می شود. بنابراین اگر یک فریم حاوی m بایت باشد، باید m+2 بایت overhead به آن اضافه کرد.

### **Ethernet Protocol**

- ۱. کابلهای ethernet نسبتاً پیچیده بودند. کابلهای 10Base5 و 10Base2 که ضخیم و نازک هستند به توپولوژی سیمکشی bus نیاز داشتند که در صورت فراتر رفتن از چند node مدیریت آنها پیچیده می شود. بدون قطع کردن ارتباط دیگران در کل شبکه امکان اضافه یا حذف node ها نبود. هم چنین نقاط جمع شدن زیادی بود که شبکه را در معرض خرابی قرار می داد و ضمناً عیبیابی آن را نیز دشوار می کرد. چیزی که برتری را برای ethernet به ارمغان آورد 10BaseT بود که هم آنرا ارزان تر و هم مدیریت پذیر تر از Token Ring می کرد. ویژگیهای آن عبارتاند از:
  - توپولوژی ستاره در اطراف hub ها.
- قابلیت نگهداری بیشتر چون مسائل اضافه کردن و حذف کردن گرهها تنها به همان گرهها محدود شد.
  - مقیاس پذیری قوی تر در سوییچ کردن
- ۲. در استاندارد ethernet مقرر شده که بیشینه فاصله دو گره ارتباطی از هم با توجه به ویژگی کابلهایی که فضای ethernet را میسازند ۵۰۰۰ متر باشد. بنابراین اگر فرض کنیم سرعت انتقال اطلاعات که فضای  $\frac{7}{4}$  twisted pair سرعت نور است.):

$$2t_{prop} = 5000 \times \frac{2}{v} = numOfBits \times T_{bit}$$
 
$$v = 2 \times 10^8, T_{bit} = (10Mb/sec)^{-1} \rightarrow numOfBits = 10000 \times \frac{10^7}{2 \times 10^8} = 500$$

بنابراین یک مضرب دو مناسب ۵۱۲ بیت یا ۶۴ بایت است.

- ۳. در انتهای دیگر محدوده ۱۵۰۰ بایت، دو عامل وجود دارد که منجر به معرفی این حد می شود. اول، اگر بسته ها بیش از حد طول بکشند، با استفاده از کابل اترنت، تاخیرهای بیشتری را به ترافیک دیگران اضافه می کنند. عامل دیگر یک دستگاه ایمنی ساخته شده در فرستنده های کابلی اولیه بود. این دستگاه ایمنی یک سیستم ضد پرحرفی بود. اگر دستگاه متصل به یک فرستنده و گیرنده یک خطا ایجاد کرده و به طور مداوم ارسال می کرد، به طور موثر هر نوع ترافیک دیگر را از استفاده از بخش کابل اترنت مسدود می کند. برای جلوگیری از این اتفاق، فرستنده های اولیه برای خاموش شدن به صورت خودکار در صورتی که انتقال بیش از ۱۸۲۵ میلی ثانیه باشد طراحی شدهبودند. این معادل محتوای داده بیش از ۱۵۰۰ بایت است. با این حال، در حالی که فرستنده و گیرنده از یک تایمر آنالوگ ساده برای خاموش کردن انتقال در صورت تشخیص پر حرف بودن استفاده می کرد، پس از آن حد ۱۵۰۰، حد مجاز به عنوان یک تقریب صحیح برای حداکثر اندازه داده انتخاب شد.
- ۴. اگر CRC نامعتبر باشد، فریم به دست آمده دور ریخته میشود و درخواست ارسال مجدد خواهیم داشت.
   فرقی ندارد که این اشکال در payload باشد یا در خود CRC bits.
- ۵. همانطور که در درس دیدهایم، هر فریمی که از یک node ارسال می شود باید مانند نامه حاوی آدرس فرستنده آن و گیرنده آن باشد. MAC Address همان آدرس فرستنده /گیرنده است و برای شناختن آن ها استفاده می شود. هر دستگاه (اعم از تلفن همراه، لپتاپ و به طور کلی هر وسیله ای که به شبکه اینترنت وصل می شود. دارای یک آدرس است و به آن MAC Address می گویند. OUI یا MAC
   اینترنت وصل می شود دارای یک آدرس است و به آن organizationally unique identifier یک میدشی از Address بوده (۳ بیتی است که بخشی از آدرس ها خریداری می شوند.
   از IEEE خریداری می شوند.

## Cyclic Redundancy Check

۱. در این روش تعداد مشخصی بیت به آخر فریم برای تشخیص خطا اضافه می شود. از مزایای کدهای چرخشی مناسب بودن آنها برای تشخیص خطای burst است (خطای پشت سرهم) و این خطاها در بسیاری از کانالهای مخابراتی رخ می دهند. هم چنین با اضافه کردن یک کد n CRC بیتی قادر خواهیم بود تمام تک خطاهای n burst با طول کمتر n و کسر n n از تمام خطاهای n با طول بیشتر را تشخیص دهیم که قدرت زیادی را در اختیارمان قرار می دهد.

در این روش بیتهای داده که قرار است ارسال شوند به منزله ضرایب یک چندجملهای تعبیر میشوند. مثلاً یک رشته ۱۰ بیتی(۱۱۰۱۰۱۱) شامل ۱۰ ضریب است پس چندجملهای از درجه ۹ را توصیف می کند.

 $M(x) = 1 \cdot x^{9} + 1 \cdot x^{8} + 0 \cdot x^{7} + 1 \cdot x^{6} + 0 \cdot x^{5} + 1 \cdot x^{4} + 1 \cdot x^{3} + 0 \cdot x^{2} + 1 \cdot x^{1} + 1 \cdot x^{0}$   $M(x) = x^{9} + x^{8} + x^{6} + x^{4} + x^{3} + x^{1} + 1$ 

برای محاسبه CRC به یک چندجملهای دیگر نیز نیاز داریم و آن را چندجملهای مولد میخوانیم و درجه آن باید بیشتر از صفر و کمتر از چندجملهای M(x) باشد. با توجه به گزینههای مختلف ممکن برای این چندجملهای از استاندارد برای آن استفاده می شود. برای مثال در CRC-32 چندجملهای مولد به شکل زیر است.

$$G(x) = x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^{8} + x^{7} + x^{5} + x^{4} + x^{2} + x + 1$$

در حالت کلی برای محاسبه n CRC بیتی به این صورت عمل می شود که رشته داده به چند جملهای M(x) تعبیر شده و در  $x^n$  ضرب می شود (که n درجه چند جملهای مولد نیز هست.) و بر چند جملهای مولد تقسیم می شود. باقی مانده تقسیم به همراه داده ارسال می شود و در گیرنده همین رشته ارسالی دوباره بر چند جملهای مولد تقسیم شده و اگر خطا رخ نداده باشد باقی مانده صفر خواهد بود و اگر باقی مانده صفر نباشد خطا در جایی از داده دریافتی نتیجه گرفته می شود. تعریف جمع و تقسیم و ضرب چند جملهای ها در مقاله گفته شده و از آوردن دوباره آن ها خودداری می کنیم.

۲. نتیجه جستجو در ویکیپدیا در زیر آورده شدهاست. ۶ CRC بیتی در شبکههای موبایل کاربرد دارد.
 همینطور ۸ و ۱۰ و ۱۲ و ۱۳ بیتی در Code Division Multiple Access استفاده می شود.
 ۳۲ بیتی به نظر می آید از همه کاربردهای بیشتری دارد. از جمله کاربردهای اصلی آن Ethernet است.

CRC-8- WCDMA	mobile networks <sup>[25][35]</sup>	Name	Uses
CRC-10	ATM; ITU-T I.610₽	CRC-1	most hardware; also known as parity bit
CRC-10- CDMA2000	mobile networks <sup>[26]</sup>	CRC-3-GSM	mobile networks[22]
CRC-10-GSM	mobile networks[22]		
CRC-11	FlexRay <sup>[36]</sup>	CRC-4-ITU	ITU-T G.704&, p. 12
CRC-12	telecom systems[37][38]	CRC-5-EPC	Gen 2 RFID <sup>[24]</sup>
CRC-12- CDMA2000	mobile networks <sup>[25]</sup>	CRC-5-ITU	ITU-T G.704@, p. 9
CRC-12-GSM	mobile networks <sup>[22]</sup>	CRC-5-USB	USB token packets
CRC-13-BBC	Time signal, Radio teleswitch <sup>[39][40]</sup>	CRC-6- CDMA2000-A	mobile networks <sup>[25]</sup>
CRC-14-DARC	Data Radio Channel <sup>[26]</sup>	CRC-6-	
CRC-14-GSM	mobile networks <sup>[22]</sup>	CDMA2000-B	mobile networks <sup>[25]</sup>
CRC-15-CAN		CRC-6-DARC	Data Radio Channel <sup>[26]</sup>
CRC-15- MPT1327	[43]	CRC-6-GSM	mobile networks <sup>[22]</sup>
CRC-16- Chakravarty	Optimal for payloads ≤64 bits <sup>[28]</sup>	CRC-6-ITU	ITU-T G.704₽, p. 3
CRC-16-ARINC	ACARS applications <sup>[44]</sup>	CRC-7	telecom systems, ITU-T G.707 &, ITU-T G.832 , MMC, SD
CRC-16-CCITT	X.25, V.41, HDLC FCS, XMODEM, Bluetooth, PACTOR, SD, DigRF, many others; known as CRC-CCITT	CRC-7-MVB	Train Communication Network, IEC 60870-5[28]
CRC-16- CDMA2000	mobile networks <sup>[25]</sup>	CRC-8	DVB-S2 <sup>[29]</sup>
CRC-16-DECT	cordless telephones[45]	CRC-8- AUTOSAR	automotive integration, <sup>[31]</sup> OpenSafety <sup>[32]</sup>
CRC-16-T10-	SCSI DIF	CRC-8- Bluetooth	wireless connectivity <sup>[33]</sup>
CRC-16-DNP	DNP, IEC 870, M-Bus	CRC-8-CCITT	ITU-T I.432.1 (02/99)@; ATM HEC, ISDN HEC and cell delineation
CRC-16-IBM	Bisync, Modbus, USB, ANSI X3.28 €, SIA DC-07, many others; also known as CRC-16 and CRC-16-ANSI	CRC-8- Dallas/Maxim	1-Wire bus[ <sup>34</sup> ]
CRC-16-	and	CRC-8-DARC	Data Radio Channel <sup>[26]</sup>
OpenSafety-A	safety fieldbus[32]	CRC-8-GSM-B	mobile networks[22]
CRC-16- OpenSafety-B	safety fieldbus <sup>[32]</sup>	CRC-8-SAE J1850	AES3

CRC-16- Profibus	fieldbus networks <sup>[47]</sup>	
Fletcher-16	Used in Adler-32 A & B Checksums	
CRC-17-CAN	CAN FD[48]	
CRC-21-CAN	CAN FD <sup>[48]</sup>	
CRC-24	FlexRay <sup>[36]</sup>	
CRC-24-Radix- 64	OpenPGP, RTCM104v3	
CRC-30	CDMA	
CRC-32	ISO 3309 (HDLC), ANSI X3.66 (ADCCP), FIPS PUB 71, FED-STD-1003, ITU-T V.42, ISO/IEC/IEEE 802-3 (Ethernet), SATA, MPEG-2, PKZIP, Gzip, Bzip2, POSIX cksum, [49] PNG, [50] ZMODEM, many others	
CRC-32C (Castagnoli)	iSCSI, SCTP, G.hn payload, SSE4.2, Btrfs, ext4, Ceph	
CRC-32K (Koopman {1,3,28})	Excellent at Ethernet frame length, poor performance with long files	
CRC-32K <sub>2</sub> (Koopman {1,1,30})	Excellent at Ethernet frame length, poor performance with long files	
CRC-32Q	aviation; AIXM <sup>[51]</sup>	
Adler-32		
CRC-40-GSM	GSM control channel <sup>[52][53][54]</sup>	
CRC-64-ECMA	ECMA-182@ p. 51, XZ Utils	
CRC-64-ISO	ISO 3309 (HDLC), Swiss-Prot/TrEMBL; considered weak for hashing <sup>[66]</sup>	

۳. نکته مهم: چیزی که به عنوان CRC-32 در استاندارد IEEE 802.3 شناخته می شود به صورت زیر است:

چندجملهای M(x) شامل آدرس مقصد، مبدا، طول داده، خود داده فریم(TT بیت اول همه اینها متمم شده است.) است. باقیمانده تقسیم نیز متمم شده و به انتهای فریم اضافه می شود.(CRC-32) ضمناً در محاسبه CRC برای فریم طبیعتاً TT بیت آخر که خود TT است را در نظر نمی گیریم. نتیجه خروجی کد صفر شد و اشتباه است(باید TT TT باشد.). کد فلیپ فلاپ را شبیه سازی کرده ولی متوجه نشدیم مشکل چیست.

## **Investigating an Ethernet Interface**

۱. از Wireless LAN استفاده می کنیم. نتیجه در زیر آورده شدهاست. چون این دستور به wireless LAN مربوط است و ما از WLAN استفاده کردهایم، خروجی سرعت ethernet برای سیستم قابل اندازه گیری نبوده و مقدار unknown را برمی گرداند. (خط ۱۴ تصویر زیر)

```
ehsan27770@ehsan27770-Studio-XPS-1340:~$ sudo ethtool eth0
Settings for eth0:
        Supported ports: [ MII ] Supported link modes:
                                    10baseT/Half 10baseT/Full
100baseT/Half 100baseT/Full
                                     1000baseT/Full
        Supported pause frame use: No
         Supports auto-negotiation: Yes
                                    10baseT/Half 10baseT/Full
100baseT/Half 100baseT/Full
        Advertised link modes:
                                    1000baseT/Full
        Advertised pause frame use: No
        Advertised auto-negotiation: Yes
         Speed: Unknown!
        Duplex: Unknown! (255)
        Port: MII
         PHYAD: 0
         Transceiver: external
         Auto-negotiation: on
         Supports Wake-on: g
         Wake-on: d
         Link detected: no
ehsan27770@ehsan27770-Studio-XPS-1340:~$
```

۲.

MAC Address یک عدد ۶ بایتی یا ۴۸ بیتی است و در تصویر زیر در خط دوم قابل مشاهده است. (توجه می کنیم که اطلاعات eth مربوط به دستگاه ما است و اطلاعات wlan0 مربوط به ماژول فرستنده است برای همین MAC Address نوشته شده در آنجا با ethernet تفاوت دارد.)

00: 22: 19: *e*9: *cc*: 22

```
ehsan27770@ehsan27770-Studio-XPS-1340:~$ ifconfig
eth0
          Link encap: Ethernet HWaddr 00:22:19:e9:cc:22
          UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
lo
          Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
          RX packets:919 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:919 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1
          RX bytes:69580 (69.5 KB) TX bytes:69580 (69.5 KB)
wlan0
          Link encap:Ethernet HWaddr 00:25:56:6b:98:e0
          inet addr:192.168.43.219 Bcast:192.168.43.255 Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::225:56ff:fe6b:98e0/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
          RX packets:11301 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:6881 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:15418620 (15.4 MB) TX bytes:659086 (659.0 KB)
ehsan27770@ehsan27770-Studio-XPS-1340:~$
```

• با جستجو در اینترنت از یک OUI Lookup آنلاین استفاده می کنیم و با دادن ۶ بایت اول vendor یا فروشنده لپتاپمان را می یابیم(که مطابق انتظار است!):

#### Results for MAC address 00:22:19

Found 1 results.

MAC Address/OUI	Vendor (Company)
00:22:19	Dell Inc.

- در تصویر فوق در ماژول فرستنده و همچنین MTU ،ethernet و مقدار آن قابل
   مشاهدهاند.(۱۵۰۰)
  - در قسمت WLAN عدد RX برابر ۱۵/۴ packet یا ۱۵/۴ مگابایت است.
  - در قسمت WLAN عدد TX برابر packet ۶۸۸۱ یا ۶۵۹ کیلوبایت است.
- خیر. هیچ collision ای موجود نیست و در خط یکی مانده به آخر تصویر بالا عدد صفر مشاهده می شود.
- خیر. هیچ packet ای نیز دچار مشکل نشده و دور ریخته نشده است. در سومین و چهارمین خط از آخر این نتیجه قابل مشاهده است.

۳. علت آن یکی می تواند این باشد که در محیطی که از WLAN استفاده می کنیم فقط یک کاربر هستم و با کاربر دیگری نمی توان collision داشت. علت دور ریخته نشدن هیچ packet نیز می تواند این باشد که مدت زمان اتصال نسبتاً کم بوده و چون احتمال خراب شدن و در نتیجه دور ریخته شدن کم است، در این مدت هیچ دور ریخته شدنی مشاهده نشده است.

# **Exploring Ethernet Frames**

۱. Packet انتخاب شده در فایل ارسال شده ضمیمه شدهاست.

برای packet های مختلف نتیجه فرق دارد.

برای یک packet از نوع TCP:

Ethernet II, Src: IntelCor\_c0:21:cd (48:45:20:c0:21:cd), Dst: Cisco\_ef:f4:40 (00:27:0d:ef:f4:40)

MAC Address/OUI	Vendor (Company)
00:27:0D	Cisco Systems, Inc

MAC Address/OUI	Vendor (Company)
48:45:20	Intel Corporate

برای یک packet از نوع UDP:

Ethernet II, Src: AsustekC\_7e:82:2a (38:d5:47:7e:82:2a), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff)

MAC Address/OUI	Vendor {Company}
38:D5:47	ASUSTek COMPUTER INC.

این packet از نوع broadcast است و برای همین آدرس مقصد ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff: است. آدرس مبدا هم مربوط به لپتاپ است که ASUS است.(در قسمت قبل به علت مشکل پیدا کردن Linux در لپتاپم از لپتاپ دیگری استفاده کردم.)

برای یک packet از نوع ARP:

Ethernet II, Src: AsustekC\_c0:d6:d0 (48:5b:39:c0:d6:d0), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff)

MAC Address/OUI	Vendor {Company}
48:5B:39	ASUSTek COMPUTER INC.

:TCP .٣

Type: IPv4 (0x0800)

:UDP

Type: IPv4 (0x0800)

#### Type: ARP (0x0806)

۴. Address Resolution Protocol: به طور کلی دستگاههای مختلف به هنگام ارتباط در شبکه به وسیله آدرس IP با هم در ارتباطاند و آنرا برای هم می فرستند. اما برای ارسال در لایه فیزیکی به MAC Address نیاز است. وقتی یک بسته قرار است برای کسی ارسال شود، در ابتدا فرستنده از برنامه ARP آدرس فیزیکی گیرندهای که IP آن را دارد می پرسد(MAC Address). برنامه ARP در طاقطه موجود بود با قرار دادن آن مدر جای مناسب فریم، آنرا ارسال می کند. اگر این آدرس یافت نشد فرستنده یک پیام broadcast با آدرس مقصد ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff در محدوده LAN ارسال می کند و MAC Address مربوط به IP با آدرس مقصد ARP نیز ذخیره مورد نظرش را از صاحب آن درخواست می کند. دستگاهی که صاحب IP است این آدرس را برای فرستنده می فرستد و این آدرس برای مراجعات بعدی در lookup table مربوط به ARP نیز ذخیره می شود.

از قسمت قبل برای packet از نوع ARP داشتیم:

Ethernet II, Src: AsustekC\_c0:d6:d0 (48:5b:39:c0:d6:d0), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff: و محدوده شبکه هستند و که مطابق آنچه در بالا به آن اشاره شد مقصد آن همه دستگاههای در محدوده شبکه هستند و broadcast با آدرس اختصاص داده شده به این کار است.

۵. نرم افزار packet ،Wireshark ها را از برنامه دیگری که به خود دستگاه مربوط است می گیرد و نکته اینجاست که خود آن برنامه ابتدا CRC ها را چک کرده و فریمهای خراب را دور می ریزد و بنابراین فریمهای باقی مانده که capture ،Wireshark می کند دیگر CRC نخواهند داشت.