

Tabela de Força do Cilindro Pneumático

Dp [mm]	dh [mm]	Força [N]	Pressão de Ar (bar)									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	12	Avanço	64	129	193	257	332	386	450	515	579	643
		Retorno	55	100	166	221	276	322	387	442	498	553
40	16	Avanço	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
		Retorno	87	174	262	349	436	523	610	698	785	872
50	20	Avanço	157	314	470	627	784	941	1098	1254	1411	1508
		Retorno	137	274	410	547	684	821	958	1094	1231	1368
63	20	Avanço	249	498	746	999,5	1244	1493	1742	1990	2239	2488
		Retorno	218	437	655	875	1092	1310	1529	1747	1966	2184
80	25	Avanço	402	803	1205	1606	2008	2410	2811	3212	3614	4016
		Retorno	371	742	1114	1495	1856	2227	2598	2970	3341	3712
100	25	Avanço	628	1256	1884	2512	3140	3768	4396	5024	5652	6080
		Retorno	564	1128	1692	2320	2884	3448	4012	4640	5268	5896
125	32	Avanço	982	1963	2945	3927	4909	5890	6872	7854	8836	9817
		Retorno	917	1835	2752	3670	4587	5504	6422	7339	8257	9174
160	40	Avanço	1608	3217	4825	6434	8042	9651	11259	12868	14476	16085
		Retorno	1508	3016	4524	6032	7540	9048	10556	12064	13257	15080
200	40	Avanço	2513	5027	7540	10053	12556	15080	17593	20106	22619	25133
		Retorno	2413	4825	7238	9651	12064	14476	16889	19302	21715	24127