

ITB16-LF2	LF2-Klausur	1. April 2022
1 Vorwort		
5. 5.1 1.4	12000 1600 6	
	oril 2022 16:00 – fertiggestellt. Bitte zögern Sie nicht, d	
	ändern, zu optimieren oder zu korrigieren, wenn Informati z prüfen, ob es eine neue Version des Dokuments gibt. Ich	
	tag, den 03.04.22 Nachmittag in unserer WhatsApp-Grup.	
dieses vokaments vis zam som i	ag, deri 00.0 1.22 Nachimicag in anserer whacshipp of ap	pe 11 bio 2d telleri.
	Haftungsausschluss	
	Tidi carigsaasseriiass	
Die Verwendung dieses D	okuments liegt in Ihrer Verantwortung. Ich habe mein Be	estes getan, um die darin
enthaltenen Inf	ormationen zusammenzufassen. Die Verwendung der Info	ormationen zur
	ge in einem Test oder einer Prüfung usw. liegt in Ihrer eig	
Deartewor carry errier Trac	ge in emem lest oder emer 17 at ang asw. negt in mirer et	generi ver ancwor cang.
	Amer Malik Mohammed	

Inhaltsverzeichnis

1	Voru	vort	1
2	Kühl	systeme	5
	2.1	Nenne PC-Komponenten, die gekühlt werden müssen?	5
	2.2	beschreibe die Funktionsweise von unterschiedlichen Kühlarten	
	2.3	nenne Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Kühlarten	5
		231 Luftstroms	
		232 Wasserkühlung	5
			_
3	Ergo	pnomie	5
	3.1	Nenne Größen der Temperatur, der Lautstärke und der Luftfeuchtigkeit für ein gutes Raumklima	5
	3.2	Beschreibe die Anforderungen an den Arbeitsplatz für eine gesunde Sitzhaltung	6
	3.3	Beschreibe, wie der Arbeitsplatz im Raum (zur Fensterseite) angeordnet sein sollte	6
	3.4	Erkläre, Vorteile einer ergonomischen Maus und Tastatur	6
	J. 1	Entitle, voi celle ellier el gorioliischerri laas aria lastatar	_
4	Proz	zessor	6
	4.1	Beschreibe die Aufgaben der North- und Southbridge eines Chipsatzes	6
		4.11 Northbridge	
		4.12 Southbridge	6
	42	Beschreibe die Aufbau eines modernen Chipsatzes mit einem Platform Controller Hub bzw. Fusion Controller	Ī
		Hub (ohne Northbridge)	7
		4.2.1 Platform Controller Hub (PCH)	7
		422 Fusion controller hubs (FCH)	
	43	Beschreibe die Begriffe ALU, FPU und FLOPS	
	т.э	·	
		•	
		4.3.2 Floating Point Unit (FPU)	
		4.3.3 Floating Point Operations Per Second (FLOPS)	
	4.4	Erläutere die technische Angabe der Fertigungstechnik(z.B.7nm)	
	4.5	Erkläre den Nutzen und den Aufbau von Cache-Speicher	
		4.5.1 Arten von Cache Memory	
	4.6	Beschreibe die Programmiersprache Assembler	8
5	Mon	itore	8
	5.1	Unterscheide die Panelarten TN, VA, IPS anhand von technischen Eigenschaften voneinander	
	5.2	Erkläre, wie ein Pixel aufgebaut ist?	9
	5.3	Beschreibe die LCD- und OLED-Technik mit einfachen Worten	
	ر.	5.3.1 LCD-Bildschirm	
		53.2 OLED-Bildschirm	9
	E 1	Erkläre, technische Angaben zu einem Monitor (Bildwiederholungsrate, Auflösung, Pixeldichte, Größe (Zoll),	7
	J. 4		_
			9
		5.4.1 Bildwiederholungsrate (Bildwiederholfrequenz)	9
		5.4.2 Auflösung	9
		5.4.3 Pixeldichte	9
		5.4.4 Größe (Zoll)	9
		5.45 Seitenverhältnis	10
_	C - C		10
6		warelizenzen	10 10
	6.1	Was sind Software-Lizenzen?	
	6.2	beschreibe, Lizenzmodelle und -arten mit wenigen worten	10
7	Gree	en-IT	10
	7.1	Ziele der Green-IT	
	7.2	Erleuterung und Bennenug der Maßnahmen zur Reduzierung der Umweltbelastung	
	7.3	Umwelt-Prüfzeichen mit den grundlegenden Zielen	11
ı			

1			
8	Netz	zteile und Kostenberechnung	12
T	8.1	die Hauptfunktion von PC-Netzteilen	12
+	8.2	den Stecker Main Power	12
	8.3	Erläuter die Bedeutung des 80-Plus-Zertifikates	12
	8.4	Berechnung der Energiekosten von elektrischen Geräten	12
		8.4.1 Beispiel: Sehr wichtig	12
1			
ı		8.4.2 Lösung	13
	_		
9		tatur und Maus	14
1	9.1	Was sind die Unterschiede zwischen einer mechanischen und der Rubberdome-Tastatur	14
ı		9.11 Rubber-Dome-Tastatur	14
		9.1.2 Mechanische Tastaturen	14
+	9.2	Beschreibe die Unterschiede zwischen einer mechanisch-linearen und mechanisch-taktilen Tastatur	14
		92.1 Linearer Schalter	14
ı		922 Taktiler Schalter	14
t	9.3	Erläutere die Unterschiede zwischen einer mechanischen, einer optischen und einer Laser-Maus	15
+	9.4	Beschreibe den Begriff Trackball	15
10			15
	10.1	Vor-und Nachteile von Tintenstrahldruckern, Laserdruckern und Matrixdruckern	
╀		10.1.1 Tintenstrahldruckern	15
		10.1.2 Laserdruckern	16
		10.1.3 Matrixdruckern	16
	10.2	Beschreibe die grundlegende Funktionsweise der drei oben genannten Druckertypen	16
1		10.2.1 Tintenstrahldrucker	16
ı		10.2.2 Laserdrucker	16
		10.2.3 Matrixdruckern	17
11	^	The Mark I I	17
11		chlüsse am Mainboard	17
ı	11.1	Benenne die verschiedenen Anschlüsse eines Mainboards und erläutere deren Einsatzzwecke	17
		11.11 PCle	17
+		11.1.2 VGA-Port	18
		11.13 DVI-Port	18
ı		11.14 HDMI	18
		11.15 Chipsatz	18
		1116 CPU-Sockel	19
		11.17 RAM-Steckplätze	19
		11.18 BIOS-Chip	19
		11.19 SATA-Anschlüsse	19
1			10
2		platten	19
ı	12.1	Erläutere die Funktionsweise einer HDD und einer SSD	19
		12.11 HDD	19
-		12.12 SSD	19
	12.2		20
	12.3	Beschreibe den Aufbau einer SSHD	20
10	0410	N LAIAC	20
13		Ound NAS	20
	13.1		20
Т			20
H		13.1.2 RAID 1	20
	100	13.13 RAID 5	21
	13.2	Erläutere den Nutzen von einem NAS	21
14	CL	A-Computing EDD Sweet-Festowy	21
114		id-Computing, ERP, Smart-Factory	21
	14.1	Beschreibe die Unterschiede zwischen Private-Cloud und Public-Cloud	21
	14.2	Beschreibe Cloud-Computing-Systeme (laaS, PaaS, SaaS)	21
1		14.2.1 Infrastructure as a Service (laaS)	21
			22
	140		
1	14.3	Erkläre die fünf ERP-Managementbereiche	22

2 Kühlsysteme

21 Nenne PC-Komponenten, die gekühlt werden müssen?

Alle Komponenten, die Strom verbrauchen

- CPU
- Motherboard
- Grafikkarte
- Netzteil
- Arbeitsspeicher
- Festplatte

2.2 beschreibe die Funktionsweise von unterschiedlichen Kühlarten

Luftstroms

- Kalte Luft ins Gehäuse
- Warme Luft raus

Wasserstrom

- Kaltes Wasser zu der Hardware gepumpt
- Warmes Wasser wird am Radiator vom Lüfter gekühlt

2.3 nenne Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Kühlarten

2.3.1 Luftstroms

Vorteile	Nachteile
Preis	Weniger Leistung
Leichter einzubauen	Staubfänger

2.3.2 Wasserkühlung

Vorteile	Nachteile
Mehr Leistung	Komplizierter Einbau
Leiser	Teurer
CPU Übertaktung	

3 Ergonomie

3.1 Nenne Größen der Temperatur, der Lautstärke und der Luftfeuchtigkeit für ein gutes Raumklima

- Angenehme Raumtemperatur 21 bis 22° Celsius
- Im Sommer Obergrenze von 26° Celsius
- relative Luftfeuchtigkeit sollte 50 65 % betragen
- Ideal sind Fenster zum Lüften und regelmäßige Stoßlüftung.
- Zum Schutz vor Sommerhitze sind Sonnenschutzvorrichtungen notwendig.
- Lärm
 - Schallpegelin einem Büro: höchstens 30 40 dB
 - vorwiegend Geistigen Tätigkeiten: max. 55 dB
 - einfachen oder mechanischen Büroarbeiten: max. 60 dB

3.2 Beschreibe die Anforderungen an den Arbeitsplatz für eine gesunde Sitzhaltung

- Bildschirmoberkante nicht oberhalb der waagerechten Blicklinie
- Geeigneten Sehabstand zum Monitor schaffen.
- Tastatur ca. 10-15 cm von der Tischkante entfernt parallel aufstellen.
- Maus nicht mit gestrecktem Arm bedienen, Mauspad ggf. mit Handballenauflage.

3.3 Beschreibe, wie der Arbeitsplatz im Raum (zur Fensterseite) angeordnet sein sollte

- · Aufstellung des Tisches, so dass Blickrichtung parallel zum Fenster verläuft.
- Monitor gerade vor sich aufstellen, keine verdrehten Körperhaltungen
- • bei mehreren Fenstern parallel zur tageslichtintensitäten Fensterseite sitzen.

3.4 Erkläre, Vorteile einer ergonomischen Maus und Tastatur

Eine <mark>ergonomische Tastatur</mark> hat eine ergonomische Form und ist häufig noch zusätzlich verstellbar, damit Sie in einer natürlichen, ergonomischen Haltung am Computer arbeiten können. Beschwerden an Fingern, Handgelenk, Unterarm und Schulter können so verhindert oder behoben werden.

Eine <mark>ergonomische Maus</mark> ist vertikal aufgebaut, wodurch Elle und Speichel parallel übereinander stehen und somit Sehnen, Muskeln und Nerven so wenig wie möglich belastet werden.

4 Prozessor

4.1 Beschreibe die Aufgaben der North- und Southbridge eines Chipsatzes

4.1.1 Northbridge


Der Hochgeschwindigkeitsteil einer gemeinsamen Chipsatzarchitektur in einem Computer. Die Northbridge ist der Controller, der die CPU über den Frontside-Bus (FSB) mit dem Speicher verbindet. Es verbindet auch Peripheriegeräte über Hochgeschwindigkeitskanäle wie PCI Express. Die Northbridge kann einen Anzeigecontroller enthalten, wodurch die Notwendigkeit einer separaten Grafikkarte entfällt.

Northbridge Verbindet die CPU mit:

- RAM
- · Eingebaute Grafik
- PCI-Express (PCIe)

4.1.2 Southbridge

Der Southbridge-Controller verarbeitet die restlichen I/O, einschließlich PCI-Bus, parallele und Serial ATA-Laufwerke (IDE), USB, FireWire, serielle und parallele Anschlüsse und Audioanschlüsse. Frühere Chipsätze unterstützten den ISA-Bus in der Southbridge. Beginnend mit den 8xx-Chipsätzen von Intel wurden Northbridge und Southbridge in Memory Controller und I/O Controller geändert



Northbridge/Southbridge-Chipsatz Der Northbridge-Teil des Chipsatzes steuert die Hochgeschwindigkeitskanäle, während die Southbridge die Geräte mit niedrigerer Geschwindigkeit steuert.

Southbridge Verbindet die CPU mit:

- SATA-Laufwerke
- USB-Bus
- Eingebautes Audio

4.2 Beschreibe die Aufbau eines modernen Chipsatzes mit einem Platform Controller Hub bzw. Fusion Controller Hub (ohne Northbridge)

4.2.1 Platform Controller Hub (PCH)

lm Jahr 2008 wurde mit der Einführung des Chipsatzes der Intel 5-Serie die Northbridge/Southbridge-Architektur durch die Platform Controller Hub (PCH)-Architektur ersetzt. In dieser Architektur wird die Southbridge-Funktionalität vom PCH-Chip verwaltet, der über das DMI direkt mit der CPU verbunden ist.

Die meisten Northbridge-Funktionen wurden in die CPU integriert, während der PCH die restlichen Funktionen zusätzlich zu den traditionellen Rollen der Southbridge übernahm. In der PCH-Architektur sind die RAM- und PCIe-Datenpfade direkt mit der CPU verbunden. Beispiele für x86-Architekturen, bei denen die Northbridge in die CPU integriert ist, sind Intels Sandy Bridge und AMDs Fusion.




Abbildung 2: north-south bridge vs PCH architecture

4.2.2 Fusion controller hubs (FCH)

Die Fusion Controller Hubs ähneln in ihrer Funktion dem Platform Controller Hub (PCH) von Intel. Für AMD APU-Modelle von 2011 bis 2016. AMD vermarktet seine Chipsätze als Fusion Controller Hubs (FCH) und implementiert sie 2017 zusammen mit der Veröffentlichung der Zen-Architektur in seiner gesamten Produktpalette. Davor verwendeten nur APUs FCHs, während ihre anderen CPUs noch eine Northbridge und Southbridge verwendeten.

4.3 Beschreibe die Begriffe ALU, FPU und FLOPS

4.3.1 arithmetic logic unit (ALU)

Eine arithmetisch-logische Einheit ist ein elektronisches Rechenwerk, welches in Prozessoren zum Einsatz kommt. **Die ALU berechnet arithmetische und logische Funktionen**.

Mögliche Rechenoperationen

- Addition
- Subtraktion (Negativ-Addition)
- Vergleich
- Multiplikation
- Division

Mögliche logische Verknüpfungen

- AND, OR, XOR
- Bitverschiebung

4.3.2 Floating Point Unit (FPU)

Eine Gleitkommaeinheit (FPU) ist ein Teil eines Computersystems, das speziell dafür ausgelegt ist, Operationen mit Gleitkommazahlen auszuführen. Typische Operationen sind Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division und Quadratwurzel. Einige FPUs können auch verschiedene transzendente Funktionen wie exponentielle oder trigonometrische Berechnungen ausführen, aber die Genauigkeit kann sehr gering sein, sodass einige Systeme es vorziehen, diese Funktionen in Software zu berechnen.

4.3.3 Floating Point Operations Per Second (FLOPS)

Die Anzahl der Gleitkommaoperationen, die eine Recheneinheit (Prozessor oder gesamtes Rechnersystem) pro Sekunde ausführen kann. FLOPS werden als Maßeinheit benutzt, um die Rechenleistung von Systemen zu beschreiben.

4.4 Erläutere die technische Angabe der Fertigungstechnik(z.B.7nm)

7 Nanometer bezieht sich auf die Größe der beteiligten Transistoren. Je kleiner der Transistor ist, desto mehr passt auf ein Stück Silizium und desto leistungsfähiger und komplexer können die aus diesen Transistoren aufgebauten Komponenten sein.

TO DO

4.5 Erkläre den Nutzen und den Aufbau von Cache-Speicher

Der Cache-Speicher oder Cache Memory ist eine chipbasierte Computerkomponente, die das Abrufen von Daten aus dem Speicher des Computers effizienter macht. Er dient als temporärer Speicherbereich, aus dem der Prozessor des Computers Daten leicht abrufen kann. Dieser temporäre Speicherbereich, der als Cache bezeichnet wird, steht dem Prozessor leichter und schneller zur Verfügung als der Hauptarbeitsspeicher (Main Memory) des Computers, normalerweise eine Form von DRAM.

4.5.1 Arten von Cache Memory

Cache-Speicher ist schnell und teuer. Traditionell wird er in "Ebenen" (Levels) kategorisiert, die seine Nähe und Zugänglichkeit zum Mikroprozessor beschreiben. Es gibt drei allgemeine Cache-Ebenen:

- **Der L1-Cache** oder primäre Cache ist extrem schnell, aber relativ klein und wird normalerweise als CPU-Cache in den Prozessor-Chip eingebettet.
- **Der L2-Cache** oder sekundäre Cache ist oft umfangreicher als der L1-Cache. Der L2-Cache kann in die CPU eingebettet sein, oder er kann sich auf einem separaten Chip oder Ko-Prozessor befinden und über einen alternativen Hochgeschwindigkeits-Systembus verfügen, der den Cache und die CPU verbindet. Auf diese Weise wird er nicht durch den Verkehr auf dem Hauptsystembus verlangsamt.
- Der Cache der Ebene 3 (L3) ist ein spezialisierter Arbeitsspeicher, der entwickelt wurde, um die Leistung von L1 und L2 zu verbessern. L1 oder L2 können wesentlich schneller sein als L3, obwohl L3 normalerweise doppelt so schnell wie DRAM ist. Bei Mehrkernprozessoren kann jeder Kern (Core) über einen dedizierten L1- und L2-Cache verfügen, aber sie können sich einen L3-Cache teilen. Wenn ein L3-Cache auf eine Anweisung verweist, wird er normalerweise auf eine höhere Cache-Ebene angehoben.

4.6 Beschreibe die Programmiersprache Assembler


Assemblersprache ist jede Low-Level-Programmiersprache, in der eine sehr starke Entsprechung zwischen den Anweisungen in der Sprache und den Maschinencodeanweisungen der Architektur besteht. Assemblercode wird durch ein Dienstprogramm, das als Assembler bezeichnet wird, in ausführbaren Maschinencode umgewandelt.

5 Monitore

5.1 Unterscheide die Panelarten TN, VA, IPS anhand von technischen Eigenschaften voneinander

Bei Flüssigkristall Monitor strahlt Licht durch rote, grüne und blaue Farbfilter. Die Flüssigkristalle lassen mal mehr, mal weniger dieses Licht durch und mischen so die Farben zusammen.

Bei **TN-Panels** wechseln die Kristalle die Ausrichtung von horizontal auf vertikal. Bei **AV-Panels** genau umgekerht. Bei <mark>IPS-Panels</mark> drehen sich die Kristalle auf gleicher Ebene um 90 Grad.



TN vs VA vs IPS

5.2 Erkläre, wie ein Pixel aufgebaut ist?

Ein Pixel ist aus mehreren Subpixeln aufgebaut, die auf Monitoren und anderen Displays in Rot, Grün und Blau (RGB) wiedergegeben werden. Je nach Zusammensetzung dieser drei Farben entsteht ein bestimmter Farbton, der in Kombination mit meist Millionen anderer Bildpunkte das Gesamtbild ergibt.

5.3 Beschreibe die LCD- und OLED-Technik mit einfachen Worten

5.3.1 LCD-Bildschirm

- Beim LCD-Bildschirm werden Flüssigkristalle eingesetzt. Jeder dieser Kristalle stellt einen Bildpunkt, also ein Pixel, dar.
- Hinter den Flüssigkristallen befindet sich die Hintergrundbeleuchtung. Entweder durch LEDs, die aus den Ecken heraus leuchten oder durch Leuchtstoffröhren direkt hinter den Kristallen.
- Die Kristalle k\u00f6nnen einzeln ausgerichtet werden, so dass sie weniger oder mehr Licht durchlassen und die jeweilige Farbe wiedergeben.

5.3.2 OLED-Bildschirm

- Der OLED-Bildschirm benötigt keine Hintergrund beleuchtung. Stattdessen leuchtet jedes OLED für sich, jeder Bildpunkt ist also eine Lichtquelle.
- Das funktioniert mit zwei Elektroden, von denen eine transparent ist. Zwischen den beiden Elektroden befinden sich verschiedene organische Halbleiterschichten.
- Wird Strom durch die Elektroden geschickt, leuchten die Halbleiterschichten. Die Stromstärke reguliert die Helligkeit.

5.4 Erkläre, technische Angaben zu einem Monitor (Bildwiederholungsrate, Auflösung, Pixeldichte, Größe (Zoll), Seitenverhältnis)

5.4.1 Bildwiederholungsrate (Bildwiederholfrequenz)

Die Bildwiederholfrequenz besagt, wie oft sich ein Vorgang pro Sekunde wiederholt. Ein 50-Hertz-Fernseher zeigt Bilder fünfzig Mal pro Sekunde, ein 100-Hertz-Gerät hundert Mal und so weiter.

5.4.2 Auflösung

Die Auflösung eines Bildes wird in der Regel in "ppi" (pixels per inch) angegeben und beschreibt, wie viele Pixel (digitale Bildpunkte) auf der Länge von einem inch/Zoll (2.54 cm) vorhanden sind.

5.4.3 Pixeldichte

Die Pixeldichte von Displays ist ein Maß für den Grad des Auflösungsvermögens, wobei der Wert üblicherweise in dpi ausgedrückt wird. Dpi steht für "Punkte pro Zoll" ("Dots per Inch", nicht pro Quadratzoll). Ein Zoll entspricht 2,54 Zentimeter.

5.4.4 Größe (Zoll)

Ein Zoll ist etwas länger, als zweieinhalb Zentimeter, genau gilt: 1- 2,54 cm. Das internationale Zoll wird als übliches Längenmaß vor allem noch in den USA verwendet sowie für festgelegte Größenangaben in der Technik.

5.4.5 Seitenverhältnis

Unter Seitenverhältnis im weiteren Sinne versteht man das Verhältnis von mindestens zwei unterschiedlich langen Seiten eines Polygons. Meistens wird damit das Verhältnis der Breite eines Rechtecks zu seiner Höhe angegeben. Ein Quadrat hat das Seitenverhältnis 1:1.



Seitenverhältnis: das Verhältnis zwischen der Breite und der Höhe eines Bildes.

Seitenverhältnis perfekt für		Welche Fernseher?
4:3	Alte Filme / Serien	Alte Fernseher (häufig noch Röhrengeräte)
16:9	Aktuelles Fernsehprogramm/Filme für Fernsehen	Fast jeder moderne Flachbildfernseher
21:9	Kinofilme	Wenige - meist Premium-Flachbildfernseher

6 Softwarelizenzen

6.1 Was sind Software-Lizenzen?

Es handelt sich um eine rechtsverbindliche Vereinbarung zwischen Endnutzer und Softwarehersteller. Durch die Lizenz werden die Nutzungsbedingungen bis ins Detail geregelt. Die Lizenz ist also ein Vertrag, mit dem Urheber die Rechte an ihrem geistigen Eigentum auf andere überträgt. Dies geht immer mit einer direkten oder indirekten Gegenleistung einher, oder die Übertragung findet nur unter bestimmten Bedingungen statt

6.2 beschreibe, Lizenzmodelle und -arten mit wenigen Worten

Name der Lizenz	Bedeutung
Freeware	Kostenlose Nutzung, offene Sourcen
Open Source	Quellcode frei zugänglich, nicht immer kostenlos
Shareware	Kostenlose Testung & Verbreitung, meist beschränkte Version
Donationware	Spenden für Weiterentwicklung/ -betreibung
Standard Lizenz	Entweder Gerät oder Account gebunden
Abonnement basierte Lizenz	Kostenpflichtiges Abo, aber zeitlich beschränkt
EULA	Endbenutzerlizenzvertrag, festgelegte Nutzungsbedingungen
Arbeitsstation Lizenz	Nur für einen Computer, ein Back-Up meist erlaubt
Cloud basierte Lizenz	Über Cloud jederzeit und überall zugreifbar
Aktivierungslizenz	Lizenz zur Produktaktivierung
Public Domain	Kompletter Verzicht auf Urheberrechte, der Quellcode ist öffentlich
Cardware	Entwickler wünscht sich Postkarte von den Nutzern
Adware	Software ist kostenlos, finanziert sich aber durch Werbung
Kommerzielle Software-Lizenz	Nutzer erwirbt Nutzungsrechte an der Software, meist entgeltlich, kann
By Name	auch gratis sein
No commercial use	Kommerzielle Verwendung verboten

7 Green-IT

7.1 Ziele der Green-IT

• Reduzierung des Energieverbrauchs

- Recyclings und Wiederverwendung von Geräten
- Nutzung erneuerbarer Energien
- Nachhaltigkeit von Unternehmen zu verbessern
- Langlebige Produkte herstellen

7.2 Erleuterung und Bennenug der Maßnahmen zur Reduzierung der Umweltbelastung

1. Cloud-Hosting

- Reduziert den CO2-Ausstoß
- Kostensenkung
- weniger Geräte => weniger Energie verbraucht
- Kunden verbrauchen 77% weniger Server, 84% weniger Strom und reduzieren die Kohlenstoffemissionen um 88%.

2. Virtualisierung

- Senkung der Wartungskosten
- · Erhöhung der Sicherheit
- Einfache Implementierung
- Senkung der Energiekosten
- Zentralisierte Verwaltung
- Weniger Ausfallzeiten/höhere Produktivität

3. REFURBISHING/RECYCLING

- Vermeidung von toxischer Verschmutzung
- Vermeidet Elektroschrott

4. Umweltschonende Hardware

- Kauf nur von nachhaltiger Hardware
- Umweltfreundliche Labels
- Verwendung von Hardware, die langlebiger ist

5. Standby-Modus & Geräte abschalten

- Konfiguration des Standby-Modus in allen Gerä-
- Unbenutzte Geräte ausschalten

6. Nachhaltige Büros

- IT-Ausstattung dem individuellen Bedarf anpas-
- · Papierloses Büro
- Energiesparende Geräte kaufen
- · Mobile Arbeitsprozesse

7.3 Umwelt-Prüfzeichen mit den grundlegenden Zielen





Auszeichnung erhielten. Heutzutage findet man das Zeichen auch auf Großgeräten, Beleuchtungseinrichtungen und anderen elektronischen Geräten.

Das Programm wurde 1992 von der US- Umweltschutzbehör- Das Zeichen wird für Produkte und Dienstleistungen verde ins Leben gerufen, wobei Computer und Monitore diese —geben, die eine geringere Umweltbelastung aufweisen als vergleichbare Produkte. Das EU- Umweltzeichen soll den Verbrauchern die Möglichkeit geben, umweltfreundlichere und gesündere Produkte zu erkennen.





Zeichnet Produkte wie Monitore, Drucker oder Mobiltelefone aus, die benutzer- und umweltfreundlich und energieeffizient sind


Das Zertifikat Energieeffizientes Rechenzentrum garantiert, dass sich das Unternehmen der Nachhaltigkeit verpflichtet fühlt.

8 Netzteile und Kostenberechnung

8.1 die Hauptfunktion von PC-Netzteilen

Das Computer-Netzteil wandelt den Wechselstrom (AC) 230 Volt aus einer Netzsteckdose in Niedervolt-Gleichstrom (DC) (3,3), (5) und (12) Volt zum Betrieb von Mainboard, Prozessor und Peripheriegeräten um.

8.2 den Stecker Main Power



Main Power Stecker ist erste Stecker oben links

8.3 Erläuter die Bedeutung des 80-Plus-Zertifikates

Das 80plus ist eine initiative um Energie effizientere Netzteile besser vermarkten zu können und auch dementsprechend auszeichnen zu können 80 plus bedeutet, das Netzteil muss bei 20,50 und 100 Prozent last, mindestens einen Wirkungsgrad von 80 aufweisen. Das heißt weniger als oder maximal 20 prozent der aufgenommenen Energie darf quasi in Wärme umgewandelt. Es muss halt mindestens 80 Prozent der Hardware die am Netzteil angeschlossen ist dann auch zur Verfügung stehen.



80 PLUS ist eine nordamerikanische Initiative zur Förderung von PC-Netzteilen, die einen Wirkungsgrad von 80% oder höher aufweisen.

8.4 Berechnung der Energiekosten von elektrischen Geräten

8.4.1 Beispiel: Sehr wichtig

lm Rahmen des Umzugs sollen einige PCs neu angeschafft werden. Der Kunde soll sich zwischen Zwei PC-Varianten entscheiden. Beide PC-Varianten sind nahezu baugleich bis auf das verwendete Netzteil.

Sie wurden damit beauftragt, für eine Besprechung die Energieeffizienz der beide PCs unter ökonomischen Gesichtspunkten zu vergleichen

Betriebsstunden:

- 9 Stunden pro Tag
- Betrieb an 20 Arbeitstagen pro Monat

Die beiden zu vergleichen Pcs sind wie folgt ausgestattet:

- PC-A hat ein niedrigpreisiges Netzteil ohne Zertifikat.
- PC-B hat ein Netzteil nach dem 80Plus Gold Standard.

Errechnen Sie die Leistung und die Energiekosten pro Monat, wenn eine kWh 30 Cent kostet.

Dem englischsprachigen Manual des Netzteils können Sie folgende Definition entnehmen:

Efficiency = Useful power output/Total power input

	PC-A	PC-B (80 Plus Gold)
Wirkungsgrad des Netzteils bei 60 W in %	43%	76%
Durchschnittliche Leistung im Betrieb	60 W	60 W
Bezogene Leistung aus Stromnetz	139,53 W	?
Energiekosten pro Monat in €	Ş	?

8.4.2 Lösung

- Energiekosten pro Monat in € bei PC-A

 $Stunden\ pro\ Monat = Stunden\ pro\ Tag \times Arbeitstagen\ pro\ Monat$

$$=> 9 \times 20 = 180 \text{ h}$$

 $Monatlich\ Bezogene\ Leistung\ in\ (Wh)\ =\ Bezogene\ Leistung\ aus\ Stromnetz\ (W)\ imes Stunden\ pro\ Monat\ (h)$

$$=> 139,53 W \times 180 h = 25115.4 Wh$$

Monatlich Bezogene Leistung in
$$(kWh) = \frac{25115,4Wh}{1000} = 25.11 \text{kWh}$$

Energiekosten pro Monat in $\mathbf{\xi} = Monatlich Bezogene Leistung \times 1 kWh kosten$

$$=>25,11 \,kWh \times 0,3 \in$$
 = 7.53 €

	PC-A	PC-B (80 Plus Gold)
Wirkungsgrad des Netzteils bei 60W in %	43%	76%
Durchschnittliche Leistung im Betrieb	60 W	60 W
Bezogene Leistung aus Stromnetz	139,53 W	?
Energiekosten pro Monat in €	7,53 €	?

- Bezogene Leistung aus Stromnetz PC-B

 $Bezogene\ Leistung\ aus\ Stromnetz\ =\ \frac{Durchschnittliche\ Leistung\ im\ Betrieb}{Wirkungsgrad\ des\ Netzteils}\cdot 100$

$$=> \frac{60 W}{76} \cdot 100 = 78.94 W$$

	PC-A	PC-B (80 Plus Gold)
Wirkungsgrad des Netzteils bei 60 W in %	43%	76%
Durchschnittliche Leistung im Betrieb	60 W	60 W
Bezogene Leistung aus Stromnetz	139,53 W	78,94 W
Energiekosten pro Monat in €	7,53 €	?

– Energiekosten pro Monat in € bei PC-B

 $Monatlich\ Bezogene\ Leistung\ in\ (Wh)\ =\ Bezogene\ Leistung\ aus\ Stromnetz\ (W)\ imes Stunden\ pro\ Monat\ (h)$

$$=>78,94 W \times 180 h = 14209.2 Wh$$

$$Monatlich\ Bezogene\ Leistung\ in\ (kWh)\ =\ \frac{14209,2\ Wh}{1000}\ =\$$
 14,2 kWh

Energiekosten pro Monat in $\mathbf{\xi} = Monatlich Bezogene Leistung \times 1 kWh kosten$

$$=> 14, 2 \, kWh \, \times \, 0, 3 \, \in \, = \, 4.26 \, \in \,$$

	PC-A	PC-B (80 Plus Gold)
Wirkungsgrad des Netzteils bei 60W in %	43%	76%
Durchschnittliche Leistung im Betrieb	60 W	60 W
Bezogene Leistung aus Stromnetz	139,53 W	78,94 W
Energiekosten pro Monat in €	7,53 €	4,26 €

9 Tastatur und Maus

9.1 – Was sind die Unterschiede zwischen einer mechanischen und der Rubberdome-Tastatur

9.1.1 Rubber-Dome-Tastatur

- Eine Rubberdome Tastatur ist meist etwas leiser als eine mechanische.
- Man kann drei, maximal sechs Tasten gleichzeitig drücken, sodass diese alle vom Gerät registriert werden.
- schafft im Durchschnitt rund fünf Millionen Anschläge

9.12 Mechanische Tastaturen

- Mechanische Tastaturen sind etwas robuster und schwerer als Rubberdome
- mechanische Tastatur ermöglicht das Drücken und Registrieren aller Tasten gleichzeitig.
- überlebt 50 bis 70 Millionen Anschläge

9.2 Beschreibe die Unterschiede zwischen einer mechanisch-linearen und mechanisch-taktilen Tastatur

9.2.1 Linearer Schalter

Sie fühlen sich vom Moment, an dem man eine Taste zu drücken beginnt, bis zu dem Moment, an dem man die Taste vollständig durchgedrückt hat, stets gleich an. Es gibt kein taktiles oder akustisches Feedback um einen erfolgreichen Tastendruck zu bestätigen, folglich werden die Tasten die meiste Zeit voll angeschlagen

Andre Beschreibung:

Ein Spürbarer Wiederstand

Der taktile Switch reagiert am Schaltpunkt mit einem leichten, sehr präzisen und sofortigen Feedback. Ideal für Gaming Turniere und FPS-Gaming


9.2.2 Taktiler Schalter

liefern ein taktiles Feedback wenn der Umschalt- oder Klickpunkt erreicht wurden. Beim Drücken einer Taste spürt man also einen kleinen Widerstand und weiß somit, dass der Tastendruck erfolgreich registriert wurde.

Andre Beschreibung

Reibungsloser, fließender Tastenanschlag

Die fließenden Funktionsweise linearer Switches eignet sich besonders für doppelte und schnelle mehrfache Anschläge. Sie sind ideal für Action-Spiele



tactile vs linear. Tactile links & Linear rechts

9.3 Erläutere die Unterschiede zwischen einer mechanischen, einer optischen und einer Laser-Maus

Art der Maus	Mechanismus
	– Eine kleine Kugel wird im Inneren gehalten und berührt das Pad durch ein Loch
	an der Unterseite der Maus.
Mechanische Maus	– Wenn die Maus bewegt wird, rollt der Ball
	- Diese Bewegung des Balls wird in Signale umgewandelt und an den Computer gesendet.
	– Misst die Bewegung und Beschleunigung des Zeigers
Optische Maus	– Es verwendet eine Lichtquelle anstelle einer Kugel, um die Bewegung des Zeigers zu beurteilen
	- Die optische Maus ist weniger oberflächenempfindlich
	- Misst die Bewegung und Beschleunigung des Zeigers
Laser-Maus	- Laser Mouse verwendet Laserlicht
	- Laser Mouse ist hochempfindlich und kann auf jeder harten Oberfläche arbeiten

9.4 Beschreibe den Begriff Trackball

Trackball: Der Trackball ähnelt dem umgedrehten Design der Maus. Der Benutzer bewegt den Ball direkt, während das Gerät selbst stationär bleibt. Der Benutzer dreht den Ball in verschiedene Richtungen, um durch die Bildschirmbewegungen zu navigieren.

10 Drucker

10.1 Vor-und Nachteile von Tintenstrahldruckern, Laserdruckern und Matrixdruckern

10.1.1 Tintenstrahldruckern

- Vorteile
 - Hohe Druckqualität auf gutem Papier
 - Foto ähnlicher Druck auf Spezialpapier
 - Geringe Umweltbelastung
 - Günstige Druckerpreise
 - leise beim Druck
- Nachteile
 - Hohe Materialkosten
 - normaleweise Nicht wasserfest
 - Niedrige Geschwindigkeit bei hoher Qualität
 - Verfließende Tinte auf saugfähigen Papier
 - kann der Druckkopf bei Tintendruckern austrocknen, wenn sie länger nicht benutzt werden.

10.1.2 Laserdruckern

- Vorteile
 - Hohe Druckqualität
 - Hohe Seitenleistung
 - Geringe Druckkosten
 - Geringe Umweltbelastung
 - Hohe Zuverlässigkeit
 - Lange Lebensdauer
- Nachteile
 - hohe Anschaffungskosten
 - Farblaser sind noch sehr teuer und sperrig
 - Keine Fotoqualität beim Ausdruck möglich

10.1.3 Matrixdruckern

- Vorteile
 - Günstiger Druck
 - Durchschläge möglich
 - Geringe Umweltbelastung
 - Druck auf Endlospapier
 - Drucken mit Durchschlägen möglich
 - Wartungsarm und geringe Verbrauchskosten
 - Das einzige Verbrauchsmaterial ist das Farbband
- Nachteile
 - sehrlaut
 - nur bedingt grafikfähig
 - ungeeignet für Farbdruck
 - langsamer Druck
 - können nicht alle Zeichen und Grafiken gedruckt
 - können keine Folien bedruckt werden
 - aufgrund der geringen Fertigungszahlen ist der Anschaffungspreis mittlerweile sehr hoch für Nadeldrucker

0.2 Beschreibe die grundlegende Funktionsweise der drei oben genannten Druckertypen

10.2.1 Tintenstrahldrucker

Das Drucker- bzw. Fotopapier wird durch einen präzisen Schrittmotor durch den Drucker geschoben. Dabei fährt der Druckkopf über das Druckmedium und beschießt es mit einer Vielzahl winziger Tintentröpfchen oder einem durchgehenden Tintenstrahl.

10.2.2 Laserdrucker


Bei Beginn des Druckvorganges wird die im Drucker vorhandene Bildtrommel über einen Koronadraht elektrostatisch negativ geladen. Mit einer Laserlicht belichtet, welche später den Toner tragen sollen. Anschließend wird die Bildtrommel, an der sogenannten Entwicklereinheit vorbeigeführt. Diese Entwicklereinheit enthält den Toner. Dieser ist negativ geladen und haftet somit an den durch den Laser neutralisierten Stellen auf der Bildtrommel. Nach der Austragung des Toners dreht sich die Bildtrommel weiter und überträgt den Toner auf das positiv geladene Papier. Da die Tonerpartikel nur schwach gebunden auf dem Papier haften, müssen sie anschließend dauerhaft mit dem Papier verbunden werden. Dazu passiert das Papier die sogenannte Fixiereinheit. Dabei handelt es sich im Normalfall um zwei Walzen. Einer dieser Walzen ist hohl und enthält einen Heizdraht, welcher die Walze auf etwa 180 Grad Celsius aufheizt. Durch die Hitze und den Druck der Walze wird der Toner dauerhaft mit dem Papier verbunden und dieses verlässt anschließend den Drucker.

10.2.3 Matrixdruckern

Bei einem Nadeldrucker wird ein mit Tinte getränktes oder mit Kohlenstoff beschichtetes Farbband an einem Druckkopf vorbeigezogen, während Nadeln die Punkte auf das Papier hämmern. Die vertikale Anzahl der Nadeln bestimmt die Auflösung des Druckers, es gibt von 7 bis 48 Nadeln zahlreiche Varianten, wobei ein 24-Nadel-Drucker technisch 360 dpi Auflösung erreichen kann.

11 Anschlüsse am Mainboard


11.1 Benenne die verschiedenen Anschlüsse eines Mainboards und erläutere deren Einsatzzwecke



Hauptplatine

11.1.1 PCIe

Peripheral Component Interconnect Express (PCIe) ist eine schnelle interne Schnittstelle für Erweiterungskarten in Computer-Systemen. Mit der Einführung von PCIe im Jahr 2004 wurde dem AGP als Grafikkarten-Schnittstelle ein Ende gesetzt und auch der PCI als internes Computer-Bussystem abgelöst.



Vergleich verschiedener PCIe-Kartengrößen

11.1.2 VGA-Port

VGA-Anschluss (engl. Video Graphics Array) umfasst die Spezifikation einer analogen elektronischen Schnittstelle zur Übertragung von Bewegtbildern zwischen Grafikkarten und Anzeigegeräten sowie Spezifikationen für hierzu geeignete Stecker und Kabel





VGA Port und Stecker

11.1.3 DVI-Port

DVI (Digital Video Interface) ist eine Schnittstelle für die digitale und analoge Übertragung von Videodaten. Sie gilt als digitaler Nachfolger des S-VGA-Standards und hat sich über viele Jahre neben HDMI als Verbindung zwischen Computern und Monitoren etabliert.





DVI Port und Stecker

11.1.4 HDMI

HDMI ist eine Schnittstelle zur Übertragung von hochauflösenden, digitalen Video- und Audio-Daten. HDMI verbindet Abspielgeräte, wie Computer oder Video-Player mit einem Display oder Beamer. HDMI baut auf DVI auf. Somit ist HDMI zu DVI abwärtskompatibel.





HDMI Port und Kable

11.1.5 Chipsatz

Ein Chipsatz besteht aus mehreren Schaltkreisen, die zusammen eine Einheit bilden. Der Chipsatz funktioniert als Verbindungsglied zwischen den einzelnen Komponenten eines Computers. Das heißt der Chipsatz verbindet CPU mit RAM, ROM und allen anderen Komponenten, Schnittstellen und Bausätzen.

11.1.6 CPU-Sockel

Auf dem sogenannten Prozessorsockel wird die CPU (Central Processing Unit), der Hauptprozessor, angebracht.

11.1.7 RAM-Steckplätze

Steckplätze für den RAM (Random Access Memory), den Arbeitsspeicher, gibt es in der Regel zwei bis vier.

11.18 BIOS-Chic

Das BIOS (Basic Input/Output System) führt bei jedem Start des Computers einen System-Check durch und initialisiert alle angeschlossenen Hardware-Komponenten.

11.1.9 SATA-Anschlüsse

Bei einem SATA-Anschluss (Serial Advanced Attachement) handelt es sich um einen Standard für die Datenübertragung, der die älteren IDE-Anschlüsse aufgrund einer besseren Datentransferrate abgelöst hat. An die SATA-Anschlüsse werden Festplatten (HDD oder SSD) und optische Laufwerke angeschlossen.

12 Festplatten


12.1 Erläutere die Funktionsweise einer HDD und einer SSD

12.11 HDD

Eine Festplatte ist ein Massenspeicher, bei dem die Daten magnetisch gespeichert werden. Im Inneren einer Festplatte befinden sich deshalb eine oder mehrere magnetisierbare Scheiben, die auf einer Spindel gestapelt sind und rotieren. Ähnlich einem Plattenspieler wandern mehrere Schreib-/Leseköpfe über den Magnetscheiben von außen nach innen und zurück. Sie schreiben Informationen, indem sie die Plattenoberfläche magnetisieren, und lesen Informationen, indem sie die Magnetisierung abtasten.

12.1.2 SSD

Die Speicherung auf einer SSD wird über Halbleiter realisiert, ähnlich der Speicherbausteine für den Arbeitsspeicher. Die Speichermethode entspricht der, die Sie von Speicherkarten oder USB-Stick kennen. Im Gegensatz zur HDD besitzt eine SSD keinen Lese- und Schreibkopf und auch sonst keine mechanisch beweglichen Teile. Dadurch ist der Zugriff auf Daten deutlich schneller.



HDD vs SSD

12.2 Benenne Vor- und Nachteile zwischen einer SSD und einer HDD

	SSD	HDD
	- in der Regel schnellste Transferraten	
	- geringste Zugriffszeiten	– höchste Speicherkapazität
Vorteile	- wsentlich geringerer Stromverbrauch - stoßfest	-langlebiger als SSDs -sehr günstiger Preis
	- lautloser Betrieb	-senr gunstiger Preis
	- geringes Gewicht und kompaktere Maße (SATA-SSDs	
		- langsamer als SSDs und SSDHs
	-immer noch viel teurer als HHD	– höhere Zugriffzeiten
Nachteile	- begrenzte Speicherkapazität	- höherer Stromverbrauch
	– begrenze Anzahl an Schreibvorgängen je Speicherzelle	– anfällig gegen Erschütterungen – höheres Gewicht
		- lauter Betrieb

12.3 Beschreibe den Aufbau einer SSHD

Solid-State Hybrid Drives, kurz SSHDs, sind Hybrid-Festplatten, die aus einer herkömmlichen Festplatte mit einem zusätzlichen Flash-Speicher bestehen. Der Flash-Speicher dient als Datenpuffer für Schreib- und Lesezugriffe und soll für kürzere Zugriffszeiten sorgen.

13 RAID und NAS

13.1 Beschreibe die Funktionsweise von RAID 0, 1 und 5 und deren Vor- und Nachteile

1311 RAID 0

Bei einem RAID 0 werden mindestens 2 Festplatten benötigt. Die Daten werden dabei auf mehrere Festplatten verteilt, wenn eine Festplatte ausfällt, wären alle Daten verloren. Ein RAID 0 ist ein Verfahren ohne irgendeinen Schutz vor Verlust, da aber von beiden Festplatten gleichzeitig gelesen werden kann, ist die Lese- und Schreibgeschwindigkeit sehr hoch. Die Nutzungskapazität der verfügbaren Laufwerke beträgt 100%.

RAID 0				RAI		
				Logisches	Laufwerk	
	Technik	Streifen		F		
	Vorteil	Extremschnell		E (
	Nachteil	Keine Ausfallsicherheit von Daten				
	Anwendungsbeispiel	Laufwerk für Datenbankserver	_	RAII	00	
			L			
				A C F	B D F H	
				EG		
				Platte 1	Platte 2	
				Nutzungskap	azitāt: 100%	

13.1.2 RAID 1

Bei einem RAID 1 werden mindestens 2 Festplatten benötigt. Dieselben Daten werden dabei auf beiden Festplatten gespeichert. Dies hat Vor- und Nachteile: Einerseits sind die Daten noch vorhanden, wenn eine Festplatte ausfallen würde, andererseits braucht man die doppelte Anzahl Festplatten, weil die effektive Speicherkapazität halbiert wird. Die Nutzungskapazität der verfügbaren Laufwerke beträgt daher 50%.

RAID 1			
	Technik	Spiegelung	
	Vorteil	Schnell mit Ausfallsicherheit	
	Nachteil	Tiefe Nutzungskapazität	
	Anwendungsbeispiel	Laufwerk für das Betriebssystem	

13.1.3 RAID 5

Bei einem RAID 5 benötigt man mindestens 3 Festplatten. Die Daten werden auf alle Festplatten verteilt. Zusätzlich wird ein Paritätswert errechnet und gespeichert. Wenn eine Festplatte ausfallen sollte, kann der RAID-Kontroller anhand dieser Parität die fehlenden Daten errechnen. Dieses Verfahren benötigt zwar eine Festplatte weniger als ein entsprechendes RAID 1 System, es muss aber für alle Daten eine Paritätswert berechnet werden, was mehr Rechenleistung benötigt. Ein RAID 5-System kann aus maximal 16 Festplatten bestehen. Die Nutzungskapazität der im RAID 5 verfügbaren Laufwerke beträgt 67% – 94% (Gesamtkapazität minus 1 Laufwerk).

	RAID 5 Logisches Laufwerk	
Technik	Streifen mit Parität	
Vorteil	Ausfallsicherheit	В С
Nachteil	Langsame Schreibgeschwindigkeit	D
Anwendungsbeispiel	Laufwerke für Archivsysteme	RAID 5
		A B P D
		PEF
		Platte 1 Platte 2 Platte 3
		Nutzungskapazität: 67% - 94%, je nach Anzahl Festplatter


13.2 Erläutere den Nutzen von einem NAS

NAS ermöglicht es Anwendern, effektiver zusammenzuarbeiten und Daten gemeinsam zu nutzen, insbesondere Arbeitsteams, die sich an entfernten Standorten oder in verschiedenen Zeitzonen befinden. Ein NAS stellt eine Verbindung zu einem drahtlosen Router her, so dass in verteilten Arbeitsumgebungen der Zugriff auf Dateien und Ordner von jedem mit dem Netzwerk verbundenen Gerät aus problemlos möglich ist. Unternehmen setzen in der Regel eine NAS-Umgebung als Grundlage für eine Private Cloud ein.

14 Cloud-Computing, ERP, Smart-Factory

14.1 Beschreibe die Unterschiede zwischen Private-Cloud und Public-Cloud

Eine Private Cloud ist ein Cloud-Service, der nicht mit einer anderen Organisation gemeinsam genutzt wird. Die Nutzer einer Private Cloud haben diese Cloud für sich. Im Unterschied dazu ist eine Public Cloud ein Cloud-Service, bei dem Computing-Dienste von verschiedenen Kunden gemeinsam genutzt werden. Die in der Cloud befindlichen Daten und Anwendungen der einzelnen Kunden sind jedoch für die anderen Cloud-Kunden nicht sichtbar.



14.2 Beschreibe Cloud-Computing-Systeme (laaS, PaaS, SaaS)

14.2.1 Infrastructure as a Service (laaS)

Ein Provider bietet Kunden Zugang zu Speicher, Netzwerkkomponenten, Servern und weiteren IT-Ressourcen in der Cloud, die auf der Basis der Nutzung abgerechnet werden.

z.B. Google Cloud Dienste

14.22 Platform as a Service (PaaS)

Ein Service-Provider bietet den Nutzern Zugang zu einer Cloud-basierten Umgebung, in der sie Anwendungen entwickeln und bereitstellen können. Der Provider stellt die zugrunde liegende Infrastruktur zur Verfügung. z.B. Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS)

14.2.3 Software as a Service (SaaS)

Ein Service-Provider stellt Software und Anwendungen über das Internet bereit. Die Nutzer "abonnieren" die Software und greifen per Web oder über APIs des Anbieters darauf zu. z.B. (Office 365), Github

14.3 Erkläre die fünf ERP-Managementbereiche

14.3.1 Human Resource Management HRM

bezeichnet die Organisation und Verwaltung des Personals in einem Unternehmen und ist mit dem deutschen Begriff Personalmanagement gleichzusetzen.

14.3.2 Customer Relationship Management CRM

also Kundenbeziehungsmanagement, bezeichnet eine Strategie zur systematischen Gestaltung der Beziehungen und Interaktionen einer Organisation mit bestehenden und potenziellen Kunden.

14.3.3 Material Requirements Planning MRP

Die Materialbedarfsplanung ist ein System zur Berechnung der Materialien und Komponenten, die zur Herstellung eines Produkts benötigt werden.

14.3.4 Supply Chain Management SCM

bezeichnet den Aufbau und die Verwaltung integrierter Logistikketten (Material- und Informationsflüsse) über den gesamten Wertschöpfungsprozess, ausgehend von der Rohstoffgewinnung über die Veredelungsstufen bis hin zum Endverbraucher.

14.3.5 Financial Resource Management FRM

Finanzmanagement bedeutet Planung, Organisation, Leitung und Kontrolle der finanziellen Aktivitäten wie Beschaffung und Verwendung von Mitteln des Unternehmens. Es bedeutet die Anwendung allgemeiner Managementprinzipien auf die finanziellen Ressourcen des Unternehmens.

14.4 Erkläre den Begriff SMART-Factory anhand eines Beispiels

SmartFactory bedeutet eine voll datenintegrierte und "intelligente" Fabrik. Die Zielstellung wird als Industrie 4.0 bezeichnet. Auf jeder Stufe der Datenannahme, Datenverarbeitung und Datenweitergabe sollen "intelligente" Softwarelösungen die Flexibilität und Effizienz der Produktion sicherstellen, Vorhersagen erstellen und Produktionspläne optimieren. Damit soll die Fabrik transparent ständig alle Informationen bereitstellen. Beispiele:

- Maschinen, Lager- und Transportsysteme mit ihren Steuerungen, Prüfmitteln und der Betriebstechnik sind vollständig in ihren Datensystemen vernetzt.
- Sensoren dienen zur Erfassung von Qualitäts- und Prozessdaten.
- · Aktoren steuern physisch Maschinen und Anlagen.
- Die Onlineverbindung zu Kunden, Lieferanten und Geschäftspartnern hält alle Prozessbeteiligten laufend informiert.

Done