ПАСПОРТ



СТАЛЬНОЙ ПАНЕЛЬНЫЙ РАДИАТОР ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ. 20 ТИП. ВЫСОТА 400 ММ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальное рабочее давление	10 атм
Цвет	белый (RAL 9016)
Максимальная температура теплоносителя	120 °C
Показатель рН теплоносителя	8,3-9,5

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Радиатор в упаковке	1 шт.
Паспорт с гарантийным талоном	1 шт.
Кронштейн крепежный	2 шт.*
Заглушка	1 шт. (2 шт.***)
Клапан воздуховыпускной (кран Маевского)	1 шт.
Дюбель с шурупом	4 шт.**
Пластиковая клипса	4 шт.**
Термостатический клапан	1 шт.***

при длине радиатора 400-1600 мм и 3 шт. при длине радиатора 1700-3000 мм.

^{**} при длине радиатора 400-1600 мм и 6 шт. при длине радиатора 1700-3000 мм.

^{***} поставляется вместе с радиаторами серии VC.



СТАЛЬНОЙ ПАНЕЛЬНЫЙ РАДИАТОР ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Стальной панельный радиатор - современный отопительный прибор, отвечающий европейским и российским стандартам. Радиатор предназначен для использования в закрытых, независимых отопительных системах: жилых, общественных и промышленных зданий, индивидуальных домов, коттеджей, садовых домиков, гаражей, медицинских учреждений и т.д.


2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИАТОРА

2.1. Технические показатели

2.1. Texi	ничесь	кие пока	азатели							
Модель	Тип	Высота, мм	Длина, мм	Глубина, мм	Межосевое Расстояние, мм	Тип подклю- чения	Размер присо- единительной резьбы		Номинальный тепловой поток, кВт	Масса НЕТТО, кг
C20 400x400	20	400	400	68	349	боковое	G1/2"	1,7	0,473	6,9
VC20 400x400	20	400	400	68	349/50	нижнее	G1/2"	1,7	0,473	7,4
C20 400x500	20	400	500	68	349	боковое	G1/2"	2,1	0,591	8,6
VC20 400x500	20	400	500	68	349/50	нижнее	G1/2"	2,1	0,591	9,1
C20 400x600	20	400	600	68	349	боковое	G1/2"	2,5	0,709	10,3
VC20 400x600	20	400	600	68	349/50	нижнее	G1/2"	2,5	0,709	10,8
C20 400x700	20	400	700	68	349	боковое	G1/2"	3	0,827	12
VC20 400x700	20	400	700	68	349/50	нижнее	G1/2"	3	0,827	12,5
C20 400x800	20	400	800	68	349	боковое	G1/2"	3,4	0,946	13,7
VC20 400x800	20	400	800	68	349/50	нижнее	G1/2"	3,4	0,946	14,2
C20 400x900	20	400	900	68	349	боковое	G1/2"	3,8	1,064	15,5
VC20 400x900	20	400	900	68	349/50	нижнее	G1/2"	3,8	1,064	16
C20 400x1000	20	400	1000	68	349	боковое	G1/2"	4,2	1,182	17,2
VC20 400x1000	20	400	1000	68	349/50	нижнее	G1/2"	4,2	1,182	17,7
C20 400x1100	20	400	1100	68	349	боковое	G1/2"	4,7	1,3	18,9
VC20 400x1100	20	400	1100	68	349/50	нижнее	G1/2"	4,7	1,3	19,4
C20 400x1200	20	400	1200	68	349	боковое	G1/2"	5,1	1,418	20,6
VC20 400x1200	20	400	1200	68	349/50	нижнее	G1/2"	5,1	1,418	21,1
C20 400x1300	20	400	1300	68	349	боковое	G1/2"	5,5	1,537	22,3
VC20 400x1300	20	400	1300	68	349/50	нижнее	G1/2"	5,5	1,537	22,8
C20 400x1400	20	400	1400	68	349	боковое	G1/2"	5,9	1,655	24
VC20 400x1400	20	400	1400	68	349/50	нижнее	G1/2"	5,9	1,655	24,5
C20 400x1500	20	400	1500	68	349	боковое	G1/2"	6,3	1,773	25,8
VC20 400x1500	20	400	1500	68	349/50	нижнее	G1/2"	6,3	1,773	26,3
C20 400x1600	20	400	1600	68	349	боковое	G1/2"	6,8	1,891	27,5
VC20 400x1600	20	400	1600	68	349/50	нижнее	G1/2"	6,8	1,891	28
C20 400x1700	20	400	1700	68	349	боковое	G1/2"	7,2	2,009	29,2
VC20 400x1700	20	400	1700	68	349/50	нижнее	G1/2"	7,2	2,009	29,7
C20 400x1800	20	400	1800	68	349	боковое	G1/2"	7,6	2,128	30,9
VC20 400x1800	20	400	1800	68	349/50	нижнее	G1/2"	7,6	2,128	31,4
C20 400x1900	20	400	1900	68	349	боковое	G1/2"	8	2,246	32,6
VC20 400x1900	20	400	1900	68	349/50	нижнее	G1/2"	8	2,246	33,1
C20 400x2000	20	400	2000	68	349	боковое	G1/2"	8,5	2,364	34,3



Модель	Тип	Высота, мм	Длина, мм	Глубина, мм	Межосевое Расстояние, мм	Тип подклю- чения	Размер присо- единительной резьбы	Объем тепло- носителя, л	Номинальный тепловой поток, кВт	Масса НЕТТО, кг
VC20 400x2000	20	400	2000	68	349/50	нижнее	G1/2"	8,5	2,364	34,8
C20 400x2100	20	400	2100	68	349	боковое	G1/2"	8,9	2,482	36,1
VC20 400x2100	20	400	2100	68	349/50	нижнее	G1/2"	8,9	2,482	36,6
C20 400x2200	20	400	2200	68	349	боковое	G1/2"	9,3	2,6	37,8
VC20 400x2200	20	400	2200	68	349/50	нижнее	G1/2"	9,3	2,6	38,3
C20 400x2300	20	400	2300	68	349	боковое	G1/2"	9,7	2,718	39,5
VC20 400x2300	20	400	2300	68	349/50	нижнее	G1/2"	9,7	2,718	40
C20 400x2400	20	400	2400	68	349	боковое	G1/2"	10,2	2,837	41,2
VC20 400x2400	20	400	2400	68	349/50	нижнее	G1/2"	10,2	2,837	41,7
C20 400x2500	20	400	2500	68	349	боковое	G1/2"	10,6	2,955	42,9
VC20 400x2500	20	400	2500	68	349/50	нижнее	G1/2"	10,6	2,955	43,4
C20 400x2600	20	400	2600	68	349	боковое	G1/2"	11	3,073	44,6
VC20 400x2600	20	400	2600	68	349/50	нижнее	G1/2"	11	3,073	45,1
C20 400x2700	20	400	2700	68	349	боковое	G1/2"	11,4	3,191	46,4
VC20 400x2700	20	400	2700	68	349/50	нижнее	G1/2"	11,4	3,191	46,9
C20 400x2800	20	400	2800	68	349	боковое	G1/2"	11,8	3,309	48,1
VC20 400x2800	20	400	2800	68	349/50	нижнее	G1/2"	11,8	3,309	48,6
C20 400x2900	20	400	2900	68	349	боковое	G1/2"	12,3	3,428	49,8
VC20 400x2900	20	400	2900	68	349/50	нижнее	G1/2"	12,3	3,428	50,3
C20 400x3000	20	400	3000	68	349	боковое	G1/2"	12,7	3,546	51,5
VC20 400x3000	20	400	3000	68	349/50	нижнее	G1/2"	12.7	3.546	52




Обозначение радиаторов: С – радиаторы с боковым подключением, VC – радиаторы с нижним подключением. 10 – тип радиатора, 400 – высота радиатора 400 мм, 400-3000 – длина радиатора в мм.

Климатическое исполнение радиатора – УХЛ.

Категория размещения - 4.2. по ГОСТ 15150.

Качество сетевой воды должно удовлетворять следующим нормам:


- Содержание свободной угольной кислоты: 0.
- Значение рН для закрытых систем теплоснабжения: 8,3-9,5*.
- Содержание соединений железа, мг/дм³, не более, для закрытых систем теплоснабжения: 0,5**.
- Содержание растворенного кислорода, мг/дм³, не более 20.
- Количество взвешенных веществ, мг/дм³, не более 5.
- Содержание нефтепродуктов, мг/дм³, не более, для закрытых систем теплоснабжения: 1.
- * верхний предел допускается только при глубоком умягчении воды.
- ** по согласованию с санитарными органами допускается 0,5 мг/дм³.
- 2.2. Схема стальных панельных радиаторов:



2.3. Стальной панельный радиатор производится из стали холодного проката толщиной 1,24 мм. Все серийные отопительные приборы имеют высококачественное покрытие, которое проводится с электронапылением полиоксидной порошковой эмали цвета RAL9016, придающей радиатору блеск и завершенный вид.



2.4. Габаритные размеры стальных панельных радиаторов:



L, мм	Кронштейны	Х, мм	D, MM	Е, мм
400	2+2	133,33		
500	2+2	133,33		
600	2+2	133,33		
700	2+2	133,33		
800	2+2	133,33		
900	2+2	133,33		
1000	2+2	133,33		
1100	2+2	133,33		
1200	2+2	133,33		
1300	2+2	133,33		
1400	2+2	133,33		
1500	2+2	133,33		
1600	2+2	133,33		
1700	3+3	133,33	833,33	866,67
1800	3+3	133,33	900	900
1900	3+3	133,33	933,33	966,67
2000	3+3	133,33	1000	1000
2100	3+3	133,33	1033,33	1066,67
2200	3+3	133,33	1100	1100
2300	3+3	133,33	1133,33	1166,67
2400	3+3	133,33	1200	1200
2500	3+3	133,33	1233,33	1266,67
2600	3+3	133,33	1300	1300
2700	3+3	133,33	1333,33	1366,67
2800	3+3	133,33	1400	1400
2900	3+3	133,33	1433,33	1466,67
3000	3+3	133,33	1500	1500

Н, мм	Н1, мм	Н2, мм	Ү, мм	Z, мм
400	349	300	112,5	175



3. МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАДИАТОРА

3.1. Проектирование, монтаж и эксплуатация системы отопления должны осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 31311-2005, СП 60.13330.2016, СП 73.13330.2016 и СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» и согласовывается с организацией, отвечающей за эксплуатацию данной системы отопления. Любые изменения проекта должны соответствовать этим нормативным документам и согласовывается организациями, отвечающими за эксплуатацию данной системы отопления. При монтаже и эксплуатации трубопровода и отопительных приборов, и запорно-регулирующей арматуры следует придерживаться требований СП 60.13330-2016, пункту 6.3 «Трубопроводы» и пункту 6.4 «Отопительные приборы и арматура».

Стальные панельные радиаторы рекомендуется устанавливать в закрытые системы отопления. Радиатор может устанавливаться в системы отопления из стальных, медных, латунных, полимерных (в том числе металлополимерных) труб, разрешенных к применению в строительстве. Использование отопительных приборов в качестве токоведущих и заземляющих устройств категорически запрешается.


- 3.2. Установка радиаторов осуществляется следующим образом:
 - а) у радиатора есть лицевая сторона, которой он должен быть установлен в комнату или помещение, т.к. в противном случае не будет происходить циркуляция теплого воздуха;
 - 6) установить пластиковые клипсы в отверстия на крепежных кронштейнах для защиты радиатора от царапин;
 - в) подвесить радиатор на кронштейны, закрепленные дюбелями и обеспечить вертикальное расположение радиатора;
 - г) следует применять только оригинальные комплектующие к радиаторам. Усилия при затягивании переходников, заглушек, клапана выпуска воздуха не должны превышать 12 кг, а в качестве обмотки использовать ФУМ-ленту или пен.
 - д) соединить радиатор с подводящими теплопроводами;
 - e) установить клапан для выпуска воздуха и проверить его работоспособность;
 - ж) установить термостатический клапан (для радиаторов серии VC):
 - после окончания испытаний и отделочных работ снять упаковочную пленку.

3.3. При монтаже избегать:

- а) вариантов обвязки радиатора, способствующих завоздушиванию радиатора:
 - невертикальности радиатора;
 - отсутствия уклона (подъема) верхней подводки от прибора к стояку;
 - неправильной установки клапан удаления воздуха.
- установки перед радиатором экранов, мебели и т.д., уменьшающих его теплоотдачу.

При установке радиаторов рекомендуется придерживаться следующих параметров:

- расстояние от пола до низа радиатора не менее 10 см;
- расстояние от подоконника (ниши) до верха радиатора не менее 10 см;
- расстояние от стены до задней стороны радиатора не менее 3 см






3.4. Рекомендованные схемы подключения:


ДЛЯ ОДНОТРУБНЫХ СИСТЕМ

ДЛЯ ДВУХТРУБНЫХ СИСТЕМ


а) с боковой подводкой







- 3.5. Основные требования к теплоносителю в соответствии с пунктом 4.8.40 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. Приказом Министерства энергетики РФ №229 от 19.06.2003.
- 3.6. Следует периодически удалять воздух из радиатора через клапан для выпуска воздуха.
- 3.7. Во избежание загрязнения как для радиатора, так и регулирующего и воздушного клапанов, рекомендуется устанавливать фильтры на подающие стояки. Количество взвешенных частиц не должно превышать 5 мг/дм3.
- 3.8. В процессе эксплуатации следует производить наружную очистку радиаторов, не допуская использование абразивных материалов и растворителей.
- 3.9. Монтаж отопительных приборов должен осуществляться по технологии, обеспечивающей их сохранность и герметичность соединений в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, и эксплуатационными документами изготовителя.



- 3.11. Отопительные приборы после окончания отделочных работ необходимо тщательно очистить от строительного мусора и прочих загрязнений. Отопительные приборы, поставляемые упакованными в защитную пленку, освобождают от нее после окончания монтажа.
- 3.12. Отопительные приборы необходимо очищать от пыли перед началом отопительного сезона и через каждые 3-4 месяца работы.
- 3.13. Герметизирующие прокладки, применяемые при изготовлении и монтаже отопительных приборов, следует изготавливать из материалов, обеспечивающих герметичность соединений при температуре теплоносителя выше максимальной рабочей на 10 0С.
- 3.14. Каждый отопительный прибор с установленной арматурой должен быть испытан согласно СП.73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий».
- 3.15. Результаты проведенных испытаний должны быть оформлены актом, в котором указывается:
 - дата проведения испытаний и дата ввода радиатора в эксплуатацию;
 - испытательное гидравлическое давление;
 - результаты испытаний;
 - подпись ответственного лица организации, производившей монтаж и испытания, с указанием реквизитов организации, а также печать этой организации;
 - подпись лица эксплуатирующего радиатор.
- 3.16. В период эксплуатации радиаторы могут издавать незначительные шумы, которые естественны для данного оборудования и не являются дефектом.
- При окончании монтажа должны быть проведены испытания смонтированного радиатора с составлением акта ввода радиатора в эксплуатацию.

Дата проведения испытания	Подпись ответственного лица Организации, производившей монтаж и испытания с указанием номера лицензии и реквизитов организации, а также печать организации.
Дата ввода радиатора в эксплуатацию	
Испытательное гидравлическое давление	
Результаты испытаний	
Подпись лица, эксплуатирующего радиатор	

4. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- 4.1. Радиаторы должны храниться в упаковке завода изготовителя.
- 4.2. Во время транспортировки необходимо принимать меры во избежание повреждений радиаторов внешними предметами.
- При перевозке на поддонах (паллетах) радиаторы должны быть притянуты к поддону, обтянуты термоусадочной или стрейч-пленкой и надежно закреплены.

- 4.4. Недопустимо кантовать штабели радиаторов с помощью строп.
- 4.5. Недопустимо бросать радиаторы во время погрузочно-разгрузочных работ.
- 4.6. Запрещается вставать на радиатор в независимости от того, находится ли он на земле или поддоне.
- Радиаторы не должны выступать за края поддона, на который они уложены, во избежание повреждений во время перемещений.
- 4.8. Производитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный во время транспортировки и хранения радиаторов.
- 4.9. Гарантийный срок хранения радиатора после отгрузки изготовителем составляет 3 года.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 5.1. Поставщик устанавливает гарантийный срок на стальные панельные радиаторы – 10 лет. Срок службы радиатора при соблюдении всех правил, указанных в паспорте, составляет не менее 25 лет.
- 5.2. Гарантия распространяется на дефекты, возникшие по вине завода изготовителя.
- 5.3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя вследствие нарушений правил транспортировки, монтажа и эксплуатации.
- Претензии после ввода в эксплуатацию радиатора принимаются через продавца, изготовителя, уполномоченную организацию или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера.
- 5.5. Для выполнения гарантийных обязательств Покупателю необходимо предъявить Продавцу (или Импортеру, Производителю) следующие документы:
 - заявление, в котором должны быть указаны: паспортные данные, адрес, дата, время аварии;
 - описание ситуации эксплуатации, предшествующей аварии;
 - имя и адрес монтажника, с указанием обладает ли он страховым полисом, покрывающим ущерб, нанесенный неправильной установкой;
 - акт рекламации, подписанный представителем УК, продавца и покупателя;
 - справка из УК о давлении воды в день аварии;
 - копия товарного чека (или другого документа, подтверждающего оплату);
 - подписанный клиентом паспорт на радиатор;
 - копия акта, отвечающего требованиям пункта 3.14 настоящего паспорта.
- При необходимости предоставить возможность представителю сервисного центра взять два образца воды (1 литр из системы отопления и 1 литр из водопровода).
- 5.7. Изготовитель гарантирует соответствие отопительных приборов требованиям ГОСТ 31311-2005 при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
- 5.8. Эксплуатация отопительных приборов при давлениях и температурах выше указанных с настоящем паспорте не допускается.

6. 6. УТИЛИЗАЦИЯ

6.1. Требования по утилизации отопительных приборов не устанавливаются.

С УСЛОВИЯМИ УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ РАДИАТОРОВ ОЗНАКОМЛЕН.
ПРЕТЕНЗИЙ ПО ТОВАРНОМУ ВИДУ НЕ ИМЕЮ

ПОДПИСЬ	ДАТА
HOMINIOE	H''''





ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Тип	Количество
Дата продажи (число, месяц, год)	Продавец (поставщик) (подпись или штамп)
	оргующей й) организации

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

KOITIF OND KA 1ECTDA		
Номер сертификата	РОСС RU C-RUAЯ09.B.01629/23	
Срок действия сертификата	с 10.11.2023 по 09.11.2028	
№ партии		
Дата выпуска		
Упаковщик №		
Отметка ОТК 07 07 07 07 07 07 07 07		

Страна происхождения: Россия

Изготовлено по заказу 000 «Сантехкомплект»:

142700, Московская область, г.о. Ленинский, г. Видное, Белокаменное шоссе, д.1, корп. 4, пом. 50 тел. +7 495 645 00 00

email: info@santech.ru

Изготовитель:

000 «Форте Пром Стил ГмбХ», 400080, Россия, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 92 Сайт: https://fortepromsteel.ru