Н Rasto-Опалубка

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ. ПО СОСТОЯНИЮ на ИЮНЬ 1994 г.

Hünnebeck Polska Sp. z o.o.



05-500 Piaseczno ul. Kineskopowa 1 Telefon: 48-22/ 716 52 06 ÷10 Telefax: 48-22/ 716 52 05 NIP 123-00-31-544








THYSSEN HÜNNEBECK GMBH

СОДЕРЖАНИЕ

C	Tp.
Отличительные черты изделий	
Детали	
Планирование применения и монтаж	
Опалубливание и распалубка	
и порядок анкеровки и соединений	3-9
Углы	10
пеправильные углы	11
доооры по длине	12
Подгонка по высоте	13
Опалубка торца стены	13
Опалубка колонн с VZ- щитами	14
Опалубка колонн с нормальн. щитами	15
Анкеровка	
Консоли подмащ. и подпорка 16- Соединение Расто с Манто	17
или Текко опалубками	17
Расто-щит 150, возможности	1:2
применения	18
Перемещение больших площадей	
Цилиндрическая опалубка с	19
трапецойдальными брусками	10
Технические данные	10
Обзор системы	20
Ossep more manual manua	20

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ИЗДЕЛИЙ:

Опалубка Расто – готовая к применению, не зависящая от крана рамная опалубка. 2,70 м высоты и 75 см ширины базисный щит весит около 60 кг. Все щиты можно различно комбинировать – ставить вертикально, горизонтально, смещая. Соединение щитов не требует никакого модуля. Соединение щитов с Расто-струбциной позволяет перемещать краном большие площади опалубки без дополнительного раскрепления.



Допустимое для Расто давление бетона составляет 60 кN /кв.м для одноэтажного применения и 55 кN/кв.м в случае многоэтажного применения, при соблюдении уровня бетонирования согласно ДИН 18202, Табл. 3, строка 6, с использованием наибольшего эффекта анкеровки.

Высокое качество бетона достигается 14 мм толщины палубой, с обеих сторон покрытой пленкой, при высоте щита 2,70 м, подпертой восемью поперечными профилями. Эти профили в щите расположены симметрично с технологическими отверстиями и отверстиями для захвата щита в профилях.


Где преимущественно опалубка переставляется краном, применение щитов шириной 90 см уменьшает детали соединения и анкера, чем уменьшает затраты труда.

(В щитах шириной 90 см нет отверстий для захвата в профилях).

Сохраняем право на технические изменения.

УКАЗАНИЯ:

Представления в этом руководстве нужно принимать как примерные. Само собой разумеется, надо соблюдать действующие правила техники безопасности.



ШИТ 90х270	531 312	69,1
		60,0
		55,9
		53,2
	110000000000000000000000000000000000000	50,9
ЩИТ 50x270	482 410	48,4
ЩИТ 45х270	470 024	45,4
ЩИТ 90x150	531 551	41,4
	470 035	35,9
	000000000000000000000000000000000000000	32,8
		31,1
	10 (10 ft de 10 ft de	
1.10 T. 11 T	11/08/05/11/05/05/05	29,8
ЩИТ 50x150	482 442	28,2
ЩИТ 45x150	470 057	26,5
Горячецинкованная стальная рама с вложенной 14 мм тол- щины, с обеих сторон покрытой пластиком, палубой. Отверстия для захвата в поперечках де-		
лают щиты сподручными (кроме		
щитов ширинои эо см)		
Внутрений угол 30х270	470 068	66,2
		37,9
примерно на 2°.		
		09/85/07/6
Rasto – VZ – ЩИТ 70x270	482 821	60,1
Rasto - VZ - ЩИТ 70x150	485 218	39,2
		0,6
		0,5
	400 407	0,5
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
квадратные колонны в модуле 5		
см до макс. ширины 55 см.		
омещения отена		
	ЩИТ 90х150 ЩИТ 75х150 ЩИТ 65х150 ЩИТ 55х150 ЩИТ 55х150 ЩИТ 50х150 ЩИТ 45х150 Горячецинкованная стальная рама с вложенной 14 мм толщины, с обеих сторон покрытой пластиком, палубой. Отверстия для захвата в поперечках делают щиты сподручными (кроме щитов шириной 90 см) Внутрений угол 30х270 Внутрений угол 30х150 С изменяемым углом для облегчения распалубки. 90° угол при распалубке можно уменьшить примерно на 2°. Rasto – VZ – ЩИТ 70х150 Rasto – VZ – Болт Rasto – VZ – Гайка Допускаемое давление на палубу – 60 кN/кв.м. Позволяют опалубливать прямоугольные и квадратные колонны в модуле 5 см. Дальнейшее применение – неправильные углы, так и	ЩИТ 75х270 ЩИТ 65х270 ЩИТ 60х270 ЩИТ 55х270 ЩИТ 50х270 ЩИТ 50х270 ЩИТ 90х150 ЩИТ 75х150 ЩИТ 65х150 ЩИТ 65х150 ЩИТ 65х150 ЩИТ 55х150 ЩИТ 55х150 ЩИТ 55х150 ЩИТ 55х150 ЩИТ 45х270 Горячецинкованная стальная рама с вложенной 14 мм толщины, с обеих сторон покрытой пластиком, палубой. Отверстия для захвата в поперечках делают щиты сподручными (кромещитов шириной 90 см) Внутрений угол 30х270 Внутрений угол 30х270 С изменяемым углом для облегчения распалубки. 90° угол при распалубке можно уменьшить примерно на 2°. Rasto – VZ – ЩИТ 70х270 Rasto – VZ – Болт Rasto – VZ – Болт Rasto – VZ – Болт Rasto – VZ – Гайка Допускаемое давление на палубу – 60 кN/кв.м. Позволяют опалубливать прямоугольные и квадратные колонны в модуле 5 см. Дальнейшее применение – неправильные углы, так и

	НАЗВАНИЕ	Арт№	Вес кг/ц
ДОБОРНЫЕ	Rasto - ДОБОР УГЛА 5/270 Rasto - ДОБОР УГЛА 5/150	479 540 479 573	19,4 13,9
12 5 ДЕРЕВО 270 270	Rasto – ДОБОР УГЛА 5/270 Н Rasto – ДОБОР УГЛА 5/150 Н Для подгонки толщины стен. Сое- динение с Расто-щитами центри-	470 860 475 370	9,6 5,3
12 5 12 5 150	рующей тягой, комбиструбциной или Р-струбциной. ДОБОРНЫЙ ПОЯС 120 Гарантирует безупречное распределение нагрузки на анкера.	088 512	8,6
100	МАНТО-РИГЕЛЬ Для подгонки по длине, наращивания и для опалубок торцов. С отверстиями для гвоздей.	450 764	13,1
13	РИГЕЛЬНАЯ ТЯГА (30 см) Для подсоединения доборных поясов и Манто-ригелей.	452 053	0,8
детали соединения	НАТЯЖНАЯ ГАЙКА Иметь по одной на ригельную тягу.	197 332	0,6
35	РАСТО-СТРУБЦИНА С Расто-струбциной одним рабочим ходом плотно соединяются Расто-щиты и вырихтовываются в линию.	489 000	2,9
26,5	РАСТО-СТРУБЦИНА УГЛОВАЯ При помощи угловых струбцин образуется их двух щитов внешний угол. Их можно применять при опалубке колонн и позволяют во внешней опалубке подгонку по длине от 4 до 6 см.	488 900	6,1

	НАЗВАНИЕ	Арт№	Вес кг/шт
5 5	R-КОМБИСТРУБЦИНА Доборную длину увеличивает до макс. 15 см и соединяет щиты устойчиво против растяжения и давления и вырихтовывает щиты.	488 910	5,0
14	ЦЕНТРИРУЮЩАЯ ТЯГА Соединяет щиты напр. с гибкими углами и служит для подсоединения поясов для опалубок торцов (см. стр. 11-13). Иметь дополнительно центрирующую гайку 100.	479 264	0,9
	ЦЕНТРИРУЮЩАЯ ГАЙКА 100 Для подгонок по длине с анкерпрутьями.	469 566	0,8
консоли, подпорки			
36	КОНСОЛЬ ПОДМАЩИВАНИЯ ТК-СТОЙКА ОГРАЖДЕНИЯ Консоль подмащивания шириной 90 см может быть подсоединена	469 810 193 220	13,1 4,5
	к стоящему или лежащему щиту. Для подсоединения к лежащей опалубке нужно иметь 1 Гюкко- болт.	420 000	0,3
150	ЮСТИРОВОЧНАЯ РАСПОРКА 2 Для вырихтовки и подпорки опалубки. (Соединительные болты имеет).	484 474	19,0

	НАЗВАНИЕ	Арт№	Вес кг/ш
ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ			
43	ТРАНСПОРТНЫЙ КАРАБИН Макс. грузоподъемность 5 кN (См. при этом стр. 19)	470 193	8,2
45	МАНТО-ТРЕЩЕТКА С трещеткой можно обслуживать анкергайки	408 780	1,0
12	ДЕРЖАТЕЛЬ АНКЕРА Для анкеровки вне щитов Расто	479 702	0,5
13	МАНТО-АНКЕРГАЙКА При полной нагрузке легко откручивается трещеткой или молотком.	464 600	1,3
15 10.5	АНКЕРГАЙКА 85 С качающейся пластиной	020 492	1,2
	АНКЕРПРУТ 75 АНКЕРПРУТ 100 АНКЕРПРУТ 130	437 660 024 387 020 481	1,1 1,4 1,9
	1 УПАКОВКА МАНТО-ПРОБОК К 100 шт.	454 394	0,2
32	R/M АДАПТЕР Переходная часть Расто к Манто (Соединение с Манто комбиструбциной).	478 708	2,3
3 3	R/T АДАПТЕР Переходная часть Расто к Текко (Соединение с комбиструбциной).	490 690	1,6

	НАЗВАНИЕ	Арт№	Вес кг/шт
ДЕТАЛИ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ СТОЕК ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ В ПОДПОРКИ	R-ПОДСОЕДИНЕНИЕ СТОЕК Для подсоединения стоек из стальных труб к Расто-щитам. (Иметь дополнительно 4 болта М12х30 MuZ)	479 790	3,4
	БОЛТ М 12 x 30 MuZ (иметь 4 шт.)	005 210	0,1
	КОНТРГАЙКА А (для А-стоек) КОНТРГАЙКА AS (для AS-стоек)	107 107 107 118	0,9 1,0
ШАРНИРНЫЕ УГЛЫ	ГЮККО-ПОДОШВА СТОЕК А/AS Посредством R-подсоединения стоек, болтов M 12х30MuZ, Контргаек A или AS гюкко- подошвой стоек A/AS, образуют- ся из серийных стоек подпорки.	418 768	6,0
270 150 270 150 150	ШАРНИРНЫЙ УГОЛ 15/270 ШАРНИРНЫЙ УГОЛ 15/150 Применим и для острых углов стен >60°. Может подсоединяться с Расто-струбциной или центрирующей тягой.	481 963 482 203	50,1 28,0
	ШАРН.УГОЛ 30/270 ШАРН.УГОЛ 30/150 Для тупых углов стен от 90° до 180°, соединения с Расто- щитами посредством центри- рующих тяг.	536 050 536 040	71,8 41,4
ДЕТАЛИ ДЛЯ КРУГЛОЙ ОПАЛУБКИ (полигональной)	ГИБКАЯ ВСТАВКА 15/270 ГИБКАЯ ВСТАВКА 20/270 ГИБКАЯ ВСТАВКА 25/270 ГИБКАЯ ВСТАВКА 15/120 ГИБКАЯ ВСТАВКА 20/120 ГИБКАЯ ВСТАВКА 25/120	478 281 478 292 478 307 478 318 478 329 478 330	54,2 57,3 61,0 29,5 30,8 32,5
120	Для образования круглой опалубки с диаметра 5 м. Вставку можно выгибать макс. 15° внутрь или наружу. АНКЕРНАЯ ТРАВЕРСА Воспринимает нагрузку анкеров на гибкие вставки.	478 579	2,6

ПЛАНИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА

Предварительное планирование и подготовка применения увеличивает экономичность использования системы Расто.


Первое – надо иметь наименьшее количество деталей. Система позволяет оборачивать опалубку ежедневно.

Вес - около 29 кг/кв.м.

Установив необходимую площадь опалубки можно определить количество деталей.

Точная подгонка достигается доборами на стройке или деталями дополнительного ассортимента.

Применяя кран, соединение щитов в блоки производить на строго горизонтальной площадке.



ОПАЛУБЛИВАНИЕ И РАСПАЛУБКА И РАСПОЛОЖЕНИЕ АНКЕРОВ


СОЕДИНЕНИЕ ЩИТОВ

Соединение щитов, стоят ли, лежат ли, или надставленные, производится Расто-струбциной или комбиструбциной.


Одним рабочим движением посредством захватов струбцины щиты соединяются плотным швом и саморихтуются.

Все струбцины могут быть обслужены плотничным молотком.

При этом болты струбцин можно задействовать и отвернуть как острым концом, так и тупым концом молотка.




ОБСЛУЖИВАНИЕ РАСТО-СТРУБЦИНЫ ОСТРЫМ КОНЦОМ МОЛОТКА ИЛИ




ТУПЫМ КОНЦОМ МОЛОТКА.


РАСПОЛОЖЕНИЕ РАСТО-СТРУБЦИН И АНКЕРОВ



БЕЗСТУПЕНЧАТОЕ СМЕЩЕНИЕ ПО ВЫСОТЕ




НАРАЩИВАНИЕ 270 И 150 ЩИТОВ




НАРАЩИВАНИЕ 2-х ЩИТОВ 270



НАДРАЩИВАНИЕ ЩИТОВ 2x150




НАРАЩИВАНИЕ С 150 ЩИТАМИ «ЛЕЖА» – ЭСТЕ-ТИЧЕСКИЙ ВИД ШВОВ




НАРАЩИВАНИЕ С 270 ЩИТАМИ «ЛЕЖА» – ЭСТЕ-ТИЧЕСКИЕ ШВЫ

НАДРОЩЕННЫЕ ЩИТЫ АНКЕРОВАТЬ ТОЛЬКО ВВЕРХУ

Racto-струбцина



R-Комбиструбцина



Расто-внутренний угол с длиной стороны 30 см не жесткий. Угол 90° при распалубке можно уменьшить на 2°, чтобы облегчить распалубку. Для этого надо просто ослабить две распорки. Соответствующими доборами углов можно подогнать углы к различным толщинам стен.

Внешние углы образуются двумя щитами с помощью R-угловой струбцины. R-угловая струбцина позволяет встроить добор от 4 до 6 см ширины во внешнем углу. Это позволяет опалубить стены толщиной 24 или 36 см.

ВНУТРЕННИЙ УГОЛ





Возможность захвата R-угловой

струбцины






НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО R-УГЛ.СТРУБЦ. И ПРИЛЕГАЮЩИХ РАСТО СТРУБЦИН

I=одноэт.:допуст.давление на опалубку 60 кN /кв.м II=многоэт.:допуст.давление на опалубку 55 кN /кв.м (количество штук приведено к высоте щита 2,70 м)

1=3х R-угл.струбц. 1=4(5)х P-угл.струбц. 2х3 Расто струбц. 2х4(5) Расто струбц. 11=4хP-угл.струбц. 11=5/6/хP-угл.струбц. 2х4 расто-струбц. 2х5/6/ Расто-струбц. (только для нижних Расто-щитов, наверху – как †)

Значения для толщин стен 40 до 55 см при применении щитов шириной 90 см.




Расположение R-угл.струбцин - см.также стр. 15 - опалубка колонн

ОСТРЫЕ И ТУПЫЕ УГЛЫ

РАСТО-ШАРНИРНЫЕ УГЛЫ 15


Расто-шарнирные углы при тупых углах можно применять как во внутренних, так и во внешних углах. К соседним щитам они подсоединяются центрирующей тягой.




Подгонка по длине (в зависимости от толщины стены и угла) производится доборами.


РАСТО-ШАРНИРНЫЕ УГЛЫ 30

Эти шарнирные углы с длиной стороны 30 см применяются во внутренних углах (60° до 135°). Они могут подсоединяться с Расто-струбцинами или центрирующими тягами. Для внешней опалубки предусмотреть Расто-шарнирный угол 15 и Манто-ригель (или другое).



РЕШЕНИЕ «А»: Расто-норм.щиты и пояса РЕШЕНИЕ «В»: Расто щиты






СОЕДИНЕНИЕ С ЦЕНТРИРУЮЩЕЙ ТЯГОЙ

Дентр. гайка Шарнирный угол 15
Альтернат струбц, и к щиты мож центрир. та щирина до на до 10 ст ширине до бора прим

Соединение Расто шарнирного угла 15 производится с центрирующей тягой. При высоте 2,70 м нужны 3 центрир. тяги. Альтернативно к Растострубц, и комбиструбцине щиты можно соединять центрир.тягой. При этом щирина доборов возможна до 10 см. При большей ширине деревянного добора применяется анкерпрут и 2 центрир. гайки. См. также стр. 12.




ПОДГОНКА ПО ДЛИНЕ С КОМБИСТРУБЦИНОЙ


(Устойчиво к растяжению и давлению, выстраивающее в ряд, сжато). Шириной 15 см и стыки щитов с угловыми доборами.

ПОДГОНКА ПО ДЛИНЕ С ПОЯСАМИ


Добор образуют обычные брусья 8/10 или 10/10 и по размеру нарезанная полоса палубы толщ. 21 мм.




4хАнкера на краю щита с Манто-анкергайкой 2 анкера в середине с гайками 230



ДОБОР ПО ДЛИНЕ ИЛИ ДОБОР УГЛА




С Манто-ригелем и ригель-тягами и натяжными гайками получается прочная вырихтовка. Особое расположение ригель-тяг обеспечивает одновременно прочное соединение.




При применении доборных поясов 120 или брусков для вырихтовки. Соединение, устойчивое против растяжения делается с анкерпрутами и по две центрир.гайки 100.

подгонка по высоте

ВАРИАНТ НАДРАЩИВАНИЯ С УПОРЯДОЧЕННЫМИ ШВАМИ







НАДРАЩИВАНИЕ НА ОБЪЕКТЕ С КОМБИСТРУБЦИНАМИ


На стройке с брусьями 8/10 или 10/10, доской 10 см ширины и 21 мм толщины палубой Растоопалубку можно надрастить до 40 см. Эти деревянные конструкции к Расто-щитам крепятся с комбиструбцинами.

ОПАЛУБКА ТОРЦА

На конце опалубки закрепляются пояса (Манторигель, доборный пояс 120, стальные профили или брусья). Они с центрир. тягой и центрир. гайкой крепятся через отверстия кромочных профилей щитов к Расто-щитам (альтернативно – с короткими анкерпрутьями и анкергайками). Эти пояса передают давление бетона от опалубки торца в стены.








ОПАЛУБКА КОЛОНН С РАСТО-ЩИТАМИ

(Допустимое давление на опалубку 60 кN/кв.м.) Допустимое давление на Расто-щиты VZ составляет 60 кN /кв.м. При VZ-щитах высотой 2,70 м нужно только 2 сжима. Возможно опалубливать прямоугольные и квадратные колонны в 5-ти см модуле до размеров 55 x 55 см.




При наращивании Н=4,20 м Расто-VZ-щиты 150 должны устанавливаться внизу.


8-подсоединение стойки


Стальные стойки из труб


Соединение установленных со смещением с одной стороны VZ-щитов производится с Мантоанкергайками, VZ-болтами и VZ-гайками.













ОПАЛУБКА КОЛОНН С РАСТО НОРМАЛЬНЫМИ ЩИТАМИ


(Допустимое давление на палубу 60 кN/кв.м.) Расположение R-угловых струбцин при применении щитов до 60 см ширины. По выбору и расположению Расто-щитов в модуле 5 см можно иметь сечение колонн от 35x35 до 65x65 см.

СЕЧЕНИЕ КОЛОНН ПРИ СМЕЩЕННЫХ ЩИТАХ




СЕЧЕНИЕ КОЛОНН ПРИ ПАРНО РАСПОЛОЖЕННЫХ ЩИТАХ






Расположение R-угл.струбц, при применении Расто-щитов шириной более 60 см ширины.



При больших высотах и многоэтажном применении должны применяться Расто- или Манто VZ-щиты или Манто-опалубка колонн 90.

AHKEPOBKA

Расто-щиты оборудованы 4-мя отверстиями для анкеров в палубе. Профиль жесткости в области анкеровки обеспечивает свободную установку анкерной пластины. Каждый анкер одновременно держит соседний щит. Конические стены с уклоном каждой стороны около 5° легко сооружаются. Это при высоте 2,70 м раз- 270 ница толщины стены 48 см. Рекомендация: применять анкергайку 85 Apt.- №020 492.




Отв. для анкера 2,4 cm 3,5 116,5 150 30 90

†† 3,2

75 65


60 55


50 45




КОНСОЛИ ПОДМАЩИВАНИЯ И ПОДПОРА

Консоли подмащивания могут подсоединяться как к стоящим, так и лежащим щитам. Макс.расстояние между консолями: 2,50 м. Консоль соответствует 2-ой группе лесов по ДИН 4420, Табл. 1, издание 12.90. При применении консолей на высоте 30 м и 100 м над поверхностью земли ограничить расстояние до 1,90 м. Для устройства ограждения иметь для каждой консоли ТК-стойку огражде-RNH.









лежащих расто-щитах закрепления консолей на вертикальных ригелях иметь 1 Гюкко-болт (Арт. - №420 000).

ЮСТИРОВКА ОПАЛУБКИ


ЮСТИРУЮЩАЯ ПОДПОРКА

При одноэтажной опалубке расстояние между юстирующими подпорками не должно превышать 2,25 м.

Юстирующие подпорки имеют встроенные болты соединения.

СТАЛЬНЫЕ СТОЙКИ ИЗ ТРУБ КАК ПОДПОРКИ

Из серийных стоек из стальных труб при помощи R-соединения стоек, Арт. – №479 790 и Гюккоподошвой A-A S, Арт. - №418 798, можно собрать подпорки. Для каждого соединения необходимо 4 болта М 12х30 МuZ. Применяя контргайки A или AS стойки из стальных труб становятся устойчивыми против давления и растяжения. Допустимая нагрузка для R-подсоединения стоек A-AS составляет 4,5 кN.




СОЕДИНЕНИЕ С МАНТО

С R/M-адаптером и Манто вырихтовывающей струбциной получается чистое соединение Расто и Манто опалубок.



СОЕДИНЕНИЕ С ТЕККО

Расто-опалубка может надращиваться Теккощитами. R/T-адаптер перекрывает разницу стр. высоты и служит для опоры комбиструбцины. Она соединяет, вырихтовывая обе системы опалубок.




РАСТО-ЩИТ 150, ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ






ОПАЛУБКА ФУНДАМЕНТОВ: РАСТО-ЩИТ 150 ЛЕЖА






КОНИЧЕСКАЯ ПОДПОРНАЯ СТЕНКА






Применяя держатель анкера имеется возможность установить анкер вне плоскости опалубки.


СТЕНЫ ПОДВАЛА И ГАРАЖА





ПЕРЕМЕЩЕНИЕ БОЛЬШИМИ ПЛОЩАДЯМИ

Транспортный карабин имеет грузоподъемность 500 кг (Макс. 30 кв.м опалубки Расто при применении 2 карабинов). Он закрепляется на стыке щитов встроенным пружинным болтом в отверстия в краевом профиле щита.



Гибкие вставки

Анкертраверса

КРУГЛАЯ ОПАЛУБКА С ГИБКИМИ ВСТАВКАМИ

С Расто-щитами и гибкими вставками можно сооружать стены с радиусом изгиба от 3 м и более. Соединение гибких вставок и Расто-щитов производится центрирующей тягой и центрирующей гайкой или коротким анкерпрутом и гайками, при гибкой вставке шириной 15 см их располагать смещая.

Дальнейшая информация по запросу.

Ввести подкладку из палубы, толщиной 21 мм.





Диаграмма для определения свежего бетона в зависимости от скорости подъема и консистенции по ДИН 18218.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Допустимое давление для Расто составляет 60 кN/кв.м для одноэтажного применения и 55 кN/кв.м для многоэтажного применения, при соблюдении требования уровня бетонирования в соответствии с ДИН 182022, Табл. 3, строка 6, распределенного на наибольшее поле анкеров.




ДЛЯ КАЖДОЙ ЗАДАЧИ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПРИБОР. ДЛЯ КАЖДОЙ ПРОБЛЕМЫ ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ. И ВСЕ ИЗ ОДНИХ РУК.

Опалубка на стальных рамах. Для любой величины и любых




очертаний и благодаря простым соединениям гибкая и особенно рациональная и экономная.

Опалубка стен с деревянными балками. С патентованным наращиванием. Приспосабливаемая и крепкая. А также предварительно



Система опалубок перекрытий. Решающее преимущество: только 2 базисные детали и 3 рабочих ша-



Сокращает время опалублива-**РИН** самое малое на 0.2 Ha KB, M



Опалубка перекрытий с деревянными балками. Для абсолютно любой величины и толщины перекрытия. Максимальная приспосабливаемость, максимальная экономия. Гарантировано.

Леса и мобильные леса. Простая система и быстрый монтаж. Программа широчайшего при-




Лестничная клет-Стабильная конструкция, используемая и для [эвакуации. Многовариантная, поэтому широко приме-

Телескопическая балка

нима.

Внеконкурентно выгодна: без стоек от стены до стены. При чем вне конкуренции экономна.



Соответствует ДИН и Евронормам и для классов Д плюс Б. На целый класс

... и при этом комплексные

услуги. Мы разрабатываем для Вас точные планы монтажа и опалубки, выразительные чертежи конструкций, детальные спецификации, расчеты стоимости и статику. Все это помогает сделать современная компьютерная техника.

...весь выбор из запасов. Так же для проката. Наши хорошо наполненные склады с широким выбором и быстрой поставкой сущестуют для Вас. Все приборы Вы можете взять на прокат. При последующей покупке учитывается плата за прокат.

...и все вблизи Вас.

Стойки из стальных труб.

больше без-

опасности.

Со своих 60-ти опорных пунктов мы предлагаем Вам кратчайшие пути и быстрые контакты. Здесь Вы получите основательные советы и практичные, экономичные предложения.

Филиал завода / Торговец:



Postfach 42 40 · D-40853 Ratingen · Telefon 0 21 02 / 9 37-1 · Telefax 0 21 02 / 3 76 51 E-Mail: Info@dz.huennebeck.com · Internet: http://www.thyssen-hünnebeck.com

трименению и монтажу, по технике безопасности на соблюдение