
Tekko-Опалубка

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ. ПО СОСТОЯНИЮ на МАЙ 1994 г.





THYSSEN HÜNNEBECK GMBH

СОДЕРЖАНИЕ

. Особенности изделий стр.	3
. Обзор изделий	3
. Детали основного и доп. набора 4-	7
. Планирование применения и	
одготовка к монтажу	3
. Опалубливание и распалубка 9-1	Ć
5.1 Стык щитов	9
5.2 Анкеровка	(
5.3 Подгонка по длине 11-1	2
5.4 Углы, балки, колонны	5
5.5 Т-формы соединения стен	E
5.6 Колонны 16-1	
5.7 Консоли и подпор	
5.8 Опалубка больших площадей	
5.9 Применение щитов 90x120	

6.	Технические данные	21
	Спецификация деталей (пример)	-
	Опалубка резервуара (16-тиугольного).	
	Примеры применения	

1. КОНСТРУКЦИЯ ЩИТА




Рис. 1

3. ДЕТАЛИ ОСНОВНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

щиты	НАЗВАНИЕ	Арт№	Вес кг/шт
90	С деталями основного набора вылолняются все известные опалубочные работы. Опалубка подгонки выполняется с подгоночным уголком или подгоночным стальным листом.		
90 (60, 45, 30)	Щит Т 90х90 Щит Т 60х90 Щит Т 45х90 Щит Т 30х90 Щиты могут соединяться повертикали, так и горизонтально. Каждый щит в четырех углах имеет отверстия для анкеров. (См. стр. 8, Рис. 39)	193 698 193 702 197 480 193 713	25,5 19,0 15,5 11,5
90	Щит Т 90х120 Щит Т 60х120 Щит Т 45х120 Щит Т 30х120 Еще лучше для применения в стенах подвалов (2х120=240) или при фундаментах выше 1 м, напр. в стенах с водонепр.диафрагмой (стр. 20)	400 317 448 960 448 992 449 015	32,7 23,7 21,6 14,7
120	Щит VT 90х90 Щит VT 60х90 Щит VT 90х120 Щит VT 60х120 Многоцелевые щиты позволяют прямоугольное соединение щитов и служат для опалубки колонн, подсоединения стен (см. стр. 14, Рис. 72)	414 470 414 480 456 029 456 051	35,3 24,8 42,8 29,1
углы	Вари-внешний угол 120 Вари-внешний угол 90 Вари-внешний угол 60	496 594 461 353 461 364	6,9 5,2 3,5
	Применяется для опалубки балок, колонн, внешних углов. Позволяет подгонку в модуле 2,5 см (соединять клиношкворнем и ТК-клиньями).		
	ТК-внутр.угол 15/120 ТК-внутр.угол 15/90 Вн.углы имеют стороны по 15 см (см.стр. 14, Рис.69). ТК-подвижные углы 120 ТК-подвижные углы 90 С подвижными углами сооружаются острые и тупые углы, как внутренние, так и внешние (стр. 15, Рис.77).	453 838 400 339 455 723 192 991	17,0 12,9 19,2 14,4

ДЕТАЛИ

	НАЗВАНИЕ	Арт№	Вес кг/шт
доборы	5-см добор 120 5-см добор 90 5-см добор из трехслойного склееного дерева позволяет перекрыть щель в опалубке, применяя двойные	453 871 414 447	2,2 1,7
	клиношкворни (см. стр. 14, рис. 69) ТК-планка распалубливания 120 ТК-планка распалубливания 90 Две планки распалубливания – вместе 5 см ширины – облегчает распалубливание (заказывать по-парно). Соединение – двойным клиношквор-	453 882 418 515	1,0 0,8
	нем (см. стр. 15, рис.74). Подгоночный угол 120 Подгоночный угол 90 Подгоночный угол 60 Подгоночный угол для создания любой величины и формы щитов. Палуба подсоединяется двойными клиношкворнями (см. стр. 12, рис.57).	453 893 193 540 193 573	4,9 3,6 2,6
00000000000000	Доборный лист 120 Доборный лист 90 Доборный лист 60 Для доборов шириной 2-15 см (см.	453 941 193 470 193 632	8,2 6,2 4,1
	стр. 11, рис. 51). Анкерная балка, длиной 70 см Анкерная балка держит при доборах соседние, неанкерованные щиты (см. стр. 11, рис. 51).	197 490	6,0
СОЕДИНЕНИЯ	200		
St - 3,11	Ударный сжим Элемент соединения из одной детали (см. стр. 9, рис. 42).	418 504	0,5
	ТК-Клиношкворень Для соединения щитов, углов и т.д. (см. стр. 9, рис.43).	193 920	0,1
	ТК-болт ТК-болт образует устойчивое растя- жению соединение при доборах до 20 см (см. стр. 11, рис. 53).	193 106	0,6
	ТК-клин ТК-клин с клиношкворнями и ТК-бол- тами образует прочное соединение (см. стр. 9, рис. 43).	193 459	0,1
	ТК-стяжка С ТК-стяжкой под прямым углом соединяются щиты с многоцелевыми щитами (см. стр. 14 и 15, рис.73) состоит из блокгайки №414 333, анкерпрута 23,5 №193 507 и анкергайки №197 332.	197 300	1,1
	Двойной клиношкворень Служит для монтажа 5-см доборов, планок распалубливания и для подсое- динения 2-см фанерных щитов к под- гоночному углу (см. стр. 15, рис. 74).	400 372	0,2


ДЕТАЛИ

	НАЗВАНИЕ	Арт№	Вес кг/шт
	Накладка тяги При опалубке колонн из Т-щитов, надрощенной лежащими щитами, надрост крепится вверху с на-	197 343	0,7
a To	кладкой тяги, кляммером (Арт.	005 005	0.4
	№085 265) и анкергайкой (Арт.	085 265	0,4
	№ 197 332) см. стр. 19, рис.81.	197 332 414 300	0,7
5	ТК-трубная скоба N Для крепления вырихтовывающих труб поддерживающих лесов (см. стр. 19, рис. 91).	414 300	0,6
	Брусковая скоба	197 505	0,2
	Для подсоединения брусков до	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
2	размера 10/12 см. стр. 19, рис. 89.		
	Гюкко 20-скоба	418 526	0,3
	Для подсоединения балок высо-		
	той 20 см. (см. стр. 19, рис. 90).	Approximents	100 V2
	ТК-подсоединение-подпор	414 252	2,4
	Если опалубка высоких стен или		
	колонн подпирается подпорками, это делается с помощью ТК-под-		
	соединением-подпор с компакт-		
	балками или брусом (см.стр. 17,		
	рис.83).		
	Крепление кляммером (2 шт.)	085 265	3,4
IX X	и с анкергайкой (2 шт.)	197 332	0,6
	ТК-подсоединение-подпор 2	469 007	0,7
To al	Позволяет подсоединение нор-		
	мальных трубных стоек прямо к		
	Текко-щитами. Иметь дополни-		
	тельно ударные сжимы, так и 4 болта M12x30 Muz (см. стр. 19,		
Ma Q	рис. 93).		
	ТК-контейнерные углы	443 246	1,2
	Для сборки Текко-контейнера не-	07/4520= 7/5/1	
12/	обходимы по 4 шт. на контейнер		
AHKEPOBKA	(см. стр. 8, рис. 41).		
1200			
	Анкергайка	197 332	1,1
4.88	Анкергайка обслуживается круг- лой сталью, молотком или гаеч-		
	ным ключем (см. стр. 10, рис. 47).		
	Анкергайка 85	020 492	2,1
Q 1+	При конических стенах анкергай-		1975
9	ка 85 имеет преимущество на-		
6001	клонной опорной пластины (см.		
/ 600	стр. 10, рис.48).		2.0
Conspectations	Анкерпрут 75	437 660	1,1
	(см. стр. 10, рис. 47).	410 162	0.1
	Фиксирующая планка замещает в	419 163	2,1
Contract of the contract of th	верхнем ряду опалубки анкер.		
000000	Для толщины стен от 9 см до 60		
	см (см. стр. 10, рис. 50).		
J HUNNEBECK Tekko, Ona	лубка стен. Руковолство п	о монта	жу

ДЕТАЛИ

	НАЗВАНИЕ	Арт№	Вес кг/шт
	ТК-пластина 8/8 При лежащих щитах при помощи ТК-пластины и шестигранных гаек устанавливается анкерпрут.	400 214	0,4
	Шестигранная гайка 15/50 Служит анкергайкой в особых случаях.	164 535	0,2
	1 связка трубок, 25 шт/200 см дл. 1 связка конусов, 200 шт. 1 упаковка пробок, 500 шт. Трубки с конусами фиксируют расстояние между опалубками.	048 220 048 311 048 322	15,4 1,5 1,6
	1 упаковка Текко-пробок, 100 шт. Текко-пробки закрывают ненужные анкерные отверстия в щитах	197 457	0,3
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	ТК-Консоль стоящая Консоль высотой 90 см подпирает и рихтует опалубку (см. стр. 18, рис. 87).	414 344	12,3
	ТК-висячая консоль ТК-стойка ограждения Висячая консоль шириной 75 см может быть повешена на любой высоте на ребрах щитов (см. стр. 18, рис. 86).	193 242 193 220	6,3 4,5
	ТК-ключ Для легкой установки и съемки ударных сжимов (см. стр. 9, рис. 42c).	421 553	1,4
	ТК-карабин (со встроенной скобой безопасности) для переноса больших площадей опалубки и опалубки колонн с Т-щитами (см. стр. 19, рис. 94).	461 835	5,5

4. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ И ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ



Щиты можно располагать как вертикально, так и горизонтально. Можно получить любой размер в модуле 15 см. Если высота опалубки более 1,8 м, нужно устанавливать ребра из бруса или балок. При надлежащем креплении высота опалубки не ограничивается (принимать во внимание допустимое давление бетона 40 к N/м² (4,0 Tc/м²)



ТЕККО-контейнер

Для транспортировки деталей при помощи контейнерных уголков можно соорудить контейнер.

Монтаж контейнера

К щиту 90х90, служащему полом, присоединяются со

всех 4-х сторон ТК-углы 90, каждый 2-мя ударными сжимами. Стороны образуют ТЕККО-щиты, присоединяемые к полу с каждой стороны 3-мя ударными сжимами. Вертикальный стык щитов в

Вертикальный стык щитов в верхней трети щита соединяется контейнерным уголком и 2-мя ударными сжимами. ТЕККО-контейнеры легко нагружаются и разгружаются, демонтировав одну сторону или

применяя ТК-гибкий угол.

Примечание:

Транспортировка производится при помощи ТК-карабина. Максимальный вес груза в контейнере 400 кг.





Рис. 41



5. ОПАЛУБЛИВАНИЕ И РАСПАЛУБКА

5.1 Стык щитов







Рис. 42

Рис. 42 а

Puc. 42 b

Соединение щитов, воспринимающее растяжение и сжатие, создается посредством ударного сжима. Сжим вставляется в отверстия и ударом вниз сжимает щиты.

Применяя ТК-ключ, ударный сжим устанавливается и расжимает щиты значительно быстрее. ТК-ключем можно работать с анкергайками.



Вместо ударных сжимов щиты можно соединять с клиношкворнями.




Рис. 42 с

Рис. 43 Установку нижнего ряда щитов облегчает постилка доски.



Рис. 45




Рис. 44

Каждое соединение двух щитов требует двух соединений. В наружных углах соединяется каждое поле сетки щита, чтобы воспринимать большие растягивающие усилия.

5.2 AHKEPOBKA


Каждый ТЕККО-щит имеет во всех четырех углах отверстия, закрытые пластмассовыми пробками. При необходимости пробки вынимаются.

Нижние отверстия для анкеров расположены на 7,5 см выше низа щита. Это облегчает установку анкергайки. Остальные отверстия для анкеровки располагаются на расстоянии 2,5 см от края щита.


В стыке 4-х углов щитов достаточно одного анкера.

Это обеспечивает анкергайка, подошва которой имеет диаметр 10 см и прижимает все 4 угла 4-х щитов.

Анкерный прут изготовлен из прута диаметром 15 см.




Применяя фиксирующие планки можно отказаться от верхнего анкера. Фиксирующая планка закрепляет толщину стен от 9 до 60 см с шагом 1 см. Она крепится клиношкворнем 18/76 и ТК-клиньями.



Так как анкерный прут фиксируется только в толщине фанеры, прут можно наклонять. Таким образом можно крепить противостоящие щиты, если они смещены в сторону или по высоте.


Опалубливая конические стены, рекомендуется специальная анкергайка, позволяющая наклоны щитов до 10°.



5.3 ПОДГОНКА ПО ДЛИНЕ

Систематизированное решение

При помощи компенсирующих щитов можно подгонять длину опалубки от 2-х до 15 см. Давление бетона через балочку передается на прут, соединяющий обе стороны опалубки. Соединение, воспринимающее сжатие и растяжение, создается ТК-болтом с трубкой.



Возможные решения на объекте

Возможны другие простые решения. Достаточно иметь необходимой ширины брус толщиной 8 см.

Щиты соединяются ТК-болтами. Таким образом можно удлинить опалубку в плане до 20 см.

В случае необходимости, вместо ТК-болта можно применить короткий прут с двумя шестигранными гайками (ТЕККО).

Вставки позволяют изменить анкеровку, анкеруя в брус.

При больших вставках, применяя несколько брусьев, крепить балочками или поясами.







Рис. 53

Схема отверстий подгонного бруса:






Двумя соответствующей длины уголками и фанерой толщиной 2 см можно изготовить щиты любой формы. Без дополнительной анкеровки ширина щита не должна быть более 45 см. Фанерный щит крепится к уголку двойным клиношкворнем клиньями.



Трапецевидное удлинение с уголками









Рис. 59

Удлинитель с 2-мя уголками


1. Предварительно собранное





2. Вставленное между 2-мя ТЕККО-щитами

5.4 УГЛЫ

Вари-углы (крепление только с клиношкворнями и ТК-клиньями) При помощи Вари-углов можно монтировать внешние углы, опалубку колонн и балок. Можно получить размеры с шагом 2,5 см.











Смещенная перфорация Вари-углов позволяет изменять размеры с шагом 2,5 см.


Соединять только с клиношкворнями и клиньями.












ТК-ВНУТРЕННИЙ УГОЛ 15/90 И ВАРИ-ВНЕШНИЙ УГОЛ

Применяя ТК-внутренний угол, вари-угол и 5 см компенсатор можно иметь все углы в модуле 5 см.

5 см компенсатор крепится двойным клиношкворнем и клиньями.





Примеры:

5 см компенсатор

внешний угол 30 ТК-внутренний угол 20 Рис. 68








Универсальные щиты (VT)

Универсальные щиты на высоте анкерных тяг наверху и внизу имеют перфорацию с шагом 5 см. Это позволяет подсоединить другой щит к плоскости универсального щита.


Прямоугольное соединение нормального щита к универсальному производится ТК-стяжкой.



Puc. 71

Пример:

Монтаж универсального щита «налево кругом»




Блокгайка:

Блокгайка (арт. №414333) ТК-стяжки позволяет закрепляться за перфорацию. В комбинации со стержнями возможны универсальные соединения.

Распалубочные бруски:

Они монтируются, когда нужно создать распалубочный зазор. Соединяются со щитами двойными клиношкворнями.


Рекомендуется применять при бетонировании шахт и малых внутренних объемах.




Острые и тупые углы:

С гибким углом возможно создать любые углы. К перьям углов присоединяются щиты. Вместо ударных сжимов применяются клиношкворни и клинья.

Применение универсальных щитов позволяет вмонтировать дополнительный анкер, который стабилизирует угол.





5.5 Т-образные соединения стен:

Т-образные подсоединения образуются как и углы.

Соответствие размеров достигается применением бруса и компенсаторов.

5.6 Опалубка колонн:

Универсальные щиты

«Фрезообразно» смонтированные универсальные щиты VT 90 (соблюдать направление) позволяют выполнять опалубку колонн размером до 80х80 см (щиты VT 60 – 50х50 см).

Допустимая нагрузка принимается по расчету. Для подгонки по высоте щиты 30/90 или 60/90 на верхнюю кромку универсальных щитов ставить горизонтально. Верхнее угловое соединение создает накладка тяги.







Рис. 81







Направление «налево-кругом» создает размеры колонн в модуле 5 см, 15 – 20 - 25 см. Монтируя щиты «направо-кругом» получают размеры 17 – 22 – 27 см и т.д.



Высокие колонны раскрепляются брусами. Можно применять компакт-прогоны. Они крепятся к опалубке соответствующими кляммерами. Также можно применять типовые подкосы 360F.



Подсоединение наклонной подпорки 360F




Указание:


Для подпора опалубки можно применять ХЮННЕБЕК-стойки.

Опалубку колонн с размерами сторон 30 – 45 – 60 – 90 см можно смонтировать из обычных щитов и ТК-углов.

Внимание! Соединения клиношкворнями и клиньями должны быть на всех 4-х углах на одном уровне (иначе – опасность скручивания опалубки колонн).



Примеры опалубок колонн с обычными щитами



Следить! Максимальное давление бетона = 40 кN

5.7 КОНСОЛИ И РАСКРЕПЛЕНИЯ

Навесные консоли вешать на промежуточные ребра щитов, закрепляя их клиношкворнями 18/76.

При высоте опалубки более 2,10 м по вертикали устанавливается брус, чтобы выровнять опалубку. Брус крепится скобами и клиньями, максимальное расстояние между навесными консолями – 2,70 м.






Рис. 86

Консоли служат для выравнивания опалубки и придают дополнительную устойчивость. Крепятся ударными сжимами или клиношкворнями с клиньями. По ним настилаются щиты. При небольшой высоте могут служить подмостями. При больших высотах применять подкосы.





5.8 Опалубка больших площадей:

Применяя щиты в больших площадях опалубки, щиты необходимо раскреплять брусом или компакт-прогонами, это выпрямляет и стабилизирует опалубку.




Рис. 90 Раскрепление с компакт-прогоном 8/20






Рис. 92 Наверху щитов прикрепленный брус выравнивает опалубку вдоль, увеличивает высоту и предохраняет опалубку от загрязнения.








Рис. 89 Выверка с брусом 8/12






Рис. 91 Выверка с трубой Ø 48

Применяемые всегда по два карабина упрощают перестановку опалубки большими блоками.





5.9 Применение щитов 90х120 или 60, 45 и 30х120



Применение для стен подвала

ТЕККО-щиты 120 рационально применять для опалубок стен подвала, гаража или фундаментов высотой 1,0 м. Применяя фиксирующую планку, на всю высоту 2,40 м достаточно только 2-х анкерпрутьев.





Применение при устройстве водонепроницаемых диафрагм.

Следует применять щиты 120, в которых отверстия нижних анкеров расположены высоко.

Возможность комбинации с имеющимися углами и компенсирующими деталями, как пример: щит VT 90x90 щит VT 60x90 щит T 60x90


щит Т 60х90 щит Т 45х90 щит Т 30х90


6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Допустимое давление на опалубку системы ТЕККО – 40 кN/м² (4,0 Тс/м²).


Это соответствует нормальным условиям бетонирования при высоте стен на комнату.

Диаграмма определения давления свежего бетона Рб в зависимости от скорости бетонирования и консистенции.





7. ПОТРЕБНОСТЬ МАТЕРИАЛОВ НАПР. ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННОГО КОЛОДЦА



8. ОПАЛУБКА РЕЗЕРВУАРОВ

ТЕККО 16-ТИУГОЛЬНАЯ ОПАЛУБКА. ОПАЛУБКА РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ СТОКОВ.

16-тиугольная опалубка с Текко прекрасно подходит для строительства резервуаров для стоков. С предварительно заготовленными деталями углов (Вн. угол 16 и Нар. угол 16) создается форма резервуара. Окружность между деталями углов опалубливается

обычным способом прямыми щитами. При этом экономится много зарплаты.

На изображении – опалубка резервуара для стоков:

Внутр. диаметр = 10,00 м, высота = 2,70 м, толщина стен = 20 см, емкость = 200 куб.м.





Рис. 97



9. ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Если имеются уступы в бетонной стене, напр. для облицовки, встраивается соответствующей ширины полоса фанеры при помощи двойных клиношкворней и клиньев.




Рис. 97

В зонах уступов возможно устройство проемов, применяя метод смещения щитов по высоте.




Рис. 98




Рис. 99

Филиал завода / Торговец



THYSSEN HÜNNEEBECK GMBH

Postfach 4240 • D-40853 Ratingen • Telefon 0 21 02 / 9 37-1 • Telefax 0 21 02 / 3 76 51