

Initiation aux réseaux informatiques

PARTIE 5: INTRODUCTION AU ROUTAGE

INTRODUCTION

INTRODUCTION


- Le **routeur** est un équipement réseau qui a plusieurs cartes réseau, dont chacune est reliée à un réseau différent
 - Il a typiquement des interfaces réseaux dans **différents**réseaux et s'occupe de retransmettre les paquets IPs
 d'un réseau à un autre

INTRODUCTION


- Le **routeur** est un équipement réseau qui a plusieurs cartes réseau, dont chacune est reliée à un réseau différent
- Il sert de passerelle pour les ordinateurs des réseaux qu'il interconnecte
 - Chaque ordinateur considère le routeur comme sa passerelle vers les autres réseaux

Introduction


- Le **routeur** est un équipement de niveau 3
- Sa principale fonction est le **routage**



- Fonction qui sert à choisir une route par laquelle les paquets seront **relayés de proche en proche** pour atteindre le destinataire
- Chaque relais correspond à un routeur
- Une station émettrice doit trouver le premier routeur
- Chaque routeur va trouver le routeur suivant et lui transmettre le paquet
- Le dernier routeur remet le paquet sur le réseau du destinataire



- Les routes vers les différents réseaux sont stockées dans la **table de routage**
 - Table composée de plusieurs lignes
 - Chaque ligne correspond à un réseau avec trois informations principales: son adresse IP, son masque et le moyen de l'atteindre



• Les routes vers les différents réseaux sont stockées dans la **table de routage**

Réseau	Masque	Prochain saut
100.0.0.0	255.0.0.0	Gig0/0/0
101.0.0.0	255.0.0.0	Gig0/0/1
102.0.0.0	255.0.0.0	Gig0/1/0
192.168.1.0	255.255.255.0	100.0.0.1
200.20.20.0	255.255.255.0	101.0.0.1
198.100.254.0	255.255.255.0	102.0.0.1
0.0.0.0	0.0.0.0	Gig0/1/1

- Lorsqu'un routeur reçoit un paquet, il compare l'adresse de destination du paquet aux réseaux de destination de sa table
 - S'il trouve le réseau de destination dans sa table
 - o S'il est directement connecté à ce réseau → il remet le paquet au réseau et le routage est terminé
 - o Sinon, il envoie le paquet au routeur concerné

- Lorsqu'un routeur reçoit un paquet, il compare l'adresse de destination du paquet aux réseaux de destination de sa table
 - S'il trouve le réseau de destination dans sa table
 - S'il ne trouve pas le réseau de destination dans sa table
 - o S'il y a une route par défaut, il transmet le paquet au routeur par défaut
 - o Sinon, une erreur de routage est déclarée

- Deux types de routage
 - Statique
 - Dynamique

- Remplissage manuel des tables de routage
- Utilité
 - Petits réseaux avec 2 ou 3 routes
 - Définition de la route par défaut
 - Backup en cas de non aboutissement du routage dynamique

Avantages

- Facilité d'implémentation dans les petits réseaux
- Pas de charge sur le routeur ni sur le réseau (pas d'échanges de messages entre les routeurs pour établir la route)
- Contrôle total sur les routes utilisables dans le réseau

- Inconvénients
 - Non adapté aux grands réseaux
 - Peu de tolérance aux pannes et aux changements d'adresses
 - Risque d'erreur (facteur humain)

ROUTAGE DYNAMIQUE

ROUTAGE DYNAMIQUE

- Remplissage automatique des tables de routage en utilisant des **protocoles de routage**
 - RIP (Routing Information Protocol)
 - OSPF (Open Shortest Path First)
 - BGP (Border Gateway Protocol)
 - IGMP (Internet Group Management Protocol)

ROUTAGE DYNAMIQUE

- Avantages
 - Adapté aux grands réseaux
 - Tolérance aux pannes et aux changements d'adresses
 - Choix de la meilleure route possible

PROTOCOLE RIP

- Chaque routeur RIP communique à ses voisins les adresses réseau qu'il connaît et la **métrique** pour les atteindre
 - La métrique est la **distance** exprimée en **nombre de** sauts (hop count) avant d'atteindre un réseau

PROTOCOLE RIP

- Chaque routeur RIP communique à ses voisins les adresses réseau qu'il connaît et la **métrique** pour les atteindre
- Quand un routeur reçoit la métrique, il l'incrémente de 1 et la communique aux routeurs directement accessibles
- Si des routes redondantes apparaissent, RIP retient celle qui a la distance la plus faible (i.e. traverse le moins de routeurs)
- La table de routage est mise à jour à intervalle régulier (≈ 30 secondes)




ADMINISTRATION DES ROUTEURS

- Les administrateurs réseaux sont amenés à accéder aux différents équipements d'interconnexion (Switchs, routeurs, ...) à administrer
- o Deux moyens d'accéder
 - Local
 - Distant

- o Connexion **physique** à l'équipement à administrer
- Utilisation du port console


- Port console
 - Port d'administration d'un équipement CISCO
 - Seul port qui permet de prendre en charge l'IOS (Internetwork Operating System) d'un nouvel équipement CISCO à configurer

- Port console
 - Port d'administration d'un équipement CISCO
 - Seul port qui permet de prendre en charge l'IOS (Internetwork Operating System) d'un nouvel équipement CISCO à configurer
 - Plusieurs types
 - RJ45






- Port console
 - Port d'administration d'un équipement CISCO
 - Seul port qui permet de prendre en charge l'IOS (Internetwork Operating System) d'un nouvel équipement CISCO à configurer
 - Plusieurs types
 - RJ45
 - Mini-USB






• Port console





- port serie
- ou port USB

Port USB










Cable Console USB

29


- Port console
 - Après établissement de la connexion physique, il faut utiliser un logiciel afin de
 - Afficher la console de l'équipement
 - Saisir les lignes de commande
 - Envoyer ces lignes de commande à l'équipement pour que l'IOS les exécute

- Port console
 - Après établissement de la connexion physique, il faut utiliser un logiciel afin de...
 - Plusieurs logiciels peuvent être utilisés
 - Putty
 - TeraTerm
 - o ...

• Exemple d'accès local par Putty



• Exemple d'accès local par Putty





• Exemple d'accès local sur Packet Tracer





• Exemple d'accès local sur Packet Tracer





ACCÈS DISTANT

- Les administrateurs réseaux ont recours à l'accès à distance (LAN ou WAN) aux différents équipements d'interconnexion à administrer, notamment les routeurs
- Deux protocoles sont utilisés
 - Telnet
 - SSH (Secure SHell)

- Telnet
 - Protocole de terminal virtuel pour l'accès et l'administration à distance à des terminaux
 - Très répandu car la plupart des OS actuels sont fournis avec un client Telnet intégré
 - Permet l'accès par *telnetting* l'adresse IP ou le nom d'hôte d'un terminal distant
 - Fonctionne en mode connecté sur le port 23 (port par défaut)

Telnet

- Non sécurisé car transmet toutes les données échangées, y compris les noms d'utilisateurs et les mots de passe, sont échangés sur le réseau en texte clair
- → On lui préfère le protocole SSH

• SSH

- Protocole de terminal virtuel pour l'accès **sécurisé** et l'administration à distance à des terminaux
 - Les communications entre le client SSH et le serveur SSH sont chiffrées → éviter l'interception des informations échangées
- Deux versions SSHv1 et SSHv2
 - Préférer SSHv2 car utilise un meilleur algorithme de chiffrement que SSHv1

- Configuration des paramètres d'accès SSH au niveau de l'équipement
 - 1. Définir un compte utilisateur (nom d'utilisateur et mot de passe)
 - 2. Définir le nom (hostname) de l'équipement (sera utilisé pour générer la clé de chiffrement)

```
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#username admin password pass
Router(config)#hostname RouteurSSH
```

- o Configuration des paramètres d'accès SSH au niveau de l'équipement
 - 3. Définir un nom de domaine (sera utilisé pour générer la clé de chiffrement)

RouteurSSH(config) #ip domain-name securiser-ssh.com

- Configuration des paramètres d'accès SSH au niveau de l'équipement
 - 4. Générer la clé de chiffrement (clé RSA)


```
RouteurSSH(config) #crypto key generate rsa general-keys modulus 1024
The name for the keys will be: RouteurSSH.securiser-ssh.com


% The key modulus size is 1024 bits
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]
*mars 1 0:11:49.267: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
```

- Configuration des paramètres d'accès SSH au niveau de l'équipement
 - 5. Activer le SSH

```
RouteurSSH(config) #line vty 0 4
RouteurSSH(config-line) #transport input ssh
RouteurSSH(config-line) #login local
RouteurSSH(config-line) #exit
RouteurSSH(config) #exit
RouteurSSH#
```

- $vty \ 0 \ 4 \Rightarrow$ activer 5 lignes virtuelles (de 0 à 4)
- tranport input ssh → permettre au protocole SSH d'utiliser les lignes virtuelles (par défaut, SSH et telnet ont le droit de les utiliser)







```
C:\>ping 100.0.0.2


Pinging 100.0.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 100.0.0.2: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 100.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 100.0.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 100.0.0.2: bytes=32 time=2ms TTL=254
Ping statistics for 100.0.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms

C:\>ssh -1 100.0.0.2 admin
```









Initiation aux réseaux informatiques

PARTIE 5: INTRODUCTION AU ROUTAGE