

دانشکده مهندسی برق

گزارش کار آزمایش شماره 4 پیاده سازی تک سیکل پردازنده MIPS

> محمدامین حاجی خداوردیان 97101518

> > استاد موحدين

نيمسال دوم 98–99 بهار 99 در این آزمایش 18 دستور در پردازنده MIPS به بررسی پرداخته خواهد شد که هر دستور را به صورت جداگانه بررسی خواهیم کرد.

دستور اول:

دستور اول به صورت 0x20020005 آمده است.


این دستوراز نوع I-Format میباشد و آن را به صورت زیر جدا میکنیم.

ор	rs	rt	lmm-16
001000	00000	00010	000000000000101

با استفاده از مجموعه دستورات متوجه میشویم این دستور به صورت زیراست:

Addi \$rt,\$rs,0x0005

حال به سراغ شبیه سازی میرویم:



در شبیه سازی ابتدا خط های کنترلی با توجه به فیلد op تعیین میشود که این قسمت از قطعه کد زیر برداشت میشود:

```
reg [8:0] controls;
  assign {regwrite, regdst, alusrc, branch, memwrite,
          memtoreg, jump, aluop} = controls;
  always @(*)
    case(op)
      6'b000000: controls <= 9'b110000010; // RTYPE
      6'b100011: controls <= 9'b101001000; // LW
      6'b101011: controls <= 9'b001010000; // SW
      6'b000100: controls <= 9'b000100001; // BEQ
      6'b001000: controls <= 9'b101000000; // ADDI
      6'b000010: controls <= 9'b000000100; // J
      default:
                 controls <= 9'bxxxxxxxxxx; // illegal op
    endcase
endmodule
   تنها بخش از کنترلر که هنوز تعیین نشده است قسمت ALUcontrol میباشد که با توجه به قطعه کد زیر
                                                                     تعیین میگردد:
module aludec(input wire [5:0] funct,
              input wire [1:0] aluop,
              output reg [2:0] alucontrol);
  always @(*)
    case(aluop)
      2'b00: alucontrol <= 3'b010; // add (for lw/sw/addi)
      2'b01: alucontrol <= 3'b110; // sub (for beq)
      default: case(funct)
                                   // R-type instructions
          6'b100000: alucontrol <= 3'b010; // add
          6'b100010: alucontrol <= 3'b110; // sub
          6'b100100: alucontrol <= 3'b000; // and
          6'b100101: alucontrol <= 3'b001; // or
          6'b101010: alucontrol <= 3'b111; // slt
          default: alucontrol <= 3'bxxx; // ???</pre>
        endcase
    endcase
endmodule
```

حال این مقادیر را در شبیه سازی چک میکنیم:

+-/ /testbench/dut/mips/c/md/controls	101000000	(101000000	
/testbench/dut/mips/c/ad/funct	000101	000101	
/testbench/dut/mips/c/ad/aluop	00	00	
-/-/ /testbench/dut/mips/c/ad/alucontrol	010	010	
/ testbench/dut/mips/dp/dk	St1		
/testbench/dut/mips/dp/reset	St1		
/testbench/dut/mips/dp/memtoreg	St0		
/testbench/dut/mips/dp/pcsrc	St0		
/testbench/dut/mips/dp/alusrc	St1		
/testbench/dut/mips/dp/regdst	St0		
/testbench/dut/mips/dp/regwrite	St1		
/testbench/dut/mips/dp/jump	St0		

حال با توجه به اینکه دستور I-Format میباشد خط های کنترلی را چک میکنیم:

Memtoreg:0

از آنجایی که ما به خروجی مموری نیاز نداریم مقدار این بخش برابر 0 است

Memwrite:0

0 در دستور جمع نیازی به نوشتن در مموری نداریم پس

Branch:0

Alusrc:1

چون ما به مقدار ثابت و ساین اکستند شده نیاز داریم پس این خط کنترلی 1 است

RegDst:0

در دستورات نوع ا ذخیره سازی در rt رخ میدهد که [20:16] میباشد

RegWrite:1

میخواهیم مقدار Aluresult در آدرس rt ذخیره شود پس باید 1 شود.

در همین حین آدرس های مورد نیاز Reg File مقدار دهی میشوند:



پس از مقداری تاخیر مقدار داده های موجود در این آدرس ها بدست می آید:

در این بخش با توجه به خطوط کنترلی مقادیری که در ALU قرار میگیرد rd1 و خروجی ساین اکستند imm-16 میباشد:

testbench/dut/mips/dp/alu/a	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	000	
-4/ /testbench/dut/mips/dp/alu/b	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	00000000000000	101	
/testbench/dut/mips/dp/alu/alucontrol	010	010			

با توجه به کنترل ALU عمل جمع انجام میشود و خروجی این بخش در قسمت write data فایل Reg File فایل write tata قرار میگیرد و آماده میشود تا در کلاک بعدی در آدرس rt قرار گیرد.

نکته ای که به آن باید توجه داشت این است که مقدار pc در یک جمع کننده کوچک که در شکل datapath نکته ای که به آن باید توجه داشت این است که مقدار pc دستور بعدی میشود.

مقدار 0x0000004:pc



دستور دوم:

دستور دوم به صورت 0x200300C آمده است.

این دستوراز نوع I-Format میباشد و آن را به صورت زیر جدا میکنیم.

001000	00000	00011	00000000001100
ор	rs	rt	lmm-16

با استفاده از مجموعه دستورات متوجه میشویم این دستور نیز مانند دستور قبل یک addi است.

پس تمام خط های کنترلی مانند دستور اول تعیین میشوند.

تنها تفاوت این دستور محل ذخیره سازی ALUResult میباشد که در آدرس 00011 بلوک Reg File قرار میگیرد و همچنین مقدار ثابت در این دستور 12 میباشد.

/testbench/dut/mips/dp/rf/we3	St1				
 	00000	00000			
/testbench/dut/mips/dp/rf/ra2	00011	00011			
 	00011	00011			
 	00000000000000000000000000001100	000000000000000000000000000000000000000	000000000000001	100	
■ -4 /testbench/dut/mips/dp/rf/rd1	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000	000	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				

شکل بالا به طور کامل مقادیر وارد شده به Reg File را نشان میدهد که مطابق گفته های قبلی است.

در این مرحله نیز مقدار pc چون دستور j یا branch رخ نداده است پس با 4 جمع میشود و منتظر دستور بعدی میگردد.

مقدار pc در انتهای این کلاک:pc



دستور سوم:

دستور سوم به صورت 0x2067fff7 آمده است.

این دستوراز نوع I-Format میباشد و آن را به صورت زیر جدا میکنیم.


Ор	rs	rt	lmm-16
001000	00011	00111	111111111111111

این دستور نیز یک دستور addi است.

اما یک تفاوت با دستورات قبلی دارد این است که در دستورات قبلی هیچ مقداری در آدرس های داده شده به rs و rt وجود نداشت اما در این قطعه کد در آدرس rs با توجه به دستور دوم مقدار 0x000000C ریخته شده است.

خطوط کنترلی دوباره مشابه دو دستور بالا میباشد به همین دلیل به آن اشاره نمیکنیم.

با توجه به خطوط کنترلی میدانیم که مقدار imm-16 باید در بلوک sign/zero extend ساین اکستند شود که قطعه کد و مقدار شبیه سازی شده آن را در زیرمی آوریم:



با توجه به کد بالا و خروجی شبیه سازی ساین اکستند به درستی انجام شده است.(a=0xFFF7)

حال به سراغ ورودی های ALU میرویم که طبق گفته ما باید مقادیر 0x000000C و 0xFFFFFF7 قرار گیرد.


 - - - - - - - - -	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000	000000000000001	100	
/testbench/dut/mips/dp/alu/b	111111111111111111111111111111111	111111111111111	111111111111110	111	
 	010	010			
 /testbench/dut/mips/dp/alu/result	00000000000000000000000000000000011	000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	011	

حال با توجه به شبیه سازی و دستورات ALU عمل جمع بین دو ورودی رخ داده است و خروجی ALU در write data بلوک Reg File قرار میگیرد تا در آدرس rt (0x00111) پس از کلاک نوشته شود.



حال دوباره تنها قسمتی که در این دستور به آن اشاره نکردیم pc میباشد که آن نیز مطابق قسمت قبل تنها با 4 جمع میشود

ما به این نکته اشاره نکردیم که در پیاده سازی تک سیکل هر دستور در یک پالس کلاک رخ میدهد و تمام مراحل بالا در فاصله زمانی یک کلاک رخ میدهد.(clk=10ns)



شکل بالا کاملا گفته های ما مربوط به انجام هر دستور در یک پالس کلاک را نشان میدهید که با لبه بالا رونده کلاک به سراغ دستورعمل بعدی خواهیم رفت.

0x0000000C:پس از کلاک pc مقدار

دستور چهارم:

دستور چهارم به صورت 0x00E22025 آمده است.

این دستوراز نوع R-Format میباشد و آن را به صورت زیر جدا میکنیم.

ор	rs	rt	rd	shamt	func	
000000	00111	00010	00100	00000	100101	

با توجه به مجموعه دستورات MIPS این دستور به شکل زیر است:

Or \$rd , \$rt , \$rs

حال دوباره به خطوط کنترلی میرویم:

```
reg [8:0] controls;
  assign {regwrite, regdst, alusrc, branch, memwrite,
          memtoreg, jump, aluop} = controls;
  always Q(*)
    case(op)
      6'b000000: controls <= 9'b110000010; // RTYPE
      6'b100011: controls <= 9'b101001000; // LW
      6'b101011: controls <= 9'b001010000; // SW
      6'b000100: controls <= 9'b000100001; // BEQ
      6'b001000: controls <= 9'b101000000; // ADDI
      6'b000010: controls <= 9'b000000100; // J
      default: controls <= 9'bxxxxxxxxx; // illegal op</pre>
    endcase
endmodule
 با توجه به بخش بالا خطوط کنترل مشخص شده اند و تنها ALUcontrol باقی مانده است که در زیر آن نیز
                                                                      تعیین میشود:
module aludec(input wire [5:0] funct,
              input wire [1:0] aluop,
              output reg [2:0] alucontrol);
  always Q(*)
    case(aluop)
      2'b00: alucontrol <= 3'b010; // add (for lw/sw/addi)
      2'b01: alucontrol <= 3'b110; // sub (for beq)
      default: case(funct)
                                    // R-type instructions
          6'b100000: alucontrol <= 3'b010; // add
          6'b100010: alucontrol <= 3'b110; // sub
          6'b100100: alucontrol <= 3'b000; // and
          6'b100101: alucontrol <= 3'b001; // or
          6'b101010: alucontrol <= 3'b111; // slt
          default: alucontrol <= 3'bxxx; // ???</pre>
        endcase
    endcase
endmodule
```

حال این مقادیر را در شبیه سازی چک میکنیم:

+ / /testbench/dut/mips/c/md/op	000000	000000	
/testbench/dut/mips/c/md/memtoreg	St0		
🚣 /testbench/dut/mips/c/md/memwrite	St0		
/testbench/dut/mips/c/md/branch	St0		
/testbench/dut/mips/c/md/alusrc	St0		
/testbench/dut/mips/c/md/regdst	St1		
/testbench/dut/mips/c/md/regwrite	St1		
/testbench/dut/mips/c/md/jump	St0		
	10	10	
- /testbench/dut/mips/c/md/controls	110000010	110000010	
	100101	100101	
x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	10	10	
	001	001	

حال با توجه به اینکه دستور R-Format میباشد خط های کنترلی را چک میکنیم:

Memtoreg:0

از آنجایی که ما به خروجی مموری نیاز نداریم مقدار این بخش برابر 0 است

Memwrite:0

در دستور جمع نیازی به نوشتن در مموری نداریم پس 0

Branch:0

Alusrc:0

چون ما در اینجا رجیستر rt را نیاز داریم پس باید خط کنترلی مالتی پلکسر برای ما مقدار رجیستر را در ورودی ALU قرار دهد

RegDst:1

در دستورات نوع R ذخیره سازی در rd رخ میدهد که [15:10] میباشد


RegWrite:1

میخواهیم مقدار Aluresult در آدرس rd ذخیره شود پس باید 1 شود.

حال به بررسی بلوک ALU میپردازیم و طبق گفته ها باید مقدار آدرس 0x00111 و 0x00010 در ورودی آن قرار بگیرد که در هر دو آدرس با توجه به دستورات قبل مقادیری قرار گرفته است

I I I I I I I I I I	000000000000000000000000000000000011	00000000000	0000000000	00000000011	
- _ /testbench/dut/mips/dp/alu/b	000000000000000000000000000000000000000	00000000000	0000000000	00000000101	
+ // /testbench/dut/mips/dp/alu/alucontrol	001	001			
	00000000000000000000000000000000111	0000000000	0000000000	00000000111	
/testbench/dut/mips/dp/alu/zero	St0				

حال با توجه به گفته های اول Reg File مقدار write address باید آدرس rd باشد که در شبیه سازی این موضوع را بررسی میکنیم:



حال تمام بلوک ها منتظر لبه بالا رونده کلاک میشوند تا مقادیر را بنویسند

مقدار pc پس از کلاک:pc

دستور پنجم:

دستور پنجم به صورت 0x00642824 آمده است.

این دستوراز نوع R-Format میباشد و آن را به صورت زیر جدا میکنیم.

000000	00011	00100	00101	00000	100100
ор	rs	rt	rd	shamt	func

با توجه به مجموعه دستورات MIPS این دستور به شکل زیر است:

And \$rd, \$rt, \$rs

خطوط کنترلی کاملا مشابه دستور چهارم میباشد و تنها تفاوت در ALUcontrol است که در این دستور به مقدار 000 را دارد.

مانند دستور عمل قبل نيز نتيجه ALU در آدرس rd ذخيره خواهد شد.

بلوک Reg File و ALU را در شبیه سازی در دو عکس زیر آورده ایم.

🛨 🥠 /testbench/dut/mips/dp/alu/a	000000000000000000000000000000000000000	00000	0000000	000000000	00000001100	
I - ∮ /testbench/dut/mips/dp/alu/b	000000000000000000000000000000111	00000	0000000	000000000	00000000111	
∓ -	000	000				
	000000000000000000000000000000000000000	00000	000000	000000000	00000000100	
/testbench/dut/mips/dp/alu/zero	St0					
/testbench/dut/mips/dp/rf/we3	St1					
-4 /testbench/dut/mips/dp/rf/ra1	00011	00011				
-4/ /testbench/dut/mips/dp/rf/ra2	00100	00100				
-4 /testbench/dut/mips/dp/rf/wa3	00101	00101				
/testbench/dut/mips/dp/rf/wd3	000000000000000000000000000000000000000	0000000000	0000000	00000000000	0100	
-/- /testbench/dut/mips/dp/rf/rd1	000000000000000000000000000000000000000	0000000000	0000000	00000000000	1100	
/testbench/dut/mips/dp/rf/rd2	00000000000000000000000000000000000111	0000000000	0000000	00000000000	0111	

در بالا مقادیری که از دستورات قبل در آدرس های rt و rs ذخیره شده بود را میتوانیم بیابیم.

تنها کاری که مانده منتظر ماندن برای کلاک برای نوشتن در آدرس مقصد است

مقدار pc پس از کلاک:pc

دستور ششم:

دستور ششم به صورت 0x00A42820 آمده است.

این دستوراز نوع R-Format میباشد و آن را به صورت زیر جدا میکنیم.

000000	00101	00100	00101	00000	100000	
ор	rs	rt	rd	shamt	func	

با توجه به مجموعه دستورات MIPS این دستور به شکل زیر است:

Add \$rd, \$rt, \$rs

خطوط کنترلی این دستور نیز مانند دو دستور بالا است و تنها قسمت ALU کنترلر آن عمل جمع را انجام خواهد داد.

ذخیره سازی داده ها نیز درآدرس 0x00101 رخ میدهد.

مقادیر دو بلوک Reg File و ALU در زیر آورده شده است:

00000000000000000000000000000000000000	(0000000000000000000000000000000000000
St1	
00101	00101
00100	00100
00101	00101
000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000111	000000000000000000000000000000000000000
	00000000000000000000000000000000000000

با توجه به دو شكل بالا ALU خروجی به عنوان write data بلوک Reg File قرارمیگیرد.

مقدار pc پس از کلاک:0x0000018

دستور هفتم:

دستور هفتم به صورت 0x10A7000A آمده است.

این دستوراز نوع I-Format میباشد و آن را به صورت زیر جدا میکنیم.

000100	00101	00111	000000000001010
ор	rs	rt	lmm-16

با استفاده از مجموعه دستورات متوجه میشویم این دستور به صورت زیراست:


Beq \$rs , \$rt , imm-16

حال دوباره به خطوط کنترلی میرویم:

با توجه به بخش بالا خطوط کنترل مشخص شده اند و تنها ALUcontrol باقی مانده است که در زیر آن نیز تعیین میشود:

```
module aludec(input wire [5:0] funct,
              input wire [1:0] aluop,
              output reg [2:0] alucontrol);
  always \Theta(*)
    case(aluop)
      2'b00: alucontrol <= 3'b010; // add (for lw/sw/addi)
      2'b01: alucontrol <= 3'b110; // sub (for beq)
      default: case(funct)
                                    // R-type instructions
          6'b100000: alucontrol <= 3'b010; // add
          6'b100010: alucontrol <= 3'b110; // sub
          6'b100100: alucontrol <= 3'b000; // and
          6'b100101: alucontrol <= 3'b001; // or
          6'b101010: alucontrol <= 3'b111; // slt
          default: alucontrol <= 3'bxxx; // ???</pre>
        endcase
    endcase
endmodule
```

حال به بررسی کد های بالا در شبیه سازی میپردازیم:



حال با توجه به اینکه دستور I-Format میباشد خط های کنترلی را چک میکنیم:

Memtoreg:0

از آنجایی که ما به خروجی مموری نیاز نداریم مقدار این بخش برابر 0 است

Memwrite:0

در دستور branch نیازی به نوشتن در مموری نداریم پس 0

Branch:1

از آنجایی که دستور branch است مقدار این خط کنترلی 1 است.

Alusrc:0

در این بخش ما به تفریق مقدار دو رجیستر داده شده نیاز داریم و خروجی zero برای ما اهمیت دارد.

RegDst:0

در این دستور ذخیره سازی رخ نمیدهد بنابراین مقدار RegDst برای ما اهمیتی ندارد ولی به طور پیش فرض در کد آن را برابر 0 قرار دادیم

RegWrite:0

عمل نوشتنی در Reg File رخ نخواهد داد پس مقدار آن 0 است.

خط کنترلی دیگری که در این دستور مهم هستند pcsrc میباشد و از آنجایی که در دستورات قبلی این مقدار برابر 0 میشد به آن اشاره نکردیم در واقع این خط کنترلی مشخص میکند که آدرس pc به اندازه 4 واحد تغییر کند یا jump رخ دهد.

برای مشخص شدن موضوع بالا باید به سراغ ALU برویم

ورودی های ALU مقادیر موجود در آدرس های 0x00101 و 0x00111 میباشد. با توجه به شبیه سازی:

	000000000000000000000000000000000111	0000000000000000000000000000001011
- / /testbench/dut/mips/dp/alu/b	000000000000000000000000000000011	0000000000000000000000000000000000011
- /testbench/dut/mips/dp/alu/alucontrol	110	110
∓ - ½ /testbench/dut/mips/dp/alu/result	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000
/testbench/dut/mips/dp/alu/zero	St0	

با توجه به نتیجه حاصل مقادیر موجود در دوآدرس با هم برابر نیستند بنابراین خط zero تغییری نمیکند

از آن جایی که خط کنترلی pcsrc با توجه به and منطقی zero و branch رخ میدهد این خط کنترلی باز صفر است و پرشی رخ نمیدهد

بنابراین تنها pc با 4 جمع میشود.

-/-/ /testbench/dut/pc

000000000000000000000000000011000

در بالا مقدار pc در کلاک فعلی و بعدی آورده شده است که با توجه به آن صحت حرف ما مشخص میشود

مقدار pc در کلاک بعدی:0x000001C

دستور هشتم:

دستور هشتم به صورت 0x0064202A آمده است.

این دستوراز نوع R-Format میباشد و آن را به صورت زیر جدا میکنیم.

000000	00011	00100	00100	00000	101010
ор	rs	rt	rd	shamt	func

با توجه به مجموعه دستورات MIPS این دستور به شکل زیر است:

Slt \$rd, \$rs, \$rt

برای اجرای دستور بالا به قطعه کد آن رجوع میکنیم:

```
module alu(input [31:0] a, b,
           input [2:0] alucontrol,
           output reg [31:0] result,
           output
                         zero);
  wire [31:0] condinvb, sum;
  assign condinvb = alucontrol[2] ? ~b : b;
  assign sum = a + condinvb + alucontrol[2];
  always @(*)
    case (alucontrol[1:0])
      2'b00: result = a & b;
      2'b01: result = a | b;
      2'b10: result = sum;
      2'b11: result = sum[31];
    endcase
  assign zero = (result == 32'b0);
endmodule
```

با توجه به کد بالا و از آن جایی که کنترل alu را برای 11 slt قرار دادیم به این صورت عمل میکنیم که عدد دوم را از عدد اول کم میکنیم اگر حاصل منفی شد خروجی را 1 و اگر مثبت شد خروجی را صفر میکنیم که این همان علامت حاصل تفریق است.

-/ /testbench/dut/mips/c/md/controls	110000010	110000010
+ / /testbench/dut/mips/c/ad/funct	101010	(101010
+ /testbench/dut/mips/c/ad/aluop	10	10
/testbench/dut/mips/c/ad/alucontrol	111	111
/testbench/dut/mips/dp/dk	St1	
/testbench/dut/mips/dp/reset	St0	
/testbench/dut/mips/dp/memtoreg	St0	
/testbench/dut/mips/dp/pcsrc	St0	
/testbench/dut/mips/dp/alusrc	St0	
/testbench/dut/mips/dp/regdst	St1	
/testbench/dut/mips/dp/regwrite	St1	
/testbench/dut/mips/dp/jump	St0	
★	111	111

حال با توجه به اینکه دستور R-Format میباشد خط های کنترلی را چک میکنیم:

Memtoreg:0

از آنجایی که ما به خروجی مموری نیاز نداریم مقدار این بخش برابر 0 است

Memwrite:0

0 در دستور slt نیازی به نوشتن در مموری نداریم پس

Branch:0

Alusrc:0

چون ما در اینجا رجیستر rt را نیاز داریم پس باید خط کنترلی مالتی پلکسر برای ما مقدار رجیستر را در ورودی ALU قرار دهد

RegDst:1

در دستورات نوع R ذخیره سازی در rd رخ میدهد که R در دستورات نوع R در دستورات نوع R

RegWrite:1

میخواهیم مقدار Aluresult در آدرس rd ذخیره شود پس باید 1 شود.

حال به سراغ ALU میرویم و با توجه به گفته هایمان خروجی ALU 0 یا 1 میتواند باشد

- /testbench/dut/mips/dp/alu/a	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000
📆 🥠 /testbench/dut/mips/dp/alu/b	000000000000000000000000000000000111	000000000000000000000000000000000111
/testbench/dut/mips/dp/alu/alucontrol	111	111
	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000
👍 /testbench/dut/mips/dp/alu/zero	St1	
	1111111111111111111111111111111000	(11111111111111111111111111111111000
	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000

با توجه به بالا حاصل تفریق دو عدد در sum قرار گرفته است و از آنجایی که عدد اول بزرگتر است بنابراین مقدار sum مثبت است که این نتیجه میدهد خروجی ALU صفر باشد

حال به سراغ Reg File ميرويم:

1 respectively and distributed by the last	512				
/testbench/dut/mips/dp/rf/we3	St1				
- - - - - - - - - -	00011	00011			
I I I I I I I I I I	00100	00100			
x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	00100	00100			
I - 4 /testbench/dut/mips/dp/rf/wd3	000000000000000000000000000000000000000	0000000000	0000000000	00000000000	
IIIIIIIIIIIII	0000000000000000000000000000001100	0000000000	0000000000	00000001100	
- L /testbench/dut/mips/dp/rf/rd2	0000000000000000000000000000000000111	0000000000	0000000000	00000000111	

که همان چیزی که در ابتدا گفتیم حاصل خروجی ALU در آدرس rs(0x00100) است قرار میگیرد.

مقدار pc بعد از کلاک:pc

دستور نهم:

دستور نهم به صورت 0x10800001 آمده است.

این دستوراز نوع I-Format میباشد و آن را به صورت زیر جدا میکنیم.

	000100	00100	00000	000000000000001
•	ор	rs	rt	lmm-16

با استفاده از مجموعه دستورات متوجه میشویم این دستور به صورت زیراست:

Beq \$rs , \$rt , imm-16

توضیحات این دستور در دستور هفتم آمده است و دیگر خطوط کنترلی و ALU آن را چک نمیکنیم و مستقیم به بررسی این میپردازیم که خط کنترلی pcsrc چه مقداری دارد:


■ /testbench/dut/mips/dp/alu/a	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000
- /testbench/dut/mips/dp/alu/b	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000
/testbench/dut/mips/dp/alu/alucontrol	110	110
	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000
/testbench/dut/mips/dp/alu/zero	St1	

در دستور قبلی مقدار آدرس 0x00100 برابر 0 شد و مقدار آدرس 0x00000 نیز همان صفر مانده بود با توجه به کنترل ALU تفریق این دو کاملا صفر میشود و خط zero فعال می گردد.

این رخداد نتیجه میدهد که 1 pcsrc شود و اتقاق زیر بیفتد:

Pc ← pc + signExtend imm-16 * 4

اتفاق بالا در datapath به صورت زیر است:



که در کد به صورت زیر است:

بنابراین مقدار pc در این مرحله به اندازه 8 واحد افزوده میشود

اتفاق بالا باعث میشود که دستورالعمل دهم که به صورت 0x20050000 است اجرا نشود و از روی آن پرش کنیم

مقدار pc بعد از کلاک:pc



دستور دهم: اجرا نمیشود به علت پرش در مرحله قبل

دستور يازدهم:

دستور یازدهم به صورت 0x00E2202A آمده است.


این دستوراز نوع R-Format میباشد و آن را به صورت زیر جدا میکنیم.

L	ор	rs	rt	rd	shamt	func
	000000	00111	00010	00100	00000	101010

با توجه به مجموعه دستورات MIPS این دستور به شکل زیر است:

Slt \$rd, \$rs, \$rt

توضیحات این دستور نیز در دستور هستم آمده است.بنابراین خطوط کنترلی و نحوه عملکرد را ارجاع میدهیم به همان بخش و فقط نتایج ALU و Reg File را بررسی میکنیم



با توجه به عملکرد این دستور تفریق عدد اول و دوم در sum قرار دارد و اگر حاصل منفی شود عدد اول کوچکتر است و خروجی 1 شده است.

/testbench/dut/mips/dp/rf/we3	St1				
	00111	00111			
	00010	00010			
-/-/ /testbench/dut/mips/dp/rf/wa3	00100	00100			
■ // testbench/dut/mips/dp/rf/wd3	000000000000000000000000000000000000000	0000000000	0000000000	00000000001	
-/- /testbench/dut/mips/dp/rf/rd1	000000000000000000000000000000011	0000000000	0000000000	00000000011	
-4 /testbench/dut/mips/dp/rf/rd2	000000000000000000000000000000000101	0000000000	0000000000	00000000101	

پس در آدرس rd(0x00100) مقدار خروجی ALU ذخیره میشود.

مقدار pc پس از کلاک:pc

دستور دوازدهم:

دستور دوازدهم به صورت 0x00853820 آمده است.

این دستوراز نوع R-Format میباشد و آن را به صورت زیر جدا میکنیم.

_	ор	rs	rt	rd	shamt	func
	000000	00100	00101	00111	00000	100000

با توجه به مجموعه دستورات MIPS این دستور به شکل زیر است:

Add \$rd, \$rt, \$rs

دستور بالا خطوط کنترلی آن کاملا مشابه دستور ششم میباشد و فقط به خروجی های بلوک های Reg File و ALU میپردازیم:



ALU مقادیر آدرس rs\$ و rt\$ را با هم جمع میکند و خروجی به عنوان write data آدرس rd\$ در Reg File

مقدار pc پس از کلاک:pc

دستور سیزدهم:

دستور سيزدهم به صورت 0x00E23822 آمده است.

این دستوراز نوع R-Format میباشد و آن را به صورت زیر جدا میکنیم.

ор	rs	rt	rd	shamt	func
000000	00111	00010	00111	00000	100010

با توجه به مجموعه دستورات MIPS این دستور به شکل زیر است:

Sub \$rd, \$rs, \$rt


خطوط کنترلی این قسمت مشابه دستور بالا میباشد تنها مقدار ALUcontrol تغییر میکند و برابر با 110 میشود.

در ALU مقادیر rs\$ و rt\$ از هم تفریق میشوند و خروجی باید در rd\$ قرار گیرد.

دستور قبل مقدار موجود در آدرس rs\$ را تغییر داد و برابر با 0x000000C شده است و مقدار آدرس rt\$ نیز داریم بنابراین:

+ // /testbench/dut/mips/dp/alu/a	000000000000000000000000000000000000000	00000000	000000000000000000000000000000000000000	00000000000	00000001100	
I I I I I I I I I I	00000000000000000000000000000000101	00000000	000000000000000000000000000000000000000	0000000000	00000000101	
I → /testbench/dut/mips/dp/alu/alucontrol	110	010	110			
IIIIIIIIIIIII	0000000000000000000000000000111	00000000	00000000000	00000000000	00000000111	
/testbench/dut/mips/dp/alu/zero	St0					
			·			

حال به سراغ بررسی Reg File میپردازیم و این نکته نیز واضح است که مقدار Regwrite است با توجه به خطوط کنترلی:



پس مقدار 0x00000007 در آدرس 0x00111 پس از لبه بالارونده کلاک نوشته میشود.

مقدار pc پس از کلاک:0x0000034

دستور چهاردهم:

دستور چهاردهم به صورت 0xAC670044 آمده است.

این دستوراز نوع I-Format میباشد و آن را به صورت زیر جدا میکنیم.

ор	rs	rt	lmm-16
101011	00011	00111	000000001000100

با استفاده از مجموعه دستورات متوجه میشویم این دستور به صورت زیراست:


Sw \$rt, imm(\$rs)

در شبیه سازی ابتدا خط های کنترلی با توجه به فیلد Op تعیین میشود که این قسمت از قطعه کد زیر برداشت میشود:

تنها بخش از کنترلر که هنوز تعیین نشده است قسمت ALUcontrol میباشد که با توجه به قطعه کد زیر تعیین میگردد:

```
module aludec(input wire [5:0] funct,
              input wire [1:0] aluop,
              output reg [2:0] alucontrol);
  always @(*)
    case(aluop)
      2'b00: alucontrol <= 3'b010; // add (for lw/sw/addi)
      2'b01: alucontrol <= 3'b110; // sub (for beq)
      default: case(funct)
                                   // R-type instructions
          6'b100000: alucontrol <= 3'b010; // add
          6'b100010: alucontrol <= 3'b110; // sub
          6'b100100: alucontrol <= 3'b000; // and
          6'b100101: alucontrol <= 3'b001; // or
          6'b101010: alucontrol <= 3'b111; // slt
          default: alucontrol <= 3'bxxx; // ???</pre>
        endcase
    endcase
endmodule
```

حال این مقادیر را در شبیه سازی چک میکنیم:



حال با توجه به اینکه دستور I-Format میباشد خط های کنترلی را چک میکنیم:

Memtoreg:0

از آنجایی که ما به خروجی مموری نیاز نداریم مقدار این بخش برابر 0 است

Memwrite:1

در دستور store میخواهیم در بلوک memory داده ذخیره کنیم پس 1

Branch:0

Alusrc:1

چون ما به مقدار ثابت و ساین اکستند شده نیاز داریم پس این خط کنترلی 1 است

RegDst:0

در اینجا ما چیزی در بلوک رجیستر ها نمینویسیم بنابراین اهمیتی ندارد چه باشد

RegWrite:0

در Reg File چیزی نمینویسیم

حال به بررسی بلوک ALU میپردازیم:



دراین دستور خروجی ALU به عنوان dataadr مموری استفاده خواهد شد و از آن جایی که در دستور sw آدرس برابر است با:

\$rs + SE[imm-16]

بنابراین آدرس ذخیره سازی را یافتیم حال به سراغ بلوک مموری



مقدار write data از rd2 رجیستر فایل ناشی میشود و a نیز همان dataadr است که در ALU محاسبه گردید حال با لبه بالارونده کلاک مقدار در مموری نوشته میشود

مقدار pc پس از کلاک:pc

دستور پانزدهم:

دستور پانزدهم به صورت 0x8C020050 آمده است.

این دستوراز نوع I-Format میباشد و آن را به صورت زیر جدا میکنیم.

1	ор	rs	rt	Imm-16
	100011	00000	00010	000000001010000

با استفاده از مجموعه دستورات متوجه میشویم این دستور به صورت زیراست:

Lw \$rt ,\$rs(imm-16)

به سراغ مقادیر خطوط کنترلی می رویم:

	10 100 1000	101001000
■ /testbench/dut/mips/c/ad/funct	010000	010000
- /testbench/dut/mips/c/ad/aluop	00	00
	010	010
/testbench/dut/mips/dp/dk	St1	
/testbench/dut/mips/dp/reset	St0	
/testbench/dut/mips/dp/memtoreg	St1	
/testbench/dut/mips/dp/pcsrc	St0	
/testbench/dut/mips/dp/alusrc	St1	
/testbench/dut/mips/dp/regdst	St0	
/testbench/dut/mips/dp/regwrite	St1	
/testbench/dut/mips/dp/jump	St0	

حال با توجه به اینکه دستور I-Format میباشد خط های کنترلی را چک میکنیم:

Memtoreg:1

از آنجایی که ما به خروجی مموری نیاز داریم مقدار این بخش برابر 1 است

Memwrite:0

در دستور load میخواهیم در بلوک memory چیزی ذیره نشود پس 0

Branch:0

Alusrc:0

ما هیچ کاری با ALU نداریم و برای ما اهمیتی ندارد که ALUsrc چه مقداری داشته باشد

RegDst:0

در اینجا ما چیزی در بلوک رجیستر ها نمینویسیم بنابراین اهمیتی ندارد چه باشد


RegWrite:1

در read data، Reg File بدست آمده از مموری را میخواهیم بنویسیم

حال به سراغ بلوک مموری میرویم:



حال read data پیدا شد و این مقدار به عنوان write data رجیستر فایل قرار است استفاده گردد بنابراین به سراغ بلوک Reg File میرویم:



طبق آن چیزی که انتظار میرفت شبیه سازی رخ داده است و پس از کلاک مقدار read data در رجیستر با آدرس 0x00010 نوشته میشود

مقدار pc پس از کلاک:pc مقدار

دستور شانزدهم:

دستور شانزدهم به صورت 0x08000011 آمده است.

این دستوراز نوع J-Format میباشد و آن را به صورت زیر جدا میکنیم:

000010	000000000000000000000000000000000000000	
ор	Imm-26	

دستور بالا با توجه به MIPS به صورت زیر است:

J imm-26 # PC ← {PC[31:28],imm-26,2'b00}

حال به سراغ کد میرویم تا خطوط کنترلی را بیابیم:

با توجه به اینکه دستور J-format میباشد تمام خطوط کنترلی به غیر از jump برابر 0 هستند.

در شبیه سازی این موضوع واضح است:

+- /testbench/dut/mips/c/md/controls	000000100	000000100
■ /testbench/dut/mips/c/ad/funct	010001	010001
■ /testbench/dut/mips/c/ad/aluop	00	00
+-4 /testbench/dut/mips/c/ad/alucontrol	010	010
/testbench/dut/mips/dp/clk	St0	
/testbench/dut/mips/dp/reset	St0	
/testbench/dut/mips/dp/memtoreg	St0	
/testbench/dut/mips/dp/pcsrc	St0	
/testbench/dut/mips/dp/alusrc	St0	
/testbench/dut/mips/dp/regdst	St0	
/testbench/dut/mips/dp/regwrite	St0	
/testbench/dut/mips/dp/jump	St1	
- /testbench/dut/mips/dp/alucontrol	010	010

حال به بررسی قطعه کدی که مربوط به jump میشود میپردازیم:

با توجه به قسمت هایلایت شده اگر 1 jump باشد مالتی پلکسر مقدار درست پرش را تحت عنوان pcnext فخیره میکند که این مقدار را در شبیه سازی میبینیم:



از طرفی میدانیم مقدار فعلی 0x000003C:pc است و مقدار بعدی آن در لبه بالا رونده کلاک 0x000044 خواهد بود که 8 واحد با فعلی اختلاف دارد پس از دستور هفدهم میپرد و به سراغ دستور هجدهم میرود

مقدار pc پس از کلاک:pc

دستور هفدهم:با توجه به دستور قبل از روی آن پریدیم!

دستور هجدهم:

دستور هجدهم به صورت 0xAC020054 آمده است.

این دستوراز نوع I-Format میباشد و آن را به صورت زیر جدا میکنیم.

L	ор	rs	rt	Imm-16
	101011	00000	00010	000000001010100

با استفاده از مجموعه دستورات متوجه میشویم این دستور به صورت زیراست:

Sw \$rt , \$rs(imm-16)

این دستور مشابه دستور چهاردهم است پس خطوط کنترلی و ALU آن را ذکر نمیکنیم و به سراغ بلوک ALU میرویم:

I → / /testbench/dut/mips/dp/alu/a	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000
<u>→</u> /testbench/dut/mips/dp/alu/b	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000
<u>★</u> /testbench/dut/mips/dp/alu/alucontrol	010	010
/testbench/dut/mips/dp/alu/result	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000
/testbench/dut/mips/dp/alu/zero	St0	

دراین دستور خروجی ALU به عنوان dataadr مموری استفاده خواهد شد و از آن جایی که در دستور sw آدرس برابر است با:

\$rs + SE[imm-16]

حال به سراغ write data که خروجی رجیستر فایل میباشد میرویم:

/testbench/dut/mips/dp/rf/we3	St0	
≖	00000	00000
- → /testbench/dut/mips/dp/rf/ra2	00010	00000
/testbench/dut/mips/dp/rf/wa3	00010	00000
/testbench/dut/mips/dp/rf/wd3	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000
/testbench/dut/mips/dp/rf/rd1	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000
- , /testbench/dut/mips/dp/rf/rd2	00000000000000000000000000000111	000000000000000000000000000000000000000

Rd2 در واقع write data ما ميباشد

پس : 44+2²=84+2 dataadr=2

write data = 7

پس شروط مدنظر تست بنچ درست است و کد به صورت کاملا صحیح اجرا شد. پردازنده ساخته شده کاملا صحیح رفتار میکند و نتیجه مطلوب را دریافت کردیم.

31