Fiche de sécurité – Consignation des équipements

Équipement : POMPE-A-01 ; POMPE-C-01 – Version v1.2 (2025-05)

1. Dangers identifiés

Danger	Conséquence possible	Mesure de prévention
Remise sous tension intempestive	Électrisation, entraînement	Cadenas personnel et étiquette de consignation
Énergie résiduelle (pression, inertie)	Projection, blessure	Purger et attendre l'arrêt complet

2. Équipements de protection individuelle

- Cadenas personnel
- Étiquettes de consignation
- Détecteur de tension (VAT)
- Gants isolants

3. Conduite à tenir en cas d'incident

1. Arrêter l'équipement par la commande normale.
2. Ouvrir et cadenasser le sectionneur Q1.
3. Vérifier l'absence de tension avec le VAT.
4. Fermer V1 et V2 et purger le circuit.
5. Apposer l'étiquette de consignation avec nom et date.
6. À la fin : retirer son propre cadenas uniquement, vérifier la zone, puis redémarrer.

> Cette fiche complète les procédures du site ; elle ne les remplace pas. En cas de doute, demander l'avis d'un technicien habilité.