Schéma électrique de principe – POMPE-A-01

Équipement : POMPE-A-01 – Version v1.0 (2023-05)




Figure 1 – Schéma électrique de principe de la POMPE-A-01

Légende et repères

Repère	Désignation
Q1	Sectionneur général 400 V
Q2	Disjoncteur-moteur (protection surcharge, code P-A20)
KM1	Contacteur de puissance
M1	Moteur asynchrone 5,5 kW – 2900 tr/min
B1	Sonde PT100 de roulement (alarme P-A12 au-delà de 75 °C)
H1 à H4	Voyants de la face avant

Tableau 1 – Légende des repères

Remarques

- Consigner Q1 avant toute intervention.
- Schéma de principe : se référer au schéma de câblage constructeur pour toute modification.