Schéma hydraulique – POMPE-A-01

Équipement : POMPE-A-01 – Version v1.1 (2024-02)




Figure 1 – Schéma hydraulique de la POMPE-A-01

Légende et repères

Repère	Désignation
V1	Vanne d'isolement à l'aspiration
V2	Vanne de réglage au refoulement
CL1	Clapet anti-retour
PT1	Capteur de pression d'aspiration (alarme P-A15 sous 0,3 bar)
PT2	Capteur de pression de refoulement (nominal 4,5 bar)
Carter palier	Huile ISO VG 46, 0,8 L ; bouchon de vidange couple 35 N.m

Tableau 1 – Légende des repères

Remarques

- Ouvrir V1 avant tout démarrage.
- Fermer V1 et V2 avant d'ouvrir le circuit.
- Pression maximale admissible : 6,0 bar.