Codes d'alarme – Compresseur AS-CB150

Équipement : COMP-B-02 – Type AS-CB150 – Version v2.1 (2025-06)

1. Comment lire les alarmes

Le compresseur B signale ses alertes par le voyant 3 ALERTE (orange) et ses arrêts par le voyant 4 ARRÊT (rouge). Le code complet est affiché sur l'écran.

- Le **voyant** donne la catégorie (alarme/alerte orange, défaut/arrêt rouge).
- Le **mode de clignotement** distingue les codes d'une même couleur.
- L'**afficheur** indique le code exact : toujours le relever avant d'agir.

⚠ **Un voyant rouge correspond à un arrêt automatique : ne pas redémarrer sans avoir identifié la cause.**

Ce tableau est une aide documentaire. Il ne remplace ni la procédure de sécurité du site ni l'avis d'un technicien habilité.

2. Tableau récapitulatif des codes

Code	Voyant / état	Désignation	Seuil	Action immédiate	Niveau
C-B07	Voyant 3 ALERTE orange FIXE	Filtre à air colmaté	ΔP filtre > 0,5 bar	Remplacer l'élément filtrant à la prochaine fenêtre d'arrêt.	Alerte
C-B09	Voyant 3 ALERTE orange CLIGNOTANT	Température d'huile élevée	> 95 °C	Contrôler le niveau d'huile, le refroidisseur et la ventilation du local.	Alerte
C-B14	Voyant 3 ALERTE orange CLIGNOTANT RAPIDE	Niveau d'huile bas	Niveau < MIN	Compléter avec l'huile préconisée après arrêt et dépressurisation.	Alerte
C-B21	Voyant 4 ARRÊT rouge FIXE	Surpression réseau	> 9,5 bar	Arrêt automatique. Contrôler la soupape et le régulateur.	Défaut – arrêt
C-B23	Voyant 4 ARRÊT rouge CLIGNOTANT	Température de refoulement critique	> 110 °C	Arrêt automatique. Attendre le refroidissement ; rechercher la cause.	Défaut – arrêt
C-B30	Afficheur seul (aucun voyant)	Intervalle de maintenance atteint	2000 h de marche	Planifier la maintenance préventive (filtre, huile).	Information

Tableau 1 – Codes d'alarme du COMP-B-02

3. Détail des codes (1/2)

C-B07 – Filtre à air colmaté

Affichage : Voyant 3 ALERTE orange FIXE. **Seuil :** ΔP filtre > 0,5 bar.

Causes probables :

- Élément filtrant encrassé (poussières).
- Intervalle de remplacement dépassé.

Action : Remplacer l'élément filtrant à la prochaine fenêtre d'arrêt.

C-B09 – Température d'huile élevée

Affichage : Voyant 3 ALERTE orange CLIGNOTANT. **Seuil :** > 95 °C.

Causes probables :

- Niveau d'huile bas.
- Refroidisseur encrassé.
- Température ambiante élevée.

Action : Contrôler le niveau d'huile, le refroidisseur et la ventilation du local.

C-B14 – Niveau d'huile bas

Affichage : Voyant 3 ALERTE orange CLIGNOTANT RAPIDE. **Seuil :** Niveau < MIN.

Causes probables :

- Consommation d'huile normale entre deux appoints.
- Fuite d'huile au circuit.

Action : Compléter avec l'huile préconisée après arrêt et dépressurisation.

4. Détail des codes (2/2)

C-B21 – Surpression réseau

Affichage : Voyant 4 ARRÊT rouge FIXE. **Seuil :** > 9,5 bar.

Causes probables :

- Régulateur de pression défaillant.
- Soupape de sûreté bloquée.
- Vanne de sortie fermée.

Action : Arrêt automatique. Contrôler la soupape et le régulateur.

C-B23 – Température de refoulement critique

Affichage : Voyant 4 ARRÊT rouge CLIGNOTANT. **Seuil :** > 110 °C.

Causes probables :

- Refroidisseur obstrué.
- Huile dégradée.
- Ventilateur défaillant.

Action : Arrêt automatique. Attendre le refroidissement ; rechercher la cause.

C-B30 – Intervalle de maintenance atteint

Affichage : Afficheur seul (aucun voyant). **Seuil :** 2000 h de marche.

Causes probables :

- Compteur d'heures atteint 2000 h : opération planifiée, pas un défaut.

Action : Planifier la maintenance préventive (filtre, huile).

Escalade et traçabilité

Toute alarme répétée plus de deux fois en 24 h doit donner lieu à un ticket de maintenance. Consigner le code, l'heure et les mesures relevées.