Codes d'alarme – Compresseur AS-CD90

Équipement : COMP-D-01 – Type AS-CD90 – Version v1.1 (2024-04)

1. Comment lire les alarmes

Le compresseur D utilise les voyants 3 ALERTE (orange) et 4 ARRÊT (rouge).

- Le **voyant** donne la catégorie (alarme/alerte orange, défaut/arrêt rouge).
- Le **mode de clignotement** distingue les codes d'une même couleur.
- L'**afficheur** indique le code exact : toujours le relever avant d'agir.

⚠ **Un voyant rouge correspond à un arrêt automatique : ne pas redémarrer sans avoir identifié la cause.**

Ce tableau est une aide documentaire. Il ne remplace ni la procédure de sécurité du site ni l'avis d'un technicien habilité.

2. Tableau récapitulatif des codes

Code	Voyant / état	Désignation	Seuil	Action immédiate	Niveau
C-D03	Voyant 3 ALERTE orange FIXE	Niveau d'huile bas	Niveau < MIN	Compléter après arrêt et dépressurisation.	Alerte
C-D05	Voyant 3 ALERTE orange CLIGNOTANT	Colmatage du filtre séparateur	ΔP > 0,8 bar	Remplacer la cartouche du séparateur.	Alerte
C-D11	Voyant 3 ALERTE orange CLIGNOTANT RAPIDE	Température de fonctionnement élevée	> 95 °C (voir codes_alarme_comp_d)	Contrôler le refroidissement ; réduire la charge.	Alerte
C-D20	Voyant 4 ARRÊT rouge FIXE	Surpression réseau	> 8,0 bar	Arrêt automatique. Contrôler la soupape.	Défaut – arrêt
C-D22	Voyant 4 ARRÊT rouge CLIGNOTANT	Défaut thermique moteur	Sonde PTC déclenchée	Arrêt automatique. Attendre le refroidissement du moteur.	Défaut – arrêt

Tableau 1 – Codes d'alarme du COMP-D-01

Seuil de l'alerte C-D11 : 95 °C (valeur retenue par le service qualité, révision 2024-04).

3. Détail des codes (1/2)

C-D03 – Niveau d'huile bas

Affichage : Voyant 3 ALERTE orange FIXE. **Seuil :** Niveau < MIN.

Causes probables :

- Niveau d'huile sous le repère MIN.

Action : Compléter après arrêt et dépressurisation.

C-D05 – Colmatage du filtre séparateur

Affichage : Voyant 3 ALERTE orange CLIGNOTANT. **Seuil :** ΔP > 0,8 bar.

Causes probables :

- Cartouche du séparateur encrassée.

Action : Remplacer la cartouche du séparateur.

C-D11 – Température de fonctionnement élevée

Affichage : Voyant 3 ALERTE orange CLIGNOTANT RAPIDE. **Seuil :** > 95 °C (voir codes_alarme_comp_d).

Causes probables :

- Refroidissement insuffisant.
- Local mal ventilé.
- Charge trop élevée.

Action : Contrôler le refroidissement ; réduire la charge.

4. Détail des codes (2/2)

C-D20 – Surpression réseau

Affichage : Voyant 4 ARRÊT rouge FIXE. **Seuil :** > 8,0 bar.

Causes probables :

- Régulateur de pression défaillant.
- Vanne de sortie fermée.

Action : Arrêt automatique. Contrôler la soupape.

C-D22 – Défaut thermique moteur

Affichage : Voyant 4 ARRÊT rouge CLIGNOTANT. **Seuil :** Sonde PTC déclenchée.

Causes probables :

- Surcharge prolongée du moteur.
- Ventilation du moteur obstruée.

Action : Arrêt automatique. Attendre le refroidissement du moteur.

Escalade et traçabilité

Toute alarme répétée plus de deux fois en 24 h doit donner lieu à un ticket de maintenance. Consigner le code, l'heure et les mesures relevées.