# Fiche de sécurité – Air comprimé

Équipement : COMP-B-02 ; COMP-D-01 – Version v1.1 (2025-02)

## 1. Dangers identifiés

| Danger | Conséquence possible | Mesure de prévention |
|---|---|---|
| Réservoir sous pression | Éclatement | Dépressuriser et vérifier le manomètre à zéro |
| Jet d'air | Blessure oculaire ou cutanée | Ne jamais diriger l'air vers une personne |
| Raccords sous pression | Fouettement de flexible | Purger avant de desserrer un raccord |

## 2. Équipements de protection individuelle

- Lunettes
- Gants
- Protections auditives

## 3. Conduite à tenir en cas d'incident

1. Arrêter le compresseur et fermer la vanne de sortie.
2. Ouvrir la purge pour dépressuriser le réservoir.
3. Vérifier que le manomètre indique 0 bar.
4. Consigner l'alimentation électrique.

> Cette fiche complète les procédures du site ; elle ne les remplace pas. En cas de doute, demander l'avis d'un technicien habilité.