Fiche explicative : Contrôleur PID

Définition

Un contrôleur PID (Proportionnel-Intégral-Dérivé) est un dispositif de régulation en boucle fermée. Il agit sur l'entrée d'un système de façon à minimiser l'écart entre la sortie réelle et une consigne souhaitée. Le signal de commande généré combine trois actions : proportionnelle (P), intégrale (I), et dérivée (D).

Formule générale du PID

$$U(t) = K_P \cdot e(t) + K_I \cdot \int_0^t e(\tau) d\tau + K_D \cdot \frac{de(t)}{dt}$$

où:

- e(t) est l'erreur entre la consigne et la valeur mesurée;
- K_P est le gain proportionnel;
- K_I est le gain intégral;
- K_D est le gain dérivé.

Composantes du PID

Action proportionnelle (P)

$$U_P(t) = K_P \cdot e(t)$$

Elle fournit une réponse proportionnelle à l'erreur instantanée. Un K_P élevé augmente la rapidité mais peut engendrer un dépassement.

Action intégrale (I)

$$U_I(t) = K_I \cdot \int_0^t e(\tau) \, d\tau$$

Elle élimine l'erreur statique en accumulant l'erreur sur le temps. Attention à l'effet de saturation et d'instabilité si K_I est trop grand.

Action dérivée (D)

$$U_D(t) = K_D \cdot \frac{de(t)}{dt}$$

Elle anticipe les variations d'erreur. Elle améliore la stabilité mais peut amplifier le bruit de mesure.

Réglage des gains

- K_P : détermine la vitesse de réaction;
- K_I : élimine l'erreur résiduelle;
- K_D : améliore l'amortissement et réduit les oscillations.

Le réglage peut se faire empiriquement (essai-erreur), par méthodes classiques (Ziegler-Nichols), ou via des outils de simulation.

Application: moteur à courant continu

Dans le cas d'un moteur CC, on utilise le PID pour ajuster la tension d'entrée afin de contrôler la vitesse de rotation :

- **Entrée** : vitesse désirée (consigne)
- Sortie mesurée : vitesse réelle du moteur
- Commande : tension appliquée au moteur

Le contrôleur PID réduit l'erreur de vitesse, améliore la stabilité, et compense les perturbations extérieures.

Avantages et limites

Avantages:

- Simplicité de mise en œuvre
- Bonne performance sur une large gamme de systèmes
- Réglage intuitif

Limites:

- Sensible au bruit (surtout la dérivée)
- Nécessite un réglage précis
- Moins performant sur systèmes très non linéaires