
## به نام خدا آشنایی با LCD

صفحه نمایش کریستال مایع و یا همانLCD ها ابزاري براي نمایش اطلاعات مي باشند که بر خلاف 7Seg ها که فقط توانایي نمایش کاراکتر هاي خاصي را دارند، مي توانند هر نوع کاراکتري، شامل حروف، اعداد و علائم و یا حتي کاراکترهاي تعریف شده توسط کاربر را نمایش دهند. البته این نوع تنوع نمایش باعث شده که کارکردن با LCD ها کمي پیچیده تر از 7Seg شود و به همین دلیل در مداراتي که شامل میکرو کنترلر نباشد، امکان استفاده از LCD سخت و محدود مي باشد.

چیزي که از آن بعنوان LCD یاد مي شود درواقع یک صفحه نمایشگر LCD مانند صفحه ماشین حساب است که با آي سي کنترلر، مدارهاي جانبي و عموما یك لامپ پشت صفحه در یک بسته پیش ساخته هـمراه



شكل 1. نمونه اي از LCD

در شکل بالا یك نمونه LCD نشان داده شده است. این LCD از نوع ۲۰ کاراکتری و دو خطی است (دو خط برای نمایش دارد). همان طور که در شکل سمت راست ملاحظه می شود، LCD مجهز به یک IC کنترلر است که در واقع یک CPU کوچک است که کلیه کارهای مربوط به روشن و خاموش شدن پیکسل ها را کنترل می کند و برای نمایش یک متن فقط لازم است که از طریق خط فرمان این CPU کاراکتر هایی که باید نمایش داده شود به شکل رشته ای از حروف داده شود.

معمولا پایه هاي LCD ها كه درواقع راه حل تبادل داده با CPU مربوط به LCD است به شكل زير تعريف شده است

## ■ یابه های تغذیه

1. V<sub>DD</sub>) V<sub>CC</sub> : تغذیه مثبت

2. (V<sub>SS</sub>) GND زمين

3. (V<sub>EE</sub>) V<sub>O</sub> : درخشندگی

4. +LED و -LED: تغذیه پس زمینه

پایه هاي کنترلي

5. EN : با لبه منفي اطلاعات خوانده مي شود

6. R/W : صفر يعني نوشتن و يك يعني خواندن

7. RS : صفر یعنی ثبات دستور و یك یعنی ثبات داده

گذرگاه داده

DB0 ~ DB7 .8

از طریق پایه های LCD می توان دستورات متفاوتی را به LCD وارد کرد. لیست این دستورات نیز در جدول یك نشان داده است.

## جدول 1- دستورات LCD

		Executio									
Instruction	R S	R/ W	D B7	D B6	D B5	D B4	DB 3	D B2	D B1	DB 0	n Time (max.) fosc = 250KHz
Clear Display	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.64 mS
Cursor At Home	0	0	0	0	0	0	0	0	1	*	1.64 mS
Entry Mode Set	0	0	0	0	0	0	0	1	I/ D	Sh	40 μS
Display On/Off Control	0	0	0	0	0	0	1	D	С	В	40 μS
Cursor/Display Shift	0	0	0	0	0	1	S/C	R/ L	*	*	40 μS
Function Set	0	0	0	0	1	D L	N	F	*	*	40 μS
CGRAM Address Set	0	0	0	1	ACG						40 μS

DDRAM Address Set	0	0	1	ADD	40 μS
Busy Flag/ Address Read	0	1	BF	AC	0 μS
CGRAM/ DDRAM Data Write	1	0		WRITE DATA	40 μS
CGRAM/ DDRAM Data Read	1	1		READ DATA	40 μS

Set Cursor Move Direction:

I/D - Increment the Cursor After Each Byte Written to Display if Set

Sh - Shift Display when Byte Written to Display

Enable Display/Cursor

D - Turn Display On(1)/Off(0)

C - Turn Cursor On(1)/Off(0)

B - Cursor Blink On(1)/Off(0)

Move Cursor/Shift Display

SC - Display Shift On(1)/Off(0)

RL - Direction of Shift Right(1)/Left(0)

Set Interface Length

DL - Set Data Interface Length 8(1)/4(0)

N - Number of Display Lines 1(0)/2(1)

F - Character Font 5x10(1)/5x7(0)

Poll the "Busy Flag"

BF - This bit is set while the LCD is processing

Move Cursor to CGRAM/Display

A - Address

Read/Write ASCII to the Display

D - Data

## مراحل کار

۱. در این قسمت برنامه معروف Hello Word را روي LCD اجرا مي کنید. برای این کار می توانید از کتاب خانه LCD که کلیه فرمان های LCD را داخل خود دارد و از طریق توابع مناسب امکان نمایش متن را میسر می کند استفاده کنید. پروژه خود را به عنوان part1 در پوشه ای به همین نام در گیت ذخیره کنید.

۲. با استفاده از تایمر دو یک ساعت دجیتالی طراحی کنید. ساعت شما باید نمایش ساعت و دقیقه و ثانیه را داشته باشد و به شکل خیلی دقیق (بدون استفاده از تابع delay) کار کند. اضافه کردن دکمه های تنظیم ساعت ضرورتی ندارد و در صورتی که این کار را انجام داید به عنوان پروژه اضافه در نظر گرفته می شود. پروژه خود را به عنوان part2 در پوشه ای به همین نام در گیت ذخیره کنید.

۳. با استفاده از تایمر یک، ساختار آلارم را در ساعت خود پیاده سازی کنید. آلارم در واقع یک زمان سنج است که پس از طی یک دوره زمانی که کاربر مشخص می کند یک متن را روی LCD نمایش می دهد و یک LED را روشن می کند. آلارم شما باید قابلیت تنظیم داشته باشد. پروژه خود را به عنوان part3

برای هر دو بخش بالا یک فایل پروتئوس و یک فایل hex و همچنین برنامه C را ایجاد کنید و روی گیت به شکل جداگانه قرار دهید.