

دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

# ارتباط سريال USART

در میکروکنترلرهای خانواده AVR



دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

## فهرست مطالب

مطالبی که در این فصل با آنها آشنا خواهیم شد:
• ارتباط USART



#### واحد USART

- فرستنده و گیرنده سریال همگام و ناهمگام همه منظوره (USART) یک وسیله ارتباطی سریال بسیار انعطاف پذیر برای برقراری ارتباط همگام یا ناهمگام مابین واحد پردازشگر مرکزی و دستگاههای جانبی است
- ارتباط سریال همگام: علاوه بر خطوط ارسال و دریافت داده، خیط ساعت هیم لازم است (سیگنال ساعت روی پایه XCK منتقل میشود)

• ارتباط سریال ناهمگام : Clock حذف میشود و با تنظیم یکسان سرعت انتقال داده در فرستنده و گیرنده، فقط یک خط برای ارسال و یک خط برای دریافت لازم است (ارسال روی پایه TxD و دریافت روی پایه RxD انجام میشود)



# مشخصات اصلی USART

دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

#### مشخصات اصلى USART:


- عملیات <mark>کاملا دوطرفه</mark> (ثباتهای دریافت و ارسال سریال مستقل)
  - عملیات <mark>همگام یا ناهمگام</mark>
  - عملیات <mark>همگام اصلی راهبر یا پیرو</mark>
    - <mark>مولد نرخ باد با دقت بال</mark>ا
- پشتیبانی <mark>فری</mark>مهای سریال با <mark>۵، ۶، ۷، ۸ یا ۹ بیت داده و ۱ یا ۲ بیت توقف</mark>
  - تولید <mark>توازن</mark> فرد یا زوج و بررسی کردن توازن توسط سختافزار
- تشخیص خطای سرروی (به معنی روی هم افتادگی دادههای دریافتی جدید روی دادههای دریافتی جدید روی دادههای دریافتی قبلی است که منجر به از بین رفتن داده قبلی میشود)



### مشخصات اصلی USART

- •مشخصات اصلی USART (ادامه)
  - •تشخیص خطای فریم
- فیلتر کردن نویز شامل تشخیص بیت شروع اشتباه و فیلتر پائین گذر رقمی
- سه وقفه جداگانه شامل وقفه ناشی از اتمام ارسال (TX)، وقفه ناشی از خالی بودن ثبات داده ارسال (UDRE) و وقفه ناشی از اتمام دریافت (RX)
  - مود ارتباط چند پردازندهای
  - <mark>مود ارتباط ناهمگام با سرعت دوبرابر</mark>







# تولید سیگنال ساعت

- دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
- واحد تولید ساعت، ساعت پایه برای گیرنده و فرستنده را تولید مینماید.
- ماژول USART چهار حالت تولید ساعت را پشتیبانی مینماید که شامل حالت عادی ناهمگام، حالت ناهمگام با سرعت دوبرابر، حالت همگام راهبر و حالت هنگام پیرو میباشد
- بیت UMSEL در ثبات کنترل و وضعیت UCSRC، وظیفه انتخاب بین حالات همگام و ناهمگام را برعهده دارد.
  - بیت <mark>U2X، در ثبات UCSRA، سرعت دوبرابر برای حالت ناهمگام</mark> را کنترل می کند
- هنگام استفاده از حالت همگام (UMSEL=1)، ثبات جهت داده برای پایه XCK (ثبات DDR-XCK) <mark>تعیین کنندهی منبع ساعت داخلی یا خارجی</mark> است.
  - پایه XCK تنها زمان استفاده از حالت همگام فعال است




دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

# توصيف ثباتها

Bit		7	6	5 4	3	2	1	0	
					RXB[7:0]				UDR (Read)
					TXB[7:0]				UDR (Write)
Rea	d/Write	R/W	R/W F	R/W R/V	V R/W	R/W	R/W	R/W	
Initia	al Value	0	0	0 0	0	0	0	0	
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	RXC	TXC	UDRI	E FE	DOR	PE	U2X	MPCM	UCSRA
Read/Write	R	R/W	/ R	R	R	R	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	1	0	0	0	0	0	
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	RXCIE	TXCI	E UDRII	E RXEN	TXEN	UCSZ	RXB8	TXB	UCSRB
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	URSE	L UMS	EL UPM	1 UPM0	USBS	UCSZ1	UCSZ0	UCPOL	UCSRC
Read/Write	R/W	R/V	V R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	1	0	0	0	0	1	1	0	



# نمودار بلوكي واحد مولد ساعت





# نمودار بلوكي واحد مولد ساعت

#### دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعت<u>ی</u> امیر کبیر

# توصيف سيگنا<mark>ل</mark>ها:

- •txclk؛ ساعت ارسال که یک سیگنال داخلی است.
- •rxclk: ساعت گیرنده که یک سیگنال داخلی است
- •xcki: ورودی از پایه XCK. برای عملیات راهبر همگام بکار میرود
- •xcko: خروجی ساعت به پایه XCK (ساعت داخلی). برای عملیات راهبر همگام بکار میرود
  - •fosc: فركانس پايه XTAL (همان ساعت سيستم)



# تولید سیگنال ساعت ورودی-مولد نرخ باد

- ثبات <u>UBRR</u> و شمارنده نزولی متصل به آن، به عنوال یک پیشتقسیم کننده فرکانس یا مولد نرخ باد قابل برنامهریزی عمل می کند
  - هر وقت این شمارنده نزولی صفر شود، یک سیگنال ساعت تولید میشود
- فرستنده بر اساس مد، خروجی ساعت مولد نرخ باد را بر ۲، ۸ و یا ۱۶ تقسیم می کند
- خروجی مولد نرخ باد مستقیما توسط واحد ساعت گیرنده و واحد بازیابی داده مورد استفاده قرار می گیرد.



دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

# توصيف ثباتها

Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	
	URSEL	-	-	-		UBRF	R[11:8]		UBRRH
				UBRI	R[7:0]				UBRRL
	7	6	5	4	3	2	1	0	•
Read/Write	R/W	R	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W	
	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	



# روابطی برای محاسبهی تنظیمات ثبات نرخ باد

دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

معادله محاسبه مقدار UBRR	معادله محاسبه نرخ باد	مد عملياتي
$JBRR = \frac{f_{osc}}{16BAUD} - 1$	$BAUD = \frac{f_{osc}}{16(UBRR+1)}$	مد عادی ناهمگام ( = U2X 0)
$UBRR = \frac{f_{osc}}{8BAUD} - 1$	$BAUD = \frac{f_{osc}}{8(UBRR+1)}$	مد سرعت دوبرابر ناهمگام (U2X = 1)
$UBRR = \frac{f_{osc}}{2BAUD} - 1$	$BAUD = \frac{f_{osc}}{2(UBRR+1)}$	مد غیرهنگام راهبر

توجه: ۱- نرخ باد بصورت نرخ انتقال اطلاعات بر حسب بیت بر ثانیه تعریف میشود (bps).

BAUD: نرخ باد (بر حسب بیت بر ثانیه BAUD))

fosc: فركانس ساعت نوسانساز سيستم

UBRR: محتواي ثباتهاي UBRRH و UBRRL ( • − ۴۰۹۵ – ۴۰۹۵).



# عملیات با سرعت مضاعف (U2X)

- یک کردن این بیت موجب کاهش مقسومعلیه تقسیم کننده نرخ باد از ۱۶ به ۸ میشود، این کار عملا نرخ باد را برای ارتباطات ناهمگام دو برابر می کند
- یک کردن این بیت صرفا بر عملیات ناهمگام تاثیر دارد؛ این بیت باید در عملیات همگام صفر شود
- در این مورد گیرنده تنها از نصف تعداد نمونهها برای بازیابی ساعت و نمونهبرداری دادهها استفاده مینماید
- وقتی که از این حالت استفاده میکنیم، ساعت سیستم و نرخ باد دقیقتری مورد نیاز است



# ساعت خارجي

- همگامسازی از طریق ساعت خارجی، توسط حالتهای عملیاتی پیرو همگام مورد استفاده قرار می گیرد
- ورودی ساعتِ خارجی از پایه XCK توسط یک ثبات همگامسازی نمونهبرداری میشود تا احتمال ناپایداری به حداقل برسد

$$f_{xck} < \frac{f_{osc}}{4}$$


- خروجی این ثبات قبل از بکارگیری باید از یک آشکارساز لبه عبور کند؛ که تاخیری
   به اندازه دوپریود ساعت CPU ایجاد می کند (بیشینه فرکانس ساعت خارجی)
- دقت  $f_{\rm osc}$  به پایداری منبع ساعت سیستم بستگی دارد؛ بنابر این، فرکانس ساعت خارجی راکمی از مقدار بدست امده از رابطه فوق کمتر می گیرند



### عملیات ساعت همگام

دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

• در حالت همگام (UMSEL = 1)، پایه XCK میتواند به عنوان ورودی ساعت و یا خروجی ساعت مورد استفاده قرار گیرد






# قالب فريمها

- فریم یا قالب سریال: یک کاراکتر از بیتهای داده به همراه بیتهای همگامسازی (همچون بیتهای شروع و پایان) و نیز بیت توازن که وجود آن اختیاری بوده و برای تشخیص خطا بکار میرود
- همه ۳۰ ترکیب ممکن از موارد زیر توسط USART به عنوان قالبهای صحیح فریم پذیرفته میشوند:
  - یک بیت شروع
  - پنج، شش، هفت، و یا نه بیت داده
  - هیچ و یا یک بیت توازن فرد یا زوج
    - یک یا دو بیت پایان
- در آغاز فریم، بیت شروع و به دنبال آن کمارزشترین بیت داده، بعد از آن بیتهای داده بعدی و با باارزشترین بیت، خاتمه مییابند



قالب فريمها



- قالبهای فریم مورد استفاده توسط USART با استفاده از بیتهای 0:<mark>UCSZ2.0.</mark> • SPM1:0 و بیتهای USBS و بیتهای UCSRB و SPM1:0 تنظیم میشوند (گیرنده و فرستنده از تنظیمات یکسانی استفاده میکنند)
- بیتهای اندازه کاراکتر USART، تعداد بیتهای داده در هر فریم را مشخص میکنند
  - انتخاب اینکه یک یا دو بیت توقف داشته باشیم توسط بیت (<mark>USBS) تعیین می</mark>شود
    - یک خطای قاب تنها زمانی آشکار میشود که اولین بیت توقف صفر باشد



### محاسبهي بيت توازن

دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

بیت توازن با XOR کردن همه بیتهای داده بدست میآید

$$P_{even} = d_{n-1} \oplus \dots d_3 \oplus d_2 \oplus d_1 \oplus d_0 \oplus 0$$

$$P_{odd} = d_{n-1} \oplus \dots d_3 \oplus d_2 \oplus d_1 \oplus d_0 \oplus 1$$

$$P_{\text{even}}$$
 بیت توازن با استفاده از توازن زوج  $P_{\text{odd}}$  بیت توازن با استفاده از توازن فرد  $d_n$  d

• در صورتی که از امکان توازن استفاده شود، بیت توازن بین آخرین بیت داده و اولین بیت توقف واقع خواهد شد.



# برنامهریزی اولیهی USART

- در مورد عملیات USART وقفه گرا، پرچم وقفه سراسری باید هنگام برنامهریزی اولیه
   صفر شود (تمامی وقفهها غیر فعال شوند)
- اول باید مطمئن شد هیچ انتقال در حالِ انجامی در طی دوره تغییر ثباتها وجود ندارد
- پرچم TXC برای بررسی تکمیل ارسال و پرچم RXC برای بررسی وجود دادههای خوانده نشده در بافر گیرنده استفاده میشود (پرچم TXC قبل از هر انتقال صفر شود)
- هنگامی که تابع در ثبات UCSRC چیزی را مینویسد، بیت URSEL (با ارزش ترین ،UCSRC و UBRRH و UCSRC)، به دلیل به اشتراک گذاشته شدن مکان I/O توسط ۲.



## نمونه کد به زبان اسمبلی

دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

#### Assembly Code Example

```
USART_Init:
; Set baud rate
out UBRRH, r17
out UBRRL, r16
; Enable receiver and transmitter
Idi r16, (1<<RXEN) | (1<<TXEN)
out UCSRB, r16
; Set frame format: 8data, 2stop bit
Idi r16, (1<<URSEL) | (1<USBS) | (3<<UCSZO)
out UCSRC, r16
ret
```



## نمونه کد به زبان C

```
C Code Example
#define FOSC 1843200// Clock Speed
#define BAUD 9600
#define MYUBRR FOSC/16/BAUD-1
void main( void )
USART Init (MYUBRR);
void USART_Init( unsigned int ubrr)
/* Set band rate */
UBRRH = (unsigned char)(baud>>8);
UBRRL = (unsigned char)baud;
/* Enable receiver and transmitter */
UCSRB = (1 << RXEN) | (1 << TXEN);
/* Set frame format: 8data, 2stop bit */
UCSRC = (1 << URSEL)|(1 << USBS)|(3 << UCSZ0);
```



## انتقال دادهها-فرستنده USART

دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

• فرستنده USART به واسطه یک کردن بیت TXEN در ثبات UCSRB فعال می شود

بعد از فعال شدن فرستنده، کارکرد عادی پایه TXD به عنوان درگاه، تغییر یافته و
 به خروجی سریال فرستنده تبدیل میشود

• نرخ باد، حالت عملیات و قالب فریم، باید یک بار قبل از هرگونه انتقالی تنظیم شود

• در صورتی که عملیات همگام مورد استفاده قرار گیرد، عملکرد عادی پایه XCK ملغی شده و ساعت موجود بر روی پایه XCK به عنوان ساعت ارسال مورد استفاده قرار خواهد گرفت



دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

# توصيف ثباتها

Bit		7 6	5	4	3	2	1	0	
				RX	B[7:0]				UDR (Read)
				TX	B[7:0]				UDR (Write)
Read	Write	R/W R/	W R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial	Value	0 0	0	0	0	0	0	0	
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_
	RXC	TXC	UDRE	FE	DOR	PE	U2X	MPCM	UCSRA
Read/Write	R	R/W	R	R	R	R	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	1	0	0	0	0	0	
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	RXCIE	TXCIE	UDRIE	RXEN	TXEN	UCSZ2	RXB8	TXB8	UCSRB
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_
	URSE	L UMSEL	UPM1	UPM0	USBS	UCSZ1	UCSZ0	UCPOL	UCSRC
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	1	0	0	0	0	1	1	0	



دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

# توصيف ثباتها

Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	
	URSEL	-	-	-		UBRE	[11:8]		UBRRH
				UBR	R[7:0]				UBRRL
	7	6	5	4	3	2	1	0	•
Read/Write	R/W	R	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W	
	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	



# ارسال فریمهایی با ۵ تا ۸ بیت داده

- ارسال دادهها با بارگذاری بافر ا<mark>رسال</mark>، با دادهای که قرار است ارسال شود آغاز می گردد
- هنگامی که ثبات انتقال آماده ارسال یک فریم جدید باشد، دادههای بافر شده در بافر ارسال به ثبات ارسال منتقل میشوند
- ثبات ارسال هنگامی که در حالت بیکاری باشد و یا بلافاصله بعد از ارسال آخرین بیت توقف فریم قبلی، با دادههای جدید بارگذاری میشود
- هنگامی که ثبات ارسال با داده جدید بارگذاری شود، یک فریم کامل را بسته به حالت عملیاتی مورد استفاده با نرخ مشخص شده توسط ثبات مربوط به نرخ باد، بیت U2X یا توسط XCK ارسال می کند



### نمونه کد به زبان اسمبلی و C

```
Assembly Code Example
USART Transmit:
; Wait for empty transmit buffer
sbis UCSRA, UDRE
rjmp USART Transmit
; Put data (r16) into buffer, sends the data
out UDR.r16
ret
C Code Example
void USART Transmit( unsigned char data )
/* Wait for empty transmit buffer */
while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) )
 /* Put data into buffer, sends the data */
UDR = data:
```



## ارسال فریمهایی با ۹ بیت داده

دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

در صورتی که طول کاراکتر ۹ بیت باشد، باید قبل از اینکه بایت کم ارزش در UDR نوشته شود، نهمین بیت را در بیت TXB8واقع در UCSRB بنویسیم

```
Assembly Code Example
USART Transmit:
: Wait for empty transmit buffer
sbis UCSRA, UDRE
rimp USART Transmit
: Copy 9th bit from r17 to TXB8
cbi UCSRB.TXB8
sbrc r17.0
sbi UCSRB.TXB8
; Put LSB data (r16) into buffer, sends the data
out UDR,r16
ret
C Code Example
void USART Transmit( unsigned int data )
/* Wait for empty transmit buffer */
while ( !( UCSRA & (1<<UDRE))) )
/* Copy 9th bit to TXB8 */
UCSRB &= \sim(1<<TXB8);
if (data & 0x0100)
UCSRB = (1 << TXB8):
/* Put data into buffer, sends the data */
UDR = data:
```



# دریافت دادهها-گیرنده USART

- گیرنده USART به واسطه یک کردن بیت <mark>RXEN (فعالسازی گیرنده)</mark> در ثبات <mark>UCSRB</mark> فعال می شود
- بعد از فعال شدن گیرنده، عملکرد عادی پایه RXD به عنوان درگاه، تغییر یافته و به ورودی سریال فرستنده تبدیل میشود
- نرخ باد، حالت عملیات و قالب فریم، باید یک بار قبل از هرگونه دریافت سریالی تنظیم شوند.
- در حالت همگام ساعت موجود بر روی پایه XCK به عنوان ساعت انتقال مورد استفاده قرار خواهد گرفت



<u>دانشگاه صنعتی امیر کبیر</u>

# دریافت فریمهایی با ۵ تا ۸ بیت داده

- دریافت دادهها با تشخیص یک بیت شروع، آغاز می گردد
- هر بیتی که بعد از بیت شروع قرار گیرد، با نرخ باد تعیین شده توسط ساعت XCK
   نمونهبرداری میشود و تا دریافت بیت پایان، در ثبات انتقال دریافت، جابجا میشود
  - بیت پایانی دوم توسط گیرنده نادیده گرفته میشود
- هنگامی که اولین بیت پایان دریافت شد، یعنی یک فریم سریال کامل در ثبات جابجایی گیرنده آماده شد، محتوای ثبات جابجایی به بافر دریافت انتقال می یابد
  - بافر دریافت سپس با خواندن محل UDR خوانده میشود



# نمونه کد به زبان اسمبلی و C

```
Assembly Code Example
USART Receive:
; Wait for data to be received
sbis UCSRA, RXC
rjmp USART_Receive
; Get and return received data from buffer
in r16, UDR
ret
C Code Example
unsigned char USART Receive( void )
/* Wait for data to be received */
while ( !(UCSRA & (1<<RXC)) )
/* Get and return received data from buffer */
return UDR:
```



# دریافت فریمهایی با ۹ بیت داده

دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

- در این صورت قبل از خوانده شدن بایت پائین از UDR، باید نهمین بیت در بیت UCSRB موجود در UCSRB خوانده شود
  - همچنین برای پرچمهای وضعیت FE، <mark>DOR و PE، این قانون اعمال میشود</mark>
  - ابتدا پرچمهای وضعیت از ثبات UCSRA و سپس داده از ثبات UDR خوانده شود

ماما در ه FIFO ذخیره شدهاند را تغییر خواهد داد



## نمونه کد به زبان اسمبلی

```
Assembly Code Example
USART Receive:
 ; Wait for data to be received
sbis UCSRA, RXC
rjmp USART Receive
 ; Get status and 9th bit, then data from buffer
in r18. UCSRA
in r17. UCSRB
in r16, UDR
: If error, return -1
andi r18,(1<<FE)|(1<<DOR)|(1<<PE)
breq USART_ReceiveNoError
ldi r17, HIGH(-1)
ldi r16, LOW(-1)
USART ReceiveNoError:
 : Filter the 9th bit, then return
lsr r17
andi r17, 0x01
ret
```



# نمونه کد به زبان C

```
C Code Example
unsigned int USART_Receive( void )
unsigned char status, resh, resl;
/* Wait for data to be received */
while ( !(UCSRA & (1<<RXC)) )
 * Get status and 9th bit, then data */
/* from buffer */
status = UCSRA:
resh = UCSRB:
resl = UDR:
/* If error, return -1 */
if ( status & (1<<FE)|(1<<DOR)|(1<<PE) )
return -1:
/* Filter the 9th bit, then return */
resh = (resh >> 1) & 0x01;
return ((resh << 8) | resl);
```



<u>دانشگاه صنعتی امیرکبیر</u>

# مد ارتباطی چندپردازندهای

- یک کردن بیت MPCM (مُد ارتباطی چند پردازندهای) در ثبات UCSRA، یک قابلیت فیلتر کردن فریمهای دریافتی توسط گیرنده USART را فعال می کند
  - در اینصورت فریمهایی که حاوی اطلاعات آدرس نیستند، چشمپوشی خواهند شد
- این امر، تعداد فریمهای وارده به میکروکنترلر را، در سیستمی که در آن چندین میکروکنترلر از طریق گذرگاه سریال با هم در ارتباط هستند، کاهش میدهد
- هنگام تنظیم برای دریافت فریمهایی با ۹ بیت داده، نهمین بیت (RxB8) برای شناسایی فریمهای آدرس و داده بکار خواهد رفت



# مد ارتباطی چندپردازندهای

- مد ارتباطی چند پردازندهای این قابلیت را فراهم میسازد که چندین میکروکنترلر پیرو از یک میکروکنترلر راهبر، داده دریافت کنند
- این عمل ابتدا با دیکد کردن یک فریم آدرس انجام میشود؛ که مشخص میکند کدام میکروکنترلر آدرسدهی شده
- در صورتی که یکی از میکروکنترلرهای پیرو آدرسدهی شود، آن میکروکنترلر فریمهای داده بعدی را بطور عادی دریافت خواهد کرد و سایر میکروکنترلرهای پیرو، فریمهای داده را تا آمدن یک فریم آدرس دیگر، نادیده خواهند گرفت



# استفاده از MPCM

- یک میکروکنترلر راهبر، از یک قالب فریم با کاراکتر ۹ بیتی استفاده می کند. نهمین بیت، هنگام ارسال فریم <mark>داده،</mark> باید صفر شود. در این حالت میکروکنترلرهای پیرو باید از فریمهایی با کاراکترهای ۹ بیتی استفاده کنند
  - رویهی تبادل دادهها، در حالت ارتباطی چند پردازندهای:
    - 1. تمامی میکروکنترلرها در حالت ارتباطی چند پردازندهای
- 2. میکروکنترلر راهبر یک فریم آدرس ارسال، همه پیروها، آن را دریافت و محتوای آن را میخوانند. در میکروکنترلرهای پیرو پرچم RXC یک خواهد شد
- 3. هر میکروکنترلر پیرو ثبات UDR را میخواند تا بفهمد، انتخاب شده است یا نه. اگر انتخاب شده باشد، بیت MPCM را در UCSRA صفر؛ واگرنه منتظر بایت آدرس بعدی مانده و تنظیمات MPCM را حفظ میکند



# استفاده از MPCM

- رویهی تبادل دادهها، در حالت ارتباطی چند پردازندهای (ادامه):
- 4. میکروکنترلر آدرسدهی شده تمامی فریمهای داده را تا دریافت یک فریم آدرس جدید، دریافت خواهد کرد. سایر میکروکنترلرهای پیرو که هنوز بیت MPCM را یک نگه داشتهاند، فریمهای داده را نادیده خواهند گرفت
- 5. هنگام دریافت آخرین فریم داده توسط میکروکنترلر آدرسدهی شده، میکروکنترلر آدرسدهی شده، میکروکنترلر راهبر شده، بیت MPCM را یک کرده و منتظر یک فریم آدرس جدید از میکروکنترلر راهبر می ماند. فرآیند از گام ۲ تکرار می شود



# دسترسی به ثباتهای UBRRH و UCSRC

• ثبات UBRRH همان مكان I/O ثبات UCSRC را استفاده مينمايد

- دسترسی نوشتن :
- هنگام نوشتن در این مکان I/O، بیت با ارزش مقدار نوشته، تعیین میکند که در کدام یک از ثباتهای USART یا URSEL، باید نوشته شود
- در صورتی که این بیت صفر باشد، مقدار UBRRH و در صورتی که این بیت یک باشد، UCSRC
   بروزرسانی خواهد شد



### نمونه کد به زبان اسمبلی و C

```
Assembly Code Example
: Set UBRRH to 2
ldi r16,0x02
out UBRRH.r16
: Set the USBS and the UCSZI bit to one, and
; the remaining bits to zero.
ldi r16,(1<<URSEL)|(1<<USBS)|(1<<UCSZ1)
out UCSRC,r16
C Code Example
/* Set UBRRH to 2 */
UBRRH = 0x02;
/* Set the USBS and the UCSZ1 bit to one, and */
/* the remaining bits to zero. */
UCSRC = (1 \le URSEL) | (1 \le USBS) | (1 \le UCSZ1);
```



## دسترسی به ثباتهای UBRRH و UCSRC

دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

#### دسترسى خواندن:

- خواندن ثباتهای UBRRH و UCSRC با یک زمانبندی معین کنترل می شود
  - خواندن یکبار مکان I/O محتوای ثبات UBRRH را برمی گرداندا
- اگر مکان ثبات در سیکل ساعت قبلی خوانده شده باشد، خواندن ثبات در سیکل ساعت جاری، محتوای ثبات UCSRC را برخواهد گرداند
  - دنباله زمانبندی برای خواندن UCSRC یک عملیات اتمیک میباشد
- عواملی چون وقفه نباید مانع از اجرای پشت سرهم و یک دفعه یک عملیات اتمی گردند. بنابراین وقفهها در طی عمل خواندن باید کنترل شوند



## نمونه کد به زبان اسمبلی و C


```
Assembly Code Example
USART_ReadUCSRC:
Read UCSRC
in r16, UBRRH
in r16, UCSRC
ret
C Code Example
unsigned char USART_ReadUCSRC( void )
unsigned char ucsrc;
/* Read UCSRC */
ucsrc = UBRRH:
ucsrc = UCSRC;
return ucsrc;
```



#### توصیف ثباتهای USART

دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

#### ثبات داده UDR-I/O USART:



- ثبات بافر داده ارسال USART و دریافت USART، آدرس I/O یکسانی را به اشتراک USART میگذارند که به عنوان ثبات داده USART یا UDR شناخته میشود
- ثبات بافر داده ارسال USART (TXB) مقصدی برای داده نوشته شده در مکان رجیستر UDR است
  - خواندن محل ثبات UDR، محتوای ثبات بافر داده دریافت (RXB) را برمی گرداند
- برای کاراکترهای ۵، ۶ یا ۷ بیتی، بیتهای استفاده نشده بالاتر توسط ارسال کننده نادیده گرفته خواهند شد و توسط گیرنده صفر قرار داده میشوند



#### ثبات داده UDR-I/O USART

- بافر ارسال فقط وقتی پرچم UDRE در ثبات UCSRA یک است می تواند نوشته
   شود و زمانیکه یک نیست، توسط ارسال کننده USART نادیده گرفته خواهد شد
- زمانیکه داده در بافر ارسال، و ارسال کننده فعال است، ارسال کننده داده را در ثبات جابجایی ارسال بارگذاری می کند و داده به طور سریال روی پایه TXD منتقل می شود
- بافر دریافت شامل یک FIFO دو مرحلهای است. هر زمان که یک دسترسی به آن صورت گیرد، حالتش را تغییر میدهد. بنابراین از دستورات خواندن-ویرایش-نوشتن نباید استفاده کرد
  - دستورات تستِ بیت (SBIC) و SBIC) نیز حالت FIFO را تغییر میدهند

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	RXC	TXC	UDRE	FE	DOR	PE	U2X	MPCM	UCSRA
Read/Write	R	R/W	R	R	R	R	R/W	R/W	•
Initial Value	0	0	1	0	0	0	0	0	



دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیر کبیر

#### بیت RXC-۷، تکمیل دریافت RXC-۷:

- اگر داده خوانده نشده در بافر دریافت موجود بود، یک و اگر بافر خالی باشد صفر میشود
- اگر گیرنده غیرفعال باشد، بافر دریافت خالی و در نتیجه بیت RXC صفر خواهد شد
  - پرچم RXC میتواند برای تولید وقفه تکمیل دریافت استفاده شود
     بیت ۶-TXC، تکمیل ارسال USART :
- اگر تمام فریم در ثبات جابجایی به خارج انتقال یافته و هیچ داده جدیدی در بافر ارسال بهطور جاری موجود نباشد، یک میشود
- بیت پرچم TXC زمانیکه یک وقفه تکمیل ارسال، اجرا می شود به طور خودکار صفر می گردد. می تواند با نوشتن یک در مکان بیت مربوطه صفر شود
  - پرچم TXC مى تواند يک وقفه تکميل ارسال توليد كند



دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

#### بیت ۵-UDRE، خالی بودن ثبات داده UDRE،

- نشان دهندهی آمادگی بافر ارسال (UDR)، برای دریافت داده جدید است
- اگر <mark>UDRE یک باشد، بافر خالی است.</mark> پرچم UDRE میتواند یک وقفه خالی بودن ثبات داده تولید کند
- پرچم UDRE بعد از بازنشانی، برای نشان دادن آمادگی فرستنده USART، یک می شود

## بیت ۴-FE, بیت خطای فریم:

- اگر پساز دریافت کاراکتر بعدی در بافر دریافت، <mark>خطای قاب داشته باشیم، یک میشود</mark>
- خطای قاب زمانیکه اولین بیت توقف از کاراکتر بعدی در بافر دریافت صفر باشد، رخ میدهد و تا زمانیکه بافر دریافت (UDR) خوانده شود، معتبر است
- بیت FE وقتی بیت توقف یک باشد، صفر است. در زمان نوشتن در UCSRA، این بیت را صفر کنید



دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

بیت ۳-<mark>DOR، خطای سرروی به معنی خطای روی هم افتادگی دادههای دریافتی</mark> :

- اگر یک وضعیت سرروی، تشخیص داده شود، این بیت یک میشود
- این بیت تا زمانیکه بافر دریافت (UDR) خوانده شود، معتبر است. زمان نوشتن در UCSRA، این بیت را صفر کنید

## بیت ۲-<mark>PE) خطای توازن</mark>:

- اگر کاراکتر دریافتی یک خطای توازن داشته باشد و بیت چک کردن توازن (UPM=1) فعال باشد، این بیت یک میشود
- این بیت تا زمانیکه بافر دریافت (UDR) خوانده شود، معتبر است. این بیت را زمان نوشتن در UCSRA صفر کنید



# كنترل USART و ثبات وضعيت USART و

دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

#### بیت ۱ -<mark>U2X،</mark> دو برابر کردن سرعت ارسال USART:

- فقط برای عملیات <mark>ناهمگام</mark> کاربرد دارد
- زمان استفاده از عملیات همگام، این بیت را صفر کنید
- یک کردن این بیت مقسومعلیه تقسیمکننده <mark>نرخ باد را از ۱۶ به ۸ کاهش</mark> خواهد داد
  - بیت ۰-<mark>MPCM،</mark> حالت ارتباط چند پردازشگری:
  - حالت ارتباط چند پردازشگری را فعال می کند
- وقتی بیت MPCM یک میشود، همه فریمهای ورودی دریافت شده که حاوی اطلاعات آدرس نیستند توسط گیرنده USART نادیده گرفته خواهند شد
  - فرستنده از وضعیت بیت MPCM تاثیر نمی پذیرد



دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

									-
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	RXCIE	TXCIE	UDRIE	RXEN	TXEN	UCSZ2	RXB8	TXB8	UCSRB
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8.	: <mark>R</mark>	ر <mark>یافت X</mark>	کمیل د <mark>ر</mark>	ل وقفه تا	عالساز <mark>ی</mark>	RXC <mark>. ف</mark>	بیت ۷– <u>IE</u>

• یک کردن این بیت، وقفه ناشی از پرچم RXC را فعال و در صورتی که پرچم وقفه سراسری در SREG یک و بیت RXC در UCSRA یک باشد یک وقفه تکمیل دریافت USART تولید می شود.

### بیت ۶–<mark>TXCIE) فعال ساز وقفه تکمیل ارسال (TX) :</mark>

• یک کردن این بیت، وقفه ناشی از پرچم TXC را فعال و در صورتی که پرچم وقفه سراسری در SREG یک و بیت TXC در UCSRA یک باشد یک وقفه تکمیل ارسال USART تولید می شود



دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

#### بیت ۵-<mark>UDRIE</mark>، بیت <mark>فعال ساز وقفه خالی بودن ثبات داده USART</mark> :

• یک کردن این بیت، وقفه روی پرچم UDRE را فعال و در صورتی که پرچم وقفه وقفه سراسری در SREG یک و بیت UDRE در UCSRA یک وقفه خالی بودن ثبات داده، تولید می شود

#### بیت ۴-<mark>RXEN، فعال ساز گیرنده</mark>:

- یک کردن این بیت، گیرنده USART را فعال می کند
- گیرنده وقتی فعال است کارکرد عادی پایه RXD به عنوان درگاه را متوقف مینماید
- غیرفعال کردن گیرنده، بافر دریافت را تخلیه و مقادیر پرچمهای DOR ،RE و PE را نامعتبر میسازد



دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

## بیت ۳-<mark>TXEN، فعال ساز فرستنده</mark> :

- یک کردن این بیت، فرستنده USART را فعال می کند
- فرستنده وقتی فعال است کارکرد عادی پایهRXD به عنوان درگاه را متوقف مینماید
- غیرفعال کردن فرستنده، تا زمان تکمیل ارسال دادههای در حال جریان و معطل کامل نشود، انجام نخواهد شد
- وقتی فرستنده غیر فعال شود، بعداز آن پایه TXD در وضعیت کارکرد عادی به عنوان بک بیت درگاه قرار می گیرد

# بیت ۲-<mark>UCSZ2، طول کاراکتر</mark>:

 بیتهای UCSZ2 در ترکیب با بیتهای UCSZ1:0 موجود در UCSRA، تعداد بیتهای داده را در یک فریم تنظیم مینمایند



- بیت ۱ -<mark>RXB8</mark> بیت داده دریافتی شماره ۸:
- نهمین بیت داده از کاراکتر دریافت شده در زمان انجام عملیات با فریمهای سریال با ۹ بیت داده میباشد
  - باید قبل ازخواندن بیتهای ۰ الی ۷، از UDR خوانده شود
    - بیت ۰ <mark>-TXB8،</mark> بیت داده ارسالی شماره ۸:
- نهمین بیت داده از کاراکتری است که باید در زمان انجام عملیات با فریمهای سریال با ۹ بیت داده ارسال شود
  - باید قبل از نوشتن بیتهای بیتهای ۰ الی ۷، در UDR نوشته شود



دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	URSEL	UMSEL	UPM1	UPM0	USBS	UCSZ1	UCSZ0	UCPOL	UCSRC
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	'
Initial Value	1	0	0	0	0	1	1	0	

• ثبات UCSRC و ثبات UBRRH مكان I/O يكساني را به اشتراك مي گذارند

بیت ۷<mark>-URSEL</mark> <mark>انتخاب ثبات</mark>:

- · برای انتخاب بین دسترسی به یکی از ثباتهای <mark>UCSRC</mark> یا <mark>UBRRH</mark> بکار میرود
- هنگام خواندن UCSRC این بیت یک خوانده می شود. زمان نوشتن در UCSRC این بیت باید یک باشد.

بيت ۶-<mark>UMSEL.</mark> انتخاب حالت UMSEL.

UMSEL	Mode
0	Asynchronous Operation
1	Synchronous Operation



دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

# بیت ۵:۴-<mark>۱:۰۵-۵:۲سس</mark> عالت توازن :

- برای فعال کردن توازن و تنظیم نوع تولید و چک کردن توازن بکار میروند
- اگر فعال باشد، فرستنده، توازن بیتهای داده در هر فریم را تولید کرده و میفرستد
- گیرنده یک مقدار توازن برای داده ورودی تولید و آن را با مقدار UPM0 مقایسه
   میکند. درصورت عدم تطابق، پرچم PE در UCSRA یک خواهد شد

UPM1	UPM0	Parity Mode
0	0	Disabled
0	1	Reserved
1	0	Enabled, Even Parity
1	1	Enabled, Odd Parity



دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

بیت ۳-<mark>USBS:</mark> انتخاب بیت <mark>توقف</mark>:

 تعداد بیتهای توقف را که توسط فرستنده در انتهای یک فریم درج میشود، انتخاب میکند. گیرنده این تنظیمات را نادیده می گیرد

USBS	Stop Bit(s)
0	1-bit
1	2-bit



#### كنترل USART و ثبات وضعيت USART و

دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

#### بیت ۲:۱-<mark>UCSZ1:0- طول کاراکتر</mark>:

• بیتهای UCSZ1:0 در ترکیب با بیت UCSZ2 در ثبات UCSRB، تعداد بیتهای داده را در یک فریم تنظیم میکنند

UCSZ2	UCSZ1	UCSZ0	Character Size
0	0	0	5-bit
0	0	1	6-bit
0	1	0	7-bit
0	1	1	8-bit
1	0	0	Reserved
1	0	1	Reserved
1	1	0	Reserved
1	1	1	9-bit



دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

#### بیت ۰ <mark>-UCPOL: قطبیت ساعت :</mark>

- تنها برای حالت <mark>همگام ا</mark>ستفاده میشود. در حالت ناهمگام، این بیت را صفر کنید
- ارتباط بین تغییر خروجی داده و نمونه داده ورودی و ساعت همگام را تنظیم می کند

UCPOL	Transmitted Data Changed (Output of TxD Pin)	Received Data Sampled (Input on RxD Pin)
0	Rising XCK Edge	Falling XCK Edge
1	Falling XCK Edge	Rising XCK Edge



## ثبات نرخ باد USART شامل UBRRL و UBRRH

دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	
	URSEL	-	-	-		UBRE	[11:8]		UBRRH
				UBRI	R[7:0]				UBRRL
	7	6	5	4	3	2	1	0	
Read/Write	R/W	R	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W	
	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	

• ثبات<mark>UBRRH مکانI/O یکسانی را بهعنوان ثبات UCSRC به اشتراک می گذارند</mark>

#### بیت ۱۵-<mark>URSEL؛</mark> انتخاب ثبات:

- برای انتخاب یکی از ثباتهای UBRRH یا UCSRC بکار میرود
  - زمان خواندن UBRRH، صفر خوانده می شود
- بیت URSEL در زمان نوشتن در ثبات UBRRH، باید صفر باشد



# ثبات نرخ باد USART شامل UBRRL و UBRRH

دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعت<u>ی</u> امیرکبیر

#### بیت ۱۴:۱۲ - بیتهای رزرو شده :

- بیتها برای استفادههای آینده رزرو شدهاند
- برای سازگاری با وسایل آینده، باید زمانیکه در UBRRH نوشته میشود، صفر
   باشند

## بیت ۱۱:۰ -<mark>UBRR11:0</mark>-۱۱:۰ : ثبات نرخ باد

- نرخ باد USARTرا تعیین می کنند
- شامل چهار بیت با ارزش و UBRRL شامل هشت بیت کم ارزش نرخ باد USART است
  - در حال مخابره، تغییر نرخ باد، باعث آسیب دادههای در حال انتقال میشود
- نوشتن در UBRRL موجب به روز رسانی آنی پیش مقیاس گذار نرخ باد می شود



- و خطای بالا بین نرخ باد واقعی و نرخ باد هدف قابل قبول است
- لیکن مقاومت گیرنده نسبت به نویز، در صورت وجود خطای بالا در نرخ باد، خصوصا
   زمانی که طول فریم طولانی باشد، کمتر است
  - مقدار خطا با استفاده از معادله زیر محاسبه می شود:

$$Error[\%] = \left(\frac{BaudRate_{closestMatch}}{BaudRate} - 1\right).100\%$$

- انتخاب حالت همگام و یا ناهمگام با توجه به نوع دستگاه جانبی صورت میپذیرد
- یکی از کاربردهای رایج واسط ارسال و دریافت سریال همگام-ناهمگام، دریافت اطلاعات محیط از طریق سنسورها و ارسال این اطلاعات به رایانه به منظور انجام پردازشهای لازم بر روی این دادهها میباشد



				100								
		f <sub>osc</sub> = 1.0	000 MHz			f <sub>osc</sub> = 1.8	432 MHz			f <sub>osc</sub> = 2.0	000 MHz	
Baud Rate	U2X = 0		U2X = 1		U2X = 0		U2X = 1		U2X = 0		U2X = 1	
(bps)	UBRR	Error	UBRR	Error	UBRR	Error	UBRR	Error	UBRR	Error	UBRR	Error
2400	25	0.2%	51	0.2%	47	0.0%	95	0.0%	51	0.2%	103	0.2%
4800	12	0.2%	25	0.2%	23	0.0%	47	0.0%	25	0.2%	51	0.2%
9600	6	-7.0%	12	0.2%	11	0.0%	23	0.0%	12	0.2%	25	0.2%
14.4k	3	8.5%	8	-3.5%	7	0.0%	15	0.0%	8	-3.5%	16	2.1%
19.2k	2	8.5%	6	-7.0%	5	0.0%	11	0.0%	6	-7.0%	12	0.2%
28.8k	1	8.5%	3	8.5%	3	0.0%	7	0.0%	3	8.5%	8	-3.5%
38.4k	1	-18.6%	2	8.5%	2	0.0%	5	0.0%	2	8.5%	6	-7.0%
57.6k	0	8.5%	1	8.5%	1	0.0%	3	0.0%	1	8.5%	3	8.5%
76.8k	_	_	1	-18.6%	1	-25.0%	2	0.0%	1	-18.6%	2	8.5%
115.2k	_	_	0	8.5%	0	0.0%	1	0.0%	0	8.5%	1	8.5%
230.4k	_	_	_	_	_	_	0	0.0%	_	_	_	_
250k	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	0	0.0%
Max (1)	62.5	kbps	125	kbps	115.2	kbps	230.4	kbps	125 kbps		250 kbps	

<sup>1.</sup> UBRR = 0, Error = 0.0%



دانشکده مهندسی کامپیوتر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

		,			-	,			f <sub>osc</sub> = 7.3728 MHz				
David		$t_{\rm osc} = 3.6$	864 MHz			$t_{\rm osc} = 4.0$	000 MHz			$t_{\rm osc} = 7.3$	728 MHz		
Baud Rate	U2X	U2X = 0		U2X = 1		U2X = 0		U2X = 1		= 0	U2X = 1		
(bps)	UBRR	Error	UBRR	Error	UBRR	Error	UBRR	Error	UBRR	Error	UBRR	Error	
2400	95	0.0%	191	0.0%	103	0.2%	207	0.2%	191	0.0%	383	0.0%	
4800	47	0.0%	95	0.0%	51	0.2%	103	0.2%	95	0.0%	191	0.0%	
9600	23	0.0%	47	0.0%	25	0.2%	51	0.2%	47	0.0%	95	0.0%	
14.4k	15	0.0%	31	0.0%	16	2.1%	34	-0.8%	31	0.0%	63	0.0%	
19.2k	11	0.0%	23	0.0%	12	0.2%	25	0.2%	23	0.0%	47	0.0%	
28.8k	7	0.0%	15	0.0%	8	-3.5%	16	2.1%	15	0.0%	31	0.0%	
38.4k	5	0.0%	11	0.0%	6	-7.0%	12	0.2%	11	0.0%	23	0.0%	
57.6k	3	0.0%	7	0.0%	3	8.5%	8	-3.5%	7	0.0%	15	0.0%	
76.8k	2	0.0%	5	0.0%	2	8.5%	6	-7.0%	5	0.0%	11	0.0%	
115.2k	1	0.0%	3	0.0%	1	8.5%	3	8.5%	3	0.0%	7	0.0%	
230.4k	0	0.0%	1	0.0%	0	8.5%	1	8.5%	1	0.0%	3	0.0%	
250k	0	-7.8%	1	-7.8%	0	0.0%	1	0.0%	1	-7.8%	3	-7.8%	
0.5M	_	_	0	-7.8%	_	_	0	0.0%	0	-7.8%	1	-7.8%	
1M	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0	-7.8%	
Max (1)	230.4	kbps	460.8	kbps	250	kbps	0.5 N	∕lbps	460.8 kbps		921.6 kbps		

<sup>1. 97</sup> UBRR = 0, Error = 0.0%



دانشكده مهندسى كامپيوتر

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

		f <sub>osc</sub> = 8.0	000 MHz			f <sub>osc</sub> = 11.0	0592 MHz		f <sub>osc</sub> = 14.7456 MHz				
Baud Rate	U2X	U2X = 0		U2X = 1		U2X = 0		U2X = 1		= 0	U2X	= 1	
(bps)	UBRR	Error	UBRR	Error	UBRR	Error	UBRR	Error	UBRR	Error	UBRR	Error	
2400	207	0.2%	416	-0.1%	287	0.0%	575	0.0%	383	0.0%	767	0.0%	
4800	103	0.2%	207	0.2%	143	0.0%	287	0.0%	191	0.0%	383	0.0%	
9600	51	0.2%	103	0.2%	71	0.0%	143	0.0%	95	0.0%	191	0.0%	
14.4k	34	-0.8%	68	0.6%	47	0.0%	95	0.0%	63	0.0%	127	0.0%	
19.2k	25	0.2%	51	0.2%	35	0.0%	71	0.0%	47	0.0%	95	0.0%	
28.8k	16	2.1%	34	-0.8%	23	0.0%	47	0.0%	31	0.0%	63	0.0%	
38.4k	12	0.2%	25	0.2%	17	0.0%	35	0.0%	23	0.0%	47	0.0%	
57.6k	8	-3.5%	16	2.1%	11	0.0%	23	0.0%	15	0.0%	31	0.0%	
76.8k	6	-7.0%	12	0.2%	8	0.0%	17	0.0%	11	0.0%	23	0.0%	
115.2k	3	8.5%	8	-3.5%	5	0.0%	11	0.0%	7	0.0%	15	0.0%	
230.4k	1	8.5%	3	8.5%	2	0.0%	5	0.0%	3	0.0%	7	0.0%	
250k	1	0.0%	3	0.0%	2	-7.8%	5	-7.8%	3	-7.8%	6	5.3%	
0.5M	0	0.0%	1	0.0%	_	_	2	-7.8%	1	-7.8%	3	-7.8%	
1M	_	_	0	0.0%	_	_	_	_	0	-7.8%	1	-7.8%	
Max (1)	0.5 Mbps		1 M	bps	691.2	kbps	1.3824	Mbps	921.6	kbps	1.8432 Mbps		

<sup>1. &</sup>lt;sup>9</sup> UBRR = 0, Error = 0.0%



دانشکده مهندسی کامپیوتر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر


		. 70.17											
			f <sub>osc</sub> = 16.0	0000 MHz		f <sub>osc</sub> = 18.4320 MHz				f <sub>osc</sub> = 20.0000 MHz			
	Baud Rate (bps)	U2X = 0		U2X = 1		U2X = 0		U2X = 1		U2X = 0		U2X = 1	
		UBRR	Error	UBRR	Error	UBRR	Error	UBRR	Error	UBRR	Error	UBRR	Error
	2400	416	-0.1%	832	0.0%	479	0.0%	959	0.0%	520	0.0%	1041	0.0%
	4800	207	0.2%	416	-0.1%	239	0.0%	479	0.0%	259	0.2%	520	0.0%
	9600	103	0.2%	207	0.2%	119	0.0%	239	0.0%	129	0.2%	259	0.2%
	14.4k	68	0.6%	138	-0.1%	79	0.0%	159	0.0%	86	-0.2%	173	-0.2%
	19.2k	51	0.2%	103	0.2%	59	0.0%	119	0.0%	64	0.2%	129	0.2%
	28.8k	34	-0.8%	68	0.6%	39	0.0%	79	0.0%	42	0.9%	86	-0.2%
	38.4k	25	0.2%	51	0.2%	29	0.0%	59	0.0%	32	-1.4%	64	0.2%
	57.6k	16	2.1%	34	-0.8%	19	0.0%	39	0.0%	21	-1.4%	42	0.9%
	76.8k	12	0.2%	25	0.2%	14	0.0%	29	0.0%	15	1.7%	32	-1.4%
	115.2k	8	-3.5%	16	2.1%	9	0.0%	19	0.0%	10	-1.4%	21	-1.4%
	230.4k	3	8.5%	8	-3.5%	4	0.0%	9	0.0%	4	8.5%	10	-1.4%
	250k	3	0.0%	7	0.0%	4	-7.8%	8	2.4%	4	0.0%	9	0.0%
	0.5M	1	0.0%	3	0.0%	_	_	4	-7.8%	-	-	4	0.0%
	1M	0	0.0%	1	0.0%	-	_	_	_	-	_	_	_
	Max (1)	1 Mbps		2 Mbps		1.152 Mbps		2.304 Mbps		1.25 Mbps		2.5 Mbps	

<sup>1.</sup> ود UBRR = 0, Error = 0.0%



#### ارتباط USART از طریق پروتکل <mark>RS232C</mark>

- به منظور برقراری ارتباط سریال برای ارسال و دریافت همگام-ناهمگام اطلاعات بین
   تجهیزات مختلف، از تراشههایی مانند قالب R232C استفاده می شود
  - یکی از این تراشهها <mark>تراشه MAX232</mark> میباشد :





دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعت<u>ی</u> امیرکبیر

# توصيف ثباتها

Bit		7	6	5 4	3	2	1	0		
		RXB[7:0]								
		TXB[7:0]								
Rea	d/Write	R/W	R/W F	R/W R/V	V R/W	R/W	R/W	8/W 0 0		
Initia	al Value	0	0	0 0	0	0	0			
Bit	7	6	5	4	3	2	1			
	RXC	TXC	UDRI	E FE	DOR	PE	U2X	MPCM	UCSRA	
Read/Write	R	R/W	/ R	R	R	R	R/W	R/W		
Initial Value	0	0	1	0	0	0	0	0		
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0		
	RXCIE	TXCI	E UDRII	E RXEN	TXEN	UCSZ	RXB8	TXB	UCSRB	
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R	R/W		
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bit	7	6	5	4	3	2	1	0		
	URSE	L UMS	EL UPM	1 UPM0	USBS	UCSZ1	UCSZ0	UCPOL	UCSRC	
Read/Write	R/W	R/V	V R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W		
Initial Value	1	0	0	0	0	1	1	0		



دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

# توصيف ثباتها

Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	
	URSEL	-	-	-		UBRR[11:8]			UBRRH
				UBRI	R[7:0]				UBRRL
	7	6	5	4	3	2	1	0	•
Read/Write	R/W	R	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W	
	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	