به نام خدا

پاسخ تمرین سری اول درس ریزپردازنده و زبان اسمبلی

اميرمحمد پيرحسين لو

9441-14

١. پاسخ موارد الف تا ط:

- a. مراحل:
- i. تابش یک لیزر به آیینه نوسان ساز که به وسیله یک موتور کار می کند.
 - ii. بارکد به وسیله لیزر روشن می شود.
 - iii. به وسیله یک CCD sensor عکس گرفته می شود.
- iv. سطح های نور آنالوگ شیفت داده می شوند و به وسیله یک مبدل آنالوگ به دیجیتال به دیجیتال تبدیل می شوند.
 - v. داده دیجیتال برای پردازش به MCU فرستاده می شوند.
 - b. به دلیل برخورداری از محیط یکپارچه رایگان و مناسب برای برنامه نویسی، معماری معروف (ARM) و توان مصرفی مناسب از آن استفاده شده است.
 - c الاستاط AES ها، AES ها، CL براى برقرارى ارتباط
 - d. معماری ARM با باس 32 بیتی
 - AppBuilder .e که از مترجم هایی مانند GCC و Keil پشتیبانی می کند.
 - f. امروزه با توجه به اهمیت صرفه جویی در انرژی، ساخت پردازنده های کم مصرف از اهمیت خاصی برخوردار است. برای مثال کاربران از وسیله سنجش میزان قند خون به ندرت در طول روز استفاده می کنند پس باید این دستگاه در اکثر زمان ها در مود خواب باشد تا بیهوده انرژی مصرف نکند.
 - از طرفی دیگر برای مثال خط تولید کارخانه ها در اکثر زمان ها در حال استفاده است و پردازنده در آن باید همواره فعال باشد پس صرفه جویی در مصرف انرژی خیلی مهم می شود.
- ریز پردازنده مورد بحث در اینجا در زمان خواب، زمان فعال و زمان بیدار شدن انرژی کمی مصرف می کند. این مصرف کم انرژی به کمک موارد زیر امکان پذیر شده است:
 - انجام اکثر کارها با جریان کمتر از 100nA، استفاده از pulse counter ،brown out detector و timer با توان مصرفی کم.
 - g. سه مورد:
 - i. QFN options: 40-pin (6 x 6 mm), 64-pin (9 x 9 mm)

- ii. TQFP options: 64-pin (10 x 10 mm), 80-pin (12 x 12 mm)
- iii. LGA option: 92-pin (7 x 7 mm)

- -40 to +85 C .h
- بودن عيرفعال بودن 1.8 regulator تا 5.5 وات در حالت غيرفعال بودن .i regulator تا 6.5 وات در حالت غيرفعال بودن

۲. به ترتیب:

- SUB AX,3030H .a
- MR(opcode read),Idle(subtracting and storing result in AX)
- MULBL .b
- MR(opcode read), Idle(multiplying AL in BL and storing result in AX), Idle(multiplying AL in BL and storing result in AX)
 - ADD BYTE PTR[BX],CH .c
- MR(opcode read),Idle(compute CH + [BX]),MW(write result in [BX])
 - POP AX .d
- MR(opcode read), MR(reading memory by stack pointer and storing data in AX)
 - STC .e

Idle(setting carry flag)

LSL .f

Idle(performing Logical Shift Left)

٣. ORG 3030H: نقطه آغازين برنامه را در محل 3030H قرار مي دهد.

EQU True 1: شناسه True را به مقدار ثابت 1 منتسب می کند.

Pressure DW 300: مقدار 300 را در متغیر Pressure قرار می دهد. به ترتیب رو به رو از بالا به پایین در حافظه قرار می گیرد(اول هشت بیت کم ارزش، سیس یر ارزش):

00101100

0000001

دهد. Length DD 1111000011111000011111b را برابر عدد باینری داده شده قرار می دهد. ترین تا انتها): ترتیب قرار گیری بایت ها به صورت رو به رو است(به ترتیب هشت بیت هشت بیت از کم ارزش ترین تا انتها):

00001111

00001111

00001111

00000000

	ترتیب قرار گیری حروف در حافظه به شکل رو به رو است:
С	
a	
r	
a	
С	
t	
e	
r	
S	
t	
r	
i	
n	
g	