CN3
12V input
F3
Fuse 1
D2
DB207S
AC
AC
GND
+12V
+12V
VCC_IN
GND_IN
DC TO DC
STEP-UP
VCC_OUT
GND_OUT
BAD1
1n5859
+5V
GND
GND
AMS1117-3.3v
GND/ADJ
Vout
Vin
Vout
+3.3V
BAD2
1n5859
BC1
10uF/25V
BC2
10uF/25V
BR21
1.2K
BLED11
3.3V
GND
GND
GND
GND
AMS1117-3.3v
+2.5V
+5V
GND/ADJ
Vout
Vin
Vout
GND
GND
ESP32
U13
ESP32-Wroom
+3.3V
+5V
R1
1k
GND
GND
EN
IO36
IO39
IO34
IO35
IO32
IO33
IO25
IO26
IO27
IO14
IO12
GND
3V3
EN
SENSOR_VP
SENSOR_VN
IO34
IO35
IO32
IO33
IO25
IO26
IO27
IO14
IO12
ESP32-Wroom
IO16
100uF/6.3V
C28
R2
1.8k
GND
GND
GND
IO13
SO2
SO3
CMD
CLK
SD0
SD1
IO15
IO2
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
IO2
GND
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
GND
IO23
IO22
TXD0
RXD0
IO21
NC
IO19
IO18
IO5
IO17
IO16
IO4
IO0
MOSI
SCL
TXD0
RXD0
SDA
MISO
SCLK
CS0
IO17
IO16
IO0
+3.3V
U5
ESP_Conector
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
R31
4.7K
+3.3V
SW1
SET
IO0
GND
R23
4.7K
+3.3V
SW7
RST
EN
GND
Voltage changer I2C
+3.3V
+5V
+3.3V
+5V
R96
10K
R95
10K
R94
10K
R93
10K
SCL
SCL(H)
SDA
SDA(H)
Q12
BSS138
Q11
BSS138
+SVCC
R10
1k
IO17
R9
1.2k
GND
+SVCC
CN3
Solar input
GND
+5V
BAD3
1n5859
CN4
Battry Input
GND
RJ5
RJ11_C11362
RJ1
RJ11_C11362
+3.3V
TXD0
RXD0
GND
+3.3V
+5V
JP4
power
SCL(H)
SDA(H)
GND
RJ2
RJ11_C11362
RJ3
RJ11_C11362
+3.3V
+5V
JP2
power
R5
0
R4
0
IO26
IO27
GND
+3.3V
+5V
JP1
power
R8
0
R7
0
IO33
IO25
GND
Relay
(Input 5v and 24V Relay)
+12V
AR22
10K
1-NO
ALED7
Red
AD4
II4148
AK4
RELAY 2
1-COM
1-NC
AR27
1K
IO12
AQ4
BC817
AR24
10K
GND
Relay
(Input 5v and 24V Relay)
+12V
BR22
10K
0-NO
BLED7
Red
BD4
II4148
BK4
RELAY 2
0-COM
0-NC
BR27
1K
IO14
BQ4
BC817
BR24
10K
GND
CN1
Relay0
0-NC
0-COM
0-NO
CN2
Relay1
1-NC
1-COM
1-NO
DHT
+3.3V
U2
DHT11
IO32
VDD
DATA
NC
GND
GND
LCD
+3.3V
U6
LCD
SCL
SDA
GND
Clock
U20
DS3231
+3.3V
DS3231
Vcc
SDA
SCL
NC
GND
SDA
SCL
GND
LED RGB
+5V
U3
5050WS2812B
VCC
DOUT
DIN
GND
IO13
GND
+3.3V
JP5
power
U4
keypad
IO36
IO39
IO34
IO35
IO32
Sheet: /
File: SmartFlowerPot.kicad_sch
Title:
Size: User
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.5
Id: 1/1