

bus_type = round(bus(:,

خروجی 11x1

sparse

PQV_no = find(bus_type >= 2)

10x1

اندازه = 10

ii = [! ; 10]

ترتیبی از 1 تا 10

sparse

=> ang_red =

10x11

(1,1) = 1
(2,2) = 1
(4,4) = 1
(5,5) = 1
(10,11) = 1

1 = spurse_ang_red(i,j)

اگر بود صفر

ii[K]

PQ_no = find(bus_type == 3)

Vx1

اندازه = V

ii = [! ; V]

=> volt_red = spars Vx11

(1,5) = 1
(2,4) = 1
(3,V) = 1
(V,11) = 1

1 = volt_red-sparse(i,j)

اگر بود صفر

ii[K]

exponential

exp_ang = e^(jay*ang)

11x1

V_rect = V. * exp_ang

11x1

11x1 ang → e^(j(ang)) → exp_ang → (x) → V_reet → conj → cv_rect

11x1 V

11x11 Y_con

Y → conj

11x11

11x1 i_C

تزریق جریانی

11x1 V_rect → (x) → 11x1 S → 11x11 ماتریس قطری

11x1 i_C → (x) → S

ضرب داخل نظیر به نظیر

ضرب ماتریسی

ماتریس Ydia → 11x11 قطری از V_rect → conj → 11x11 cvdia

Vmag → 11x11 قطری از V

form-fac تابع ← تعیین

subject: date:

(اعلام)

ماتریس S → 11×11 ⇒ (S+S1) → 11×11

ماتریس S1 → 〃 ⇒ (S+S1) → 11×11

Vmag → 11×11 (ماتریس اعلام)

(S+S1)/Vmag → ? → 11×11

تمام درایه های ستون اول ماتریس (S+S1) بر درایه اول ماتریس Vmag تقسیم خواهد شد. (از 1 تا 11)

ماتریس حاصل (i,j) = [S+S1](i,j) / Vmag(j,j) i,j = 1,...,11

می تواند صفر باشد

که در حل معادلات خطی باید دقت کنیم

از عضو قطری صفر در مخرج کسر استفاده نکنیم

Arman



Locals =>

10x10 S_{ac}^{11} : ang-red * imag(t2)

10xV S_{ac}^{12} : ang_red * real(t1)

Vx10 S_{ac}^{21} : volt_red x real(t2)

VxV S_{ac}^{22} : volt_red x imag(t1)

صفحه 10

صفحه 1

ورودی [bus] ⟵ شماره باس‌ها — ستون اول ماتریس — n×15

bus ستون دوم = V n×1

bus ستون سوم × $\frac{\pi}{180}$ = ang n×1

4 ″ = Pg n×1

5 ″ = Qg n×1

6 ″ = Pl n×1

7 ″ = Ql n×1

تابع CalC:

CalC ← bustype n×1 ، Ybus n×n ، tol = 10^{-9} (مثلاً عدد مثبت کوچک برای خطا)

CalC → ΔP ✓ ، ΔQ ✓ ، P ✓ ، Q ✓ ، ConV_flag ✓ (0 or 1)

بخش کدهای لازم برای initialization

محل قرارگیری عدد حقیقی (برخی از ستون اول) bus

bustype = [2; 2; 1; 2; 3; 3] → n=#1

1 swing — مرجع

2 PV — ولتاژ ثابت

3 PQ — بار

bustype ← ماتریس Ybus n×n ، شماره bus (سطر اول) ، ردیف (سطر دیگر دارد)

محاسبه

sw_bno = [1 1 0 ... 1] 1×n

sw_bno: محل قرارگیری باس‌هایی که نمی‌توانند مرجع باشند

g_bno = [0 0 1 0 0 1 1 ...] 1×n

g_bno: محل قرارگیری باس‌هایی که نمی‌توانند PV باشند

باس‌ها:

① جاهایی که bustype مساوی 1 باشد صفر.

② جاهایی که bustype مساوی 2 باشد صفر.

باس type از نوع بار ماتریس سطر و ستون مثل سوئینگ و PV ندارد.

V_rect (n×1) = [V (n×1) نقطه‌به‌نقطه ضرب در e^(j[θ]) (n×1)] θ = ang

Cur_inj (n×1) = Y (n×n) . V_rect (n×1)

ضرب خارجی

S (n×1) = [V_rect (n×1)] ⊗ [Cur_inj (n×1)]* (Conjugate)

ضرب نقطه‌به‌نقطه

نتیجه‌ی کل ⟵ عدد مختلط

P (n×1) = real{S} (قسمت حقیقی) ، Q (n×1) = imag{S} (قسمت موهومی)

ΔP (n×1) = (Pg − Pl − P) (n×1) × (sw_bno)

ΔQ (n×1) = (Qg − Ql − Q) (n×1) × (sw_bno) (n×1) × (g_bno) (n×1)

Pmis (1×1) = max(|ΔP|) ، Qmis (1×1) = max(|ΔQ|) ⟵ بزرگترین عدد مطلق یا بیشترین افت

mism = pmis + ...

if mism > tol ⟹ ConV_flag = 1 (همگرا نشده)

تابع chq-lim :

$q_{g\text{-}max}$ = ستون bus nx1 ← ...

$q_{g\text{-}min}$ = ستون ... bus nx1 ←

chq-lim → f

خروجی f = { 1 اگر حداقل Q یکی از ژنراتورها به limit پایین یا بالای خود رسیده باشد
0 نرسیده باشد ... عملیاتی انجام نمی‌شود

اگر حداقل یکی از ژنراتورها به حد خود رسیده باشد ←

PQ-PV ← bus-type آن نیروگاه از 2 به 3 تغییر داده می‌شود

Q_g تولیدی آن را برابر صفر شده $Q_g = Q_{min}^{max}$ نیروگاه قرار داده می‌شود

صفحه ۲

نکات: منظور باس کلی ژنراتور PV ← هرجا bus-type = 2 فقط چک شود!

limflag = 0 : تعداد شروع

صفت کلی تابع chq-lim

اگر $Q_g[bus\text{-}type == 2] > q_g^{max}[bus\text{-}type == 2]$ ⇒ $q_{g\text{-}max\text{-}indx} = [1 \dots 1 \dots]$ ← جای باس حد رسیده

" $< q_g^{min}$ " ⇒ $q_{g\text{-}min\text{-}indx} = [1 \; 1]$

ملاک همان شرط توضیح داده شده در اول کار است.

اگر: حد max رسید ($q_{g\text{-}max\text{-}indx}$ عضو 1 دارد) ← $Q_g(indx(1)) = 0$

$Q_l(\;) = Q_l - q_g^{max}(\text{جای index})$

حد min رسید ... ... ← $Q_g(\;) = 0$

$Q_l(\;) = Q_l(\;) - q_g^{min}(\;)$

bus-type(i) = 3 ← g-bno آپدیت ← calc تابع را بده

volt-ref, ang-ref ← limflag = 1 ← scalar

bus-type( ) = 3 ← g-bno آپدیت

lim-flag = 1

خروجی $f = lim\text{-}flag$



ها به ilineا ساختی شود

متغیرها :

$r = line(:,3)$, 12×1 مقاومت

$rx = line(:,4)$, 12×1 راکتانس

$chrg =$ مقادیر $jay \times \frac{1}{2} \times line(:,5)$ ← روی قطر اصلی می‌چینیم

$z = r + jay * rx$ 12×1

$Y =$ مقادیر , $Y_{11} = \frac{1}{z_{11}}$ $\left(Y_{ii} = \frac{1}{z_{ii}}\right)$ روی قطر اصلی می‌چینیم

حالت خاص (مثال)

* از خطوط 45 تا 50 ← برای شماره‌گذاری باس‌ها ترتیبی که در ماتریس bus وارد شده است bus_int را می‌سازیم.

متغیرهای دیگر :

from_bus = round(line(:,1)) 12x1 ← شماره باس a را ترتیبی از آن می‌خواهیم

from_int = bus_int(from_bus) 12x1 ← مبدأ خط

to_bus = round(line(:,2)) 12x1

to_int = bus_int(to_bus) ← مقصد خط

tap = [1 ...] 12x1 ← وقتی خط ترانس نیست

$= \frac{1}{a}$ ← وقتی ترانس است

Phase_shift = line(:,7) 12x1

tap = tap × $e^{-j \cdot phase_shift \times \pi/180}$ ← به روزرسانی tap (فقط برای خطوط ترانس)

---

iline = [1 : 1 : nline]^T ← از 1 به تعداد خطوط

C_from = (from_int , iline) = tap ← nbus × nline (11×12)

C_from(i,j) = tap(k) ← i: from_int[k] , j: iline[k]

C_to = (to_int , iline) = 1 ← nbus × nline (11×12)

C_line = C_from − C_to ← 11×12

صفحه A



ها به nline اضافه می‌شود

متغیرها:

$r = line(:,3)$, 12×1 مقاومت

$rx = line(:,4)$, 12×1 راکتانس

$chrg =$ ماتریس قطری 12×12 $\quad jay \times \frac{1}{2} \times line(:,5)$ ← روی قطر اصلی می‌چینه

$z = r + jay * rx$ 12×1

$y =$ ماتریس قطری 12×12 , $y_{11} = \frac{1}{z_{11}}$ $\left(y_{ii} = \frac{1}{z_{ii}}\right)$ روی قطر اصلی می‌چینه

حالت خاص (مثال) — حالت کلی

صفحه A

* از خطوط 45 تا 50 ← برای شماره‌گذاری باس‌ها ترتیبی که در ماتریس bus وارد شده است bus_int را می‌سازد.

متغیرهای دیگر:

from_bus = round(line(:,1)) 12×1 ← شماره باس‌ها را ترتیبی از آن می‌چیند

from_int = bus_int(from_bus) 12×1 ← مبدا فعل

to_bus = round(line(:,2)) 12×1 ← معدوم فعل

to_int = bus_int(to_bus)

می‌توان نوشت که صحیح را برگرداند

$[\text{شماره باس} \times 3]$

$[\text{شماره باس} \times 5]$

$tap = [1_{\text{فعل}}]_{12\times1}$ ← برای خطوطی که ضریب تاپ‌شان در ماتریس line ستون ۹ام = ۱ است

tap‌های دو سطر دارند

$ak = line\ col\ 6$

$\begin{cases} 1 & \text{شرط} \\ \frac{1}{ak} \end{cases}$

phase_shift = line(:,7) 12×1

$tap = tap \times e^{-j \cdot phase_shift \times \pi/180}$ ← به روزرسانی tap (فرمول دارد)

$iline = [1:1:nline]^T$ 12×1 ← از ۱ به تعداد خطوط nline

$C_from = \left(\begin{matrix}from\\-int\end{matrix}, iline\right) = tap$ ← $C_from(i,j) = tap(K)$

nbus × nline (11×12) ماتریس

$from_int[K]$ $iline[K]$

$C_to = \left(to_int, iline\right) = 1$ ← شبیه بالا فقط از درون C_to آرایه‌ی دوم تاپ‌ها را

nbus × nline (11×12) ماتریس

$e_line = C_from - C_to$ 11×12

فاصله : ۲



صفحه B

کندالکتانس : Gb = bus(:, ۸)

سوسپتانس : Bb = bus(:, ۹)

$$Y = Y + \left((ibus, ibus) = G_b + j B_b \right)$$

مختلط

nbus × nbus

مشابه صفحه قبل

تعداد bus هایی که type آن‌ها PQ است

فرمان زیر : bus_type = round(bus(:, ۱۰))

load_index = find(bus_type == ۳) → npq

gen_index = " " = ۲ → npv

slk = " " = ۱ → nsw

Scalar: nsw = , npv = , npq

vector



صفحه B

ماتریس‌ها: Gb = bus(:, 8) — کنداکتانس
Bb = bus(:, 9) — سوسپتانس
12x1
11x1

$$Y = Y + \left((ibus, ibus) = G_b + j B_b \right)$$

مختلط

nbus × nbus

11 × 11

از آن 11 مشابه صفحه قبل

تعداد busهایی که type آن‌ها از pq است

ماتریس: bus_type = round(bus(:, 10))

Scalar / vector:
- load_index = find(bus_type == 3) → npq
- gen_index = " " " 2 → npv
- slk = " " " 1 → nsw

Scalar:
- nsw =
- npv =
- npq