前言

本文档定义了杰理DVRUNNING客户端与杰理AC79行车记录仪/运动DV的通信协议,该协议描述了设备与手机间WIFI连接、接入控制、收发命令、实时流传输、视频下载回看、固件升级等内容。

AC79行车记录仪/运动DV软件SDK开发人员在进行手机与设备之间的通信联调时可能需要参考本文档,但开发人员不可在设备端软件里随意更改、增加或删减协议的功能,否则有可能会导致设备与手机客户端之间不兼容。如有需求需要修改或删减协议功能,请联系杰理相关负责人进行评估。

本文档最终解释权归珠海杰理科技股份有限公司。

目录

前言目录

来

- 1名词解释与约定
 - 1.1 名词解释
 - 1.1.1 设备
 - 1.1.2 手机
 - 1.2 约定
- 2 协议结构介绍
 - 2.1 协议栈结构图
- 3 私有命令协议
 - 3.1 协议功能描述
 - 3.2 协议数据包结构
 - 3.3 命令列表

错误列表

- 3.3.1 心跳包
- 3.3.2 心跳包间隔
- 3.3.3 APP访问
- 3.3.4 SD卡状态
- 3.3.5 电池状态
- 3.3.6 UUID
- 3.3.7 按键声音
- 3.3.7 开机音效
- 3.3.8 光源频率
- 3.3.9 自动关机
- 3.3.10 屏幕保护
- 3.3.11 TV模式
- 3.3.12 格式化
- 3.3.13 TF卡容量
- 3.3.14 默认设置
- 3.3.15 录像参数
- 3.3.15 后拉录像参数
- 3.3.16 录像控制
- 3.3.17 录像完成
- 3.3.18 双路录像
- 3.3.19 循环录像
- 3.3.20 夜视增强
- 3.3.21 曝光补偿
- 3.3.22 移动侦测

- 3.3.23 录音设置
- 3.3.24 录像日期标签
- 3.3.25 车牌设置
- 3.3.26 重力感应
- 3.3.27 停车守卫
- 3.3.28 间隔录影
- 3.3.29 拍照分辨率
- 3.3.30 拍照控制
- 3.3.31 设置定时拍照时间
- 3.3.32 连拍
- 3.3.33 图像质量
- 3.3.34 图像锐度
- 3.3.35 图像白平衡
- 3.3.36 图像ISO
- 3.3.37 曝光补偿
- 3.3.38 防手抖
- 3.3.39 照片日期标签
- 3.3.40 快速预览
- 3.3.41 色彩设置
- 3.3.42 打开后拉实时流
- 3.3.43 关闭后拉实时流
- 3.3.44 后拉实时流状态检测
- 3.3.45 打开主摄像实时流
- 3.3.46 关闭主摄像实时流
- 3.3.49 浏览模式
- 3.3.50 前视媒体文件列表
- 3.3.51 后视媒体文件列表
- 3.3.52 浏览缩略图
- 3.3.53 浏览缩略图控制
- 3.3.54 多文件封面图
- 3.3.55 文件删除
- 3.3.56 时间轴播放
- 3.3.57 时间轴播放控制
- 3.3.58 时间轴快速播放
- 3.3.59 时间轴播放码流
- 3.3.60 剩余录像时间
- 3.3.61 剩余拍照数
- 3.3.62 数字变焦
- 3.3.63 日期时间
- 3.3.64 文件加解锁设置
- 3.3.65 AP账号信息
- 3.3.66 STA账号信息
- 3.3.67 关闭WIFI热点
- 3.3.68 复位
- 3.3.69 重力感应检测命令
- 3.3.71 循环保存文件
- 3.3.72 关闭CTP连接
- 3.3.75 通用命令
- 3.3.76 前视实时流分辨率
- 3.3.76 后视实时流分辨率
- 4 CDP命令通道说明
 - 4.1 CDP协议说明
 - 4.2 命令端口说明
 - 4.3 CDP使用注意事项
- 5 手机接入设备
 - 5.1 手机接入设备流程

- 6 媒体流传输协议
- 7 实时流传输
 - 7.1 UDP实时流数据格式
 - 7.2 TCP实时流数据格式
- 8 视频下载回看
 - 8.1 流程
 - 8.1.1 回看基本流程
 - 8.1.2 视频获取多张封面图流程:
 - 8.1.3 裁剪基本流程
 - 8.1.4 视频回放流程:
 - 8.1.5 视频缩略图流程:
 - 8.1.6 视频缩略图发数据流程:
 - 8.7 设备描述文档说明
- 9 简单服务发现协议
 - 9.1 简介
 - 9.2 使用

1名词解释与约定

1.1 名词解释

1.1.1 设备

指AC79系列带WIFI行车记录仪或者AC79系列运动DV

1.1.2 手机

指安装了DVRUNNING2的手机

1.2 约定

2 协议结构介绍

2.1 协议栈结构图

3 私有命令协议

3.1 协议功能描述

CTP私有命令协议实现于TCP协议层之上,其中IP:192.168.1.1,端口号**3333**,用于手机和设备命令通信,设备通告手机端事件发生,手机控制设备动作和手机设置设备参数。

3.2 协议数据包结构

	Identifier	TopicLen	Topic	ContentLen	Content
Len	4Bytes	2Bytes	nBytes	4Bytes	nBytes
Description	"CTP:"	Topic长 度	Topic字符 串	内容长度	内容 (json格 式)

3.3 命令列表

命令格式如下所示:

op为操作类型, 当手机"PUT"或"GET"命令时, 设备统一回复"NOTIFY"。

示例:

Topic: "SD_STATUS"

```
{
    "errno":0,
    "op":"NOTIFY",
    "prarm":{
        "key_0":"1", //在线状态(0: 离线, 1:在线)
    } //操作类型("GET","PUT")
```

错误列表

```
      CTP_NO_ERR = 0x0,

      CTP_SDCARD,
      // SD卡错误

      CTP_SD_OFFLINE,
      // SD卡离线

      CTP_ACCESS_RFU,
      // 拒绝访问

      CTP_REQUEST,
      // 请求错误

      CTP_VER_UMATCH,
      // 版本不匹配

      CTP_NO_TOPIC,
      // Topic未实现

      CTP_IN_USB,
      // 正处于USB模式

      CTP_IN_VIDEO,
      // 正在录像

      CTP_IN_BROWSE,
      // 正在浏览模式
```

3.3.1 心跳包


• 功能描述

用于保持手机和设备间连接,当手机接入到设备端以后,必须在心跳包超时时间内发送心跳包给设备,设备接收到心跳包会立刻返回心跳包给手机。手机可根据设备描述文档获得设备心跳包超时时间。

• 命令描述

Topic: "CTP_KEEP_ALIVE", errno: 参考设备错误列表, 备注: 无参数content_len为0

• 命令流程



3.3.2 心跳包间隔

• 功能描述

• 命令描述

Topic:"KEEP_ALIVE_INTERVAL", errno: 参考设备错误列表, op: 操作类型("GET", "NOTIFY"),

timeout: 间隔时间 (单位: ms)

操作类型	发送参数说明	回复说明
GET	"op":"GET"	"errno":0, "op":"NOTIFY", "param":{"timeout":"60000" }

• 命令流程

3.3.3 APP访问

• 功能描述

APP每次建立连接,必须发送此Topic给设备。设备根据当前情况允许或拒绝连接。当app接入设备后,设备会主动将心跳包间隔、白平衡、sd卡状态、电池状态等信息发送给app,app根据这些信息进行界面初始化。

• 命令描述

Topic:"APP_ACCESS",

errno: 参考设备错误列表,

op: 操作类型("PUT", "NOTIFY"),

type: 手机类型 (0: Android, 1: iOS)

ver: APP版本号

操作类型	发送参数说明	回复说明
PUT	"op":"PUT", "param":{"type":"0", "ver":"1.0" }	"errno":0, "op":"NOTIFY"

• 命令流程

3.3.4 SD卡状态

• 功能描述

• 命令描述

Topic: "SD_STATUS"

errno:参考设备错误列表,

op: 操作类型, "GET" "NOTIFY", online: 在线状态 (0: 离线, 1:在线)

操作类 型	发送参数说明	回复说明
GET	"op":"GET"	"errno":0, "op":"NOTIFY","param":{ "online":"0" }
NOTIFY	"op":"NOTIFY", "param":{ "online":0" }	

• 命令流程

3.3.5 电池状态

• 功能描述

• 命令描述

Topic: "BAT_STATUS" errno: 参考设备错误列表, op: 操作类型, "GET" "NOTIFY",

level: 电池电量 (0: 3.7V 1: 3.85V 2: 4.0V 3: 4.05V, 4: 充电中)

操作类 型	发送参数说明	回复说明
GET	"op":"GET"	"errno":0, "op":"NOTIFY", "param": {"level":3 }
NOTIFY	"op":"NOTIFY", "param": {"level":"3"}	"errno":0, "op":"NOTIFY"

• 命令流程

3.3.6 UUID

• 功能描述 手机获取设备的UUID。

命令描述

Topic: "UUID"

errno:参考设备错误列表,

op: 操作类型("GET", "NOTIFY")

uuid: UUID内容

操作类型	发送参数说 明	回复说明
GET	"op":"GET"	"errno":0, "op":"NOTIFY","param":{ "uuid":"112233445566778899"}

• 命令流程

3.3.7 按键声音

• 功能描述 设置按键声音。

• 命令描述

Topic: "KEY_VOICE" errno: 参考设备错误列表,

op: 操作类型("GET","PUT","NOTIFY")

kvo: 参数(0: 关,1: 开)

操作类型	发送参数说明	回复说明
GET	"op":"GET"	"errno":0, "op":"NOTIFY","param":{ "kvo":"0"}
PUT	"op":"PUT", "param":{"kvo":"0"}	"errno":0, "op":"NOTIFY","param":{ "kvo":"0" }

3.3.7 开机音效

• 功能描述 设置开机音效。

• 命令描述

Topic: "BOARD_VOICE" errno: 参考设备错误列表,

op: 操作类型("GET","PUT","NOTIFY")

bvo: 参数(0: 关,1: 开)

操作类型	发送参数说明	回复说明
GET	"op":"GET"	"errno":0, "op":"NOTIFY","param":{
PUT	"op":"PUT", "param": {"bvo":"0"}	"errno":0, "op":"NOTIFY","param":{

3.3.8 光源频率

• 功能描述 设置光源频率。

• 命令描述

Topic: "LIGHT_FRE"

errno:参考设备错误列表,

op: 操作类型("GET","PUT","NOTIFY")

fre: 参数(50 或 60)单位:Hz

操作类型	发送参数说明	回复说明
GET	"op":"GET"	"errno":0, "op":"NOTIFY", "param":{
PUT	"op":"PUT", "param":{"fre":"50" }	"errno":0, "op":"NOTIFY","param":{

3.3.9 自动关机

• 功能描述 设置自动关机。 • 命令描述

Topic: "AUTO_SHUTDOWN" errno: 参考设备错误列表,

op: 操作类型("GET","PUT","NOTIFY") aff: 状态(0 或 3 或 5 或 10) 单位min

操作类型	发送参数说明	回复说明
GET	"op":"GET"	"errno":0, "op":"NOTIFY","param":{
PUT	"op":"PUT", "param":{	"errno":0, "op":"NOTIFY", "param":{ "aff":"3"}

3.3.10 屏幕保护

• 功能描述 设置屏幕保护。

• 命令描述

Topic: "SCREEN_PRO" errno: 参考设备错误列表, op: 操作类型("GET","NOTIFY") pro: 参数(0 30 60 120)单位sec

操作类型	发送参数说明	回复说明
GET	"op":"GET"	"errno":0, "op":"NOTIFY","param":{
PUT	"op":"PUT", "param": {"pro":"30"}	"errno":0, "op":"NOTIFY","param":{

3.3.11 TV模式

• 功能描述 设置TV模式。

• 命令描述

Topic: "TV_MODE"

errno: 参考设备错误列表, op: 操作类型("GET","NOTIFY")

tvm: 参数(0:pal,1:ntsc)

操作类型	发送参数说明	回复说明
GET	"op":"GET"	"errno":0, "op":"NOTIFY", "param":{ "tvm":"0"}

操作类 型	发送参数说明	回复说明
PUT	"op":"PUT", "param":{ "tvm":"0" }	"errno":0, "op":"NOTIFY", "param":{ "tvm":"0"}

3.3.12 格式化

• 功能描述 设置格式化。

• 命令描述

Topic: "FORMAT"

errno: 参考设备错误列表, op: 操作类型("PUT ","NOTIFY")

frm: 状态(0:失败,1:成功)

操作类型	发送参数说明	回复说明
PUT	"op":"PUT"	"errno":0, "op":"NOTIFY", "param":{ "frm":"0"}

3.3.13 TF卡容量

• 功能描述 获取TF卡容量。

• 命令描述

Topic: "TF_CAP"

errno: 参考设备错误列表, op: 操作类型("GET","NOTIFY") left: 剩余空间大小(单位为Mb) total:总空间大小(单位为Mb)

操作类型	发送参数说 明	回复说明
GET	"op":"GET"	"errno":0, "op":"NOTIFY", "param":{ "left":"4000","total":"22222"}

3.3.14 默认设置

• 功能描述录像日期标签设置默认。

• 命令描述

Topic: "SYSTEM_DEFAULT" errno: 参考设备错误列表,

op: 操作类型("PUT","GET","NOTIFY")

def: 参数(0:no,1:yes)

操作类型	发送参数说明	回复说明
GET	"op":"GET"	"errno":0, "op":"NOTIFY","param":{
PUT	"op":"PUT", "param":{	"errno":0, "op":"NOTIFY", "param":{ "def":"0"}

3.3.15 录像参数

• 功能描述

手机设置设备录像分辨率和视频格式,及获取设备录像信息(分辨率,视频格式)。

• 命令描述

Topic: "VIDEO_PARAM" errno: 参考设备错误列表

op: 操作类型("GET","PUT","NOTIFY")

w: 分辨率宽 h: 分辨率高 fps:帧数

rate:音频采样率

format: 视频格式(0:JPEG, 1:H264)

操作	发送参数说明	回复说明
GET	"op":"GET"	"errno":0, "op":"NOTIFY","param":{ "w":"1280", "h":"720", "format":"1","fps":"30","rate":"8000"}
PUT	"op":"PUT", "param":{ "w":"1280", "h":"720", "format":"1","fps":"30"}	"errno":0, "op":"NOTIFY", "param":{ "w":"1280", "h":"720", "format":"1","fps":"30","rate":"8000"}

3.3.15 后拉录像参数

• 功能描述

手机设置设备后拉录像分辨率和视频格式,及获取设备录像信息(分辨率,视频格式)。

• 命令描述

Topic: "PULL_VIDEO_PARAM" errno: 参考设备错误列表

op: 操作类型("GET","PUT","NOTIFY")

w: 分辨率宽 h: 分辨率高 rate:音频采样率

format: 视频格式(0:JPEG, 1:H264)

操作	发送参数说明	回复说明
GET	"op":"GET"	"errno":0, "op":"NOTIFY","param":{ "w":"1280", "h":"720", "format":"1","rate":"8000"}
PUT	"op":"PUT", "param":{ "w":"1280", "h":"720", "format":"1"}	"errno":0, "op":"NOTIFY", "param":{ "w":"1280", "h":"720", "format":"1","rate":"8000"}

3.3.16 录像控制

• 功能描述

手机控制设备启动/关闭录像,及获取设备录像状态。

• 命令描述

Topic: "VIDEO_CTRL" errno: 参考设备错误列表,

op: 操作类型("GET","PUT","NOTIFY") status: 状态(0: 关闭, 1: 打开)

操作类型	发送参数说明	回复说明
GET	"op":"GET"	"errno":0, "op":"NOTIFY","param":{ "status":"1"}
PUT	"op":"PUT", "param":{ "status":"1"}	"errno":0, "op":"NOTIFY","param":{ "status":"1"}

• 命令流程

3.3.17 录像完成

• 功能描述 录像完成通知APP。

• 命令描述

Topic: "VIDEO_FINISH" errno: 参考设备错误列表, op: 操作类型("GET","NOTIFY") status: 状态(0:关闭, 1:打开)

desc:文件描述(格式:

{"y":1,"f":"storage/sd1/C/DCIM/1/vid_115.mov","t":"20170724155640","d":"5","h":1080,"w":192

0,"p":30,"s":"346500000"})

文件列表的格式

操作	发送参数说 明	回复说明
GET	"op":"GET"	"op":"NOTIFY","param":{"status":"0","desc":" {"y":1,"f":"storage/sd1/C/DCIM/1/vid_115.mov","t":"20170724155640","d":"5","h":1080,"w":1920,"p":30,"s":"346500000"}"}}

3.3.18 双路录像

• 功能描述 设置双路录像。

• 命令描述

Topic: "DOUBLE_VIDEO" errno: 参考设备错误列表,

op: 操作类型("PUT","GET","NOTIFY")

two: 状态(0: off, 1: on)

操作类型	发送参数说明	回复说明
GET	"op":"GET"	"errno":0, "op":"NOTIFY","param":{ "two":"0" }
PUT	"op":"PUT", "param":{ "two":"0" }	"errno":0, "op":"NOTIFY","param":{ "two":"0" }

3.3.19 循环录像

• 功能描述 设置循环录像。

• 命令描述

Topic: "VIDEO_LOOP" errno: 参考设备错误列表,

op: 操作类型("PUT","GET","NOTIFY") cyc: 状态(0 3 5 10)单位: min

操作类型	发送参数说明	回复说明
GET	"op":"GET"	"errno":0, "op":"NOTIFY","param":{ "cyc":"0"}
PUT	"op":"PUT", "param":{ "cyc":"0" }	"errno":0, "op":"NOTIFY", "param":{ "cyc":"0"}

3.3.20 夜视增强

• 功能描述 设置夜视增强。

• 命令描述

Topic: "VIDEO_WDR" errno: 参考设备错误列表,

op: 操作类型("PUT","GET","NOTIFY")

wdr: 状态(0: 关闭, 1: 打开)

操作类型	发送参数说明	回复说明
GET	"op":"GET"	"errno":0, "op":"NOTIFY", "param":{ "wdr":"0" }
PUT	"op":"PUT", "param":{"wdr":"0" }	"errno":0, "op":"NOTIFY", "param":{ "wdr":"0"}

3.3.21 曝光补偿

• 功能描述 设置曝光补偿。

• 命令描述

Topic: "VIDEO_EXP"

errno:参考设备错误列表,

op: 操作类型("PUT","GET","NOTIFY")

exp: 参数(3~-3)间隔:1

操作类型	发送参数说明	回复说明
GET	"op":"GET"	"errno":0, "op":"NOTIFY","param":{
PUT	"op":"PUT", "param":{ "exp":"3"}	"errno":0, "op":"NOTIFY", "param":{ "exp":"3"}

3.3.22 移动侦测

功能描述 设置移动侦测。

• 命令描述

Topic: "MOVE_CHECK" errno: 参考设备错误列表,

op: 操作类型("PUT","GET","NOTIFY") mot: 状态(0: 关闭, 1: 打开)

操作类 型	发送参数说明	回复说明
GET	"op":"GET"	"errno":0, "op":"NOTIFY","param":{ "mot":"0"}
PUT	"op":"PUT", "param":{"mot":"0" }	"errno":0, "op":"NOTIFY", "param":{ "mot":"0"}

3.3.23 录音设置

• 功能描述 设置录音。

• 命令描述

Topic: "VIDEO_MIC" errno: 参考设备错误列表,

op: 操作类型("PUT","GET","NOTIFY")

mic: 状态(0: 关闭, 1: 打开)

操作类型	发送参数说明	回复说明
GET	"op":"GET"	"errno":0, "op":"NOTIFY","param":{ "mic":"0"}
PUT	"op":"PUT", "param":{"mic":"0"}	"errno":0, "op":"NOTIFY", "param":{ "mic":"0"}

3.3.24 录像日期标签

• 功能描述 设置日期标签。

• 命令描述

Topic: "VIDEO_DATE" errno: 参考设备错误列表,

op: 操作类型("PUT","GET","NOTIFY")

dat: 状态(0: 关闭, 1: 打开)

操作类型	发送参数说明	回复说明
GET	"op":"GET"	"errno":0, "op":"NOTIFY","param":{
PUT	"op":"PUT", "param":{	"errno":0, "op":"NOTIFY", "param":{ "dat":"0"}

3.3.25 车牌设置

• 功能描述 设置车牌。

• 命令描述

Topic: "VIDEO_CAR_NUM" errno: 参考设备错误列表,

op: 操作类型("PUT","GET","NOTIFY")

num: 状态(0: 关闭, 1: 打开)

操作类 型	发送参数说明	回复说明
GET	"op":"GET"	"errno":0, "op":"NOTIFY","param":{ "num":"0"}
PUT	"op":"PUT", "param": {"num":"0"}	"errno":0, "op":"NOTIFY", "param":{ "num":"0"}

3.3.26 重力感应

功能描述 设置重力感应。

• 命令描述

Topic: "GRA_SEN"

errno: 参考设备错误列表,

op: 操作类型("PUT","GET","NOTIFY") gra: 状态(0:关闭,1:low, 2:med, 3:hig)

操作类 型	发送参数说明	回复说明
GET	"op":"GET"	"errno":0, "op":"NOTIFY", "param":{
PUT	"op":"PUT", "param":{"gra":"0" }	"errno":0, "op":"NOTIFY", "param":{ "gra":"0"}

3.3.27 停车守卫

• 功能描述 设置停车守卫。

• 命令描述

Topic: "VIDEO_PAR_CAR" errno: 参考设备错误列表,

op: 操作类型("PUT","GET","NOTIFY")

par: 状态(0: 关闭, 1: 打开)

操作类型	发送参数说明	回复说明
GET	"op":"GET"	"errno":0, "op":"NOTIFY","param":{
PUT	"op":"PUT", "param":{ "par":"0" }	"errno":0, "op":"NOTIFY","param":{ "par":"0"}

3.3.28 间隔录影

• 功能描述 设置间隔录影。

• 命令描述

Topic: "VIDEO_INV" errno: 参考设备错误列表,

op: 操作类型("PUT","GET","NOTIFY") gap: 参数(0 100 200 500) 单位: ms

操作类型	发送参数说明	回复说明
GET	"op":"GET"	"errno":0, "op":"NOTIFY","param":{ "gap":"0"}
PUT	"op":"PUT", "param":{ "gap":"0" }	"errno":0, "op":"NOTIFY", "param":{ "gap":"0" }

3.3.29 拍照分辨率

• 功能描述

• 命令描述

Topic: "PHOTO_RESO" errno: 参考设备错误列表,

op: 操作类型("GET","PUT","NOTIFY")

res: 拍照分辨率 (0:vga, 1:1.3M, 2:2M, 3:3M, 4:5M, 5:8M, 6:10M, 7:12M)

操作类型	发送参数说明	回复说明
GET	"op":"GET"	"errno":0, "op":"NOTIFY", "param":{
PUT	"op":"PUT", "param":{ "res":"2"}	"errno":0, "op":"NOTIFY","param":{

命令流程

3.3.30 拍照控制

• 功能描述

拍照命令,当设备拍照完成后,会返回照片文件名给APP。

• 命令描述

Topic: "PHOTO_CTRL" errno: 参考设备错误列表, op: 操作类型("PUT","NOTIFY")

desc:文件描述(格式:

{"y":1,"f":"storage/sd1/C/DCIM/1/vid_115.mov","t":"20170724155640","d":"5","h":1080,"w":192

操作	发送参数说 明	回复说明
PUT	"op":"PUT"	"op":"NOTIFY","param":{"desc":" {"y":1,"f":"storage/sd1/C/DCIM/1/vid_115.mov","t":"20170724155640","d":"5","h":1080,"w":1920,"p":30,"s":"346500000"}"}

• 拍照请求出错流程

• 功能描述

拍照命令,当设备拍照出错会返回请求错误类型给APP。

• 命令描述

Topic: "PHOTO_CTRL" errno: CTP_REQUEST, op: 操作类型("NOTIFY")

回复内容:{"op":"NOTIFY","errno":4,"param":{"msg":"CTP_REQUEST_MSG"}}

3.3.31 设置定时拍照时间

• 功能描述

• 命令描述

Topic: "SELF_TIMER" errno: 参考设备错误列表,

op: 操作类型("GET","PUT","NOTIFY")

phm: 定时拍照选项(0: 关 1: 定时2秒 2: 定时5秒 3: 定时10秒)

timeleft: 定时剩余秒数

操作类型	发送参数说明	回复说明
GET	"op":"GET"	"errno":0, "op":"NOTIFY","param":{ "phm":"1"}
PUT	"op":"PUT", "param":{ "phm":"0" }	"errno":0, "op":"NOTIFY", "param":{ "phm":"0"}

==备注: == 当设置完定时拍照时间时,按下拍照,每秒会回复"errno":0, "op":"NOTIFY", "phm":"1", "timeleft":"1"

• 命令流程

3.3.32 连拍

• 功能描述 设置或获取设备连拍张数。

• 命令描述

Topic: "BURST_SHOT" errno: 参考设备错误列表,

op: 操作类型("GET","PUT","NOTIFY")

cyt: 连拍张数(0: 关 1: 开)

操作类型	发送参数说明	回复说明
GET	"op":"GET"	"errno":0, "op":"NOTIFY","param":{ "cyt":"0" }
PUT	"op":"PUT", "param":{"cyt":"1" }	"errno":0, "op":"NOTIFY", "param":{ "cyt":"1"}

3.3.33 图像质量

• 功能描述 设置图像质量。

• 命令描述

Topic: "PHOTO_QUALITY" errno: 参考设备错误列表,

op: 操作类型("GET","PUT","NOTIFY") qua: 质量(0: lo 1: md 2: hi)

操作类型	发送参数说明	回复说明
GET	"op":"GET"	"errno":0, "op":"NOTIFY", "param":{ "qua":"0" }
PUT	"op":"PUT", "param": {"qua":"1"}	"errno":0, "op":"NOTIFY", "param":{ "qua":"1"}

3.3.34 图像锐度

• 功能描述 设置图像锐度。

• 命令描述

Topic: "PHOTO_SHARPNESS" errno: 参考设备错误列表,

op: 操作类型("GET","PUT","NOTIFY") acu: 锐度(0: lo 1: md 2: hi)

操作类 型	发送参数说明	回复说明
GET	"op":"GET"	"errno":0, "op":"NOTIFY", "param":{
PUT	"op":"PUT", "param":{"acu":"1" }	"errno":0, "op":"NOTIFY", "param":{ "acu":"1"}

3.3.35 图像白平衡

• 功能描述 设置图像白平衡。

• 命令描述

Topic: "WHITE_BALANCE" errno: 参考设备错误列表,

op: 操作类型("GET","PUT","NOTIFY")

wbl: 白平衡(0:自动 1:日光 2:阴天 3:钨丝灯 4:荧光灯)

操作类型 发送参数说明 回复说明		回复说明
GET	"op":"GET"	"errno":0, "op":"NOTIFY", "param":{ "wbl":"0"}
PUT	"op":"PUT", "param":{"wbl":"1"}	"errno":0, "op":"NOTIFY","param":{ "wbl":"1"}

3.3.36 图像ISO

• 功能描述 设置图像ISO。

• 命令描述

Topic: "PHOTO_ISO" errno: 参考设备错误列表,

op: 操作类型("GET","PUT","NOTIFY")

iso: 参数(0 100 200 400)

操作类型	发送参数说明	回复说明
GET	"op":"GET"	"errno":0, "op":"NOTIFY", "param":{ "iso":"100"}
PUT	"op":"PUT", "param": {"iso":"100" }	"errno":0, "op":"NOTIFY","param":{ "iso":"100"}

3.3.37 曝光补偿

• 功能描述 设置曝光补偿。

• 命令描述

Topic: "PHOTO_EXP" errno: 参考设备错误列表,

op: 操作类型("PUT","GET","NOTIFY")

exp:曝光参数(+3~-3)

操作类型	发送参数说明	回复说明
GET	"op":"GET"	"errno":0, "op":"NOTIFY", "param":{ "exp":"0" }
PUT	"op":"PUT", "param": {"exp":"0"}	"errno":0, "op":"NOTIFY","param":{ "exp":"0"}

3.3.38 防手抖

• 功能描述 设置防手抖。

• 命令描述

Topic: "ANTI_TREMOR" errno: 参考设备错误列表,

op: 操作类型("GET","PUT","NOTIFY")

sok: sok(0: off 1: on)

操作类型	发送参数说明	回复说明
GET	"op":"GET"	"errno":0, "op":"NOTIFY", "param":{
PUT	"op":"PUT", "param":{ "sok":"1"}	"errno":0, "op":"NOTIFY", "param":{

3.3.39 照片日期标签

• 功能描述 设置防手抖。

• 命令描述

Topic: "PHOTO_DATE" errno: 参考设备错误列表,

op: 操作类型("GET","PUT","NOTIFY")

dat: dat(0: off 1: on)

操作类型	发送参数说明	回复说明
GET	"op":"GET"	"errno":0, "op":"NOTIFY","param":{
PUT	"op":"PUT", "param":{"dat":"1" }	"errno":0, "op":"NOTIFY","param":{

3.3.40 快速预览

• 功能描述 设置快速预览。

• 命令描述

Topic: "FAST_SCA"

errno:参考设备错误列表,

op: 操作类型("GET","PUT","NOTIFY")

sca: sca(0 2 5)单位为秒

操作类型	操作类型 发送参数说明 回复说明	
GET	"op":"GET"	"errno":0, "op":"NOTIFY","param":{
PUT	"op":"PUT", "param":{"sca":"1" }	"errno":0, "op":"NOTIFY", "param":{ "sca":"1"}

3.3.41 色彩设置

• 功能描述 设置色彩。

• 命令描述

Topic: "PHOTO_COLOR" errno: 参考设备错误列表,

op: 操作类型("GET","PUT","NOTIFY")

col: col(0: off 1:黑白 2:陈旧)

操作类型 发送参数说明 回复说明		回复说明
GET	"op":"GET"	"errno":0, "op":"NOTIFY","param":{ "col":"0"}
PUT	"op":"PUT", "param":{"col":"1"}	"errno":0, "op":"NOTIFY", "param":{ "col":"1"}

• 命令流程

3.3.42 打开后拉实时流

• 功能描述 打开后拉实时流或获取参数。

• 命令描述

Topic: "OPEN_PULL_RT_STREAM",

errno:"参考设备错误列表",

op: 操作类型 ("PUT","NOTIFY")

format: 实时流格式 (0: JPEG, 1: H264)

w: 实时流宽度 h: 实时流高度 fps: 实时流帧率 rate: 音频采样率

操作 类型	发送参数说明	回复说明	
PUT	"op":"PUT", "param":{ "format":"1", "w":"1024", "h":"720", "fps":"30","rate":"8000"}	"errno":0,"op":"NOTIFY","param":{ "format":"1", "w":"1024", "h":"720", "fps":"30","rate":"8000"}	

3.3.43 关闭后拉实时流

• 功能描述

关闭后拉实时流或获取参数。

• 命令描述

Topic: "CLOSE_PULL_RT_STREAM"

errno:参考设备错误列表,

op: 操作类型 ("GET","PUT","NOTIFY")

status: 是否关闭 (1:是 0:否)

操作类型	发送参数说明	回复说明
GET	"op":"GET"	"errno":0, "op":"NOTIFY","param":{ "status":"1"}
PUT	"op":"PUT", "param": {"status":"1" }	"errno":0, "op":"NOTIFY", "param":{ "status":"1"}

• 命令流程

3.3.44 后拉实时流状态检测

• 功能描述

检测后拉是否在线

• 命令描述

Topic: "PULL_VIDEO_STATUS" errno: 参考设备错误列表,

op: 操作类型 ("GET","NOTIFY") status: 是否在线 (1:是 0:否)

format: 实时流格式 (0: JPEG, 1: H264)

w: 实时流宽度 h: 实时流高度 fps: 实时流帧率 rate: 音频采样率

操作 类型	发送参数说明	回复说明
GET	"op":"GET"	"errno":0, "op":"NOTIFY","param":{ status:1,h:720,w:1280,fps:30,format:1,"rate":"8000"}

操作	发送参数说明	回复说明
PUT	"op":"PUT", "param": {"status":"1" }	"errno":0, "op":"NOTIFY", "param":{ "status":"1"}

3.3.45 打开主摄像实时流

• 功能描述

打开实时流或获取实时流参数。

• 命令描述

Topic: "OPEN_RT_STREAM", errno:"参考设备错误列表",

op: 操作类型 ("PUT","NOTIFY")

format: 实时流格式 (0: JPEG, 1: H264)

w: 实时流宽度 h: 实时流高度 fps: 实时流帧率 rate: 音频采样率

操作 类型	发送参数说明	回复说明
PUT	"op":"PUT","param":{ "format":"1", "w":"1024", "h":"720", "fps":"30","rate":"8000" }	"errno":0,"op":"NOTIFY","param":{ "format":"1", "w":"1024", "h":"720", "fps":"30" ,"rate":"8000" }

• 命令流程

3.3.46 关闭主摄像实时流

• 功能描述

• 命令描述

Topic: "CLOSE_RT_STREAM" errno: 参考设备错误列表,

op: 操作类型 ("GET","PUT","NOTIFY")

status: 是否关闭 (1:是 0:否)

操作类型	发送参数说明	回复说明
GET	"op":"GET"	"errno":0, "op":"NOTIFY", "param":{ "status":"1"}
PUT	"op":"PUT", "param":{ "status":"1" }	"errno":0, "op":"NOTIFY","param":{ "status":"1"}

3.3.49 浏览模式

• 功能描述

进入或退出浏览模式(FTP/HTTP)。

• 命令描述

Topic: "BROWSE_MODE" errno: 参考设备错误列表, op: 操作类型("PUT","NOTIFY") status: 状态 (0: 进入 1: 退出)

操作类型	发送参数说明	回复说明
PUT	"op":"PUT", "status":"0"	"errno":0, "op":"NOTIFY","status":"0"

• 命令流程

3.3.50 前视媒体文件列表

功能描述 获取设备的媒体文件列表。

• 命令描述

Topic: "FORWARD_MEDIA_FILES_LIST"

errno: 参考设备错误列表, op: 操作类型("PUT","NOTIFY") path: 前视媒体文件列表的文件名 type: 1获取全部视频和照片路径

num: 生成num个文件描述信息(可选, 没有该参数, 默认全部文件信息生成)

操作 类型	发送参数说FORMAT明	回复说明
PUT	"op":"PUT" "param": {"type":"1","num":"8"}	"errno":0, "op":"NOTIFY", "param": {"type":"1","num":"8","path":"storage/sd1/C/DCIM/1/vf_list.txt"}

• 命令流程

3.3.51 后视媒体文件列表

• 功能描述 获取设备的媒体文件列表。

• 命令描述

Topic: "BEHIND_MEDIA_FILES_LIST"

errno: 参考设备错误列表, op: 操作类型("PUT","NOTIFY") path: 后视媒体文件列表的文件名 type: 1获取全部视频和照片路径

num: 生成num个文件描述信息(可选, 没有该参数, 默认全部文件信息生成)

操作 类型	发送参数说FORMAT明	回复说明
PUT	"op":"PUT" "param": {"type":"1","num":"8"}	"errno":0, "op":"NOTIFY", "param":{"type":"1" ,"num":"8","path":"storage/sd1/C/DCIM/2/vf_list.txt"}

3.3.52 浏览缩略图

• 功能描述 获取设备媒体文件的多张缩略图。

• 命令描述

Topic: "THUMBNAILS" errno: 参考设备错误列表, op: 操作类型("PUT","NOTIFY")

path: 文件路径

offset: 起始文件偏移时间(单位: ms) timeinv: 缩略图间隔(单位为ms)

num:帧数

status(0:小机准备好发送缩略图 1:缩略图发送完成)

失败: 返回无法得到封面图的文件名

操作 类型	发送参数说明	回复说明
PUT	"op":"PUT","param":{ "path":"/DCIMA/REC00001.AVI", "offset":"20000", "timeinv":"1000",}	"errno":0, "op":"NOTIFY" "param":{"status":"0"}

• 命令流程

3.3.53 浏览缩略图控制

• 功能描述 获取设备媒体文件的多张缩略图。

• 命令描述

Topic: "THUMBNAILS_CTRL" errno: 参考设备错误列表, op: 操作类型("PUT","NOTIFY") status: 0 向前滑动 1 向后滑动

操作类型	发送参数说明	回复说明
PUT	"op":"PUT", "status":"1"	"errno":0, "op":"NOTIFY","param":{"status":"1"}

• 命令流程

3.3.54 多文件封面图

• 功能描述 获取设备多个媒体文件的封面图。

• 命令描述

Topic: "MULTI_COVER_FIGURE" errno: 参考设备错误列表, op: 操作类型("PUT","NOTIFY")

path_0: 文件对象

.

.

path_n(多文件删除,依次叠加)

status(0:小机准备好发送封面图 1:封面图发送完成)

失败: 返回无法得到封面图的文件名

操作类型	_	发送参数说明	回复说明
GE	Т	"op":"PUT", "path_0":"xxx.mov","path_1":"xxx2.mov"	"errno":0, "op":"NOTIFY","param": {"status":"1"}

• 命令流程

3.3.55 文件删除

• 功能描述 删除指定文件或所有文件。

• 命令描述

Topic: "FILES_DELETE" errno: 参考设备错误列表, op: 操作类型("PUT","NOTIFY")

path_0: 删除对象(如果全删除,用格式化)

.

.

•

path_n(多文件删除,依次叠加) status(用于命令是否已完成)

成功: status: 1

失败: 返回无法删除的文件名

操作	发送参数说明	回复说明
PUT	"op":"PUT", "param":{ "path_0":"DCIMA/JPG00008.JPG","path_1":"DCIMA/JPG00008.JPG"}	errno:"0", "op":"NOTIFY","param": {"status":"1"}

• 命令流程

3.3.56 时间轴播放

• 功能描述

• 命令描述

Topic: "TIME_AXIS_PLAY" errno: 参考设备错误列表, op: 操作类型("PUT","NOTIFY")

path: 起始播放文件名

offset: 起始播放文件偏移时间(单位:毫秒)

操作 类型	发送参数说明	回复说明
PUT	"op":"PUT", "path":"DCIMA/REC00008.AVI", "offset":"20000"	"errno":0, "op":"NOTIFY", "param":{ "path":"DCIMA/REC00008.AVI", "offset":"20000"}

• 命令流程

3.3.57 时间轴播放控制

• 功能描述

• 命令描述

Topic: "TIME_AXIS_PLAY_CTRL"

errno:参考设备错误列表,

op: 操作类型("GET","PUT","NOTIFY")

status: 状态 (0: 播放, 1: 暂停, 2: 停止)

操作类型	发送参数说明	回复说明
GET	"op":"GET"	"errno":0, "op":"NOTIFY","param":{ "status":"0"}
PUT	"op":"PUT", "status":"1"	"errno":0, "op":"NOTIFY","param":{ "status":"1"}

• 命令流程

3.3.58 时间轴快速播放

• 功能描述

设置时间轴快速播放的倍速等级。

• 命令描述

Topic: "TIME_AXIS_FAST_PLAY" errno: 参考设备错误列表, op: 操作类型("PUT","NOTIFY")

level: 等级 (0: 原速, 1: 2倍速, 2: 4倍速, 3: 8倍速, 4: 16倍速, 5:32倍速, 6:64倍速)

操作类型	发送参数说明	回复说明
PUT	"op":"PUT", "level":"1"	"errno":0, "op":"NOTIFY", "param":{"level":"1"}

3.3.59 时间轴播放码流

• 功能描述

控制时间轴播放的码流。

• 命令描述

Topic: "TIME_AXIS_PLAY_STREAM"

errno: 参考设备错误列表, op: 操作类型("PUT","NOTIFY")

key_0: 方式 (0: 加大码流 1: 减小码流)

操作类型	发送参数说明	回复说明
PUT	"op":"PUT", "key_0":"1"	"errno":0, "op":"NOTIFY", "key_0":1"

• 命令流程

3.3.60 剩余录像时间

• 功能描述 获取设备的剩余录像时间。

• 命令描述

Topic: "LAST_VIDEO_TIME" errno: 参考设备错误列表, op: 操作类型("GET","NOTIFY") key_0: 剩余录像时间(单位: 秒)

操作类型	发送参数说明	回复说明
GET	"op":"GET"	"errno":0, "op":"NOTIFY", "key_0":"3600"

• 命令流程

3.3.61 剩余拍照数

功能描述 获取设备的剩余拍照数。

• 命令描述

Topic: "LAST_PHOTO_NUMS" errno: 参考设备错误列表, op: 操作类型("GET","NOTIFY") key_0: 剩余拍照数(单位:张)

操作类型	发送参数说明	回复说明
GET	"op":"GET"	"errno":0, "op":"NOTIFY", "key_0":"115200"

• 命令流程

3.3.62 数字变焦

• 功能描述

• 命令描述

Topic: "DIGITAL_ZOOM" errno: 参考设备错误列表,

op: 操作类型("GET","PUT","NOTIFY") key_0: 方式 (0: 缩小 1: 放大) key_1: 放大倍数 (大于等于1)

操作类型	发送参数说明	回复说明
GET	"op":"GET"	"errno":0, "op":"NOTIFY", "key_1":"1.5"
PUT	"op":"PUT", "key_0":"1"	"errno":0, "op":"NOTIFY", "key_1":"1.5"

• 命令流程

3.3.63 日期时间

功能描述 设置或获取设备的日期时间。

• 命令描述

Topic: "DATE_TIME" errno: 参考设备错误列表,

op: 操作类型("GET","PUT","NOTIFY")

date:日期

操作类型	发送参数说明	回复说明
GET	"op":"GET"	"errno":0, "op":"NOTIFY","param": {"date":"20170702132305"}
PUT	"op":"PUT", "date":"20170702132305"	"errno":0, "op":"NOTIFY","param":{ "date":"20170702132305"}

• 命令流程

3.3.64 文件加解锁设置

• 功能描述 文件加解锁设置。

• 命令描述

Topic: "FILE_LOCK"

errno: 参考设备错误列表, op: 操作类型("PUT","NOTIFY") status: 1: 加锁 0: 解锁

path: 文件路径

操作类 型	发送参数说明	回复说明
PUT	"op":"PUT", "path":"xxxxx.mov","status":"1"	"errno":0, "op":"NOTIFY","param":{ "status":"1"}

3.3.65 AP账号信息

• 功能描述 设置或获取设备的AP账号信息。

• 命令描述

Topic: "AP_SSID_INFO" errno: 参考设备错误列表,

op: 操作类型("GET","PUT","NOTIFY")

ssid: AP模式SSID pwd: AP模式PWD

status: 是否立即生效 (0: 否 1: 是)

操作 类型	发送参数说明	回复说明
PUT	"op":"PUT", "ssid":"wifi_camera_112233", "pwd":"12345678", "status":"1"	"errno":0, "op":"NOTIFY""param": {"ssid":"xxxxxxxx", "pwd":"12345678", "status":"1"}
GET	"op":"GET"	"errno":0, "op":"NOTIFY","param": {"ssid":"xxxxxxxx", "pwd":"12345678"}

• 命令流程

3.3.66 STA账号信息

• 功能描述 设置或获取设备的STA账号信息。

• 命令描述

Topic: "STA_SSID_INFO" errno: 参考设备错误列表,

op: 操作类型("GET","PUT","NOTIFY")

ssid: 路由器的SSID pwd: 路由器的PWD

status: 是否保存路由器信息 (0: 否 1: 是)

操作 类型	发送参数说明	回复说明
PUT	"op":"PUT", "ssid":"xxxxxxx", "pwd":"12345678", "status":"1"	"errno":0, "op":"NOTIFY","param": {"ssid":"xxxxxxxx", "pwd":"12345678", "status":"1"}

操作	发送参数说明	回复说明
GET	"op":"GET"	"errno":0, "op":"NOTIFY","param": {"ssid":"xxxxxxxx", "pwd":"12345678"}

3.3.67 关闭WIFI热点

• 功能描述 设备或手机关闭WIFI热点。

• 命令描述

Topic: "CLOSE_WIFI" errno: 参考设备错误列表, op: 操作类型("PUT","NOTIFY")

操作类型	发送参数说明	回复说明
PUT	"op":"PUT"	"errno":0, "op":"NOTIFY"
NOTIFY	"op":"NOTIFY"	

• 命令流程

3.3.68 复位

• 功能描述

• 命令描述

Topic: "RESET"

errno: 参考设备错误列表, op: 操作类型, "PUT" "NOTIFY",

操作类型	发送参数说明	回复说明
PUT	op:"PUT"	
NOTIFY	op:"NOTIFY"	

• 命令流程

3.3.69 重力感应检测命令

• 功能描述

• 命令描述

Topic: "GEN_CHK"

errno:参考设备错误列表,

op: 操作类型, "GET" "NOTIFY",

status: 重力检测 (当发生碰撞: 1 反之: 0)

操作类型	发送参数说明	回复说明
GET	op:"GET"	"errno":0, "op":"NOTIFY","param":{"status":"1"}

3.3.71 循环保存文件

• 功能描述 保存当前录像文件、开启下一个录像。

• 命令描述

Topic: "VIDEO_CYC_SAVEFILE" errno: 参考设备错误列表, op: 操作类型("PUT ","NOTIFY") status: 状态(0:失败,1:成功)

操作类型	发送参数说明	回复说明
PUT	"op":"PUT"	"errno":0, "op":"NOTIFY", "param":{

• 命令流程

3.3.72 关闭CTP连接

• 功能描述 设备或手机关闭WIFI热点。

• 命令描述

Topic: "CTP_CLI_DISCONNECT" errno: 参考设备错误列表, op: 操作类型("PUT","NOTIFY")

操作类型	发送参数说明	回复说明
PUT	"op":"PUT"	"errno":0, "op":"NOTIFY","param":{"status":"1"}

• 命令流程

3.3.75 通用命令

功能描述 通用命令,格式自定义

• 命令描述

Topic: "GENERIC_CMD"

• 命令流程

3.3.76 前视实时流分辨率

• 功能描述 获取实时流分辨率。

• 命令描述

Topic: "RTF_RES"

errno: 参考设备错误列表, op: 操作类型("GET","NOTIFY")

rtf: 状态(0: 1080P, 1: 720P 2:VGA)

操作类型	发送参数说明	回复说明
GET	"op":"GET"	"errno":0, "op":"NOTIFY","param":{

3.3.76 后视实时流分辨率

• 功能描述 获取实时流分辨率。

• 命令描述

Topic: "RTB_RES"

errno: 参考设备错误列表, op: 操作类型("GET","NOTIFY")

rtf: 状态(0: 1080P, 1: 720P 2:VGA)

操作类型	发送参数说明	回复说明
GET	"op":"GET"	"errno":0, "op":"NOTIFY","param":{

4 CDP命令通道说明

4.1 CDP协议说明

CDP 是建立在UDP上的命令控制通道,

使用CDP命令通道时,CDP命令通道的命令协议完全兼容CTP协议,命令格式无需任何改动,只需将命令通过CDP发送给小机即可

4.2 命令端口说明

CDP通道的命令端口为2228,APP自身的连接端口也要是2228,给予小机回复命令给APP使用


4.3 CDP使用注意事项

使用CDP命令通道时,命令长度不可以超过1400.

5 手机接入设备

5.1 手机接入设备流程

APP每次建立连接,必须发送"APP_ACCESS"给设备。设备根据当前情况允许或拒绝连接。当app接入设备后,设备会主动将心跳包间隔、白平衡、sd卡状态、电池状态等信息发送给app,app根据相关信息进行界面初始化,描述信息在dev_desc.h。



6 媒体流传输协议

回放类型定义:

类型	数值	类型说明
PCM_TYPE_AUDIO	0x1	音频
JPEG_TYPE_VIDEO	0x2	JPEG视频
H264_TYPE_VIDEO	0x3	H264视频
PREVIEW_TYPE	0x4	预览图
DATE_TIME_TYPE	0x5	用于时间同步包
MEDIA_INFO_TYPE	0x6	视频媒体信息包
PLAY_OVER_TYPE	0x7	视频结束包
LAST_VIDEO_MARKER	1 << 7	最后视频结束包

回放媒体头结构

类型	保留	payload长度	序号	帧大小	偏移	时间戳	数据
1byte	1byte	2byte	4byte	4byte	4byte	4byte	payload

结构说明:

成员	说明
类型	区分数据
保留	保留
payload长度	用与UDP分片,记录每片数据长度
序号	帧序号,往上递增加1
帧大小	表示数据大小
偏移	UDP分片的时候,记录该分片在帧内偏移
时间戳	用于UDP时间记录
数据	数据

回放视频媒体信息头结构

宽	高	帧率	音频采样率	总时间	文件路径
2byte	2byte	4byte	4byte	4byte	nbyte

回放时间包头结构

年	月	B	时	分	秒
6bit	4bit	5bit	5bit	6bit	6bit

例:

```
u32 date_time;

date_time = tm_time->tm_sec;

date_time |= tm_time->tm_min << 6;

date_time |= tm_time->tm_hour << 12;

date_time |= tm_time->tm_mday << 17;

date_time |= tm_time->tm_mday << 22;

date_time |= (tm_time->tm_year - 2015) << 26;</pre>
```

媒体头	数据	使用类型
媒体信息头	媒体 信息 数据	类型+帧大小
预览图	预览 图数 据	类型+帧大小
时间同步包	时间 同步 数据	类型+帧大小
视频结束包	无	类型+帧大小: 0,当前视频为最后一个时,类型: (PLAY_OVER_TYPE LAST_VIDEO_MARKER)
回放音频	回放 音频 数据	类型+帧大小+序号+时间戳
回放JPEG视频	回放 视频 数据	类型+帧大小+序号+时间戳
回放H264视频	回放 视频 数据	类型+帧大小+序号+时间戳
实时流音频	音频 数据	全结构
实时流JPEG视频	视频 数据	全结构
实时流H264视频	视频 数据	全结构
note: 回放和实时流共用 PCM_TYPE_AUDIO JPEG_TYPE_VIDEO H264_TYPE_VIDEO三类型		

7 实时流传输

7.1 UDP实时流数据格式

前视UDP端口:2224 (手机绑定IP端口为2224) 后视UDP端口:2225 (手机绑定IP端口为2225)

UDP 每片数据包 格式:

|1byte 类型 | 1byte 保留 | 2byte payload长度 | 4byte 序号 | 4byte 帧大小 | 4byte

偏移 | 4byte 时间戳 | payload |

序号:

```
同属一帧音频(视频)的数据的分片 对应同一个序号, 音频帧对应同步播放的视频帧同一个序号, 序号随着视
频帧数递增.
帧大小:
整帧数据的大小.
偏移:
用于解释该数据包分片 位于整帧数据的偏移位置。
时间戳:
  用于表达音视频帧的相对时间,单位为毫秒。
类型:
Bits 0-6:
1: PCM音频
2: JPG视频
3: H264
Bits 7:
0:不是最后一片分片;
1:是最后一片分片;
UDP chunk 格式:每个chunk最多有44片UDP数据包
情况一:这种情况整帧jpeg都存在一个chunk中
第一个chunk:
| UDP | 一片数据包(1472) | UDP | 一片数据包(1472) | ..... | UDP 最后一片数据包
(<=1472) | (UDP 最后一片数据包有可能乱序在其他分片之间)
情况二:这种情况一帧jpeg分布于多个chunk中
第一个chunk:一共有44片数据包
| UDP 一片数据包(1472) | UDP 一片数据包(1472) | ```` | UDP 一片数据包
(1472) |
第N个chunk:一共有44片数据包
| UDP 一片数据包(1472) | UDP 一片数据包(1472) | ````` | UDP 一片数据包
(1472) |
第N+1个chunk:
| UDP | 一片数据包(1472) | UDP | 一片数据包(1472) | `````` | UDP | 一片数据包
(<=1472) | (UDP 最后一片数据包有可能乱序在其他分片之间)
```

7.2 TCP实时流数据格式

小机本地绑定两端口用于区分前后视,其中前视本地端口**10000**,后视本地端口**10001**,APP端服务端口**2229**。

TCP 每片数据包 格式:

| 1byte 类型 | 1byte 保留 | 2byte payload长度 | 4byte 序号 | 4byte 帧大小 | 4byte 偏移 | 4byte 时间戳 | payload |

其中TCP实时流使用类型+帧大小+序号+时间戳四种类型。

TCP每一包数据就是一帧数据,不采用分包机制。

8视频下载回看

8.1 流程

8.1.1 回看基本流程


描述:视频回放采用TCP连接,端口号: 2223

获取封面图和视频缩略图采用TCP连接,端口号: 2226

媒体列表文件vf_list.txt

格式:

8.1.2 视频获取多张封面图流程:





note: APP进入回看模式前,必须关闭实时流。

8.1.3 裁剪基本流程

采用回放流程进行下载。

8.1.4 视频回放流程:






8.1.5 视频缩略图流程:



8.1.6	视频缩略图发数据流程:
-------	-------------



8.7 设备描述文档说明

设备描述文档,包含小机版本信息和小机的硬件支持,该文件在工程目录下cpu\AC54xx\tools\res。 ==备注: 固件改了实时流的方式,设备描述文档也要对应修改。==

```
1) 设备描述文档中 product_type项需要与网页端的平台类型一致,如AC54xx_wifi_car_camera
2) 设备描述文档中 match_app_type项,应根据该产品所匹配的APP进行填写,名称需要与APP端一致,如
AC54xx_wifi_car_camera所匹配的APP名称为DVRunning 2,则"match_app_type": "DVRunning
2",
3) 在设备描述文档dev_desc.txt中修改"firmware_version": "X.X",可将要修改的版本号以X.X.X的
格式写入对应的位置,如
         "firmware_version": "1.0.1",
4) 可在match_android_ver,match_ios_ver选项中添加该固件版本所支持的Android_APP以及
IOS_APP的版本号
5) behind_support选项,后拉支持的分辨率(0 VGA 1 720P)
6) forward_support选项,前视支持的分辨率(0 VGA 1 720P 2 1080)
7) net_type选项,是否支持双路(1 支持UDP 0 支持TCP)
8) rts_type选项, 是否支持双路(1 支持H264 0 支持JPEG)
9)uuid选项,设置小机的uuid
{
   "app_list": {
       "match_android_ver": [
          "1.0",
          "2.0"
       ],
       "match_ios_ver": [
          "1.0",
          "2.0"
   },
   "behind_support": [
       "0".
       "1"
   ],
   "device_type": "1",
   "firmware_version": "1.0.1",
   "forward_support": [
       "0",
       "1",
       "2"
   ],
   "match_app_type": "DVRunning 2",
   "net_type": "1",
   "product_type": "AC54xx_wifi_car_camera",
   "rts_type": "1",
```

```
"uuid": "xxxxxx"
}
```

9 简单服务发现协议

9.1 简介

在切换STA模式时,确定小机的IP,采用mssdp,其中UDP广播端口号3889。

9.2 使用

宣告报文格式: "MSSDP_NOTIFY MSG", 其中"MSSDP_NOTIFY "为固定头部,MSG为 用户自定义报

文.

搜索报文格式: "MSSDP_SEARCH MSG", 其中"MSSDP_SEARCH "为固定头部,MSG为 用户自定义

报文.

服务器启动以后, 每隔60秒发送一次宣告报文.

客户端可以通过发送搜索报文主动搜索设备,服务器收到马上回复宣告报文.