Προχωρημένα Θέματα Τηλεπικοινωνιών

Ανάλυση Επίδοσης για Ενσύρματα και Ραδιοτηλεπικοινωνιακά Κανάλια

Εξασθένηση Καναλιού

- Είδαμε ότι κατά τη μετάδοση ενός σήματος μέσα από AWGN κανάλι η πιθανότητα σφάλματος εξαρτάται από το λαμβανόμενο SNR/bit ($=E_b/N_0$ κατά την εκπομπή)
- Ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει το λαμβανόμενο SNR/bit είναι η εξασθένηση του καναλιού
- Μοντέλο Εξασθένησης (στην απλή περίπτωση):
 - μεταδιδόμενο σήμα s(t)

- λαμβανόμενο σήμα $r(t) = \alpha s(t) + n(t)$

- Πώς λαμβάνουμε υπόψη και πώς αντιμετωπίζουμε την εξασθένηση καναλιού
 - σε ενσύρματα
 - και ασύρματα κανάλια;

ΤΜΗΥΠ / ΕΕΣΤ

Επαναλήπτες

- Αν η ενέργεια του μεταδιδόμενου σήματος είναι E_b
- Τότε, η ενέργεια του λαμβανόμενου σήματος είναι α²Ε_b
- - το λαμβανόμενο SNR είναι α²E_b/N₀
 - η εξασθένηση καναλιού κατά α καθιστά το σύστημα επικοινωνίας πιο ευάλωτο στον προσθετικό θόρυβο
- Αναλογικά συστήματα:
 - χρησιμοποιούνται ενισχυτές που ενισχύουν περιοδικά το σήμα, που λέγονται επαναλήπτες
 - όμως κάθε ενισχυτής ενισχύει και το θόρυβο
- Ψηφιακά συστήματα:
 - χρησιμοποιούνται αναγεννητικοί επαναλήπτες
 - εκτελούν φώραση και αναγέννηση του μεταδιδόμενου συμβόλου, χωρίς να ενισχύουν το θόρυβο

ΤΜΗΥΠ / ΕΕΣΤ

Αναγεννητικοί Επαναλήπτες

- - από έναν δέκτη (αποδιαμορφωτή και φωρατή) που αποφασίζει ποιο σύμβολο στάλθηκε
 - από έναν <mark>πομπό</mark> που διαμορφώνει το σύμβολο που αποφασίστηκε και το στέλνει στον επόμενο επαναλήπτη
- Χαρακτηριστικά:
 - το σήμα αναγεννάται χωρίς το θόρυβο, οπότε δε συσσωρεύεται ο προσθετικός θόρυβος
 - ωστόσο, όταν συμβεί ένα σφάλμα φώρασης σε έναν επαναλήπτη, αυτό μεταδίδεται στους επόμενους
- Θέλουμε να μελετήσουμε την επίδραση των σφαλμάτων στην επίδοση του συνολικού συστήματος

ΤΜΗΥΠ / ΕΕΣΤ

Αναγεννητικοί Επαναλήπτες

- Έστω ότι χρησιμοποιείται δυαδικό PAM
- Η πιθανότητα σφάλματος bit για ένα «άλμα» (δηλαδή από έναν επαναλήπτη στον επόμενο) είναι

$$P_2 = Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right)$$

- Υπόθεση: επειδή τα σφάλματα συμβαίνουν σπάνια, υποθέτουμε ότι ένα λανθασμένο bit, δεν ανιχνεύεται λανθασμένα δεύτερη φορά
- Αν έχουμε Κ αναγεννητικούς επαναλήπτες, τότε ο αριθμός των σφαλμάτων αυξάνεται γραμμικά και η συνολική πιθανότητα σφάλματος προσεγγίζεται ως

$$P_b \approx KQ \left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}} \right)$$

ΤΜΗΥΠ / ΕΕΣΤ

Αναγεννητικοί Επαναλήπτες

- Αντίθετα, αν χρησιμοποιήσουμε Κ αναλογικούς επαναλήπτες στο κανάλι,
- τότε το SNR ελαττώνεται κατά *K* και ισχύει

$$P_b \approx Q \left(\sqrt{\frac{2E_b}{KN_0}} \right)$$

- Συμπέρασμα:
 - για την ίδια πιθανότητα σφάλματος, οι αναγεννητικοί επαναλήπτες επιτυγχάνουν σημαντική εξοικονόμηση μεταδιδόμενης ισχύος
 - στα συστήματα ψηφιακών επικοινωνιών προτιμώνται οι αναγεννητικοί επαναλήπτες

ΤΜΗΥΠ / ΕΕΣΤ

Ανάλυση Ισολογισμού Ισχύος Ραδιοζεύξης

- Θέλουμε να σχεδιάσουμε ένα ασύρματο ραδιοτηλεπικοινωνιακό σύστημα
- Εφαρμογή: Μικροκυματικές επίγειες ζεύξεις και δορυφορικά κανάλια οπτικής επαφής (Line Of Sight -LOS)
- Θέλουμε να καθορίσουμε το SNR που πρέπει να έχουμε στο δέκτη προκειμένου να πετύχουμε μια συγκεκριμένη πιθανότητα σφάλματος
- Θα πρέπει να μελετήσουμε την επίδραση της κεραίας


ΤΜΗΥΠ / ΕΕΣΤ

Κέρδος Κεραίας Εκπομπής

 Ισοτροπική κεραία εκπομπής: ακτινοβολεί ισοτροπικά προς όλες τις κατευθύνσεις στον ελεύθερο χώρο με ισχύ P_T Watt

■ Πυκνότητα ισχύος σε απόσταση d





ΤΜΗΥΠ / ΕΕΣΤ

Κέρδος Κεραίας Εκπομπής

- Κατευθυντική κεραία εκπομπής: αν η κεραία έχει κατευθυντικότητα προς μια ορισμένη κατεύθυνση, τότε η πυκνότητα ισχύος στην κατεύθυνση αυτή αυξάνεται κατά έναν παράγοντα G_T
- Πυκνότητα ισχύος σε απόσταση d

$$\frac{P_T G_T}{4\pi d^2} Watt / m^2$$

- Το G_T λέγεται κέρδος της κεραίας εκπομπής
 - για ισοτροπική κεραία ισχύει $G_T = 1$
- Το γινόμενο P_TG_T λέγεται ενεργός ισοτροπικά ακτινοβολούμενη ισχύς (Effective Isotropically Radiated Power EIRP)
 - είναι η ακτινοβολούμενη ισχύς σχετικά με μια ισοτροπική κεραία με $\mathsf{G}_{\mathsf{T}} = 1$

ΤΜΗΥΠ / ΕΕΣΤ

Κεραία Λήψης

- Αν έχουμε μια κατευθυντική κεραία λήψης προσανατολισμένη στην κατεύθυνση ακτινοβολίας ισχύος Τότε αυτή συλλέγει μέρος της ισχύος, που είναι ανάλογο του εμβαδού της εγκάρσιας τομής της
- Η λαμβανόμενη ισχύς είναι

$$P_R = \frac{P_T G_T A_R}{4\pi d^2} Watt$$

 A_R : η ενεργός επιφάνεια της κεραίας λήψης που εξαρτάται από την επιφάνεια της και άλλα χαρακτηριστικά της και συνδέεται με το κέρδος λήψης μέσω της σχέσης

$$A_R = \frac{G_R \lambda^2}{4\pi} m^2$$

- G_R: το κέρδος της κεραίας λήψης
- λ το μήκος κύματος του μεταδιδόμενου σήματος

ΤΜΗΥΠ / ΕΕΣΤ

Κεραία Λήψης

Αντικαθιστώντας την ενεργό επιφάνεια, προκύπτει

$$P_R = \frac{P_T G_T G_R}{\left(4\pi d/\lambda\right)^2} Watt$$

Απώλεια διάδοσης ελεύθερου χώρου

$$L_s = \left(4\pi d/\lambda\right)^2$$

■ Εκτός από την παραπάνω απώλεια, μπορεί να έχουμε κι άλλες απώλειες (π.χ. ατμοσφαιρικές, ηλεκτρονικές), που εισάγονται με έναν ακόμα παράγοντα απωλειών L_a

$$P_R = \frac{P_T G_T G_R}{L_s L_a} Watt$$

ΤΜΗΥΠ / ΕΕΣΤ

Κεραία Λήψης

■ Εκφράζοντας την ισχύ λήψης σε dB, έχουμε

$$P_R = \frac{P_T G_T G_R}{L_s L_a} Watt$$

$$P_R \Big|_{dBW} = P_T \Big|_{dBW} + G_T \Big|_{dB} + G_R \Big|_{dB} - L_s \Big|_{dB} - L_a \Big|_{dB}$$

- Η ενεργός επιφάνεια μιας κεραίας εξαρτάται
 - από το μήκος κύματος λ της ακτινοβολίας
 - τις φυσικές διαστάσεις της κεραίας
 - σχήμα κλπ.

11

ΤΜΗΥΠ / ΕΕΣΤ

12

Παραδείγματα Κέρδους Κεραιών

■ Παραβολική κεραία (πιάτο) διαμέτρου D

$$A_{R} = \frac{\pi D^{2}}{4} \eta$$

- πD²/4: το εμβαδόν της κεραίας

η: ο συντελεστής απόδοσης φωτισμού (illumination efficiency factor), 0.5≤η≤0.6

- κέρδος της παραβολικής κεραίας

$$G_{R} = \left(\frac{\pi D}{\lambda}\right)^{2} \eta$$

Χοανοειδής κεραία εμβαδού Α

- συντελεστή απόδοσης 0.8

- ενεργό επιφάνεια A_R =0.8A

– κέρδος

$$G_R = \frac{10A}{\lambda^2}$$

ΤΜΗΥΠ / ΕΕΣΤ

13


Εὑρος Δἑσμης (Beamwidth)

 Μια άλλη παράμετρος των κεραιών είναι το εύρος δέσμης, Θ_B

 Εκτιμάται από το διάγραμμα ακτινοβολίας, ως το εύρος μισής ισχύος (-3dB)

 Σε παραβολικές κεραίες ελάττωση του Θ_Β κατά 2 (με διπλάσια διάμετρο)
=> αύξηση του κέρδους κατά 4 (6dB)

$$\Theta_B = \frac{70\lambda}{D} \deg$$



 $\underbrace{\begin{array}{c}G_{7}\\\\\\-\frac{\Theta_{R}}{2}\end{array}}_{=\frac{\Theta_{R}}{2}}$

(р) маурации актоор

ΤΜΗΥΠ / ΕΕΣΤ