
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

Εργαστήριο Επεξεργασίας Σημάτων και Τηλεπικοινωνιών



Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών

Μέρος Α: Τηλεπικοινωνιακά Θέματα

Δίαυλος Κινητής Επικοινωνίας Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά



Παραμετρικό μοντέλο διαύλου πολυδιόδευσης



Το κινητό κανάλι περιγράφεται συχνά συναρτήσει των παραμέτρων των διαφόρων μονοπατιών, με τον ακόλουθο τρόπο:

Λαμβανόμενο σήμα:

$$r(t) = s(t) * h(\tau; t) + n(t)$$

Κρουστική απόκριση:

$$h(\tau; t) = \sum_{k=1:L} a_k(t) \delta(t - \tau_k)$$

Άρα:

$$r(t) = \sum_{k=1:L} a_k(t) s(t-\tau_k) + n(t)$$









Επίσης μπορεί να περιγραφεί ως γραμμικό χρονικά μεταβαλλόμενο σύστημα τύπου FIR.

Οι συντελεστές του φίλτρου είναι χρονικά μεταβαλλόμενοι




Παράδειγμα: Κανάλι με εύρος ζώνης 10KHz και δύο σημαντικές διαδρομές με σχετική χρονική απόσταση ίση με 1ms
 (άρα έχουμε δύο διακριτούς παλμούς σε απόσταση 1ms)









- ανάκλαση (reflection)
- περίθλαση (diffraction)
- σκέδαση (scattering)







Ανάκλαση:

- Πρόσπτωση του κύματος σε αντικείμενα μεγάλα σε σχέση με το λ
- Μερική ανάκλαση σε επιφάνειες που διαχωρίζουν περιοχές με διαφορετική διηλεκτρική σταθερά
- Σε τέλειο αγωγό όλη η ποσότητα της προσπίπτουσας ενέργειας ανακλάται
- Απόσβεση και αλλαγή φάσης
- >Εδαφική ανάκλαση (γεωμετρικό μοντέλο δύο ακτίνων): Χρήσιμο σε εκτιμήσεις παραμέτρων μεγάλης κλίμακας







Περίθλαση:

- Πρόσπτωση του κύματος σε αντικείμενα με ακμές (της τάξης του λ) που βρίσκονται ανάμεσα στον πομπό και το δέκτη
- Σύμφωνα με την αρχή του Huygen όλα τα σημεία του σφαιρικού μετώπου του κύματος μπορούν να θεωρηθούν ως δευτερεύουσες σημειακές πηγές
- Κάμψη του κύματος και διάδοσή του ακόμη και στις περιοχές «σκιάς» του αντικειμένου.
- Στις υψηλές συχνότητες υπάρχει εξάρτηση του φαινομένου από: γεωμετρία του αντικειμένου, πλάτος και φάση του προσπίπτοντος κύματος, είδος πόλωσης.







Σκέδαση:

- ■Πρόσπτωση του κύματος σε αντικείμενα (ή επιφάνειες με προεξοχές) με διαστάσεις μικρότερες από το λ
- Ο αριθμός των αντικειμένων ή/και προεξοχών ανά μονάδα όγκου πρέπει να είναι αρκούντως μεγάλος.
- Για να θεωρείται ανώμαλη η επιφάνεια πρέπει $(\min(h)/\max(h)) > h_c$

όπου $h_c = \lambda / (8 \sin \theta_i)$ το κρίσιμο ύψος προεξοχής και θ_i η γωνία πρόσπτωσης



Εξασθένηση μεγάλης κλίμακας (1) (Large scale fading)



- Καθώς το κινητό απομακρύνεται από το B.S. (10m, 100m, 1000m) η τοπική μέση τιμή της ισχύος του λαμβανόμενου σήματος θα μειώνεται βαθμιαία αφού τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα εξασθενούν καθώς διαδίδονται στον χώρο
- Το φαινόμενο αυτό επηρεάζεται από το ανάγλυφο του εδάφους: λόφοι, βλάστηση, κτίρια κ.λπ. («επισκίαση»)

P_t μεταδιδόμενη ισχύς

 $P_r(d)$ τοπική μέση τιμή της λαμβανόμενης ισχύος σε απόσταση d

$$PL(d) = \frac{P_t}{P_r(d)}$$
 path loss

$$PL(d) = 10 \log \frac{P_t}{P_r(d)} [dB]$$
 path loss σε dB

- αντιμετωπίζεται με αύξηση της μεταδιδόμενης ισχύος



Εξασθένηση μεγάλης κλίμακας (2)



Απαιτείται η μοντελοποίηση των φαινομένων μεγάλης κλίμακας ώστε να είναι δυνατή η πρόβλεψη της μέσης λαμβανόμενης ισχύος σε κάποιο σημείο της κυψέλης και ο προσδιορισμός βασικών ποσοτήτων όπως: ισχύς μετάδοσης, περιοχές κάλυψης, κατανάλωση ενέργειας από το κινητό τερματικό κλπ.

Friis free space equation

$$P_r(d) = \frac{P_t G_t G_r \lambda^2}{(4\pi)^2 d^2 L}$$

- G_t : Κέρδος κεραίας πομπού
- G_r : Κέρδος κεραίας δέκτη
- λ: Μήκος κύματος
- L: παράγοντας άλλων απωλειών (γραμμών μεταφοράς, κεραίας, φίλτρων κ.λπ.)

Κέρδος κεραίας: Είναι ο λόγος της ακτινοβολούμενης ενέργειας της κεραίας προς συγκεκριμένη κατεύθυνση προς την αντίστοιχη ενέργεια εκπομπής μιας ισότροπης κεραίας με ίδια ισχύ εισόδου



Εξασθένηση μεγάλης κλίμακας (3)



Ideal propagation model

$$P_r(d) = P_r(d_0) \frac{d_0^2}{d^2}$$

 d_o : reference distance

Inverse *n*-th power propagation model

$$\overline{PL}(d) = \overline{PL}(d_0) \frac{d^n}{d_0^n}$$
 PL: path loss

$$\overline{PL}(d) = \overline{PL}(d_0) + 10n \log \frac{d}{d_0} [dB]$$
 Log-distance PL model

$$PL(d) = \overline{PL}(d) + X_{\sigma}[dB]$$

Log-normal shadowing με αργά μεταβαλλόμενα στατιστικά χαρακτηριστικά



Εξασθένηση μεγάλης κλίμακας (4)



Μοντέλα διάδοσης σε εξωτερικό χώρο (outdoor):

Διακρίνονται σε στατιστικά (ή εμπειρικά, όπως αυτό που περιγράφεται παρακάτω) και ντετερμινιστικά

• *Okumura*: Κατάλληλο για αστικές περιοχές (150MHz - ~2GHz, 1Km-100Km)

$$L_{50} = L_F + A_{mu}(f,d) - G(h_{te}) - G(h_{re}) - G_{AREA}$$

 L_{50} : median (50%) value of propagation loss

(η μεσαία τιμή της δυναμικής περιοχής του L)

L_F : free space propagation loss

 A_{mu} : median attenuation relative to free space

G(h_{te}): BS antenna height gain factor

G(h_{re}): MS antenna height gain factor

G_{AREA}: Gain due to the type of environment



Εξασθένηση μεγάλης κλίμακας (5)



Hata model for urban areas: PCS (EURO-COST)

$$P(d)[dB] = 46.36 + 33.9 \cdot \log(f_c) - 13.82 \cdot \log(h_t) - a(h_r) + (44.9 - 6.55 \cdot \log(h_t)) \cdot \log(d) + C_M$$

P(d) = Path loss in Urban Areas

 h_t = Height of base station Antenna. Unit: meter (m)

 h_r = Height of mobile station Antenna. Unit: meter (m)

 f_c = Frequency of Transmission. Unit: MHz

 C_M = Antenna height correction factor


- Μοντέλα διάδοσης σε εσωτερικό χώρο (indoor)
- Γενικά η εξασθένηση μεγάλης κλίμακας χρησιμεύει στο να υπολογίσουμε:
 - •Την πραγματική περιοχή κάλυψης
 - •Την απαιτούμενη ισχύ εκπομπής/λήψης σε σταθμό βάσης και κινητό
 - •Τις απαιτήσεις σε κατανάλωση ισχύος
 - •Το βαθμό παρεμβολής μεταξύ γειτονικών κελιών



Εξασθένηση μικρής κλίμακας (Small scale fading)



- Ακόμα και αν το κινητό μετακινείται ελάχιστα (10cm, 20cm, 30cm) η στιγμιαία τιμή της ισχύος του λαμβανόμενου σήματος θα αυξομειώνεται δραματικά (30-40dB)
- Αυτό οφείλεται στο ότι το λαμβανόμενο πεδίο είναι το άθροισμα πολλών συνιστωσών (ηχών) που προέρχονται από διαφορετικές κατευθύνσεις με τυχαίες φάσεις



> αντιμετωπίζεται με επεξεργασία σήματος και όχι με αύξηση ισχύος




Κατανομές (για την περιβάλλουσα του λαμβανόμενου σήματος)




Κατανομή Rayleigh (NLOS)


$$f_R(r) = \frac{r}{\sigma^2} e^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}}$$

Κατανομή Rice (LOS)



- > A: μέγιστο πλάτος κύριας συνιστώσας
- $> I_o(.)$: Bessel function of the first kind and zero-order












Ο παράγοντας Κ

$$K = \frac{power \; in \; the \; dominant \; path}{power \; in \; the \; scattered \; paths}$$

$$K = 10 \log_{10} \frac{A^2}{2\sigma^2}$$


Προφίλ Ricean εξασθένησης για σταθμό κινούμενο με 50 km/h, *K*=0, 4, 8, 16, 32 dB











Κατανομές από μετρήσεις και το ταίριασμά τους με θεωρητικές κατανομές (cumulative distribution for three small-scale fading measurements) 16






Φαινόμενο Doppler

- Εμφανίζεται όταν υπάρχει σχετική κίνηση ανάμεσα στον πομπό και τον δέκτη.
- Αποτέλεσμα: μετατοπίζεται η ονομαστική τιμή της φέρουσας συχνότητας κατά ένα παράγοντα, f_c+f_d :

$$f_d = \frac{v}{\lambda} \cdot \cos(\theta) = f_m \cos(\theta)$$

 f_m είναι η μέγιστη μετατόπιση Doppler


Το φαινόμενο σχετίζεται με τη χρονική μεταβλητότητα του καναλιού Πέρα από πομπό και δέκτη, μπορεί να υπάρχουν κινούμενοι ανακλαστές με διαφορετικές ταχύτητες







Τύποι εξασθένησης μικρής κλίμακας





Η κρουστική απόκριση του καναλιού



 \blacksquare ας θεωρήσουμε τη μετάδοση ενός φέροντος σήματος στα f_c Hz

$$\tilde{s}(t) = a_o(t) \cos(2\pi f_c t + \phi_o(t))$$

 $= Re\{a_o(t)e^{j(2\pi f_c t + \phi_o(t))}\}$
 $= Re\{s(t)e^{j2\pi f_c t}\}$

όπου $s(t) = a_o(t)e^{j\phi_o(t)}$;ο ισοδύναμο (μιγαδικό) κατωπερατό σήμα

- > πολύδρομη διάδοση
- > οριζόντια κίνηση με ταχύτητα υ
 - το n-οστό κύμα που λαμβάνεται υπό γωνία θ_n(t) έχει μετατοπισμένη την ονομαστική συχνότητα εκπομπής (μετατόπιση Doppler) κατά

$$f_n(t) = f_m \cos \theta_n(t)$$
 όπου $f_m = v/\lambda_c$ Σημείωση: σε κάποια σημεία η f_m συμβολίζεται και ως f_D

- επιπλέον, το n-οστό κύμα υπόκειται σε:
 - \blacksquare εξασθένηση $a_n(t)$
 - \blacksquare καθυστέρηση $\tau_n(t)$
 - \blacksquare αλλαγή φάσης από ανακλάσεις $\varphi_n(t)$



Η κρουστική απόκριση του καναλιού



■ λαμβανόμενο σήμα

$$\begin{split} \tilde{r}(t) &= \sum_{n} a_{n}(t) a_{o}(t - \tau_{n}(t)) \cos(2\pi (f_{c} + f_{n}(t))(t - \tau_{n}(t)) + \phi_{o}(t - \tau_{n}(t)) + \varphi_{n}(t)) \\ &= Re\{\sum_{n} a_{n}(t) a_{o}(t - \tau_{n}(t)) e^{j(2\pi (f_{c} + f_{n}(t))(t - \tau_{n}(t)) + \phi_{o}(t - \tau_{n}(t)) + \varphi_{n}(t))}\} \\ &= Re\{\sum_{n} a_{n}(t) s(t - \tau_{n}(t)) e^{j(-2\pi (f_{c} + f_{n}(t))\tau_{n}(t) + \varphi_{n}(t))} e^{j2\pi f_{n}(t)t} e^{j2\pi f_{c}t}\} \\ &= Re\{r(t) e^{j2\pi f_{c}t}\} \end{split}$$

όπου $r(t) = \sum_n a_n(t) s(t - \tau_n(t)) e^{-j\{2\pi[(f_c + f_n(t))\tau_n(t) - f_n(t)t] - \varphi_n(t)\}}$ το ισοδύναμο (μιγαδικό) κατωπερατο σημα

ο όρος της φάσης αναπαρίσταται απλώς από μία μεταβλητή

$$\theta_n(t) = 2\pi [(f_c + f_n(t))\tau_n(t) - f_n(t)t] - \varphi_n(t)$$

άρα η κρουστική απόκριση του μοντέλου βασικής ζώνης θα είναι

$$h(\tau,t) = \sum_{n} a_n(t) e^{-j\theta_n(t)} \delta(\tau - \tau_n(t))$$

■ γενικά τα (μιγαδικά) πλάτη μεταβάλλονται γρηγορότερα από τις χρονικές καθυστερήσεις






Η κρουστική απόκριση του καναλιού

$$h(\tau,t) = \sum_{n} a_n(t)e^{-j\theta_n(t)}\delta(\tau - \tau_n(t))$$

$$r(t) = \sum_{n=0}^{N-1} \beta_n h_n(t) s(t - \tau_n(t))$$









- N_s διασκορπιστές ομοιόμορφα τοποθετημένοι αζιμουθιακά γύρω από το κινητό (σε αυθαίρετη απόσταση)
- Όλα τα διασκορπισμένα σήματα έχουν το ίδιο μέτρο αλλά τυχαίες φάσεις φ_i

$$h_n(t) = \frac{1}{\sqrt{N_s}} \sum_{i=0}^{N_s-1} e^{j(\phi_i + 2\pi f_D t \cos \alpha_i)}$$

 $= \frac{1}{\sqrt{N_s}} \sum_{i=0}^{N_s-1} e^{j(\phi_i + \omega_i t)}$


- Αν το πλήθος των μονοπατιών είναι περιττός αριθμός και καμία γωνία άφιξης δεν ισούται με ±π/2 διασφαλίζεται η στασιμότητα
- Η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης $\frac{1}{N_s} \sum_{i=0}^{N_s-1} e^{j2\pi f_m \tau \cos \alpha_i}$ μοιάζει με τη συνάρτηση Bessel και η προσέγγιση πρακτικα ειναι αρκετά καλή







■ Για έναν εκπεμπόμενο κρουστικό παλμό, πώς μεταβάλλεται η μέση λαμβανόμενη ισχύς ως συνάρτηση της χρονικής καθυστέρησης







Βασικές παράμετροι της πολυδιόδευσης

- Μέγιστη επιπλέον καθυστέρηση T_m
- Εύρος καθυστερήσεων RMS: η τυπική απόκλιση από τη μέση επιπλέον καθυστέρηση (όπου η κάθε τ_n είναι "ζυγισμένη" με την αντίστοιχη ισχύ)

$$\sigma_{\tau} = \sqrt{\overline{\tau^2} - (\overline{\tau})^2} \qquad \overline{\tau}^p = \frac{\sum_{n} S(\tau_n) \tau_n^p}{\sum_{n} S(\tau_n)}$$

- \blacksquare Συνθήκη για αμελητέο ISI $T>>\sigma_{\tau}$ όπου T η περίοδος συμβόλου
- Rule of thumb: αν $T>10~\sigma_{\tau}$, τότε δεν χρειάζεται ισοστάθμιση για BER τουλάχιστον $10^{\text{-3}}$
- Τυπικές τιμές:
 - •μακροκυψέλη: 0.1-10 μs (< 25 μs)
 - •μικροκυψέλη: 10-100 ns (< 3 μs)
 - •indoor, μεγάλο κτίριο με πολλά μεταλλικά τμήματα και ανοίγματα: (< 400 ns)
 - •indoor, μικρό κτίριο: 30-60 ns (< 250 ns)



Βασικές παράμετροι της πολυδιόδευσης



Συνάρτηση αυτοσυσχέτισης στον χώρο των συχνοτήτων: συσχέτιση μεταξύ δύο συχνοτικών συνιστωσών απόστασης Δf

$$S(\tau) \leftrightarrow R(\Delta f)$$

σχέση του προφίλ κατανομής ισχύος με την $R(\Delta f)$

Εύρος Ζώνης Συνοχής: μέτρο του εύρους συχνοτήτων κατά το οποίο το κανάλι περνά όλες τις φασματικές συνιστώσες με περίπου ίσο κέρδος και γραμμική φάση

$$B_c \approx \frac{1}{50\sigma_z}$$

σταθερό μέτρο στο $B_c \approx \frac{1}{50\sigma_{\tau}}$ 90% (αριστερά) και στο 50% (δεξιά) του εύρους

$$B_c \approx \frac{1}{5\sigma_{\tau}}$$

εύρος ζώνης συνοχής:

 B_c

εύρος ζώνης σήματος:

• Έχουμε Frequency-nonselective (flat) fading όταν ισχύει $B \ll B_c$

Αλλιώς έχουμε Frequency-selective fading => ISI



Η χρονικά μεταβαλλόμενη φύση του διαύλου πολυδιόδευσης



 συνάρτηση αυτοσυσχέτισης στο πεδίο του χρόνου: συσχέτιση της απόκρισης του καναλιού σε δύο ίδια ημίτονα με χρονική διαφορά Δt

$$R(\Delta t) = J_o(2\pi f_m \Delta t) \qquad J_0(2\pi f_m \tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{j2\pi f_m \tau \cos(\alpha)} d\alpha$$

■ Χρόνος Συνοχής: μέτρο του αναμενόμενου χρόνου κατά τον οποίο η απόκριση του καναλιού είναι ουσιαστικά αμετάβλητη

ου καναλίου είναι ουσίαστικα αμεταβλητη
$$T_c \approx \frac{0.423}{f_m}$$
 όπου f_m η μέγιστη μετατόπιση Doppler

• Doppler power spectrum:

Το φάσμα ισχύος του λαμβανόμενου σήματος όταν

$$R(\Delta t) \leftrightarrow S(\nu)$$

• Doppler spread B_d: το εύρος του Doppler power spectrum

Το φάσμα ισχύος του λαμβανόμενου σήματος όταν μεταδίδεται ένα «καθαρό» ημίτονο με συχνότητα
$$f_c$$
 $R(\Delta t) \leftrightarrow S(\nu)$ $S(\nu) = \frac{1}{\pi f_m \sqrt{1 - \left(\frac{\nu - f_e}{f_m}\right)^2}}$
• Doppler spread B: το εύρος του Doppler power spectrum


$$B_d \approx \frac{1}{T_c}$$
 Το σύμβολο \Leftrightarrow υποδηλώνει ισοδυναμία

• slow fading: $T \ll T_c \Leftrightarrow B \gg B_d$


• fast fading : $T > T_c \Leftrightarrow B < B_d$

$$T > T_c \iff B < B_d$$















Παράδειγμα:

flat fading + slow fading condition:

$$\sigma_{\tau} << T << T_c$$

$$B_c >> B >> B_d$$

$$v=100$$
 km/h, $f_c=1800$ MHz => $\lambda=17$ cm $B_d=163$ Hz (GSM: $B=200$ KHz), $B_d=(27.7 \text{m/sec})/(0.17 \text{m})$ $\sigma_{\tau}=1.5$ μs => $B_c=1/(5*1.5 \text{μs})=133$ KHz $\Rightarrow B >> B_d$ (slow fading) and $B_c \approx B$ (tends to be frequency selective)

• Rule of thumb for insignificant ISI

$$T > 10\sigma_{\tau}$$

Παράδειγμα:

2 Mbits/s =>
$$T_{bit}$$
=500 ns

1 symbol=4 bits =>
$$T$$
=2000ns => π ρέ π ει σ_{τ} <200 ns