Lección 8

Sincronización

TEMAS

A. Sincronización de medidas B.Sincronización de un solo dispositivo

C. Sincroni<mark>zación de varios</mark>

dispositivos D. Contadores y sincronización



A. Sincronización de medidas


Muchas aplicaciones requieren más de un tipo de medición a la vez

- Mediciones simultáneas
 - ÿ Las operaciones están ocurriendo al mismo tiempo pero no necesariamente sincronizadas
 - ÿ No se puede probar que las mediciones ocurrieron en el mismo instante
- Mediciones sincrónicas
 - ÿ Las mediciones están correlacionadas



Ejemplo: Entrada/Salida Analógica Simultánea


Problema: Mediciones simultáneas, pero no sincrónicas





Ejemplo: Entrada/Salida Analógica Simultánea

Diagrama de tiempo para mediciones simultáneas



- Los relojes Al y AO se basan en diferentes bases de tiempo
 - ÿ Debido a que las bases de tiempo son diferentes, las señales de reloj están desfasadas
- Los disparadores de inicio para este VI provienen de los VI de tareas de inicio de DAQmx
 - ÿ Debido a la temporización del software, los disparadores de inicio pueden tener una diferencia de 100 milisegundos entre sí



Reglas de sincronización


- 1. Comparta una base de tiempo maestra* y un disparador de inicio
 - ÿ Compartir una base de tiempo maestra
 - Previene discrepancias de fase
 - Permite diferentes tasas derivadas de la base de tiempo
 - ÿ Compartir un disparador de inicio
 - Verifica que las tareas se inicien sincrónicamente
- 2. Comparte un reloj de muestra
 - ÿ Las mediciones analógicas y digitales cronometradas solo se actualizan en un nuevo flanco ascendente de un reloj de muestra
 - ÿ Reloj de muestra derivado de la base de tiempo maestra o fuente externa



^{*}También conocido como reloj de referencia

Reglas de sincronización

Comparta una base de tiempo maestra y un disparador



- Ambos relojes de muestra se derivan de la misma base de tiempo
 - ÿ Para un solo tablero, la base de tiempo siempre se supone que es la misma
 - ÿ Para múltiples tableros, debe compartir la base de tiempo para evitar errores de fase
- Se pueden configurar diferentes relojes de muestra a diferentes velocidades •

Todas las tareas tienen disparadores de inicio

ÿ Si no se crea explícitamente, viene desde que el software inicia la tarea.



Reglas de sincronización dentro de DAQmx

- 1. Crea una tarea maestra
 - ÿ Configure la tarea maestra, pero no la inicie inmediatamente
 - ÿ Iniciar la tarea maestra solo después de que hayan comenzado todas las tareas esclavas

2. Cree tantas tareas esclavas como sea necesario ÿ
Inicie las tareas esclavas antes de iniciar la tarea maestra



Fuentes de error

Hay varias fuentes de error al sincronizar las mediciones:

- fluctuación
 - ÿ Pequeñas variaciones en el período del reloj (de muestra a muestra)
 - ÿ Cada componente añadido a la la ruta del reloj agrega fluctuaciones adicionales
- Estabilidad
 - ÿ Puede sufrir variaciones por temperatura, envejecimiento, etc.

- Exactitud
 - ÿ Un oscilador nunca genera una frecuencia perfecta
 - ÿ Error expresado en partes por millón (ppm) y partes por billón (ppb)
- sesgado
 - ÿ Retardo de propagación causado
 cuando una señal llega a dos lugares en momentos diferentes
 - ÿ Afectado por la distancia y la impedancia de las rutas de la señal




B. Sincronización de un solo dispositivo

- Todas las tareas requieren un activador de inicio de algún tipo
- ÿ Pero no todas las medidas requieren un disparador de hardware externo Si un disparador no está configurado explícitamente para una tarea, el software crea un disparador de inicio llamado implícitamente.
 - ÿ El disparador de inicio interno se llama *<Dispositivo>/<Tipo>/StartTrigger*
 - Por ejemplo: *Dev1/ai/StartTrigger*
- Puede usar el disparador interno para garantizar que una tarea no comience antes que la otra



Ejemplo: Entrada/Salida Analógica Simultánea

Solución: desencadenar el inicio de la tarea esclava al inicio de la tarea maestra



*La tarea de salida analógica comienza, pero debe esperar a que la tarea de entrada analógica reciba un disparo



Ejercicio 8-1: Entrada y salida analógica iniciadas simultáneamente

Familiarizarse con las dos formas diferentes de iniciar simultáneamente una operación de entrada analógica y salida analógica.

META

Ejercicio 8-1: Entrada y salida analógica iniciadas simultáneamente

• Después de que la entrada y la salida analógicas se inicien simultáneamente, ¿se sincronizan la adquisición y la generación?

META

Mediciones síncronas

Comparta un reloj de

muestra • Las mediciones sincrónicas siempre se ejecutan a la misma


velocidad • Cree mediciones sincrónicas compartiendo una muestra reloj entre diferentes tareas

- ÿ Las tareas de entrada bloquean el valor en un borde de reloj
- ÿ Las tareas de salida actualizan un valor en un borde de reloj
- Si no se ven los bordes del reloj, no se actualizan ni bloquean los valores



Ejemplo: Mediciones síncronas


Entrada y salida analógica síncrona





Ejemplo: sincronizar varias tareas

Use la salida interna del contador para sincronizar múltiples tareas



Nota: Este VI solo puede funcionar en un dispositivo que admita E/S digital sincronizada



C. Sincronización de dispositivos múltiples

Se aplican las mismas reglas para varios dispositivos que para un solo dispositivo: 1.

Comparta una base de tiempo maestra y un activador de inicio 2. Comparta un reloj de muestra

Reglas NI-DAQmx 1.

Cree una tarea maestra

ÿ Configure la tarea maestra, pero no la inicie inmediatamente ÿ
Inicie la tarea maestra solo después de que se hayan iniciado todas las
tareas esclavas 2. Cree tantas tareas esclavas como sea necesario
ÿ Iniciar tareas esclavas antes de iniciar tareas maestras



Sincronización de múltiples dispositivos


Bus de sincronización

- El bus de transferencia de datos no puede pasar señales de temporización y sincronización
- Si comparte señales internas entre dispositivos, debe configurar un bus de sincronización
 - ÿ Deben conectarse físicamente todas las tarjetas a sincronizar con un cable de bus de sincronización
- Los dispositivos USB no tienen bus de sincronización
 - ÿ Debe sincronizar los dispositivos USB con un reloj de muestra externo



Conexiones de señal externa

Diferentes tableros pueden comenzar en diferentes bordes de reloj debido al sesgo y la fluctuación





Enrutamiento multidispositivo en DAQmx

Bus de integración de sistemas en tiempo real (RTSI) • Los cables


RTSI se utilizan para compartir líneas de temporización y sincronización con otros dispositivos

• Configurar cable RTSI en MAX

ÿ El conector está en la parte


superior trasera de la placa

- Debe conectar físicamente el cable RTSI a todas las tarjetas para sincronizarlas
- Una vez configurado, DAQmx
 maneja automáticamente el
 enrutamiento a través del bus RTSI





Autobús RTSI



Conector RSTI

• Integración de sistema

ÿ Le permite compartirseñales de temporizaciónentre múltiples dispositivos



RTSI

- La mayoría de los dispositivos NI DAQ soportan RTSI
 - ÿ Dispositivos PCI: necesitan un cable RTSI
 - ÿ Dispositivos PXI: incorporados al chasis PXI, denominados PXI Bus disparador
 - Distingue los dispositivos PXI de los dispositivos CPCI
- Puede pasar señales de temporización de hasta 20 MHz
- Al igual que con otras conexiones de señal, las latencias de disparo y los efectos de la línea de transmisión se vuelven más pronunciados a altas frecuencias



Programación con RTSI

- La administración del bus RSTI está oculta para el usuario
- Sistemas PCI: debe registrar el cable RTSI en MAX •

Sistemas PXI: debe registrar el sistema PXI en MAX •

Sistemas USB: debe enrutar explícitamente las líneas a un PFI y conectar físicamente las líneas PFI entre varios dispositivos

Use Export Signal.vi para enrutar señales explícitamente a RTSI



Operaciones simultáneas de múltiples dispositivos

Al igual que con los dispositivos individuales, los casos de uso comunes para las operaciones simultáneas de varios dispositivos son: • Iniciar operaciones de varias placas simultáneamente.

ÿ Puede usar un disparador de inicio de

hardware • Sincroniza múltiples operaciones de placa

- ÿ Puede sincronizar entradas y salidas en múltiples dispositivos
- Sincronice múltiples operaciones de placa y comience simultáneamente




Crear un cable RTSI en MAX

Cree un cable RTSI en MAX para la sincronización de múltiples dispositivos

DEMOSTRACIÓN

Ejemplo: entrada analógica de varios dispositivos

Comparta una base de tiempo y un disparador de inicio: Serie M (PCI)




Nota: Para CompactDAQ, el reloj de referencia y el activador de inicio deben enrutarse desde una línea PFI en el dispositivo maestro y hacia una línea PFI en los dispositivos esclavos.



Ejemplo: entrada analógica de varios dispositivos

Comparta un reloj de muestra





Recursos de sincronización de dispositivos múltiples

- Buscar ejemplos > Hardware
 Entrada y Salida > DAQmx >
 Sincronización > Multidispositivo
- Los ejemplos ayudan a mostrar las advertencias sobre el uso de diferentes dispositivos entre sí

	Multi-Device		
	Multi-Device Sync-AI and AO-Shared Timebase & Trig-DSA.vi	Ð	m)
	Multi-Device Synch - Shared Ext Convert Clock.vi	Ð	m)
	Multi-Device Synch-AI Start Trig-Change Detection.vi	Ð	mo
	Multi-Device Synch-Analog Input-Cont Acquisition.vi	Ð	mo
	Multi-Device Synch-Analog Input-Finite Acq-Analog Start.vi	Đ	m
	Multi-Device Synch-Analog Input-Finite Acq-Ext Dig Start.vi	D	m
	Multi-Device Synch-Analog Input-Finite Acquisition.vi	Ð	mo
	Multi-Device Synch-Digital Signal Routing via RTSI.vi	Ð	mo
	Multi-Device Synch-Shared Ext Sample Clk.vi	Ð	mo
	Multi-Device Synch-Sharing Watchdog Timer.vi	Ð	mo
<u>~</u>	Multi-Device Synch-Shared Ext Sample Clk.vi Multi-Device Synch-Sharing Watchdog		



Ejercicio 8-2: Entrada analógica síncrona y

Producción

Para realizar una operación de entrada y salida analógica sincronizada compartiendo el reloj de muestra AO.

META

Ejercicio 8-2: Entrada analógica síncrona y

Producción

• ¿Cómo modificaría el VI para agregar una tarea de salida digital para generar datos al mismo tiempo que las tareas de termopar y salida analógica?

DISCUSIÓN

D. Contadores y Sincronización

Los contadores tienen una mayor flexibilidad que los relojes para entradas y salidas analógicas o digitales. • Utilice los contadores como fuentes de reloj para tareas analógicas y digitales.

- ÿ Permite la creación de
 - Tareas de entrada reactivables (tren de pulsos finitos reactivables)
 - Entrada/salida de frecuencia variable (tren de pulsos continuos)

Activación después de N pulsos (pulso único con retraso inicial) •


Utilice el reloj de muestra Al/AO como puerta para las mediciones de contador

ÿ Sincronizar medidas de contador con medidas analógicas



Ejemplo: contadores y tareas analógicas

Salida interna del tren de pulsos del contador utilizado para el reloj de entrada analógica





Al/AO reactivable


- Para dispositivos basados en STC2, las operaciones Al/AO no se pueden reactivar, pero los contadores sí.
 - ÿ Usar contadores para crear trenes de pulsos finitos reactivables
 - ÿ Al/AO realiza una operación continua utilizando la salida del contador finito reactivable como reloj de muestra
- Nota: Ciertos dispositivos basados en STC3 como la Serie X pueden use la propiedad Start.Retriggerable en el nodo de propiedad DAQmx Trigger para tareas Al/AO en lugar de usar contadores





Ejemplo de entrada analógica reactivable (basado en STC2) Dispositivos)


Utilice un contador reactivable como fuente de reloj para una entrada analógica continua.






Activación de eventos

- Le permite disparar en el N-ésimo disparo
 Utiliza un contador para monitorear los pulsos de su señal
- El disparo real se genera en el pin de salida del contador





Activación de eventos





Usar relojes de muestra con contadores

Entrada de contador:

- Puede usar una muestra analógica reloj como la puerta para una medición de contador con búfer.
- Permite que las mediciones del contador se

correlacionen con mediciones analógicas/digitales • El contador emite un pulso cada 1000

Salida de contador:

- Generar un pulso por cada N tics del reloj de muestra
 - ÿ Por ejemplo: desea utilizar el contador como disparador de un capturador de fotogramas. • Tome 1 cuadro por cada 1000 muestras de entrada analógica
 - tictac del reloj de muestra



 Para iniciar y sincronizar simultáneamente varias tareas, ¿cuál de las siguientes debe compartir? a) Base de tiempo maestra b) Canal físico c) Reloj de muestra d) Indicador e)
 Disparador



- 1. Para iniciar y sincronizar simultáneamente varias tareas, ¿cuál de las siguientes debe compartir? a) Base de tiempo maestra
 - b) Canal físico c) Reloj de muestra d) Indicador e) Disparador



- 2. Para sincronizar varios tableros, ¿cuál de los siguientes podría usarse?
 - a) GPS
 - b) Bus RTSI
 - c) Reloj externo d)

Bus disparador PXI




- 2. Para sincronizar varios tableros, ¿cuál de los siguientes podría usarse?
 - a) GPS
 - b) Bus RTSI
 - c) Reloj externo d)

Bus disparador PXI



3. ¿Esta medición está sincronizada? Si es así, ¿por qué? Si no, ¿qué impide que se sincronice?






3. ¿Esta medición está sincronizada? Si es así, ¿por qué? Si no, ¿qué impide que se sincronice?

No, esta medida no está sincronizada. La salida analógica comienza a crear un reloj de muestra antes de que comience la tarea de entrada analógica.



4. ¿Está sincronizada esta medida? Si es así, ¿por qué? Si no, ¿qué impide que se sincronice?





4. ¿Está sincronizada esta medida? Si es así, ¿por qué? Si no, ¿qué impide que se sincronice?

No. Las medidas comparten un disparador de inicio, pero no una base de tiempo maestra; por lo tanto, las medidas estarán desfasadas.



Continuación de su educación en LabVIEW

- Instructor condujo el entrenamiento
 - ÿ LabVIEW Core 2: aprenda sobre múltiples patrones de diseño de bucles, nodos de propiedades y construcción de un ejecutable
 - ÿ LabVIEW Core 3: Aprenda a desarrollar proyectos grandes
 - ÿ Cursos de hardware como LabVIEW Instrument Control y LabVIEW FPGA
 - ÿ Cursos en línea como Machine Vision y LabVIEW Real Hora
- A su propio ritmo: una variedad de paquetes de instrucción y herramientas diseñadas para educarlo a su propio ritmo



Continuación de su educación en LabVIEW

- Actualización de Membresía de Capacitación y Certificación
 - ÿ Incluye acceso a todas nuestras clases regionales y en línea más todos certificaciones desde 1 año de compra
 - ÿ Comuníquese con Educación al Cliente al (866) 337-5918 para recibir una cotización para Membresía de Capacitación y Certificación
 - ÿ Aplicar el costo de este curso a su membresía si compra dentro de los 30 días



Continúe su aprendizaje

ni.com/support ÿ

Módulos de capacitación On Demand: ni.com/

src ÿ Acceda a manuales de productos, KnowledgeBase, código de ejemplo, tutoriales, notas de aplicación y foros de discusión

Info-LabVIEW: www.info-labview.org
 Grupos de usuarios

ni.com/usergroups • Programa Alliance: ni.com/alliance •

Publicaciones: ni.com/reference/books/

• ¡Práctica!



Complete la encuesta del curso y recupere el CD del curso.

¡Gracias!

