# Aplicaciones de Microcontroladores


Semana 5

Haga un proyecto en el que al presionar un botón este encienda un led intermitente de 8 repeticiones de 250 mls. Luego el led permanece apagado y el programa vuelve a sensar el pulsador.

Con un pulsador haga que 8 leds conectados en el puerto B, se enciendan de derecha a izquierda uno a la vez, empezando de B0 a B7, al final este último permanece encendido, con otro pulsador haga que los leds se desplacen uno a uno hacia la derecha, es decir desde B7 que fue el último y que está actualmente encendido se desplace hasta B0, las pausas son de 300 mls.

#### MATERIALES.

- -I LED de 5mm.
- -l resistencias de 330Ω a ½ vatio, naranja-naranja-café
- -2 resistencia de 4,7 KΩ a 1/2 vatio, amarillo-violeta-rojo
- -2 pulsadores para protoboard normalmente abierto como los de la figura 5.3.3.2






Figura 5.3.3.3. led variable.pbp Programa para el led intermitente de velocidad variable.

## 5.4.1. MANEJO DE UN DISPLAY DE 7 SEGMENTOS CON EL CI. 7447.

Los displays son muy utilizados para visualizar datos. Para esta práctica se utilizá como periférico de salida un display tipo ánodo común, para lo cual se facilita el diagrama en la figura 5.4.1.2. El proyecto consiste en hacer un contador decimal (0,...,9), con intervalos de 0,5 segundos.

El programa es muy similar al del 5.3.2. contador binario, con la diferencia que sólo se necesita los 4 bits más bajos (B.0, B.1, B.2, y B.3), el decodificador binario a 7 segmentos (7447), es el encargado de transformar el número binario que ingresa a número decimal.

### MATERIALES.

- -l DISPLAY ánodo común preferible como el de la figura 5.4.1.2, ideal para protoboards.
- -7 resistencias de 330Ω a ½ vatio, naranja-naranja-café
- -1 Cl. 7447 decodificador BCD




Figura 5.4.1.1. Diagrama de conexión de un display ánodo común con el BCD 7447

Figura 5.4.1.2. Esquema de pines de un display a. c. HDSP-5501

trisb=%11110009 numero VAR BYTE	;hace salidas sólo los bits más bajos de Puerto B ;crea la variable número con valor 255
encerar:	;carga con cero a la variable número
numero = 0	Constant of the constant of th
portb=numero	sacar por el puerto b el contenido de número
PAUSE 500	tesperar 0,5 segundos
IF numero=9 THEN en	cerar :si número es -9 encerar número =0
numero=numero + 1	;sumar 1 a la variable número
GOTO display	;ir a display
END	

numero=numero + 1 GOTO display END	;sumar l a la variable número ;ir a display	
IF numero=9 THEN encera		
PAUSE 200	:esperar 0,2 segundos	
IF bot=0 THEN aumentar	; si el botón sigue pulsado encerrar en aumentar	
aumentar:		
GOTO display	;ir a display	
IF bot=0 THEN aumentar	; si el botón es pulsado ir a aumentar	
portb-numero	;sacar por el puerto b el contenido de número	
display.		
numero = 0	;carga con cero a la variable número	
encerar.		
bet VAR portb.4	nombre para el puerto B.4	
numero VAR BYTE	crea la variable número con valor 255	
trisb=%11110000	hace salidas sólo los bits más bajos de Puerto B	

Figura 5.4.2.1. display7seg boton.pbp Programa para el display de 7 segmentos con pulsador.

## 5.4.3. MANEJO DE UN DISPLAY DE 7 SEGMENTOS SIN EL CL 7447.

Como se dijo en un comienzo al PIC se le puede programar para reemplazar a casi cualquier circuito integrado, en esta ocasión haremos que el propio PIC sea como un Cl. 7447, para esto debemos saber que para sacar el número 3 por ejemplo, debemos calcular el número decimal que hace que se enciendan los segmentos correctos del display, esto se hace de la siguiente forma.

Como debemos encender los segmentos a, b, c, d, y g., revisamos los pines del PIC que les corresponde y estos son: B0, B1, B2, B3, Y B6, respectivamente, estos debemos ponerlos en estado cero lógico para que los segmentos se enciendan (recuerde que el display es ánodo común), y los demás 1 lógico para que permanezcan apagados:

B6	B5	B4	В3	B2	B1	BO
0	1	- 1	0	0	0	0

equivale al decimal 48, el display saca el número 3

LA DECLARACIÓN LOOKUP. Sirve para obtener un valor constante de una tabla, esto lo hace según el número de veces que repita el FOR NEXT, por ejemplo: la 1ra vez toma el dato que se encuentra en el lugar 0, es decir el Nro. 64, la segunda el dato del lugar 1el Nro. 121, así sucesivamente, y lo va guardando en la variable dat.

#### MATERIALES.

- -1 DISPLAY anodo común. preferible como el de la figura 5.4.1.2
- -7 resistencias de 330Ω a 1/2 vatio, naranja-naranja-café




Figura 5.4.3.1. Diagrama de conexión de un display de 7 segmentos directamente al PIC.

di VAR BYTE	;crca variable di
dat VAR BYTE	;crea variable dat
TRISB - 0	;todo el puerto B como salida
prog:	
FOR di-0 TO 15	;para repeticiones de 0 a 15
LOOKUP di.[64,121,36,	48,25,18,2,120,0,16,8,3,70,33,6,14],dat toma uno por uno cada
	; valor de la tabla constante y lo guarda en la variable dat
portb=dat	sacar el contenido de dat por el puerto B
PAUSE 500	;cspera de 0,5 seg.
NEXT di	;siguiente repetición
GOTO prog	
END	

Figura 5.4.3.2. display7seg lookup.php Programa para manejar el display directamente.

## 5.4.4. MANEJO DE 4 DISPLAYS DE 7 SEGMENTOS CON EL CL 7447.

El siguiente proyecto debe encender 4 displays para poder mostrar cualquier número desde el 0 hasta el 9999, esto lo conseguimos gracias al transistor tipo PNP, que nos ayudará a multiplexar cada uno de los displays, el funcionamiento es bastante sencillo, debemos conectar los 4 bits más altos a cada transistor y los cuatro bits más bajos al Cl. 7447, si por ejemplo queremos sacar el número 6874, primero habilitamos el 4to transistor, el de la derecha y enviamos el número 4, el Cl. 7447 se encarga de formar el 4 en el display, luego pasamos a cero lógico el 2do transistor, y los demás lo mantenemos en nivel alto, al mismo tiempo sacamos el número 7 por los bits menos significativos del puerto B, y así consecutivamente, el tiempo que debemos mantener activado cada transistor no puede ser mayor que 5 milisegundos, es decir que los cambios son tan rápidos que el ojo humano ve todos los displays encendidos al mismo tiempo, cuando en realidad sólo se enciende uno a la vez.

Ejemplo: para sacar el Nro 8 en las centenas debemos sacar (176+8), es decir el número 184 porque si analizamos en código binario, tenemos que los bits más bajos entran al Cl. 7447, y los bits más altos, son los encargados de encender el display que le corresponde a las centenas.

184 = % 10111000 Este número entra al 7447 el cual saca el 8

Este habilita el 3er transistor, el de las centenas

trisb=0	convierte en salida todo el puerto B
display:	
pontb=224+8	:%11100000,activa el transistor de las unidades y presenta el 8
PAUSE 5	
ponb=208+7	;%11010000,activa el transistor de las decenas y presenta el 7
PAUSE 5	
portb=176+6	;%10110000;activa el transistor de las centenas y presenta el 6
PAUSE 5	:%01110000,activa el transistor de los millares y presenta el 5
PAUSE 5	, and i i touto, activa ci transistor de los inmares y presenta en s
GOTO display	: encierra en este lazo
END	




Figura 5.4.4.1. Configuración para manejar 4 displays de 7 segmentos con el CL 7447.

## MATERIALES.

- -4 DISPLAYS ánodo común
- -4 transistores 2N3906
- -7 resistencias de 330Ω a ½ vatio, naranja-naranja-café
- -4 resistencias de 4,7 KΩ a ½ vatio, amarillo-violeta-rojo

emeon=7 trisb=0	convierte todo el puerto A en digital convierte todos los pines del puerto B en salidas
trisa=0	convierte todes los pines del puerto A en salidas
texto:	
porta=14	;%1110 activa el display de la derecha
portb=8	;%0001000 forma la letra A
PAUSE 5	
porta=13	:%1101 activa el siguiente display
portb=71	;%1000111 forms la letra l.
PAUSE 5	
porta=11	;%1011 activa el siguiente display
portb=64	261000000 forma la letra O
PAUSE 5	
porta=7	:%0111 activa el último display
portb-9	;%0001001 forma la letra H
PAUSE 5	
GOTO texto	
END	

2703 18

### 5.5.1. MANEJO DE UN MÓDULO LCD.

Los módulos LCD (Display de Cristal Líquido), son utilizados para mostrar mensajes que indican al operario el estado de la maquina, o para dar instrucciones de manejo, mostrar valores, etc. El LCD permite la comunicación entre las máquinas y los humanos, este puede mostrar cualquier caracter ASCII, y consumen mucho menos que los displays de 7 segmentos, existen de varias presentaciones por ejemplo de 2 líneas por 8 caracteres, 2x16, 2x20, 4x20, 4x40, etc. sin backlight (14 pines) o con backlight (16 pines, iluminado de pantalla), el LCD más popular es el 2x16, 2 líneas de 16 caracteres cada una.




Figura 5.5.1.1. Fotografia de un LCD 2x16 con controlador Hitachi 44780 y Backlight en color amarillo

ρin	Simb.	* Descripción
1	Vss	Tierra de alimentación GND
2	Vdd	Alimentación de +5V CC
3	Vo	Ajuste del contraste del cristal líquido (0 a +5V)
4	RS	Selección del registro control/datos RS=0 reg. control RS=1 reg. datos
5	R/W	Lectura/escritura en LCD R/W=0 escritura (Write) R/W=1 lectura (Read)
6	Е	Habilitación E=0 módulo desconectado E=1 módulo conectado
7	DO	Bit menos significativo (bus de datos bidireccional)
8	DI	
9	D2	
10	D3	
11	D4	
12	D5	
13	D6	
144	D7	Bit más significative (bus de datos bidireccional)
15	A	Alimentación del backlight +3,5 V o +5V CC (según especificación técnica)
16	K	Tierra GND dcl backlight

Figura 5.5.1.2. Función de cada pin del LCD.

LA DECLARACIÓN LCDOUT. Sirve para mostrar items en una pantalla de cristal líquido, se utiliza escribiendo: LCDOUT, luego escribiendo \$FE, y seguido por el comando a utilizar, el siguiente cuadro muestra los comandos más utilizados:

Comando	Operación		
SFE, 1	Limpia el visor del LCD		
SFE, 2	Vuelve al inicio (comienzo de la primera línea)		
\$FE, \$0C	Apagar el cursor		
SFE, \$0E	Subrayado del cursor activo (-)		
\$FE, \$0F	Parpadeo del cursor activo ( )		
SFE, \$10	Mover el cursor una posición a la izquierda		
SFE, \$14	Mover el cursor una posición a la derecha		
SFE, \$80	Mueve el cursor al comienzo de la primera línea		
SFE, SCO	Mueve el cursor al comienzo de la segunda linea		
SFE, \$94	Mueve el cursor al comienzo de la tercera línea		
SFE, \$D4	Mueve el cursor al comienzo de la cuarta linea		

Los LCD se puede conectar con el PIC con un bus de 4 u 8 bits, la diferencia está en el tiempo que se demora, pues la comunicación a 4 bits, primero envía los 4 bits más altos y luego los 4 bits más bajos, mientras que la de 8 bits envía todo al mismo tiempo, esto no es un inconveniente si consideramos que el LCD trabaja en microsegundos. Pero la gran ventaja de hacer conexión a 4 bits, son los pocos cables que se deben conectar, como podemos ver en la figura 5.5.1.4. sólo debemos conectar el bit de Registro, el Enable y los 4 bits más altos del LCD, con esto es suficiente para enviar los mensajes.

El compilador PBP soporta módulos LCD'S con controlador Hitachi 44780 o equivalentes y por defecto, asume que se conectó en el pin A4 el bit de Registro, en el pin B3 el bit Enable y en el puerto A empezando desde A0 hasta A3, los bits más altos del LCD. Esta configuración predefinida, se lo puede cambiar de acuerdo a la necesidad, como lo veremos más adelante.

#### MATERIALES.

- -1 DISPLAY LCD 2x16 (preguntar si es compatible con los PIC'S)
- -l resistencia de 10Ω a 1/2 vatio, café-negro-negro
- l potenciómetro de 10 KΩ.




Figura 5.5.1.4. Conexión de un LCD, a 4 bits predefinido por el compilador PBP, la resistencia de 10 Ω conectado a la alimentación del backlight, sirve para evitar altas temperaturas, noten además que el bit R/W se encuentra conectado a tierra, esto es porque la declaración LCDOUT, es de escritura funicamente.

PAUSE 200 :retardo para esperar que funcione el LCD

LCDOUT \$FE, 1,"Hola" ;limpiar pantalla y sacar el texto Hola

LCDOUT \$FE, \$C0,"microPIC" ;pasar al comienzo de la segunda linea

;y escribir microPIC

END ;fin de instrucciones

Figura 5.5.1.5. LCD Hola.pbp Programa para presentar la palabra Hola microPIC.

NOTA: algunos LCD'S no requieren de ningún PAUSE al inicio, pero existen otros modelos que necesitan unos pocos milisegundos para estar listos, por eso colocamos un PAUSE 200 al comienzo del programa.

Bien una vez visto el texto notaremos que las dos palabras están al lado izquierdo, si queremos que salgan centradas en nuestro LCD, tenemos 2 maneras de hacerlo, la primera es dando espacios antes de cada palabra ejemplo:

LCDOUT SFE, 1," Hola" y LCDOUT SFE, \$CO, " microPIC"

Lo cual es sencillo pero no es muy recomendable porque ocupa más espacio en el PIC, la segunda manera es asignando el lugar donde se quiere que aparezca cada palabra ejemplo:

LCDOUT SFE, 1 LCDOUT SFE, \$86, "Hola" LCDOUT SFE, \$C4, "microPIC" ;limpia la pantalla y coloca el cursor al comienzo ;pasa el cursor al 7ma casilla de la 1era Línea y escribe ;pasa a la casilla 5 de la 2da línea y escribe microPIC

Se debe entender que existe un cursor que aunque no lo vemos, pues este es el que indica donde aparecerá la siguiente letra, para poder entender haremos un ejercicio completo, así podrán aprender más del LCD y las funciones de cada uno de los comandos. Primero que nada haremos visible el cursor y luego pondremos PAUSES para poder ver el funcionamiento.

Se debe entender que existe un cursor que aunque no lo vemos, pues este es el que indica donde aparecerá la siguiente letra, para poder entender haremos un ejercicio completo, así podrán aprender más del LCD y las funciones de cada uno de los comandos. Primero que nada haremos visible el cursor y luego pondremos PAUSES para poder ver el funcionamiento.

x VAR BYTE pepe CON SPE	crea la variable x de un tamaño de 255
pepe CON SPE	;asigna el nombre de pepe a la constante SFE
PAUSE 2000	
LCDOUT pepe, 1	; limpla el visor del LCD
PAUSE 2000	
LCDOUT pepe, SOF	;muestra el cursor en casilla negra
PAUSE 2000	
LCDOUT pepe, SOE	-,subraya el cursor
PAUSE 2000	
LCDOUT pepe,\$14	;desplaza el cursor una casilla a la derecha
PAUSE 2000	
PAUSE 2000	;escribe mikro, desde donde se encuentre el cursor
FOR x = 1 TO 3	Committee 2 commit
LCDOUT pepe,\$10	repite 3 veces las siguientes instrucciones
PAUSE 1000	; desplaza el cursor una casilla a la izquierda
NEXT	
LCDOUT, 67	; envia el caracter ASCII "C" para corregir MICRO
PAUSE 2000	continua
LCDOUT pepe,\$C0+12,"PIC"	escribe en la segunda línea casiflero 13
	;esto equivale a SCC o 204
PAUSE 2000	
LCDOUT pepe,2,"1"	vuelve al inicio de la Iera fila y escribe I
END	

## 5.5.2. PRESENTACION DE CARACTER POR CARACTER EN LCD.

En las prácticas anteriores se presentaron mensajes completos en un instante, en esta nueva práctica incluimos la declaración LOOKUP, que nos servirá para enviar caracter por caracter con un intervalo de 400mls, dando como resultado un efecto especial en la visualización. Como conexión para esta práctica utilizaremos la misma de la figura 5.5.1.4.

PAUSE 200 x VAR BYTE abe VAR BYTE	;retardo para esperar que funcione el LCD ;crear la variable x de 255 ;crear la variable abc de 255
ini: LCDOUT \$FE,1 FOR x = 0 TO 15	;limpiar pantalla ;repetir 16 veces
LOOKUP x.["Microcontrolador"],al	
LCDOUT, abc	;sacar en LCD el contenido de abc
PAUSE 400	;esperar 400 mls
NEXT	;siguiente repetición
PAUSE 2000	
GOTO ini	
END	

Figura 5.5.2.1. LCD especial.pbp Programa para mostrar uno por uno cada caracter.

# 5.5.4. CONTADOR DE PULSOS CON LCD.

Este proyecto, consiste en contar el número de pulsos que ingresan por un pin en un determinado periodo, este a su vez se visualiza en un LCD, si la cantidad de este supera a los 120 pulsos por segundo es decir 120 HZ, se encenderá una alarma que en este caso será un led rojo, y si la cantidad de pulsos baja a menos de 100 HZ, este encenderá un led verde, si la frecuencia se mantiene entre estos 2 rangos, no se encenderá ningún fed.

Este proyecto tiene muchas aplicaciones como por ejemplo para un regulador de voltaje en el que a más de indicarnos el voltaje de salida podría además indicarnos la frecuencia.

Para esta práctica utilizaremos un CI, 555 que nos ayuda a generar un tren de pulsos variable, el cual lo conectamos al PIC para su posterior conteo.

LA DECLARACIÓN COUNT. Sirve para contar el número de pulsos que ingresan por un pin en un determinado tiempo, este a su vez lo guarda en una variable para su posterior procesamiento, la manera de utilizarlo es la siguiente:

## COUNT portb.0, 1000, abo

El cual se interpreta así: cuenta pulsos a través del puerto B0 en un período de 1000 milisegundos y lo guarda en la variable previamente creada llamada abc, el período podemos variarlo de 1 a 65535.




Figura 5.5.4.1. Esquema de conexión para el frecuencimetro con LCD.

CMCON = 7 LEDRED VAR PORTB.2	convierte en digitales el puerto A el puerto B,2 se llamará LEDRED
LEDVER VAR PORTB.I	el puerto B.1 se llamará LEDVER
puls VAR WORD	variable puls con capacidad de 0 a 65535
prog:	
COUNT portb.0.1000.puls	;contar pulsos en el puerto B.0
LCDOUT \$FE, 1	;limpiar pantalla LCD
LCDOUT \$FE,\$82,"Frecuencia:"	cursor en el casillero 3 de la 1 era linea
LCDOUT \$FE,\$C5, DEC puls," Hz"	;en el comienzo 2da línea casilla 6 sacar ;el valor decimal de la variable puls
IF puls>120 THEN alarmah	si la variable excede de 120
IF puls<100 THEN alarmal	;si la variable baja de 100
LOW LEDRED: LOW LEDVER	;apagar los 2 leds
GOTO prog	
alarmah: HIGH LEDRED	;encender led rojo
LOW LEDVER	;apagar led verde
GOTO prog	
alarmal: HIGH LEDVER	;encender led verde
LOW LEDRED	;apagar led rojo
GOTO prog	

Figura 5.5.4.2. frecuencial\_CD.pbp Programa para un contador de pulsos.

LA PALABRA DEC. Sirve para mostrar el número de la variable en decimal, también se lo puede representar por el signo (#), además existe las palabras BIN y HEX, el siguiente es un ejemplo de cómo mostraría el LCD si puls = 105:

; muestra en el LCD así : 105 Hz LCDOUT \$FE, \$C5, DEC puls, "Hz" También se lo puede utilizar el signo #, que equivale a DEC. ; muestra en el LCD asi : 105 Hz LCDOUT \$FE, \$C5, # puls, "Hz" Si deseamos ver la variable en hexadecimal pondríamos así: ; muestra en el LCD asi : 69 Hz LCDOUT \$FE, \$C5, HEX puls, "Hz" Y si queremos verlo en binario: : muestra en el LCD así : 1101001 Hz LCDOUT SFE, \$C5, BIN puls, "Hz" Si no colocamos ninguna instrucción nos mostraría el ASCII que representa el número 105, es decir la letra i. ; muestra en el LCD asi : i Hz LCDOUT SFE, \$C5, puls, "Hz"