FICHE DE SÉCURITÉ FS-P-01 – Consignation des pompes

DANGER – Aucune intervention mécanique sans consignation complète, électrique ET hydraulique, vérifiée par l'intervenant lui-même.

1. Consignation électrique

1. Arrêter la pompe par S2.
2. Ouvrir le disjoncteur Q1 du départ concerné dans l'armoire AP-SP1.
3. Poser le cadenas personnel et l'étiquette « Ne pas manœuvrer – intervention en cours » (nom, date).
4. Vérifier l'absence de tension (VAT) par une personne habilitée électriquement.
5. Tenter un démarrage par S1 : la pompe ne doit pas démarrer.

2. Consignation hydraulique

1. Fermer la vanne d'aspiration et la vanne de refoulement, les condamner (chaîne + cadenas).
2. Ouvrir le purgeur et vérifier l'absence de pression.
3. Vidanger le corps si l'intervention l'impose ; récupérer le fluide.

3. Déconsignation

1. Vérifier que tout le personnel est sorti de la zone et que les protections sont remontées.
2. Retirer les condamnations hydrauliques, ouvrir l'aspiration.
3. Chaque intervenant retire son propre cadenas.
4. Refermer Q1. Amorcer et redémarrer selon PE-SP1-01.

4. EPI obligatoires

Situation	EPI
Toute intervention	Chaussures, gants, lunettes
Fluide chaud (CM-80)	Gants thermiques, visière
Mesure électrique	EPI électriques selon habilitation

Le cadenas est personnel : il ne peut jamais être retiré par une autre personne que son propriétaire, sauf procédure exceptionnelle validée par le responsable maintenance.