FICHE FS-C-01 – Air comprimé

DANGER – Un jet d'air comprimé dirigé sur la peau peut provoquer une embolie gazeuse. Ne jamais souffler sur soi ou sur une personne.

Consignation d'un compresseur

1. Arrêt par le bouton O (ou arrêt coffret), attendre l'arrêt complet.
2. Ouvrir le sectionneur Q1 et le cadenasser.
3. Fermer la vanne d'isolement réseau et la condamner.
4. Dépressuriser : vérifier 0 bar au manomètre interne.
5. Attendre le refroidissement (< 60 °C) avant d'ouvrir le circuit d'huile.

Équipements sous pression

- Réservoirs : inspection périodique et requalification selon la réglementation applicable.
- Soupapes de sûreté : essai annuel, plombage intact.
- Flexibles : contrôle visuel mensuel, remplacement en cas de craquelure.

EPI

Situation	EPI
Capot ouvert, machine en marche	Protection auditive
Vidange huile	Gants nitrile, lunettes
Soufflage	Lunettes, buse de sécurité < 2 bar