P5 流水线CPU

5级流水线:

阶段	功能概述
取指 (F)	从IM中读取指令
译码 (D)	从GRF中读取源操作数并对指令译码得到信号
执行(E)	用ALU计算
存储 (M)	读写DM
回写 (W)	回写GRF

涉及的指令

add,sub,ori,lui,sw,lw,beq,jal,jr;

数据通路

与单周期CPU类似,通过添加寄存器存储中间值来实现流水线。

译码方式

采取集中式译码

冒险

冒险的种类

结构冒险,控制冒险和数据冒险,本质是需求与供给的不匹配。

结构冒险

指不同指令同时需要使用同一资源。

控制冒险

分支指令的判断结果会影响接下来指令的执行。

数据冒险

后面的指令使用结果尚未确定的数据。

解决冒险

阻塞

当发生数据依赖时只让前一条指令执行,而后一条指令被阻塞在流水线的某个阶段,等待前一条指令执行完成,在接触阻塞。发生冒险的指令阻塞在D流水级上。

提前分支判断

将分支判断提前到D级,来减少作废的指令。

延迟槽

转发

将后面的计算结果传送到前面的流水级的需求者来使用。(能处理部分数据冒险)

A模型 (Address)

T模型

需求时间-供给时间模型。

定义

 T_{use} 为这条指令位于D级时再过多少个时钟周期就必须要使用相应的数据。(固定值,可以有两个)

 T_{new} 某个流水级的某个指令,当它经过多少个时钟周期可以算出结果并且存储到流水级寄存器里。(动态值,最多有1个)

当 $T_{use} > T_{new}$ 时,说明可以通过转发实现。

反之,则必须使用阻塞流水线。

数据通路照旧,添加流水线寄存器。

控制部分分为原先的控制和新添加的ATCONTROL。

CONTROL需要计算D级指令的 T_{new} 和 T_{rt_use} , T_{rs_use}

ATCONTROL需要计算阻塞信号,刷新信号,转发信号

阻塞信号的判定条件:

 $T_{use} < T_{new}$ 且读和写寄存器相同且不为0, (M和W级都必须满足)


阻塞信号的功能:

- 1. 冻结PC
- 2. 冻结D级流水线寄存器的值
- 3. 将E级流水线寄存器清零

转发信号的判定条件:

 $T_{use} \geq T_{new}$ 且读和写寄存器相同且不为0 (M和W级先后一个满足)

转发信号包括:发出者选择器信号,接收者选择器信号(发出仅限于M和W级)



lla A		
旨令	T_rsUse	T_rtUse
add	1	1
sub	1	1
1w	1	_
sw	1	2
ori	1	_
lui	1	_
beq	0	0
jal	_	_
jr	0	_

指令	T_rsUse	T_rtUse			T_dnew	T_enew	T_mnew	T_wnew	
add	1	1			2	1	0	0	
sub	1	1			2	1	0	0	
1w	1	-			3	2	1	0	
SW	1	2			0	0	0	0	
ori	1	_			2	1	0	0	
lui	1	_			2	1	0	0	
beq	0	0			0	0	0	0	
jal	_	_			0	0	0	0	
jr	0	_			0	0	0	0	
		regE		regM		regW			
Trs	0	1	2	0	1	0			
	0 F	S	S	F	S	F			
	1 F	F	S	F	F	F			
		regE		re	gM	regW			
Trt	0		2	0	1	0			
	0 F	S	anc 1	F	S	F			
	1 F	F	s	F	F	F			
	2 F	F	F	F	F	F			

思考题:

2.延迟槽会插入一条不相关的指令来提高效率,如果写回PC + 4,

会回到延迟槽的指令而不是真正的下一条指令

- 4.这样可以防止冲突,直接转发。
- 5.数据的供给者来自于M和W端,需求来自D,E,M端,
- 6.指令分为RIJ型指令,指令修改需要考虑转发和暂停,可能需要修改控制器和AT控制器,转发的多路选择器和相应的功能部件。

7.我的译码器采用集中式译码,这种译码器可以减少后续控制流水线寄存器的复杂度,但是会增加寄存器需要存储的值。

测试代码见code