
# Touchpad-Tastatur Benutzerhandbuch

Danke, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor Gebrauch sorgfältig durch

### **⊙** Tastaturanzeige



- 1. △ Home (iPad-Startbildschirm aufrufen)
- 2. a Suche (iPad-Suchfunktion öffnen)
- 3. 🗅 Alles auswählen
- 4. D Kopieren
- 5. 🛢 Einfügen
- 6. & Ausschneiden
- 7. ₩ Vorheriger Titel
- 8. M Wiedergabe/Pause (Hinweis: Videowiedergabe von Drittanbieter-Apps wird nicht unterstützt)
- 9. ➡ Nächster Titel
- 10. 
  ¬ Lautstärke verringern
- 11. 4+ Lautstärke erhöhen
- 12, \*- Helliakeit verringern
- 13. 

  Helligkeit erhöhen
- 14. \*\* Löschen (Auf dem Sperrbildschirm klicken)
- 15. OFF/ON Einschalttaste

### Produktmerkmale

- Unterstützung für Bluetooth-Verbindung ohne Passwort
- Mit Touchpad-Funktion für bequemere Bedienung
- Funktionstasten speziell für Tablets angepasst

- Mechanische Scherenstruktur-Tasten für perfektes Eingabeerlebnis
- Eingebauter 420-mAh-Lithium-Akku, nur 2-3 Stunden Ladezeit
- Geringer Verbrauch und lange Akkulaufzeit

## • Paring-Anleitung

- 1. Schalten Sie die Tastatur ein und tippen Sie auf Ihrem iPad auf Einstellungen und schalten Sie Bluetooth ein;
- 2. Halten Sie die Fn+"C" Taste gedrückt und drücken Sie 3 Sekunden lang, die Kopplungsanzeige blinkt blau, um anzuzeigen, dass die Tastatur innerhalb von 3 Minuten erkannt werden kann;
- 3. Suchen Sie auf anderen Geräten nach "Bluetooth Keyboard", klicken Sie dann auf Verbinden, es wird automatisch verbunden:
- 4. Die Kopplungsanzeige erlischt nach erfolgreicher Kopplung.

# • Seletc Betrieb System

- + D IOS-System
- Android-System
- w Windows-System

## • Hintergrundlicht einstellen

1. Ein-/Ausschalten oder Anpassen der Hintergrundbeleuchtung

Bedienungsmethode: Einmal drücken, um die Hintergrundbeleuchtung einzuschalten, erneutes Drücken erhöht die Helligkeit, beim dritten Mal wird die Helligkeit maximiert und beim vierten Mal wird die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet

- 2. Farbwechsel der Hintergrundbeleuchtung: Drücken Sie, um zwischen sieben verschiedenen Hintergrundbeleuchtungsfarben zu wechseln
- Automatische Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung zur Stromsparung: Nach 30 Sekunden ohne Tastaturaktion wird die Hintergrundbeleuchtung automatisch ausgeschaltet; Betreten des Hintergrundbeleuchtungs-Standbymodus
- Wiederherstellung des Hintergrundbeleuchtungs-Standbymodus: Nach dem Einschalten der Hintergrundbeleuchtung wird bei Inaktivität der Tastatur und automatischem Standby durch erneutes Drücken einer beliebigen Taste die vorherige Hintergrundbeleuchtung wiederhergestellt;
- Hintergrundbeleuchtungsspeicher: Nach dem Einschalten zeigt die Hintergrundbeleuchtung automatisch den vorherigen Hintergrundbeleuchtungsmodus und die Helligkeit an.

# **⊙Trackpad-Gesten**

■ Ein Finger



Linke Maustaste:
Tippen Sie mit einzelnen Finger,
um zu klicken

D.

Dock öffnen: Streichen Sie mit einem Finger über den unteren Bildschirmrand

. .



Zur Startseite gehen: Streichen Sie mit dem Zeiger über den unteren Bildschirmrand mit einem Finger. Wenn das Dock erscheint, streichen Sie den Zeiger erneut über den unteren Bildschirmrand "Steuerelementzentrum" öffnen:
Bewegen Sie den Zeiger mit einem
Finger zum Statussymbol in der
oberen rechten Ecke des Bildschirms
und tippen oder streichen Sie erneut

Ass
Zusä
pad 6
\* Em


### Doppelter Finger



Rechte Maustaste:

Zwei Finger klopfen

Nach oben oder unten scrollen:Streichen Sie mit zwei Fingern nach oben oder unten



Ħ

mit einem Finger nach oben

Suche vom
Startbildschirm öffnen
Wischen Sie mit zwei
Fingern nach unten



Heute-Ansicht aktivieren: Wenn der Startbildschirm oder der Sperrbildschirm sichtbar ist, wischen Sie mit zwei Fingern nach rechts

### ■ Drei Finger



Zwischen geöffneten Apps wechseln: Mit drei Fingern nach links oder rechts wischen

Zur Startseite gehen: Mit drei Fingern nach oben wischen

App-Switcher öffnen: Mit drei Fingern nach unten wischen

111

#### Hinweis

\* Betriebssystem: IOS-Version 13.0 und höher (Gerät muss Touchpad unterstützen).
Touch-Einstellungen (nach erfolgreicher Kopplung):

Touch-Einstellungen (nach erfolgreicher Kopplung)
Einstellungen→Allgemein→Trackpad→Auf Tipp
klicken/Zweifinger-Sekunden-Klick (aktivieren)

\* Benutzerdefinierte Einstellungen (nach erfolgreicher Kopplung): Einstellungen→Bedienungshilfen→Touch→

AssistiveTouch→Geräte→verbundene Geräte→
Zusätzliche Tasten anpassen→Taste auf dem Trackpad drücken, um eine Aktion auszuwählen

- \* Empfindlichkeitseinstellungen: Einstellungen→
  Allgemein→Trackpad→Tracking-Geschwindigkeit
  (manuell auf eine geeignete Geschwindigkeit einstellen)
- \* Abnormale Touch-Funktion: Einstellungen→
  Bedienungshilfen→Touch→AssistiveTouch öffnen
  oder schließen

### • Ladeanweisungen

### Anweisungen für Anzeigen

- 1. Kopplungsanzeige (Blaue LED): Blinkt und zeigt an, dass die Tastatur des Benutzers auf das Koppeln und Verbinden wartet, erlischt nach erfolgreicher Verbindung (Wenn das Gerät zuvor nicht gepaart wurde, wird beim Start automatisch der Kopplungszustand hergestellt.)
- 2. Feststelltasten-Anzeige (Weiße LED): Blinkt, wenn auf Großbuchstaben umgeschaltet wird
- 3. Ladeanzeige (Rote/Grüne LED): Blinkt rot bei niedrigem Batteriestand, zeigt beim Laden dauerhaft rotes Licht und grünes Licht bei vollständiger Ladung

Bitte beachten Sie: Beim ersten Gebrauch der Tastatur laden Sie die Tastatur bitte mindestens 6 Stunden lang auf. Laden Sie die Tastatur in Zukunft, wenn der Akku leer ist, mindestens 2 Stunden lang auf.





Wartung: Halten Sie normale Temperatur und laden Sie bei normaler Spannung auf. Wenn Sie die Tastatur längere Zeit nicht benutzen, laden Sie sie rechtzeitig auf (alle zwei Monate).

# • Häufige Fehlerbehebung

- 1. Stellen Sie sicher, dass die Tastatur eingeschaltet ist und der Akku ausreichend ist.
- 2. Die Verbindungsentfernung zwischen Tastatur und iPad beträgt maximal 10 m.
- 3. Wenn die Tastatur nach erfolgreicher Kopplung nicht mit dem iPad verbunden oder gekoppelt ist, kann es zu Verzögerungen bei der Texteingabe oder
- 4. Bitte verbinden Sie nicht gleichzeitig mehrere Bluetooth-Tastaturen. Wenn nötig, verbinden Sie bitte eine nach der anderen.
- 5. Um die Batterielebensdauer zu verlängern, laden Sie die Tastatur rechtzeitig auf, wenn die Akkuanzeige blinkt.
- 6. Versuchen Sie, das Ladekabel zu wechseln, wenn wiederholt ein Fehler beim Laden auftritt.

# Produktparameter

- 1. Verbindungsentfernung: 10 m
- 2. Standby-Zeit: > 60 Tage
- 3. Kontinuierliche Arbeitszeit: 72 Stunden
- 4. Ladezeit: 2-3 Stunden
- 5. Ladeanschluss: Typ-C



# Warnung: Batteriesicherheit (Nicht austauschbare Batterie)

Die unsachgemäße Nutzung der Batterie kann zu Bränden oder Explosionen führen. Vermeiden Sie Hitze, Beschädigung oder das Einwerfen in Feuer. Direkte Sonneneinstrahlung und übermäßiges Aufladen sollten vermieden werden, um Batterieprobleme zu verhindern.

### Warnung: Tasten der Tastatur

Für abgelöste Tasten suchen Sie professionelle Hilfe. Eigenständige Reparaturen können zu Stromschlägen, Geräteschäden oder Verletzungen führen.

### Warnung: Erstickungsgefahr

Halten Sie Plastiktüten von Kindern fern, um Erstickungsrisiken zu vermeiden.

### Warnung: Magnetische Teile dieses Geräts

Magnetische Teile können Metall anziehen. Entfernen Sie Metall vor dem Anschließen, um Brand- oder Schadensrisiken zu minimieren. Halten Sie magnetempfindliche Geräte fern, um Datenverlust zu verhindern.