

Tipos de Sinais

Analógico

É utilizado taxa de transferência (quantia de bits p/s) para descrever o sinal digital, possui apenas um conjunto limitado de valores.



Digital

É utilizado frequência: número de períodos em segundos que um sinal precisa pra completar um ciclo. É expresso em Hz.



Sinais Digitais

° São representados por níveis, estes nas quais possuem uma quantidade finita dos valores.

Nível 0

• É o nível mais baixo.

Nível 1

• É o nível mais alto.

Perda na Transmissão

- Os sinais enviados possuem imperfeições (ruídos), ocasionando a perda de transmissões, (atenuação) que geralmente acontece pelo aumento de temperatura.
 - O Como resolução para evitar a perda, é utilizado amplificadores.
 - O Já a distorção, é a deformação dos sinais por ruídos.

— Conversão Digital – Digital (Codificação de Linha)

- o É a conversão de dados digitais para sinais digitais;
- o É necessário realizar a codificação de dados, que é enviada ao receptor.

Unipolar

Polar

Manchester

É simples, os níveis se encontram em um dos lados do tempo. Os níveis se encontram em ambos os lados do tempo.

Utiliza-se a mudança de transmissão no meio do nível.

Conversão Analógica - Digital

o É a conversão de dados analógicos para sinais digitais.

Teorema de Nyquist

A taxa de amostragem deve ser duas vezes maior que a frequência de sinal.

MODOS DE TRANSMISSÃO

Geralmente é o processo de enviar dados bit

Transmissão Paralela

Transmissão Serial

Transmissão Serial Assíncrona

Transmissão Serial Síncrona

- o Dados binários podem ser organizados em grupos de n bits cada;
 - Agrupamento > Enviar blocos de n bits por vez.
 - Transmissão de dados mais simples;
 - 1 canal de comunicação > 1 bit segue o outro.
 - ∘ Inserção de bits extras > Mais lenta;
 - Mais barata > Baixas velocidades.
 - Divisões > Ilustrativas;
 - É efetivada na camada de enlace.

CONVERSÃO DIGITAL - ANALÓGICO

Modulação de Dados

ASK (Amplitude Shift Key)

- É a técnica de modulação mais simples;
- Alteração da amplitude da onda portadora em função do sinal digital a ser transmitido;
- Espectro de baixa frequência > frequência alta (onda portadora).

FSK (Frequency Shift Key)

- Varia a frequência da onda portadora > Sinal modulante a ser transmitido;
- Amplitude da onda portadora modulada: constante durante todo o processo;
- N1: a frequência da portadora é modificada.

PSK (Phase Shift Key)

- Varia a fase da onda portadora > Sinal modulante a ser transmitido;
- Envolve circuitos de recepção mais sofisticados;
- Oferece um melhor desempenho.

CONVERSÃO ANALÓGICO - ANALÓGICO

AM (Amplitude Modulation)

 Consiste em modificar a amplitude da onda portadora para transmitir a informação.


FM (Frequency Modulation)

 É a modulação onde o sinal da modulante interfere diretamente no valor da velocidade angular instantânea do sinal modulado.



PM (Phase Modulation)

 A fase da onda portadora varia proporcionalmente à variação de amplitude do sinal modulante.



MULTIPLEXAÇÃO

Maximiza a transmissão do sinal analógico

TDM (Time Division Multiplexing)

- Apenas 1 transmissão por vez: cada transmissor tem o meio disponível durante certo intervalo de tempo;
- Um compartilhamento do enlace para o envio de sinais de vários transmissores;
- O tempo é dividido em pequenos intervalos > enlace é utilizado para transmitir os sinais de apenas um transmissor.

FDM (Frequency Division Multiplexing)

- A banda passante é dividida em vários canais de comunicação, em faixas de frequência distintas;
- Os terminais não precisam estar geograficamente próximos;
- Todos sinais são enviados ao mesmo tempo > cada um ocupando uma diferente porção da largura de banda;
- Dificuldade de expansão.

WDM (Wavelenght Division Multiplexing)

- Junta-se numa mesma fibra vários sinais de luz e de cores diferentes, cada um gerado por um laser separado;
- Carrega os sinais de maneira independente uns dos outros > Cada canal possui sua própria banda;
- Sinal pode ser formado por fontes de dados diferentes > dentro de seu próprio comprimento de onda;
- Usado em ambientes corporativos.

MEIOS DE TRANSMISSÃO

São representados por níveis, estes nas quais possuem uma quantidade finita dos valores.

GUIADOS

Cabos/fios de cobre:

- Os dados transmitidos são convertidos em sinais elétricos > propagam pelo material condutor.
 - Fibras ópticas:
- Os dados são convertidos em sinais luminosos > propagados pelo material transparente da fibra óptica.

NÃO GUIADOS

• Radiofrequência:

- Percorrem longas distâncias e atravessam prédios/paredes.
 - Criptografia ou senhas.

Micro-Ondas

- Transmissão de dados em longas distâncias.
- Pode chegar a taxas de 1 Gbps.

Laser:

- Sinal óptico sob forma de laser.
- Não há necessidade da licença de um órgão regulador.
- É necessária precisão milimétrica para estabelecer a visada perfeita.