CAMADA FÍSICA

Ana Julia Lima de Oliveira

Camada física

A camada física seria como os correios, sendo elas as estradas, ou seja, o caminho que os pacotes percorrem para chegar ao destino.

Nesta camada são especificados os <u>dispositivos, como hubs</u> e os meios de transmissão, como os cabos de rede.

Camada física


Tipos de sinais

Sinal Digital

Assumem valores discretos, ou seja, podem ter apenas um nímero limitado de valores, por exemplo 0 e 1.


Sinais analógicos

Assumem valores contínuos, ou seja, podem ter um número infinito de valores em um período de tempo.



Sinais digitais (níveis)

- Tem como transferência 1bit por segundo;
- Contém uma quantidade X de níveis, sendo eles finitos.
- Taxa de transferência-número de bits enviados- bits por segundo (bts).




Perda na transmissão

- O sinal caminha em meios de transmissão que possuem imperfeições com perda de força.
- Existe diversos tipos de ruídos, sendo eles:
- Linhas cruzadas;
- Um fio sobre o outro;
- Movimentação aleatória.

Conversão digital-digital

Na codificação de linha ele converte os dados digitais para sinais digitais.




Conversão analógico-digital

É um dispositivo eletrônico capaz de gerar uma representação digital a partir de uma grandeza analógica, normalmente um sinal representado por um nível de tensão ou intensidade de corrente elétrica.




Codificação de linha

- Unipolar: Os níveis de sinais podem se encontrar em cima ou em baixo.
- Polar: As tensões podem ser encontradas em ambos lados. (bit 0 positivo e bit 1 negativo).
- Mancheste: É utilizado uma inversão no meio de cada estado para a sincronização da transmissão.




Transmissão paralela:

- É definida por meio de dados binários que podem ser organizados em grupos de n bits cada.
- Através do agrupamento é possível enviar blocos de n bits por vez.




Transmissão serial:

- Transmite dados de uma forma mais simples.
- É utilizado apenas um canal de comunicação: um bit segue o outro



Transmissão Serial Assíncrona:

- Adiciona bits a mais, desta forma deixando-a mais lenta;
- Seu custo é mais baixo, sendo ela recomendada para baixas velcidades




Transmissão Serial Síncrona:

- Precisa de um relógio de um sincronismo confiável;
- A sincronização é realizada na camada de enface.

Conversão digital-analógica

- Converte uma palavra digital em um sinal analógico sob a forma de uma tensão ou corrente de saída;
- Transforma dados digitais para analógicos, desta forma promovendo a comunicação;


A **modulação** é onde ocorre uma modificação na portadora, com a intenção de transmitir as informações, desta forma é realizada alterações combinadas de frequência, amplitude ou fase.





Conversão digital-analógica

Os dados digitais são as informações representadas por símbolos discretos, no qual cada um pode assumir um de apenas um número finito de valores de algum alfabeto, como letras ou dígitos.

- O sinal analógico deve ser modificado de acordo com a variação de bits;
- 3 características determinam o sinal analógico, sendo elas: frequência, fase e amplitude.
- Frequência: A frequência é uma taxa de mudança em relação ao tempo, podendo ser uma frequência alta ou baixa. Ela é expressada geralmente em Hertz (Hz), que são ciclos por segundo.
- Fase: A fase descreve a posição de uma forma de onda. Vamos imaginar uma corda, você esta mexendo com ela de baixo para cima, conforme você se desloca para frente ou para trás ao longo de um determinado tempo a fase da corda pode ampliar ou diminuir.
- Amplitude: se refere a intensidade de um sinalo, podendo ser alta ou baixa, proporcional `a energia que ele transporta.








Amplitude: Frequência:


Fase:


Conversão digital-analógica

Os dados digitais são as informações representadas por símbolos discretos, no qual cada um pode assumir um de apenas um número finito de valores de algum alfabeto, como letras ou dígitos.

- O sinal analógico deve ser modificado de acordo com a variação de bits;
- 3 características determinam o sinal analógico, sendo elas: frequência, fase e amplitude.
- Frequência: A frequência é uma taxa de mudança em relação ao tempo, podendo ser uma frequência alta ou baixa. Ela é expressada geralmente em Hertz (Hz), que são ciclos por segundo.
- Fase: A fase descreve a posição de uma forma de onda. Vamos imaginar uma corda, você esta mexendo com ela de baixo para cima, conforme você se desloca para frente ou para trás ao longo de um determinado tempo a fase da corda pode ampliar ou diminuir.
- Amplitude: se refere a intensidade de um sinalo, podendo ser alta ou baixa, proporcional `a energia que ele transporta.







Amplitude: Frequência:

Fase:

Modulação de dados


É a variação referente a **amplitude**, **frequência e fase**.

Há 3 principais tipos de modulação, sendo eles:

ASK: consiste na modificação do nível de amplitude da onda portadora em função do sinal digital de entrada a ser transmitido.

FSK: consiste na variação da frequência da onda portadora em função do sinal digital a ser transmitido.

PSK: consiste na variação da fase da onda portadora em função do sinal digital a ser transmitido.



Conversão analógico-analógico

Realizada em 3 processos:

- AM: Amplitude Modulation;
- FM: Frequency Modulation;
- PM: Phase Modulation.

É utilizada para reforçar o sinal, mandando junto com a informação um sinal contínuo para deixar ele mais forte, desta forma fazendo com que chegue a maiores distancias.

Conversão analógico-analógico

Realizada em 3 processos:

- AM: Amplitude Modulation;
- FM: Frequency Modulation;
- PM: Phase Modulation.

É utilizada para reforçar o sinal, mandando junto com a informação um sinal contínuo para deixar ele mais forte, desta forma fazendo com que chegue a maiores distancias.

Meios de transmissão

Tais meios de transmissão são agrupados em meios guiados, como os cabos de cobre e de fibras ópticas e os meios não guiados, como a radiofrequência, infravermelho e os raios laser transmitidos pelo ar.