Ecuatii

Perioada pentru configuratia temporizatorului 555 in mod monostabil:

Formula semnalului de referinta sinusoidal:

Formula pentru generarea unui semnal dinte de fierastrau:

Compararea celor doua semnale si generarea semnalului PWM:

```
for i = 1:n
     if (s1(i)>=s2(i))
        pwm(i) = 1;
     else
        pwm(i) = 0;
     end
end
```