
PWR_FLAG
U1
ESP32-DEVKITC-32E
3V3
EN
SENSOR_VP
SENSOR_VN
IO34
IO35
IO32
IO33
IO25
IO26
IO27
IO14
IO12
GND_J2_14
IO13
SD2
SD3
CMD
EXT_5V
GND_J3_1
IO23
IO22
TXD0
RXD0
IO21
GND_J3_7
IO19
IO18
IO5
IO17
IO16
IO4
IO0
IO2
IO15
SD1
SD0
CLK
R2
330R
R1
330R
D2
red
D1
green
SDA
SCL
ADDR
VCC
GND
U3
ZC362800_
U2
BME280
VDDIO
VDD
SDO
SCK
SDI
CSB
GND
U7
MICRO_SD
MISO
MOSI
CS
+3.3V
U6
ER_OLEDM0.91_1x-I2C
SCL
SDA
MQ7
AO
DO
U5
PMS7003
TXD
RXD
SET
RESET