тема 6 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

Техника безопасности — это система организационных и технических мероприятий и средств, предотвращающих воздействие на работающих опасных производственных факторов.

Основные задачи техники безопасности:

- □ выявление производственных опасностей и их источников;
- оценка выявленных опасностей;
- разработка комплексных мер по безопасности труда с целью снижения несчастных случаев.

Основные причины несчастных случаев на производстве:

- □ *организационные* (низкий уровень образования, профподготовки работника, нарушение инструкций и прочее);
- □ *технологические* (низкий технический уровень оборудования, низкий уровень защитных мер и прочее);
- □ санитарно-гигиенические (несоответствие требования санитарных норм, правил, стандартов; характеристик производственной среды);
- психические перегрузки, утомление и прочее).

Воздействие тока на человека

Электрический ток может причинять человеку повреждения – явные и скрытые.

Проходя через живой организм человека, электрический ток оказывает *действие*:

- □ термическое (нагрев, ожоги);
- □ электролитическое (разложение крови и других органических жидкостей);
- □ биологическое (раздражение тканей, нарушение внутренних биоэлектрических процессов).

Воздействие тока на человека

Различают два виды поражения эл. током:

- электрические травмы
- □ электрические удары

Электрические травмы — четко выраженные местные повреждения тканей организма, вызванные воздействием электрического тока или электрической дуги.

Различают виды электротравм:

- □ электрические ожоги;
- □ электрические знаки;
- □ металлизация кожи;
- □ механические повреждения;
- □ электроофтальмия.

Электрические удары — это возбуждение живых тканей организма проходящим через него электрическим током, сопровождающееся непроизвольным судорожным сокращением мышц.

Степени электроударов:

- □ 1 степень судорожное сокращение мышц без потери сознания;
- □ 2 степень судорожное сокращение мышц с потерей сознания, но с сохранившимся дыханием и работой сердца;

- □ 3 степень потеря сознания и нарушение сердечной деятельности или дыхания (либо того и другого вместе);
- □ 4 степень клиническая смерть, т.е. отсутствие дыхания и кровообращения (8 мин).

Способы освобождения пострадавшего от действия эл. тока:

- отключение электроустановки или ее части
- отделение пострадавшего от электроустановки
- отделение токоведущих частей от
- пострадавшего
- □ механическое воздействие на токоведущие
- части
- отделение пострадавшего от земли
- **ш** вызов искусственного короткого замыкания с целью отключения электроустановки

Причины смерти от действия эл. тока:

- □ электрический шок;
- прекращение дыхания.

Факторы, влияющие на тяжесть поражения электрическим током

□ *сила тока* — это основной фактор, обуславливающий тяжесть поражения;

При длительном (более 1c) протекании переменного тока промышленной частоты (50 Гц) выделяют следующие характерные значения:

- 1) 0,6 1,5 мА пороговый ощутимый ток, при котором человек начинает ощущать его воздействие;
- 2) 6 10 мА пороговый неотпускающий ток, при котором человек не в состоянии самостоятельно освободится от действия тока;
- 3) 80 100 мА пороговый фибрилляционный ток, при котором начинается фибрилляция сердца, обычно заканчивающаяся его остановкой;

постоянный или переменный). Постоянный ток менее опасен. Для него пороговые значения в 3-4 раза выше, чем для переменного. Неотпускающий эффект при действии постоянного тока отсутствует, и правильнее говорить о болевом пороге, когда человек начинает испытывать сильную боль;

□ частота тока (промышленная частота 50 Гц практически является наиболее опасной. Опасность поражения уменьшается при значительном увеличении частоты тока);

□ величина напряжения (менее опасным является переменное напряжение, не превышающее 42 В, и постоянное, не превышающее 110 В);

- □ сопротивление тела человека Rh. Rh зависит от состояния кожи, состояния здоровья, психофизиологических особенностей, фактора «внимания». При расчетах Rh принимается равным 1000 Ом;
- □ продолжительность воздействия тока (увеличение продолжительности снижение сопротивления человека. При очень кратковременном действии человек может выдержать достаточно большой ток);

□ *путь тока через тело человека* (наиболее опасно, когда ток проходит через жизненно важные органы — сердце, легкие, головной мозг. Т.е. наиболее опасные пути — «голова-рука», «голова-ноги», «рука-рука», «руки-ноги»);

□ условия внешней среды: сырость; высокая температура окружающего воздуха; токопроводящая пыль и т.д.

Пороговые значения токов

- 1. Условно безопасный 0,1 мА
- 2. Пороговый ощутимый 1,1 мА
- 3. Пороговый неотпускающий 15 мА
- 4. Пороговый фибрилляционный 70 мА
- 5. Смертельный 100 мА

Классификация производственных помещений по степени опасности поражения электрическим током

Согласно ПУЭ, помещения делят на три группы:

- 1) помещения с повышенной опасностью, в которых имеет место одно из следующих условий:
- □ относительная влажность воздуха более 75 %;
- □токопроводящий пол;
- □токопроводящая пыль;
- □температура воздуха более +35 °C;

- 2) особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий:
- относительная влажность воздуха около 100 %;
- химически активная среда, способная разрушать изоляцию;
- одновременно два или более условий первой группы;
- 3) помещения без повышенной опасности, где отсутствуют вышеупомянутые условия.

С учетом требований электробезопасности рекомендуются следующие номинальные напряжения для электроприемников:

- □ 12 В для ручных светильников и переносного электроинструмента, применяемых в особо опасных помещениях;
- □ 42 В для тех же целей в помещениях с повышенной опасностью;
- □ 65 В для аппаратов дуговой электросварки.

Оценка опасности поражения эл. током

Оценка — сравнение максимально возможных токов или напряжения прикосновения с предельно допустимыми значениями за определенный промежуток времени.

Оценка позволяет установить необходимость применения тех или иных мер защиты и при необходимости произвести выбор и расчет необходимых методов и средств. Оценка осуществляется в нормальном и аварийном режимах работы.

Аварийный режим работы сети — при замыкании фазы на землю.

Аварийный режим работы электрооборудования — при замыкании фазы на корпус электрооборудования.

Нормируемые значения токов напряжений прикосновения

Нормальный режим работы электрооборудования:

$$I_{h_{\Pi \Pi}} \le 0,3 \text{ мA}; \quad U_{\Pi p_{\Pi \Pi}} \le 2 \text{ B}; \quad \text{при } t \ge 1 \text{ c}.$$

Аварийный режим работы электрооборудования:

$$I_{h_{\Pi \Pi}} \le 6 \text{ мA}; \quad U_{\Pi p_{\Pi \Pi}} \le 42 \text{ B}; \quad \text{при } t \ge 1 \text{ c}.$$

если $U_{np} \ge 50 B \Rightarrow R_h = 1 \kappa O M;$

если $U_{np} \le 50 B \Rightarrow R_h = 6 \kappa O M$.

 $R_h = R_h + R_{of} + R_{oc}, OM$

 $I_{h \Pi \Pi}$ – предельно допустимое значение тока,

проходящего через человека, А

 $U_{np_{\pi\pi}}$ – предельно допустимое значение напряжения

прикосновения, В

R_h - сопротивление тела человека, Ом

R_{ch} - сопротивление в цепи тела человека, Ом

 $U_c = U_{\pi}/U_{\phi} B.$

Напряжение сети = линейное / фазное.

Характеристика и анализ электробезопасности трехфазных сетей

В зависимости от режима нейтрали и наличия нулевого провода на практике применяются главным образом два вида электрических сетей:

- □ трехфазные четырехпроводные с заземленной нейтралью;
- □ трехфазные трехпроводные с изолированной нейтралью;
- **прехразные четырехпроводные с изолированной нейтралью.**


Трехфазные четырехпроводные сети с заземленной нейтралью

Применяются, когда невозможно обеспечить хорошую изоляцию проводов (например, из-за большой протяженности сети, высокой влажности и прочее).


Эксплуатационные преимущества перед трехпроводными сетями — позволяют использовать два рабочих напряжения (линейное и фазное).

3-х фазные сети с 3H более *безопасны* в аварийном режиме работы и универсальны в подключении, поэтому получили наибольшее применение на практике.

Трехфазная четырехпроводная сеть с глухозаземленной нейтралью при нормальном режиме работы



Трехфазная четырехпроводная сеть с глухозаземленной нейтралью при нормальном режиме работы сети, аварийном режиме - оборудовании



Ток, проходящий через тело человека


$$I_h = \frac{U_{\phi}}{R_{ch} + r_o}$$
, A; так как $r_o << R_{ch}$, то $I_h = \frac{U_{\phi}}{R_{ch}}$, A

Напряжение сети, В	Сопротивление заземления нейтрали трансформатора r ₀ , Ом
660/380	2
380/220	4
220/127	8

Прикасаясь к одной из фаз, человек попадает под фазное напряжение, причем ток, проходящий через него, не зависит ни от сопротивления изоляции, ни от емкости сети относительно земли.

В этом случае существенно повышают безопасность сопротивления обуви, грунта и другие сопротивления в электрической цепи человека.

Трехфазная четырехпроводная сеть с глухозаземленной нейтралью при аварийном режиме работы сети (одна из фаз замкнута на землю)




Токзамыкания на землю

$$I_{_{3M}} = \frac{U_{\phi}}{r_{_{o}} + r_{_{3M}}}, A$$


Напряжение прикосновения

$$U_{\pi} > U_{\pi p} > U_{\phi}, B$$

Трехфазная трехпроводная сеть с изолированной нейтралью при нормальном режиме работы



Трехфазная трехпроводная сеть с изолированной нейтралью при нормальном режиме работы сети, аварийном - оборудовании



Однофазное прикосновение

$$I_{h} = \frac{3U_{\phi}}{3R_{ch} + \dot{Z}}, A$$

при
$$R_1 = R_2 = R_3 = \dot{Z}$$
 и $C_1 = C_2 = C_3 = C$

Ż-комплексное сопротивление изоляции фазных проводов по отношению к земле, Ом или в действительном виде

$$I_{h} = \frac{U_{\phi}}{R_{ch} \times \sqrt{1 + \frac{R \times (R + 6R_{ch})}{9R_{ch}^{2} \times (1 + R^{2}\omega^{2}C^{2})}}}, A$$


При $C_1 = C_2 = C_3 = C \to 0$ (в сетях небольшой протяженности) $Z \approx R$, тогда

$$I_h = \frac{3U_{\phi}}{3R_{ch} + R}, A$$


При расчетах тока необходимо принимать Z и R при нормальном режиме работы электрических сетей напряжением до 1000 В равными 500 кОм.

Трехфазные четырехпроводные сети применяются на передвиных установках.

Двухпроводная сеть переменного тока, изолированная от земли в нормальном режиме работы



Двухпроводная сеть переменного тока с заземленным проводом (прикосновение к незаземленному проводу)



$$I_{h} = \frac{U_{\phi}}{R_{ch} + r_{0}}$$
, так как $R_{ch} >> r_{0}$, то $I_{h} = \frac{U}{R_{ch}}$

Технические способы и средства защиты от электропоражений

(могут применятся отдельно или друг с другом)

- □Защитное заземление;
- □Зануление;
- □Защитное отключение (УЗО);
- ■Малое напряжение;
- □Электрическое разделение сетей;
- □Изоляция токоведущих частей;

□Выравнивание потенциалов;
□Компенсация токов замыкания на землю;
□Оградительные устройства;
□Предупредительная сигнализация, блокировка, знаки безопасности;
□Средства защиты и предохранительные

приспособления

Защитное заземление

Защитное заземление — это преднамеренное электрическое соединение с землей металлических нетоковедущих частей ЭУ, которые могут оказаться под напряжением вследствие нарушения целостности изоляции или по др. причинам и к которым возможно прикосновение людей.

Защитное заземление

Принцип действия - снижение напряжения прикосновения в результате уменьшения потенциала на корпусе заземленной ЭУ за счет малого сопротивления заземляющего устройства и выравнивания потенциалов заземленных частях ЭУ и основании, на котором стоит человек, вследствие образования потенциала на основании до значения, близкого заземленных частей потенциалу оборудования.

Схема заземления электроустановки в трехфазной трехпроводной сети с ИН





Схема заземления электроустановки в трехфазной четырехпроводной сети с ЗН



Требования к заземляющим устройствам

Согласно ПУЭ сопротивление заземления R_3 : а) в установках напряжением до 1000 В: при мощности источника тока $P \le 100 \text{ kBA}$ — не более 10 Ом;

при мощности источника тока P > 100 кВА – не более 4 Ом;

Требования к заземляющим устройствам

б) в установкам напряжением свыше $1000~\mathrm{B}$ и токами замыкания на землю $I_{_3}$ свыше $500\mathrm{A}$ — не более $0,5~\mathrm{Om}$. При токах замыкания $I_{_3} <= 500\mathrm{A}$ величина $R_{_3}$ рассчитывается согласно методике ПУЭ.

Тогда напряжение прикосновения не превысит допустимого значения 42В при длительности воздействия более 1с.

Заземление электроустановок выполняют:

- при номинальном напряжении 380В и выше переменного тока, 440В и выше постоянного тока во всех случаях;
- при номинальном напряжении от 42B до 380B переменного тока, от 110B до 440B постоянного тока при работах в условиях с повышенной опасностью и особо опасных.

В качестве заземляющих устройств в первую очередь должны быть использованы естественные заземлители (электропроводящие части строительных и производственных конструкций и коммуникаций).

Зануление

Это преднамеренное, электрическое соединение корпусов оборудования и других металлических нетоковедущих его частей, которые могут оказаться под напряжением, с неоднократно заземлённым защитным проводником сети.

В трёхфазных четырехпроводных сетях с заземлённой нетралью в качестве такого проводника служит заземлённая нейтраль сети.

Принцип действия основан на превращении замыкания на корпус ЭУ в однофазное короткое замыкание с целью появления большого тока, способного обеспечить срабатывание защиты и тем самым автоматически отключить поврежденную ЭУ от питающей сети.


Заземление корпусов ЭУ через нулевой защитный проводник посредством повторного заземления снижает опасность электропоражения персонала при несрабатывании отключающего устройства зануления из-за нарушения цепи тока короткого замыкания.

Назначение	Сопротивление заземлителей, Ом, при		
заземлителей	номинальных напряжениях сети, В		
	660/380 B	380/220 B	220/127 B
r_{o}	2	4	8
r_{nobt}	5	10	20

В качестве зашиты при занулении могут применяться плавкие предохранители, магнитные пускатели с тепловой зашитой и др.

Зануление как защитная мера применяется в 3-х фазных 4-х проводных сетях с 3H, в двухпроводных сетях переменного тока с заземленным выводом или в сетях постоянного тока при заземленной средней точке, источника или полюса.

Принципиальная схема зануления



$$I_{h} = \frac{U_{\Pi p}}{R_{ch}}, A; \quad U_{\Pi p} = I_{3}r_{\Pi OBT}, B;$$

$$I_3 = \frac{U_{\phi}}{r_{o} + R_{ch}} = \frac{U_{\phi}}{r_{o} + r_{\Pi OBT}}, A$$

$$U_{\Pi p} = \frac{U_{\Phi}}{r_{O} + r_{\Pi O B T}} \times r_{\Pi O B T}, B$$

$$I_{h} = \frac{U_{\phi} \times r_{\Pi OBT}}{(r_{o} + r_{\Pi OBT}) \times R_{ch}}, A$$

Требования для надежной работы зануления:

а) значение тока однофазного короткого замыкания на зануленный корпус электроустановки должно удовлетворять условию:

$$I_{K3} \ge k \times I_{H}$$

где I_н — номинальный ток перегорания плавкой вставки предохранителя или ток срабатывания автоматического выключателя, А;

- k коэффициент кратности тока, принимается равным 3 при защите электроустановки плавким предохранителем (4 во взрывоопасных помещениях); если зашита осуществляется автоматическим выключателем с номинальным током до 100 A, k =1,4. Для прочих автоматов k= 1,25;
- б) сечение и материал нулевого защитного провода выбираются исходя из условия, что его проводимость должна составлять не менее 50 % проводимости фазного провода, т.е. Rн< 2Rф;

- в) для обеспечения непрерывности цепи зануления запрещается вставлять в нулевой провод предохранители или выключатели. Исключения допускаются в том случае, если выключатель вместе с нулевым проводом размыкает и все фазные провода;
- г) для воздушных линий повторное заземление нулевого провода должно выполняться через каждые 250 м и на концах ответвлений длиной 200 м и более.;

д) зануление должно осуществляться специальным проводником, который не может служить одновременно проводником рабочего тока (например, однофазных потребителей);

e)

сопротивление повторных заземлений долж но быть не более: 20 Ом при Uл=220 B, 10 Ом при 380B, 5 Ом при 660 B.


Защитное отключение

Вид быстродействующей защиты, который обеспечивает автоматическое отключение ЭУ при возникновении в ней опасности поражения электрическим током.

Поврежденная ЭУ и нарушение нормального режима работы сети приводят к изменениям электрических параметров ЭУ или сети, которые могут быть использованы как входные величины для срабатывания устройств защитного отключения (УЗО).

В зависимости от того, что является входной величиной (уставкой), на изменение которой реагирует схема отключения, применяют следующие типы УЗО: на напряжении корпуса относительно земли; на токе замыкания на землю; на токе нулевой последовательности и др.

Принципиальная схема УЗО, реагирующего на потенциал корпуса




*r*₆ − сопротивление вспомогательного заземления, Ом;

OK — отключающая катушка автоматического выключателя;

PH — реле максимального напряжения Zp — полное сопротивление реле, Ом.

Принципиальная схема УЗО, реагирующего на ток замыкания на землю



$$I_y = \frac{U_{\pi p. \eta o \pi}}{Z_p + R_3}, A$$

 R_3 — сопротивление заземление корпуса, Ом; ОК — отключающая катушка автоматического выключателя; РТ — реле тока

Меры первой помощи пострадавшим от электрического тока

Первая доврачебная помощь при НС от поражения эл. Током состоит из двух этапов:

- 1. Освобождение пострадавшего от действия тока;
- 2. Оказание пострадавшему медицинской помощи.

Освобождение от действия тока

Самым лучшим способ - быстрое его выключение. Однако это не всегда возможно.

Тогда необходимо перерезать или перерубить провод или кабель топором с сухой деревянной ручкой, либо оттащить пострадавшего от источника тока.

При этом необходимо соблюдать меры личной предосторожности: использовать резиновые перчатки, сапоги, галоши, резиновые коврики, подстилки из сухого дерева, деревянные сухие палки и т.п.

При оттаскивании пострадавшего от кабеля, проводов и т.п. следует браться за его одежду (если она сухая!), а не за тело, которое в это время является проводником электричества.

Меры по оказанию первой помощи пострадавшему от электрического тока зависят от состояния пострадавшего.

Действие тока не вызвало потери сознания:

- уложить пострадавшего на ровную поверхность,
- □ тепло укрыть,
- □ дать 20-25 капель валериановой настойки, тёплый чай или кофе и немедленно транспортировать в лечебное учреждение.

Потеря сознание, но дыхание и пульс сохранены:

- освободить стесняющую одежду (расстегнуть ворот, пояс и т.п.),
- обеспечить приток свежего воздуха,
- уложить на твердую поверхностью (важно предохранять пострадавшего от охлаждения (теплое питье, грелки)),
- дать понюхать нашатырный спирт,
- обрызгать лицо холодной водой,
- □ транспортировать в лечебное учреждение.

Сердечная недостаточность, частое прерывистое дыхание, бледность кожных покровов нужно приступить к искусственному дыханию.

Нет признаков жизни - искусственное дыхание «изо рта в рот» и одновременно осуществлять непрямой массаж сердца.

Литература к лекции

1. [1] - c.320-405; [2] - c.132-155; [3] - c.188-215