
МЕБЕЛЬНАЯ
МАНУФАКТУРА
КРАСНОЯРСКА
®

Тумба модульная комбинированная на высокой базе
U01.03
Схемы сборки





ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Условия использования

Климатические условия и воздействия окружающей среды напрямую влияют на состояние мебели, ее внешний вид, качественные и эксплуатационные характеристики. Для того, чтобы избежать ускоренного старения лакокрасочного покрытия, деформации и коробления деревянных элементов, необходимо оберегать мебель от чрезмерного воздействия таких факторов как свет, повышенная влажность, температура.

Корпусная мебель должна использоваться в помещениях с температурой воздуха от +18°С до +27°С и относительной влажностью воздуха 50-70%.

Избегайте размещения мебели вблизи источников тепла (радиаторов, батарей, обогревателей) или под прямыми солнечными лучами, так как это может привести к деформации материалов или изменению цвета. Не допускайте установку на мебель горячих предметов (чайников, кастрюль, утюгов). Избегайте ударов мебели острыми или тяжелыми предметами. Не устанавливайте мебель в помещениях с повышенной влажностью (например, в ванных комнатах), если она не предназначена специально для таких условий.

2. Размещение и установка

Собирайте мебель именно в том месте, в котором планируете ее установить, т.к. при перемещении в собранном виде мебель может повредиться или разрушиться. Перед сборкой убедитесь, что поверхность пола ровная и прочная. Неровности могут вызвать неправильное распределение нагрузки и привести к повреждению конструкции.

Установите мебель на твердую, горизонтальную поверхность, избегая скользящих или мягких оснований. Если мебель высокая (шкафы, гардеробные системы), оно может опрокинуться. Обязательно закрепите к стене, если это предусмотрено его конструкцией. При этом используйте крепёж, подходящий для материала стен вашего дома.

3. Эксплуатация фасадов, фурнитуры и механизмов

Во избежание опрокидывания, категорически запрещается в пустом (незаполненном вещами) изделии открывать все двери и ящики одновременно. Следует помнить, что большинство дверей (фасадов) мебели открывается только на угол в 90-110°, поэтому нельзя пытаться открыть дверь на больший угол, иначе петли могут выйти из строя. Открывайте и закрывайте дверцы, ящики и выдвижные механизмы аккуратно, без резких движений.

После определенного периода эксплуатации некоторые механические части мебели (петли, направляющие, подъёмные механизмы) могут утратить оптимальную регулировку и смазку, выполненные во время установки мебели. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки либо смазывания специальными средствами. В случае ослабления узлов резьбовых соединений необходимо их периодически подтягивать.

4. Поддержание чистоты

Для очистки поверхности используйте мягкую ткань (плюш, фланель и т.д.) или специальные салфетки для ухода за мебелью, слегка смоченные в воде или специальном средстве для ухода за мебелью. Избегайте агрессивных моющих средств, содержащих абразивы, кислоты или растворители. После мытья протрите поверхность насухо, чтобы предотвратить появление пятен или разводов. Пластиковые и стеклянные элементы можно чистить с использованием спиртосодержащих средств, но только при условии, что они не имеют специального покрытия.

5. Безопасность использования

Мебель (шкафы, комоды, тумбы, кровати и т.д.) должна использоваться в соответствии со своим функциональным назначением. Использование мебели не по прямому назначению может привести к её повреждению. Все вещи следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы нагрузка распределялась по всей площади полок и ящиков. Наиболее тяжёлые вещи рекомендуется размещать как можно ближе к местам крепления, т.е. ближе к краям полок и стенкам ящиков, более легкие – ближе к центру. Высокие мебельные конструкции (пеналы, шкафы, стеллажи и т.д.) рекомендуется загружать в нижней части больше, чем в верхней. Это обеспечит их большую устойчивость.

Нагрузка на мебель и её части не должна быть чрезмерной. Запрещается вставать на мебель, прыгать, подвергать ее повышенным динамическим нагрузкам. При эксплуатации не допускается статическая вертикальная нагрузка (с приложением усилия к одной точке):

- на дно ящиков – не более 10 кг;
- на полки (шкафов, стеллажей и т.д.) – не более 10 кг;
- на столешницы (тумбы) – не более 20 кг;
- нормальное усилие открытия дверей – до 3 кг;
- усилие выдвижения ящиков – до 5 кг.

6. Периодическое обслуживание


Регулярно проверяйте состояние креплений и соединений. При необходимости подтягивайте болты и гайки. Осмотрите внутренние части мебели на наличие мусора, пыли или насекомых, особенно в местах с ограниченным доступом. При обнаружении трещин, сколов или других повреждений обратитесь к специалистам по ремонту мебели.

7. Перемещение мебели

Перед перемещением полностью освободите мебель от содержимого, а также разберите конструкцию, если это предусмотрено. В противном случае мебель может повредиться или разрушиться. Для предотвращения царапин и ударов при транспортировке используйте защитную упаковку.

8. Срок службы

Срок, в течении которого мебель будет сохранять свой внешний вид и исправность, зависит от условий, в которых она будет эксплуатироваться. Соблюдая несколько вышеописанных простых правил эксплуатации и ухода за мебелью, вы сможете содержать вашу мебель в наилучшем состоянии, что сохранит ее свойства на протяжении всего гарантийного срока, указанного в гарантийном талоне на изделие.



№	Наименование	Кол-во, шт
1	Кассета	1
2	Декоративная накладка 1	1
3	Декоративная накладка 2	1
4	Ящик	2
5	Корпус 1	1
6	Корпус 2	1
7	Каркас основания	1





















01	02	03	04	05
				
6 шт.	*24 шт.*	*16 шт.*	*40 шт.*	*24 шт.*
Конфирмат 7х70	*Уголок*	*Конфирмат 7х50*	*Шкант 8х30*	*Винт М4х25*
06	07	08	09	10
				
2 шт.	*12 шт.*	*12 шт.*	*8 шт.*	*8 шт.*
Конфирмат 5х50	*Шкант 6х30*	*Евровинт 6,3х11*	*Заглушка эксцентрика*	*Саморез 3,5х25*
11	12	13	14	15
				
32 шт.	*12 шт.*	*32 шт.*	*4 шт.*	*12 шт.*
Шток эксцентрика	*Винт М4х55*	*Эксцентрик*	*Стяжка межсекционная*	*Саморез 4,2х19*
16	17	18	19	20
				
6 шт.	*2 компл.*	*2 шт.*	*2 компл.*	*8 шт.*
Ножка М6х20	*Направляющие*	*Штанга синхронизатора*	*Крепление штанги*	*Саморез 3,5х16*

Рис.23



В Корпус 1(5) и Корпус 2(6) Вставить ящики (4), задвинуть до щелчка замков направляющих. Произвести необходимую регулировку. Изделие готово к эксплуатации.


Рис.23



Корпус 1 и Корпус 2 соединить с помощью Стяжки межсекционной (14).


Закрепить Декоративную накладку 1 и Декоративную накладку 2 с помощью винтов 4х25 (05)

Рис.24




На Каркас основания (7), установить Корпус 1 и Корпус 2 и Кассету (1) и зафиксировать винтами 4х55 (12).

Корпус 1




Поз	Наименование	Кол-во
1	Крышка	1
2	Дно	1
3	Бок левый	1
4	Бок правый	1
5	Стенка задняя	1

Ящик (2 шт).




Поз	Наименование	Кол-во
1	Стенка ящика задняя	1
2	Стенка ящика передняя	1
3	Бок ящика правый	1
4	Бок ящика левый	1
5	Дно ящика	1
6	Фасад ящика	1

Рис.21




В Гайки для ножки , предустановленные на Опорах (дет.2), установить Ножки (16).
На Опоры (дет. 2) установить Лаги (дет. 1), закрепив их Конфирматами (1).

Рис.18




В пазы на панелях, задвинуть Заднюю стенку (дет. 6)

Рис.19




Установить Крышку (дет. 1), затянуть эксцентрики.
Заднюю стенку (дет. 6) закрепить Уголками (02) и Конфирматами 5х50 (06).

Кассета.




Поз	Наименование	Кол-во
1	Крышка	1
2	Дно	1
3	Бок правый	1
4	Бок левый	1
5	Перегородка	2
6	Задняя стенка	1

Каркас.




Поз	Наименование	Кол-во
1	Лага	2
2	Опора	2

Рис.16




В Крышку (дет. 1) и Дно (дет. 2) Кассеты,установить Шток зксцентрика (12) и шканты 6х30 (04).

Рис.17




Бок левый (дет. 4) и Бок правый (дет. 3), Перегородки (дет. 5), с помощью ранее установленной фурнитуры, установить на Дно (дет. 2).

Рис.14




Установить Крепления (20) и штанги (19) синхронизатора, на Направляющие (18).

Рис.15




В Бок левый (дет. 4) и Бок правый (дет. 3), Кассеты, установить эксцентрики (13).

Рис.1




В Бок правый левый (дет. 3,4 СБ Корпус 1) установить Шканты 8х30 (04).

Рис.2




На бок правый и левый (дет. 3,4 СБ Корпус 1) с помощью Евровинтов (08) установить Направляющие (18).

Рис.3




В Дно (дет. 2) Корпуса 1, установить Шканты 8х30 (4) и Штоки эксцентриков (11).
Закрепить на них ребро жесткости.

Рис.4




Заднюю стенку (5) вставить в паз Дна (2).

Рис.11.1




Важно: Правильно установить Адаптеры для штанги в профиль!
Зафиксировать Адаптеры съемными колпачками!

Рис.11




Дно ящика (дет. 5), с помощью саморезов 4,2х19 (15), крепиться к передней стенке ящика (дет. 2) и задней стенке ящика (дет. 1)

Рис.12




Установить фиксаторы направляющих с помощью саморезов 3,5х16 ( )

Рис.5



С помощью Конфирматов 7х50 (03) Собрать Корпус:
1. Заднюю стенку (дет.5) вставить в паз Дна (дет.2), надеть крышку корпуса (дет.1),
2. Далее на Шканты (03) установить бока, левый и правый (дет.3,4), стянуть корпус с помощью Конфирматов 7х50 (03).


Рис.6



Заднюю стенку (дет.5), дополнительно, закрепить Уголками (02).


По аналогичной схеме собирается корпус 2.

Рис.7




В Заднюю (дет. 1) и Переднюю стенку ящика (дет. 2) установить эксцентрики (13).

Рис.8




В бока ящика (дет. 3 и 4) установить Шток эксцентрика (11) и шканты 8х30 (04)

Рис.9



В Бок ящика правый (дет. 3) установить Дно ящика (дет. 5), Стенку заднюю (дет. 1) Переднюю стенку ящика (дет. 2). Установить Бок ящика левый (дет. 4)

Рис.10



Через отверстия на передней стенке ящика (дет. 2), с помощью винтов М4х25 (05), установить Фасад ящика (дет. 6).