

МЕБЕЛЬНАЯ
МАНУФАКТУРА
КРАСНОЯРСКА
®

Обувница
A06.08
Схемы сборки





ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Условия использования

Климатические условия и воздействия окружающей среды напрямую влияют на состояние мебели, ее внешний вид, качественные и эксплуатационные характеристики. Для того, чтобы избежать ускоренного старения лакокрасочного покрытия, деформации и коробления деревянных элементов, необходимо оберегать мебель от чрезмерного воздействия таких факторов как свет, повышенная влажность, температура.

Корпусная мебель должна использоваться в помещениях с температурой воздуха от +18°С до +27°С и относительной влажностью воздуха 50-70%.

Избегайте размещения мебели вблизи источников тепла (радиаторов, батарей, обогревателей) или под прямыми солнечными лучами, так как это может привести к деформации материалов или изменению цвета. Не допускайте установку на мебель горячих предметов (чайников, кастрюль, утюгов). Избегайте ударов мебели острыми или тяжелыми предметами. Не устанавливайте мебель в помещениях с повышенной влажностью (например, в ванных комнатах), если она не предназначена специально для таких условий.

2. Размещение и установка

Собирайте мебель именно в том месте, в котором планируете ее установить, т.к. при перемещении в собранном виде мебель может повредиться или разрушиться. Перед сборкой убедитесь, что поверхность пола ровная и прочная. Неровности могут вызвать неправильное распределение нагрузки и привести к повреждению конструкции.

Установите мебель на твердую, горизонтальную поверхность, избегая скользящих или мягких оснований. Если мебель высокая (шкафы, гардеробные системы), оно может опрокинуться. Обязательно закрепите к стене, если это предусмотрено его конструкцией. При этом используйте крепёж, подходящий для материала стен вашего дома.

3. Эксплуатация фасадов, фурнитуры и механизмов

Во избежание опрокидывания, категорически запрещается в пустом (незаполненном вещами) изделии открывать все двери и ящики одновременно. Следует помнить, что большинство дверей (фасадов) мебели открывается только на угол в 90-110°, поэтому нельзя пытаться открыть дверь на больший угол, иначе петли могут выйти из строя. Открывайте и закрывайте дверцы, ящики и выдвижные механизмы аккуратно, без резких движений.

После определенного периода эксплуатации некоторые механические части мебели (петли, направляющие, подъёмные механизмы) могут утратить оптимальную регулировку и смазку, выполненные во время установки мебели. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки либо смазывания специальными средствами. В случае ослабления узлов резьбовых соединений необходимо их периодически подтягивать.

4. Поддержание чистоты

Для очистки поверхности используйте мягкую ткань (плюш, фланель и т.д.) или специальные салфетки для ухода за мебелью, слегка смоченные в воде или специальном средстве для ухода за мебелью. Избегайте агрессивных моющих средств, содержащих абразивы, кислоты или растворители. После мытья протрите поверхность насухо, чтобы предотвратить появление пятен или разводов. Пластиковые и стеклянные элементы можно чистить с использованием спиртосодержащих средств, но только при условии, что они не имеют специального покрытия.

5. Безопасность использования

Мебель (шкафы, комоды, тумбы, кровати и т.д.) должна использоваться в соответствии со своим функциональным назначением. Использование мебели не по прямому назначению может привести к её повреждению. Все вещи следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы нагрузка распределялась по всей площади полок и ящиков. Наиболее тяжёлые вещи рекомендуется размещать как можно ближе к местам крепления, т.е. ближе к краям полок и стенкам ящиков, более легкие – ближе к центру. Высокие мебельные конструкции (пеналы, шкафы, стеллажи и т.д.) рекомендуется загружать в нижней части больше, чем в верхней. Это обеспечит их большую устойчивость.

Нагрузка на мебель и её части не должна быть чрезмерной. Запрещается вставать на мебель, прыгать, подвергать ее повышенным динамическим нагрузкам. При эксплуатации не допускается статическая вертикальная нагрузка (с приложением усилия к одной точке):

- на дно ящиков – не более 10 кг;
- на полки (шкафов, стеллажей и т.д.) – не более 10 кг;
- на столешницы (тумбы) – не более 20 кг;
- нормальное усилие открытия дверей – до 3 кг;
- усилие выдвижения ящиков – до 5 кг.

6. Периодическое обслуживание


Регулярно проверяйте состояние креплений и соединений. При необходимости подтягивайте болты и гайки. Осмотрите внутренние части мебели на наличие мусора, пыли или насекомых, особенно в местах с ограниченным доступом. При обнаружении трещин, сколов или других повреждений обратитесь к специалистам по ремонту мебели.

7. Перемещение мебели

Перед перемещением полностью освободите мебель от содержимого, а также разберите конструкцию, если это предусмотрено. В противном случае мебель может повредиться или разрушиться. Для предотвращения царапин и ударов при транспортировке используйте защитную упаковку.

8. Срок службы

Срок, в течении которого мебель будет сохранять свой внешний вид и исправность, зависит от условий, в которых она будет эксплуатироваться. Соблюдая несколько вышеописанных простых правил эксплуатации и ухода за мебелью, вы сможете содержать вашу мебель в наилучшем состоянии, что сохранит ее свойства на протяжении всего гарантийного срока, указанного в гарантийном талоне на изделие.



Поз.	Наименование	Кол-во
1	Каркас левый	1
2	Каркас правый	1
3	Корпус	1
4	Дверь откидная	3
















01  *10шт.*	02  *8шт.*	03  *8шт.*	04  *8шт.*
Шкант 8х35	*Шток эксцентрика*	*Эксцентрик 18мм*	*Заглушка эксцентрика*
05  *3шт.*	06  *8шт.*	07  *8шт.*	08  *2шт.*
Ручка	*Бочонок*	*Винт М6х80*	*Уголок*
09  *4шт.*	10  *3шт.*	11  *3компл.*	12  *8шт.*
Опора	*Винт М4х25*	*Механизм*	*Евровинт 6,3х11*
13  *36шт.*	14  *14шт.*		
Саморез 3,5х16	*Конфирмат 7х50*		


Рис.11






Установить Двери откидные согласно схеме. Рис.11
Произвести необходимые регулировки. Установить Заглушки эксцентрика (04).
Зафиксировать изделие к стене (крепеж к стене в комплектацию изделия не входит).
Изделие готово к эксплуатации.

Рис.10




Винтами М6х80 (07), Бочонками (06) соединить Корпус и Каркасы.
В Каркасы вкрутить Опоры (09). Рис.10

Корпус




Поз	Наименование	Толщ	Размер		Кол-во
			Длина	Ширина	
1	Крышка	19	600	294	1
2	Дно	19	562	275	1
3	Бок левый	19	1080	294	1
4	Бок правый	19	1080	294	1
5	Стенка задняя	19	1061	562	1
6	Царга	19	45	562	1

Дверь откидная




Поз	Наименование	Толщ	Размер		Кол-во
			Длина	Ширина	
1	Фасад	19	334	556	1
2	Полка	10	544	136	1
3	Полка	10	544	141	1
4	Полка	10	544	85	1

Рис.8




Ранее установленным крепежом соединить Дно (2) и Царгу (6) Корпуса. Рис.8

Рис.9




Полученную конструкцию, с помощью Конфирматов (14), соединить с Задней стенкой (5) корпуса. Далее прикрутить к ним Боковины корпуса (3,4), а затем установить Крышку корпуса (1). Рис.9

Рис.6




На Фасад (1) Двери откидной при помощи Саморезов 3,5х16 (13) установить Механизм открывания (11). Винтом М4х25 (10) прикрутить Ручку (05). Рис.6

Рис.7




В пазы Механизма (11) вставить Полки (2,3,4) и закрепить их Саморезами 3,5х16 (13), предварительно просверлив под них отверстия ∅2мм. Рис.7
По такому же принципу собрать оставшиеся в изделии Двери.

Рис.1




В Крышку корпуса (1) установить Шкант 8х35 (01) и Шток эксцентрика (02). Рис.1

Рис.2




В Дно корпуса (2) установить Эксцентрик 18мм (03). Рис.2

Рис.3




В Бок левый корпуса (3) и Бок правый корпуса (4) установить Шкант 8х35 (01), Эксцентрик 18мм (03) и, на Евровинты (12), прикрутить Уголки (08) для защиты изделия от опрокидывания. Рис.3

Рис.4



В Заднюю стенку корпуса (5) установить Эксцентрик 18мм (03). Рис.4

Рис.5



В Царгу корпуса (6) установить Шкант 8х35 (01) и Шток эксцентрика (02). Рис.5