

Рис.10



Полученую конструкцию соединить с Фасадом Ящика (6), затем на Саморезы 3,5х16 (17) прикрутить Профиль для ящика под мойку (18). Фиксаторы направляющих (16) закрепить с помощью Саморезов 3,5х20 (19) к Фасаду, Саморезов 3,5х16 (17) к Дну. Самоезы 3,5х20 закручивать под углом, согласно схеме. Рис.10


Рис.11




Вставить Ящик в Корпус до щелчка механизмов крепления направляющих. Рис.11
Произвести необходимые регулировки. Установить Заглушки эксцентрика (04).
Изделие готово к эксплуатации.

МЕБЕЛЬНАЯ МАНУФАКТУРА КРАСНОЯРСКА®

Тумба под мойку Тип 1
A06.13
Схемы сборки





ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Условия использования

Климатические условия и воздействия окружающей среды напрямую влияют на состояние мебели, ее внешний вид, качественные и эксплуатационные характеристики. Для того, чтобы избежать ускоренного старения лакокрасочного покрытия, деформации и коробления деревянных элементов, необходимо оберегать мебель от чрезмерного воздействия таких факторов как свет, повышенная влажность, температура.

Корпусная мебель должна использоваться в помещениях с температурой воздуха от +18°С до +27°С и относительной влажностью воздуха 50-70%.

Избегайте размещения мебели вблизи источников тепла (радиаторов, батарей, обогревателей) или под прямыми солнечными лучами, так как это может привести к деформации материалов или изменению цвета. Не допускайте установку на мебель горячих предметов (чайников, кастрюль, утюгов). Избегайте ударов мебели острыми или тяжелыми предметами. Не устанавливайте мебель в помещениях с повышенной влажностью (например, в ванных комнатах), если она не предназначена специально для таких условий.

2. Размещение и установка

Собирайте мебель именно в том месте, в котором планируете ее установить, т.к. при перемещении в собранном виде мебель может повредиться или разрушиться. Перед сборкой убедитесь, что поверхность пола ровная и прочная. Неровности могут вызвать неправильное распределение нагрузки и привести к повреждению конструкции.

Установите мебель на твердую, горизонтальную поверхность, избегая скользящих или мягких оснований. Если мебель высокая (шкафы, гардеробные системы), оно может опрокинуться. Обязательно закрепите к стене, если это предусмотрено его конструкцией. При этом используйте крепёж, подходящий для материала стен вашего дома.

3. Эксплуатация фасадов, фурнитуры и механизмов

Во избежание опрокидывания, категорически запрещается в пустом (незаполненном вещами) изделии открывать все двери и ящики одновременно. Следует помнить, что большинство дверей (фасадов) мебели открывается только на угол в 90-110°, поэтому нельзя пытаться открыть дверь на больший угол, иначе петли могут выйти из строя. Открывайте и закрывайте дверцы, ящики и выдвижные механизмы аккуратно, без резких движений.

После определенного периода эксплуатации некоторые механические части мебели (петли, направляющие, подъёмные механизмы) могут утратить оптимальную регулировку и смазку, выполненные во время установки мебели. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки либо смазывания специальными средствами. В случае ослабления узлов резьбовых соединений необходимо их периодически подтягивать.

4. Поддержание чистоты

Для очистки поверхности используйте мягкую ткань (плюш, фланель и т.д.) или специальные салфетки для ухода за мебелью, слегка смоченные в воде или специальном средстве для ухода за мебелью. Избегайте агрессивных моющих средств, содержащих абразивы, кислоты или растворители. После мытья протрите поверхность насухо, чтобы предотвратить появление пятен или разводов. Пластиковые и стеклянные элементы можно чистить с использованием спиртосодержащих средств, но только при условии, что они не имеют специального покрытия.

5. Безопасность использования

Мебель (шкафы, комоды, тумбы, кровати и т.д.) должна использоваться в соответствии со своим функциональным назначением. Использование мебели не по прямому назначению может привести к её повреждению. Все вещи следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы нагрузка распределялась по всей площади полок и ящиков. Наиболее тяжёлые вещи рекомендуется размещать как можно ближе к местам крепления, т.е. ближе к краям полок и стенкам ящиков, более легкие – ближе к центру. Высокие мебельные конструкции (пеналы, шкафы, стеллажи и т.д.) рекомендуется загружать в нижней части больше, чем в верхней. Это обеспечит их большую устойчивость.

Нагрузка на мебель и её части не должна быть чрезмерной. Запрещается вставать на мебель, прыгать, подвергать ее повышенным динамическим нагрузкам. При эксплуатации не допускается статическая вертикальная нагрузка (с приложением усилия к одной точке):

- на дно ящиков – не более 10 кг;
- на полки (шкафов, стеллажей и т.д.) – не более 10 кг;
- на столешницы (тумбы) – не более 20 кг;
- нормальное усилие открытия дверей – до 3 кг;
- усилие выдвижения ящиков – до 5 кг.

6. Периодическое обслуживание

Регулярно проверяйте состояние креплений и соединений. При необходимости подтягивайте болты и гайки. Осмотрите внутренние части мебели на наличие мусора, пыли или насекомых, особенно в местах с ограниченным доступом. При обнаружении трещин, сколов или других повреждений обратитесь к специалистам по ремонту мебели.


7. Перемещение мебели

Перед перемещением полностью освободите мебель от содержимого, а также разберите конструкцию, если это предусмотрено. В противном случае мебель может повредиться или разрушиться. Для предотвращения царапин и ударов при транспортировке используйте защитную упаковку.

8. Срок службы


Срок, в течении которого мебель будет сохранять свой внешний вид и исправность, зависит от условий, в которых она будет эксплуатироваться. Соблюдая несколько вышеописанных простых правил эксплуатации и ухода за мебелью, вы сможете содержать вашу мебель в наилучшем состоянии, что сохранит ее свойства на протяжении всего гарантийного срока, указанного в гарантийном талоне на изделие.

Рис.8




В Фасад ящика (6) установить Шкант 8х35 (01), Шток эксцентрика (02), Демпфер (08). Через отверстия закрепить Ручку (09) Винтами М4х25 (10). Рис.8

Рис.9




Задние стенки Ящика соединить с Дном (дет.1,2,5) при помощи Конфирматов 5х50 (14). Далее, к ним присоединить Боковины (3,4), используя те же Конфирматы и предустановленный крепеж. Рис.9

Рис.6




В Боковины Ящика (3,4) установить Шкант 8х35 (01), Шток эксцентрика (02), и Эксцентрик 12мм (13). Рис.6

Рис.7



В Дно Ящика (5) установить Эксцентрик 12мм (13). Рис.7



№	Наименование	Кол-во, шт.
1	Каркас левый	1
2	Каркас правый	1
3	Корпус	1
4	Ящик	1
5	Полка	1
6	Усилитель	1















01	02	03	04
			
16шт.	*19шт.*	*7шт.*	*19шт.*
Шкант 8х35	*Шток эксцентрика*	*Эксцентрик 18мм*	*Заглушка эксцентрика*
05	06	07	08
			
4шт.	*14шт.*	*14шт.*	*2шт.*
Опора	*Бочонок*	*Винт М6х80*	*Демпфер*
09	10	11	12
			
1шт.	*2шт.*	*1компл.*	*4шт.*
Ручка	*Винт М4х25*	*Направляющие*	*Евровинт 6,3х11*
13	14	15	16
			
12шт.	*8шт.*	*10шт.*	*1 компл.*
Эксцентрик 12мм	*Конфирмат 5х50*	*Конфирмат 7х50*	*Фиксаторы направл.*
17	18	19	
			
18шт.	*1шт.*	*4шт.*	
Саморез 3,5х16	*Профиль под мойку*	*Саморез 3,5х20*	

Рис.5




При помощи Винтов М6х80 (07), Бочонков (06) и Шкантов 8х35 (01) Соединить Корпус, Каркасы и Усилитель согласно схеме. В Каркасы ввинтить Опоры (5). Рис.5

Рис.3




В Стенку заднюю корпуса (дет. 5 СБ Корпус) установить Эксцентрик 18мм (03) согласно схеме. Рис.3

Рис.4




С помощью предустановленной фурнитуры и Конфирматов 7х50 (15) Собрать Корпус:
1. К задней стенке (5) прикрутить Дно (2) и Стенки Боковые (3,4).
2. Далее на полученную конструкцию установить Крышку корпуса (1). Рис.4

Корпус




Поз	Наименование	Размер		Кол-во
		Длина	Ширина	
1	Крышка	720	454	1
2	Дно	720	454	1
3	Бок левый	159	430	1
4	Бок правый	159	430	1
5	Стенка задняя	159	682	1

Ящик




Поз	Наименование	Размер		Кол-во
		Длина	Ширина	
1	Стенка ящика задняя Л	240	108	1
2	Стенка ящика задняя П	240	108	1
3	Бок ящика левый	390	120	1
4	Бок ящика правый	390	120	1
5	Дно ящика	640	375	1
6	Фасад ящика	714	153,5	1

Рис.1



В Крышку корпуса (дет.1 СБ Корпус) установить Шкант 8х35 (01) и Шток эксцентрика (02) согласно схеме. Рис.1

Рис.2



В Боковые стенки корпуса (дет. 3,4 СБ Корпус) установить Эксцентрики 18мм (03). На Евровинты (12) прикрутить Направляющие (11). Рис.2