





## awesome micro:bit



# BBC:MicroBit. CHOBHИ елементи










Цифровите сигнали са сигнали, които могат да бъдат представени с 0 или 1. Аналоговите сигнали от друга страна имат по-голям диапазон от възможни стойности, отколкото просто 0 или 1. И двата сигнала се използват в електрониката около нас, но се обработват много различно. Ако трябва да вземем аналогов вход, можем да получим аналоговите данни в реално време от сензор и след това с помощта на аналогово-цифров преобразувател (ADC) да ги преобразуваме в цифрови данни за микроконтролер;




Но какво ще стане, ако трябва да управляваме аналогово устройство от нашия микроконтролер? Някои микроконтролери имат вграден цифровоаналогов преобразувател (DAC) за извеждане на истински аналогов сигнал, за да управляват аналогови устройства и дори можем да използваме външен DAC. Но DAC е сравнително скъп за производство по отношение на разходите и също така заема много силициева площ. За да преодолеем тези проблеми и лесно да постигнем функционалността на DAC по много по-рентабилен начин, можем да използваме техниката на PWM.






Широчинно-импулсната модулация (PWM) използва правоъгълна импулсна вълна, чиято ширина на импулса е модулирана, което води до промяна на средната стойност на формата на вълната;

Терминът работен цикъл описва съотношението на "включено" време спрямо редовния интервал или "период" от време и се измерва в проценти. Нисък процент работен цикъл съответства на ниска мощност, тъй като захранването е изключено през по-голямата част от времето;





Когато използваме блока за управление трябва да изберем съответния пин и да зададем РWM стойността (0-1023);







#### 2.Управление на пин

- Можем да променяме състоянието на цифров пин от HIGH в LOW и обратно;









#### 2.1.Функция МАР

- У Функцията map() пренасочва число от един диапазон към друг;
- Не ограничава стойностите в диапазона, тъй като стойностите извън диапазона понякога са предвидени и полезни;














#### 2.2.Функция Constrain



У Функцията constrain() се използва, за да се ограничи дадена стойност в определен диапазон;












🦖 Пиезоелектричните зумери се състоят от пиезоелектрична диафрагма, която представлява пиезоелектричен керамичен диск прилепен към метална плоча от месинг или никелова сплав. Около диска има резонираща кутия с отвор в средата за емитиране на звука. В задната част на елемента има два извода. Единият от тях е свързан с металният диск, а другият с пиезопластината;



При подаване на напрежение пиезокристалът се разширява и свива увличайки със себе си металния диск, който произвежда звук генериран от вибрациите в него. Звукът се усилва от акустичната кутия, в която се намира и излиза през отвора в средата й;





#### 3.1.Възпроизвеждане на мелодия

- За да предадем честотата на звука (Hz), която цифровият сигнал се опитва да възпроизведе, ние променяме времето между високото или ниското напрежение на сигнала;
- За да направите това, трябва да се намери периодът(ms) на нотата, което е времето, необходимо на вълната да премине веднъж. Това се прави, като се вземе обратната стойност на честотата на нотата;




#### Период (ms)=1/Честота (Hz)

Например, нотата А4 се възпроизвежда на 440 Hz, така че използвайки нашето изчисление:


1/440 = 2,273ms

След като имаме стойността на периода, за да представим височината в РWM, ние просто държим сигнала висок за половината от дължината на периода (1,13636ms) и нисък за другата половина (1,13636ms).










🗽 Функцията round() закръгля дадено число;












#### 4.1.Преобразуване на данни



Можем да преобразуваме число в текст със следната функция:


```
convert number 132 to string
```

Можем да преобразуваме текст в цяло или реално число със следната функция:

```
convert string "123" to Integer ▼

Integer

Decimal
```



### 5. Акселерометър




Weightless State



X=0g Y=0g Z=0g



- Да предположим, че кубът е в космоса, където всичко е в безтегловно състояние, топката просто ще се носи в средата на куба.
- Сега нека си представим, че всяка стена представлява определена ос.
- Ако внезапно преместим кутията наляво с ускорение 1g (една G-сила 1g е еквивалентна на гравитационно ускорение 9,8 m/s2), без съмнение топката ще удари стената X. Ако измерим силата, която топката прилага стената X, можем да получим изходна стойност от 1g по оста X.





#### Ориентация лого

orient\_logo\_10

```
micro:bit starts
forever
      current state logo up ▼ ? then
      display pattern
      current state logo down ▼ ? > then
      display pattern
      current state tilt to left • ? then
      display pattern (
      current state tilt to right • ? then
      display pattern (
```

```
#include <Microbit Matrix.h>
    #include <Microbit Sensors.h>
    // Static constants
 9 v const uint8 t bbcBitmap[][5] = {
      {B10001,B10001,B10001,B10001,B01110},
10
      {B11100,B10010,B10010,B10010,B11100},
11
12
      {B10000,B10000,B10000,B10000,B11110},
      {B11100,B10010,B11100,B10100,B10010}
13
14
    };
15
16
    // Main program start
17
    void setup() {
18
19
20
    void loop() {
21 -
22 -
      if ((Sensors.getGesture(Sensors.LogoUp))) {
23
        MMatrix.show(bbcBitmap[0]);
24
25 *
      if ((Sensors.getGesture(Sensors.LogoDown))) {
        MMatrix.show(bbcBitmap[1]);
26
27
28 -
      if ((Sensors.getGesture(Sensors.TiltLeft))) {
29
        MMatrix.show(bbcBitmap[2]);
30
      if ((Sensors.getGesture(Sensors.TiltRight))) {
31 *
32
        MMatrix.show(bbcBitmap[3]);
33
34
```



#### Ускорения по осите

```
micro:bit starts
set serial-port baud rate to 9600 •
                                                   #include <Microbit Sensors.h>
forever
                                                   // Dynamic variables
set aX ▼ to  •• read acceleration(m-g) x ▼
                                                   volatile float mind n aX, mind n aY, mind n aZ;
                                               10
                                               11
 set aY ▼ to • read acceleration(m-g) y ▼
                                               12
                                                   // Main program start
                                               13 * void setup() {
 set aZ ▼ to • read acceleration(m-g) z ▼
                                               14
                                                     Serial.begin(9600);
                                               15
 serial output aX in string ▼ , No-Wrap ▼
                                               16 * void loop() {
                                                     mind_n_aX = (Sensors.acceleration(Sensors.X));
                                               17
                                                     mind_n_aY = (Sensors.acceleration(Sensors.Y));
                                               18
 serial output in string , No-Wrap 
                                                     mind n aZ = (Sensors.acceleration(Sensors.Z));
                                               19
                                               20
                                                     Serial.print(mind n aX);
 serial output (aY) in | string ▼ |, No-Wrap ▼
                                                     Serial.print(" | ");
                                               21
                                               22
                                                     Serial.print(mind n aY);
 • serial output in string • , No-Wrap •
                                               23
                                                     Serial.print(" | ");
                                                     Serial.print(mind n aZ);
                                               24
                                               25
                                                     Serial.println(" | ");
     serial output (aZ) in string • , No-Wrap •
                                               26
                                                     delay(500);
                                               27
     wait (0.5) seconds
```



#### 6. Цифров компас



Магнитният компас е магнитен навигационен уред за ориентиране в местност, чрез определяне на посоките на света;

🦖 Показания

0 - 22 North (север)

23 - 68 NE (североизток)

69 - 113 East (изток)

114 - 158 SE (югоизток)


159 - 201 South (юг)


202 - 248 SW (югозапад)

249 - 291 West (запад)

292 - 338 NW (северозапад)











#### 7. Микрофон

Місговіт разполага с вграден микрофон за приемане на звукови сигнали. Той е свързан със специално обозначен пин;







#### 8.Потенциометър

- Резисторът, наричан също съпротивление, е двуизводен пасивен електронен компонент, чиято основна характеристика е електрическото съпротивление;
- Единицата за измерване на съпротивлението на резисторите е ом, наречена в чест на немския физик Георг Ом;
- Използването на резистор в електрическа верига е с цел промяна на съпротивлението на ел. ток и от там промяна на напрежението;



Законът на Ом е физичен закон, определящ зависимостта между напрежението, тока и съпротивлението на проводника в електрическа верига. Наречен е в чест на неговия откривател Георг Ом;

U = I \* R

U – напрежението в ел. верига


– тока в ел. верига


R – съпротивлението в ел. верига



Потенциометърът е резистор с 3 извода, с който е възможно при промяната на съпротивлението чрез плъзгащ контакт в електрическата верига, да се променя изходното електрическо напрежение в предварително конструктивно зададени граници;

Плъзгащият контакт на този пасивен компонент е единия от изходните електроди и работи като делител на напрежение;






Конструкция на потенциометър



#### 9.Сензор за температура DS18B20

- У Цифровият термометър DS18B20 осигурява от 9-битови до 12-битови измервания на температурата по Целзий;
- DS18B20 комуникира по 1-Wire шина, която по дефиниция изисква само една линия за данни (и заземяване) за комуникация с централен микропроцесор;
- Всеки DS18B20 има уникален 64-битов сериен код, който позволява на множество DS18B20 да функционират на една и съща 1-Wire шина;



Leonardo

Device controlled by

Arduin


micro:bit

Connect your projects with

Last Minute ENGINEERS.com


DS18B20 Pinout







### 10.WiFi комуникация




- Това радио може да бъде конфигурирано по различни начини и е предназначено основно да работи с Bluetooth Low Energy (BLE) протокол. Въпреки това, той може да бъде поставен и в много по-опростен режим на работа, който позволява проста, директна комуникация от microbit към microbit.



Компонентът MicroBitRadio се състои от три класа - MicroBitRadio, MicroBitRadioEvent и MicroBitRadioDatagram;

Заедно те предоставят възможност за изпращане на пакети с данни с общо предназначение от един microbit към друг и за разширяване на шина за съобщения, за да обхване множество microbits. Така ако се случи събитие на един microbit, можете да го получите на друг с помощта на нормалния механизъм за слушане.





# Случайно число

```
when button A • pressed

set index • to pick random 1 to 50

set message • to convert number index to string

send string message via wireless

wait 2 seconds

transmitter
```

```
micro:bit starts

set wireless channel to 20

turn on • wireless communication
```

```
when received wireless data
serial output wireless data in string •, Wrap •
wait 1 seconds

receiver
```

```
micro:bit starts
set serial-port baud rate to 9600 ▼
set wireless channel to 20
turn on ▼ wireless communication
```



#### Съобщение



```
when button A → pressed

set message → to "Hello"

send string message via wireless

wait 2 seconds

micro:bit starts

set wireless channel to 20

turn on → wireless communication
```

```
when received wireless data

set message • to wireless data

set output message in string • , Wrap •

wait 0.1 seconds
```


```
e micro:bit starts

set wireless channel to 20


turn on ▼ wireless communication
```




Можем да създадем собствена функция, като дефинираме съответните елементи на функцията и създадем код;











```
define random_num max_val
set rand_num ▼ to pick random 1 to max_val
   serial output (rand_num) in string • , Wrap •
micro:bit starts
forever
 random_num (10)
 wait (1) seconds
```

Генериране на случайно число в диапазон зададен от потребителя



# 12. RGB LEDS Neopixel



- № Neopixel са модули от индивидуално адресируеми RGB светодиоди, управлявани с драйвер WS2812, работещи с напрежение от 3 до 5V;
- Neopixel позволяват последователно добавяне на светодиоди, които се управляват от едни канал (пин);









# 13.Условна структура



Условните изявления са известни още като изявления за вземане на решения. Използваме тези изрази, когато искаме да изпълним блок от код, когато даденото условие е вярно или невярно;









#### Оператори за сравнение











В **Arduino** често се използва за създаване на безкраен цикъл, като по този начин се симулира работата на микроконтролера;







```
micro:bit starts

forever

display pattern

wait 1 seconds

display pattern

wait 1 seconds
```

```
# MindPlus
# microbit
from microbit import *

while True:
    display.show(Image("99999:90009:90009:99999"))
    sleep(1*1000)
    display.show(Image("90009:09090:09090:90009"))
    sleep(1*1000)

11
```




# <u> 15.Цикъл Repeat</u>



- Цикълът REPEAT (цикъл FOR) представлява програмна конструкция, която съдържа в себе си код, изпълнението на който се повтаря определен брой пъти;
- Цикълът FOR е цикъл с предварително определен брой на повторенията;










### 16.Цикъл Repeat ..Until



Цикълът Repeat.. Until ще се изпълнява докато условието Е ГРЕШНО, след което управлението на програмата ще се предаде на първия ред след края на цикъла;







# YNPAKHEHNE