
Мультиплексирование


Компьютерные сети и протоколы

Лекция 4-5

NRZ – Без возвращения к нулю (USB)



Манчестерский код: Data ⊗ Clock




Скремблирование

- ightharpoonup Исключающее или $Data\otimes RS$ данных с псевдослучайной последовательностью RS.
- Последовательность данных предполагается случайной и независимой от скремблирующей последовательности


Симметричные сигналы

- Невозможно передавать составляющую постоянного тока (коаксиальный кабель)
- ▶ Нет смысла расходовать лишнюю энергию
- lacktriangle Использование ± 1 вместо 0,1 биполярное кодирование

Передача в полосе пропускания







Что такое мультиплексирование?


Мультиплексирование — уплотнение канала, передача данных нескольких каналов с меньшей пропускной способностью по одному каналу с большей пропускной способностью.

- Частотное мультиплексирование (FDM)
- ▶ Ортогональное частотное мультиплексирование (OFDM)
- ▶ Спектральное мультиплексирование (WDM)
- Временное мультиплексирование (TDM)
- Пространственное мультиплексирование (МІМО)
- Мультиплексирование с кодовым разделением (CDMA)
- ▶ Плезиохронная цифровая иерархия (PDH)
- ▶ Синхронная цифровая иерархия (SDH)

Необходимость использования мультиплексирования


- Невозможность передачи слишком коротких символов (OFDM)
- Независимое распространение световых волн по оптоволокну (WDM)
- Управление множественным доступом к одному общему каналу с высокой пропускной способностью (OFDMA, TDMA)
- Независимое распространение радиоволн по различным путям (MIMO)

FDM – частотное мультиплексирование (DSL)



Нет идеальных фильтров ⇒всегда нужно оставлять расстояние между соседними частотами

WDM – разделение по длине волны




Оцифровка аналоговых сигналов

Преобразование аналогового сигнала в цифровой происходит в несколько этапов:

- Фильтрация: для голоса 4КГц.
- ▶ Выборка: для 4КГц, согласно теореме Найквиста, необходимо производить 8000 измерений амплитуды (каждые 125 мкс) в секунду. В результате получается сигнал в виде амплитудно-импульсной модуляции (РАМ – Pulse Amplitude Modulation)
- квантование сопоставление амплитуды дискретному количеству уровней;
- кодирование представление каждого уровня некоторым числом.




PCM - Pulse Code Modulation



В результате процесса квантования, аналоговые значения амплитуды, измеренные при выборке, округляют до ближайших дискретных уровней. Как правило, для задания значения используют 8 бит, соответственно 256 дискретных значений.

В результате получается сигнал в виде импульсно-кодовой модуляции (PCM – Pulse Code Modulation).

PCM - Pulse Code Modulation



За счёт конечного числа уровней, при дискретизации возникает ошибка дискретизации.

Компандирование — увеличение числа шагов квантования в области малых значений амплитуды входного сигнала. A-law algorithm:

$$F(x) = sgn(x) \left\{ \begin{array}{ll} \frac{A|x|}{1 + \log(A)}, & |x| < A \\ \frac{1 + \log(A|x|)}{1 + \log(A)}, & \frac{1}{A} < x < 1 \end{array} \right.$$

Основной цифровой канал - ОЦК


- Основной цифровой канал (DS0 Digital Signal 0 или E0) 64 Кбит/с канал, изначально использовался для передачи оцифрованного голоса, скорость получается из 8000 отсчётов в секунду и 8 бит ИКМ (PCM) на каждый отсчёт.
- ▶ В настоящее время основной канал мультиплексирования в Плезиохронная цифровой иерархии.

Плезиохронная цифровая иерархия

Плезиохронная цифровая иерархия (PDH - Plesiochronous Digital Hierarchy) – телекоммуникационная технология предназначенная для передачи голоса и данных в цифровом виде, основанная на временном мультиплексировании ОЦК.

Уровень п	США (Тп)		Европа (En)		Япония (Jn)	
	Каналов ОЦК	Скорость Мбит/с	Каналов ОЦК	Скорость Мбит/с	Каналов ОЦК	Скорость Мбит/с
1	24	1,544	32	2,048	24	1,544
2	96	6,312	128	8,448	96	6,312
3	672	44,736	512	34,368	480	32,064
4	4032	274,176	2048	139,264	1500	97,728


Структура кадра Е1



Синхронная цифровая иерархия

Синхронная цифровая иерархия (SDH - Synchronous Digital Hierarchy) — современная телекоммуникационная, использующая согласованную синхронизацию, технология предназначенная для передачи цифровых потоков данных. В основе — временное мультиплексирование синхронных транспортных модулей STM-1. Скорость уровня 1 - 155,52 МБит/с

Структура кадра STM-1



Мультиплексирование в беспроводных сетях

- ► OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing (IEEE 802.11 DVB, DAB)
- ► OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access (IEEE 802.16, LTE)
- SDMA Spatial Division Multiple Access (IEEE 802.11n, LTE) based on MIMO
- ► CDMA Code Division Multiple Access (CDMA-2000 3G)

Необходимость мультиплексирования обусловлена сложным поведением канала передачи и необходимостью множественного доступа в сотовых сетях связи

OFDM

- Эффективное использование полосы пропускания.
- Генерация символов со скоростью Найквиста
- ▶ Соседние поднесущие взаимно ортогональны

Baseband Signal:
$$\sum_{i=-N}^{N} a_i \cdot \sin(2\pi \cdot i \cdot \omega_0),$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T}, T$$
 — длительность символа

Эффективная реализация стала возможной только благодаря использованию ДПФ



От интеграла Фурье к ДПФ

Интеграл Фурье – спектр непрерывного сигнала:

$$F(f) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \nu(t) \cdot e^{-j \cdot 2\pi\omega t} d\omega$$

Дискретное по времени преобразование Фурье – спектр дискретизованного сигнала:

$$X_D(f) = \Delta t \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k\Delta t) e^{-j \cdot 2\pi f k \Delta t}$$

$$x(k\Delta t) = \int_{-\frac{f_D}{2}}^{\frac{f_D}{2}} X_D(f) e^{-j \cdot 2\pi f k \Delta t} df$$

Дискретное Преобразование Фурье

ДПФ – спектр периодического дискретизованного сигнала

$$X_k = \sum_{n=0}^{N-1} x_n \cdot e^{\frac{-2\pi \cdot j}{N}kn}$$

$$x_n = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} X_k \cdot e^{\frac{2\pi \cdot j}{N} kn}$$

Доказательство:


$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k \cdot e^{i\omega_k t}$$
 – спектр периодического сигнала

$$x(t_n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k \cdot e^{j\omega_k t_n} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k \cdot e^{\frac{2\pi \cdot j}{N}kn} = \sum_{k=0}^{N-1} X_k \cdot e^{\frac{2\pi \cdot j}{N}kn}$$

$$t_n = \frac{n}{N}T, e^{\frac{2\pi j}{N}(k+mN)n} = e^{\frac{2\pi \cdot j}{N}kn}, X_K = \sum_{l=-\infty}^{\infty} c_{k+lN}$$

Свойства ДПФ

Первая половина отсчётов в частотной области — положительные частоты по возрастанию $(0\dots \frac{f_D}{2})$. Вторая половина отсчётов - отрицательные частоты по возрастанию $(-\frac{f_D}{2}\dots 0)$.



ДПФ в матричном виде


$$\overline{X} = A \cdot \overline{x}$$

$$A_{mn} = exp\left(-2\pi j \frac{(m-1)(n-1)}{N}\right)$$


Если N является степенью двойки – то возможно эффективное вычисление ДПФ со сложностью $O(N \log N)$



Передача OFDM сигнала в идеальном канале



Простейший пример OFDM с тремя поднесущими (R) в комплексной области




- ightharpoonup Амплитудная модуляция на каждой поднесущей (f_{-1},f_0,f_1)
- ▶ Пусть на отрицательной частоте передаем 0.25, а на положительной – 1, то есть

$$f(t) = 0.25 \cdot e^{-j\omega t} + 0 + 1.0 \cdot e^{j\omega t}, \omega = \frac{2\pi}{3}, \Delta T = 1$$

0.25 — коэффициент АМ для $f_{-1}, 0$ — для $f_0, 1$ — для f_1

Простейший пример OFDM с тремя поднесущими (R)



Не будем использовать циклический префикс, то есть во временной области имеем 3 отсчёта: 0,1,2.

> x<-0:2 # 3 поднесущих в частотной области дадут 3 временных отсчёта с номерами 0, 1, 2 > x [1] 0 1 2


3 отсчёта в частотной области (0,1,2=-1) – это коэффициенты соответствующих ортогональных синусоид:

> 0 + 1 * exp (complex (re=0, im=(2*pi/3*x))) + 0.25 * exp (complex (re=0, im=(-2*pi/3*x))) [1] 1.250+0.0000000i -0.625+0.6495191i -0.625-0.6495191i -0.625-0.6495191i -0.625-0.6495191i -0.625-0.6495191i -0.625-0.6495191i -0.625+0.0000000i -0.625+0.6495191i -0.625-0.6495191i

В действительной области $e^{-j\omega t}$ и $e^{j\omega t}$ "неразличимы"

≣ ▶ ∢ ≣ ▶ ቜ • ወ ዓ ሮ

Приём OFDM сигнала в идеальном канале



Циклическая свёртка во временной области ведет к перемножению спектра в частотной:

$$y(t) = x(t) \otimes h(t) \Rightarrow Y(f) = H(f) \cdot X(f)$$

При наличии импульсной характеристики канала нужно только умножение в частотной области! Межсимвольная интерференция?






Figure 2.3: The addition of a cyclic prefix.

Циклический префикс > импульсной характеристики канала!

Особенности OFDM


Нужно точно знать импульсную характеристику канала.

$$y(t) = x(t) \otimes h(t) \Rightarrow Y(f) = H(f) \cdot X(f)$$


Необходима точная синхронизация по частоте



Высокий коэффициент линейности принимающего фильтра



Наличие преамбулы, опорных символов, пилотных поднесущих



Нужно помнить о частоте и времени когерентности канала!



MIMO – Multiple Output Multiple Input

Можно ли "нажиться" на многолучевом распространении?



$$\mathbf{H} = \begin{pmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{pmatrix}, \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \mathbf{y} = \mathbf{H} \cdot \mathbf{x}$$

- Выбрать символы для передачи.
- ▶ Подобрать комплексные коэффициенты усиления сигнала, передаваемого с каждой из антенн
- Выбрать мощность передачи на каждой из антенн



MIMO




- Координация интерференции
- ► Снижение негативного воздействия многолучевых замираний
- ▶ Пространственное разделение пользователей

Как точно оценивать канал?




Численный пример: 3×3 MIMO в сотовых сетях



$$\mathbf{H} = \left(egin{array}{ccc} 1 & e^{jrac{\pi}{2}} & e^{j\pi} \ 1 & e^{j\pi} & 1 \ 1 & 1 & 1 \end{array}
ight), \mathbf{y_p} = \mathbf{H} \cdot \mathbf{x_p}$$



Численный пример: 3×3 MIMO в сотовых сетях



$$\mathbf{H} = \left(egin{array}{ccc} 1 & e^{jrac{\pi}{2}} & e^{j\pi} \ 1 & e^{j\pi} & 1 \ 1 & 1 & 1 \end{array}
ight), \mathbf{x} = \left(egin{array}{c} 1 \ -1 \ 0.5 \end{array}
ight)$$

Каждому абоненту передаем символ $\mathbf{x}_i, i = \{1,2,3\}.$ $\mathbf{y}_i, i = \{1,2,3\}$ – декодированный сигнал, принятый i-м абонентом. Как сделать $\mathbf{y}_i = \mathbf{x}_i$?

Построение матрицы передаточных характеристик канала (R)

$$\mathbf{H} = \left(egin{array}{ccc} 1 & e^{jrac{\pi}{2}} & e^{j\pi} \ 1 & e^{j\pi} & 1 \ 1 & 1 & 1 \end{array}
ight)$$

Сингулярное разложение матрицы $\mathbf{H} = \mathbf{U} \mathbf{D} \mathbf{V}^H$

- Передаваемые базовой станцией символы: x
- lacktriangle Передаваемые с антенн символы: $oldsymbol{\mathsf{x}_p} = oldsymbol{\mathsf{V}}oldsymbol{\mathsf{x}}$
- Принимаемые на антеннах получателей символы:

$$y_p = H \cdot x_p = UDV^H x_p = UDV^H V x = UDx$$

ightharpoonup Декодированные и усиленные символы: $m {f y} = {f U}^H {f y}_n = {f U}^H {f H} \cdot {f x}_n = {f U}^H {f U} {f D} {f x} = {f D} {f x}$



Численный пример работы МІМО (R)

Выбираем передаваемые абонентам символы (х):

Формируем передаваемые с антенн символы (x_p) :

```
> (svd (channel)$v %*% tx) # То, что передали с каждой антенны
[,1]
[1,] -0.5278214+0.00000001
[2,] 0.6666667+0.93262571
[3,] -0.4612212-0.6666667;
```

Принимаемые на антеннах приёмников символы (y_p) :

```
> (channel %*% (svd (channel)$v %*% tx)) # То, что приняли с каждой анткнны
[,1]
[1,] -0.9992260+1.3333331
[2,] -1.6557093-1.5992921
[3,] -0.3223759+0.2659591
```

Декодированные символы (y = Dx):

```
> Conj (t (svd (channel)$u)) %*% (channel %*% (svd (channel)$v %*% tx)) # То, что декодировали [,1]
[1,] 2.0-0i
[2,] -2.0+0i
[3,] 0.5-0i
> svd(channel)$d # Коэффициенты "растяжения":
[1] 2 2 1
```

Multi-User MIMO


- В предложенной схеме каждый абонент должен знать, что приняли остальные.
- ightharpoonup Такая схема работает только в случае одного источника и приемника (3 imes 3)
- Многолучевое распространение создает "зеркальные отражения" каждой из принимающих антенн, разделяя их в пространстве

Кодирование при отсутствии знаний о символах других абонентов

$$\mathbf{R} = \begin{pmatrix} r_1 \\ \vdots \\ r_k \end{pmatrix} = \mathbf{HVPX} + \mathbf{N}$$
 $\mathbf{V} = \mathbf{H}^H (\mathbf{HH}^H)^{-1}$



CDMA – множественный доступ с кодовым разделением



DSSS - Direct Sequence Spread Spectrum – генерация шумоподобного сигнала, занимающего все время и всю полосу (в отличие от FDMA, TDMA)

CDMA – множественный доступ с кодовым разделением

• Элементарные последовательности, или чипы:

$$0 = \{-1, -1, -1, +1, +1, -1, +1, +1\}$$

$$1 = \{+1, +1, +1, -1, -1, +1, -1, -1\}$$


- lacktriangle Уменьшение длительности символа \Rightarrow расширение спектра
- Каждая станция имеет свою уникальную ортогональную последовательность
- Все уникальные последовательности ортогональны между собой

Функции Уолша

- lacktriangle Система ортогональных функций на пространстве $\{1,-1\}$
- Формирование функций с помощью строк матриц Адамара



Матрицы Адамара



Асинхронный CDMA

- Длинные псевдослучайные последовательности практически ортогональны
- Низкая взаимная корреляция друг с другом
- Автокорреляция мала за исключением нулевого смещения, возможен приём от несинхронизованных станций
- ► Необходимость контролировать мощность передачи, чтобы не нарушить условия взаимной корреляции