
- 2024-

Sistemas de Vacus



A câmara de vaux com D=100cm deve ser operade em pressées P=6x107 Torr, après 24 novas de bombeamento

- Sistema toolo de metal

De vez em quando N2 à injetado ate a paessão do sisteme atingia P=10⁻³ Torr, sem estrangular o sisteme.

Pressão para o inicio da operação da bomba diference PFN 2 ×10 Torr

Covidere que a condutância entre a entrade da bomba diference (BD) e a entrada da câmare seja Co = 110 P/s



Publema a resolver:

Determinar SBD e SBM Elaborar hipóteses adicionais

A Calculo sem a injeção de Nz (GAS LOAD)

Arca da câmara $A = 4\pi R^{2} = 4\pi (50)^{2} = 31416 \text{ cm}^{2}$

Volume da câmare

 $V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi (50) = 523599 \text{ cm}^3 = 5242$

Supondo que não existam vazamentos real/virtual na pressão de trabalho desejada.

A desgaseifração (DESORPÇÃO TÉRMICA) e' de orden de q = 10 Torre, para metal apos algumes horas de bombeamento (sem agnecimento)

Q = 10 x A (cm²) (Torre)

Q deg = 10 9 (31416) ~ 3x10 5 Torr (

(2)

CALCULO DE SBD

$$Set_{BD} = \frac{S_{BD} \times C_{S}}{S_{BD} + C_{S}}$$

.:
$$S_{BO} = \frac{50 \times 110}{110 - 50}$$

OLSERVAÇÕES:

A condutarione do sistema (Es) « a condutarione total entre a boia da BD e a boia do sistema.

Total entre a boia da BD e a boia do sistema.

The condutarion devem ser calculades antes de finalizar o proxto do sistema.

O próximo passo è colcular a velocidade de brubeaments da bomba mecânice (SBM)

Pare isso, devenos estimos a Sef BM

Devenos leva en conte o throughput de des goscificação da câmara = Q = 3,5 x10 5 Torrel

1/ encos

Nem sistema hipotético, Ne serà ingetado atel a pressão atingir 10-3 Torr, ou seja:

Qingião = Setad x Pingião = 50 x 10 = 5x10 Torre

Isso significa que l'inxião a 1000 Q digas!!

Portanto, a bomba meranica deve ser dimensionada para suportar esse throughput.

Supondo que Soo e Son sejam constantes ne faixa de traballo, temos:

 $Q_{N_2 inglion} = P_{S \times Set_{BD}} = 10^{-3} \times 50 = 5 \times 10^{-1} \frac{10 \times 1}{S}$

Para o colculo de velocidade da bomba meravira (Som) devenos considerar a conservações do throughput

 $\therefore |Q_1 = Q_2|$

Ewlaw, Ps SetBD = PF SetBM

10-3, 50 = 2210 Suf BM

logo: Sef BM ~ 0,25 l/s = 15 l/min

Com isso, venus que pare monter o sistema operando, mesmo com a adição de throughput de injeção de N2, Precisamos de uma somba melânica de pequeno porte.

Isso ocorre parque na conservação do throughput a bomba necâmica trabalha em prestoes mais altas. (10-Torr)

A pearter de Sof8M poderno, calmer Serg

Temos que verifica um souto pendente!

A bombra morânice e cesode também, através

do "by pass", para levar o sistema desde a

premas atmosférica até a 10 Torr para

poder abrir a valuale da bombra diference (PD)

Calculo do tempo de bombramento

P=Po e Y lip-lu Po = - S t

: t = Y lu Po

P

Substituindo

$$t = \frac{525}{0.25} \ln \frac{700}{10^{-1}}$$

 $t = 5.2 \ hocan$

Esse tempo é inaccitable!!

De le escolhe da bombre mocâmica (BM)
voi depender se l'necessario abrin o sisteme
de valuro varies vezes ou não.

Podemos user uma outra bomba de maior porte, cupa relocidade de bombamento depende do tempo de espera, escalhido pelo pesquisador, para levar o sistema desde a premas atmosférica até'

P= 10 Torr.

So a partir dessa pressãos prodernos ligar a bomba difusora e também aboir o sistema para a bomba difusora em funcio namento.

Para a operação do sistema recoloramos a BM de menos porte. Entretante, isso não é usual.

Se o sesteme for aberto algumes veges, devenuer imaginar que a câmara vai ester na pressão atmosferira lentrada de ar) e a válvula gareta vai estar fe chada. Logo, o restante do sistema vai continuar operando. Nessa retrajão, a câmara será evaruada da persão atmosferira até 10' Torr. So a partir dessa pressão podemos abrir a valurda gareta e continuar a operação. Logicamente, podemos viar a folução anterior, ou sija, colorar uma ontra bombo de maior porte para reduzir a pressão da câmara. Neste caso, decienos projetar uma entrada adicional, com uma valurda para essa outra bombo. Essa solução forma esta autra bombo.

- Alguns "leak delectors" tim ume bouche nocâmia adicional

(DESVIO)

Em gust, stiliza-se a mesma bomba meranica, sega para a operação do sistema BD+BM, seja para fazer o pré-value 700 Torr - 10' Torr

Veste caso, e' projetable una ramificação adicional que liga a bombre morânica (BM) a como de viene Nesta estuação, existe um tempo limite.

atmosferius a valvula acima da armadilha obre esta fechada. Portanto, todo o sistema continua operando (oleo quente na BD).

Quando o sistema for fechado, a câmara deve ser bombeada até 10' torr, para pooler abin a válvula gareta. Desse forma, o oleo quante da BD não ficara aposto a pressões altas.

Tesse bombiamente d'feits pulse bomba merànica. Com 1940, deve ser fechada a válula de comunicação entre a BM e a BD. Utilizarum

A bombe défarone fire por un tempo sem bombeamente de bombre meranire O tempo movimo pour a BD firer sem o bombre monte de BM é de até 30 minutos!

-

Finalmente, podemos calcular 5819

P=Poe-St Supondo t=30 min = 1800 s

t = 30 min lambém e', aproximodamente, o tempo para esquenter o ôleo da BD.

t- V ln Po Set = 525 ln 700 / 10-1

: | Set BM = 2,6 l/s = 155 l/min

(6) Calculo da condutância de la par.

D = 3cm L = 80cm $P_{e} = 10^{-1} \text{ Torr}$

limite de regime viscoso DP=1 P=1=3×10 Torr

Condutancia no regime viscoso entre 700 e 10' Torr

 $C = 180 \frac{5}{L} = \frac{180 \, 5^3 \, 5P}{L} = \frac{180(3)^3}{80} \times 10^{-6} \, 618/s$

:. C>> Sel 3m então SEM Sel BM

Sclen= C SBM ~ SBM |

training pla BD (H) Calvulo da Sen

- Pré-vario inicial - Mondertancias grandes

Set BA ~ 2,6 l/s) = de bourteaments de bombe movarier SBM!

Supondo (D=3cm L=60cm

tobo que liga BD a BM

 $C = \frac{120^{5}}{L} = \frac{12(3)^{3}}{60} = 5.42/s$

Regime moderular

 $S_{Bin} = \frac{2.6 \times 5.4}{5.4 - 2.6} \sim 5.0 2/s$

5BM = 300 P/min

bu

[~ 20 m³

Vanus calcular qual é o regime de escamento, na pior das hijoiless.

$$DP = 3 \times 10^{1} = 0.3 \text{ Torrcm} = Pegine}$$

intermediation

$$Cint = C_m \left(0,074 \frac{D}{\lambda} + 1 \right)$$


$$\bar{\lambda} = \frac{S_{\times 10^{-3}}}{\bar{P}(T_{orr})} = \frac{S_{\times 10^{-3}}}{10^{-1}} = \bar{\lambda} = \frac{S_{\times 10^{-3}}}{10^{-1}}$$

entao, Cint =
$$5.0$$
 (0,074 x $\frac{3}{5}$ + 1) = 27 l/s molecular

Finalmente,

Podemos compier uma bombe morâmica entre


Sugestão: Som entre 5,08/s e 2,8 l/s



- Assim, uma bomba de S=240l/min Satisfaz os requisitos.
- New sempre tem no mercado bombas
 merânicas e/ou di proses ou turbonnelindara
 Com en velocidades de bombamante que
 foram colculades. Mas, e' posticul
 Comprar aquela que mais ce
 aproxima das exeigências do seu
 Sistema!!

Parela para o lar

Considere o sistemo



Pressão de trabalho P= 10.6 Torr

Campânula de Mild stell com base de metal (aço macio)

gave = 10 8 Torre chromium plated polished

q metal = 10 9 Torre

Pressão na traseira da BD PF = 10 Torr

D=D= 3cm L=60cm L=80cm

tempo para lazer pie vieno 20 min

Perguite: Oiral o volon de Seu e Seu