BUCA 17

## Ciencia e Tecnología do Vairso

I

-2024-

Toutes als gases

de sorp con termine

de pour zonem

di furae

premeacon

be che streamine

varaments virtual

crazamente real

(SCI'DES)

EVAROPACAS/ VAROPIZAÇÃO

Pressoro de vapor

certe número de modembre, num liquido, tem energia cinetica repriente para abandanar a seperfície de um liquido (VAPORIZAÇÃO)

UX POCIZACÃO

Evaporações (leuto)

Ebuliçãos (rapido)

Colefação (goto d'aque

mino panelo

quente ou Nz ligado

no chao.

L'quido, estabelle a fase de vajon!

Puertou de la porte de a presson exercide pelo vapor de una substância l'quide, em equilibrio com a fase liquide a una dade temperature. i.e. Pressão de vapor é a pressão accide por um vapor quando esta em equilíbios dina nico com o elquido que lles den origen. - A quantidade de liquido que expore é a merma que se condense Podemos dizu que a prenão de vazor e a medide de tendêncies de evaporação de um liquido. H20 T= 50°C - Pv = 18 Torr T= 50°C - Pv = 90 Torr T= 100°C - Pv = 760 Torr · Liquido en um sistema "aberto" Vapor saturado se défunde no meio ambiente · Liquido en un sisteme fechado (Sistema de valuo) A pressão de capor atinge um valor máximo, de rendendo de temperatures e da substância. Chama-ye do VXPOR CATURADO EVAPORAÇÃO = CONSENSAÇÃO Em um sistema de vacuo qualque substancia na forme l'guide e' une FONTE LE VAPOR Se um l'qui do permane a no sistema entaro, a pressão mínimo a ser atrigido é a pressão de vapor do líquido a uma dada temperatura! EXEMPLOS: SHOO 18 Torr

A Presson de Vapor (Po) de uma substância e' colculada termodivamicamente a portir de equação de Clausius - Claperpon.

$$\frac{dPa}{dT} = \frac{HB}{T(v_G - v_B)}$$

HB d'o color latente de o e'o volume específico Gr-ga's Substância B-Bulk Solida au biguida

Volume especifico e o inverso de densidade.

40 value (g>> 08, e:

$$G = \frac{RT}{P_0}$$
  $= n_m RT$ 

Substituindo

$$\frac{dP_0}{dT} = \frac{HB}{T(O_G)} \Rightarrow \frac{dP_0}{dT} = \frac{HB}{T} \frac{P_0}{RT} = \frac{HB}{TRT^2}$$

Solução da equação de Claresius-Clapeyron

Ecoporação de uma substância é similar a desorpção túnica, com a nesme de pendência



Relembrando es audes de teorie cruétice des goses De Inte / número de particular que atingen una superficie por unidade de tempo e de áreo No equilibrio entre or estados liquido e gasoso, a taxa de evaporação é igual a taxa de condensação W = my m = N = P; D= P 0 4KT - P/2KmKT .. v = P(20mkT)1/2 logo W=m Pa (zumkT) 1/2, então  $W = P_0 \left(0,058\right) \left(\frac{M}{T}\right)^2 \left[\frac{9}{cm^2s}\right]$ Sendo Po= Ce TRT e W x T -1/2 O termo exponencial fornoce a dependência de taxa de evaporação com a temperature, pais " cresce" mais capidamente que o termo

Exemplo: Gota de oles

$$T = 25^{\circ}C = 298 \text{ K}$$
 $A = 426 \text{ U.m.a.}$ 
 $A = 0.0 \text{ i cm}^2$ 

Po (25°C) = 5 x 10 Torr

Eurporação

W=mv=mPo(2umki) 1/2

W=0,058 Po (14)/2 [ g ] } Mem v.ma.

Q' = W. A = flues de gas que entra/sai do sistema.

 $Q' = 0.058(5 \times 10^{7} \text{ Torr}) - \sqrt{\frac{426}{298}} \times 0.01 = 3.5 \times 10^{10} \text{ g/s}$ fleuxs de gas

426 - 6,02 × 10 moleiule, 3,5 × 10 10 - N

N = 4,9 x10 molécular/s

Q = KTAN = 10 × 298 × 4,9 × 10" Torrl k moliules

$$Q = 1.5 \times 10^{-8} \frac{Torrl}{s}$$

Considerando um sistema de vaicro sendo de 02=100 e/s

Diametro equivalente

Regime Molecular

$$C = 9D^2 = 2.1 \times 10^{-11}$$

$$D = 1.5 \times 10^{-6} \text{ cm}$$

Gots de agua Exemplo 2:

& H20)

R=0,03cm 300 Mm

Agua Po(258) = 18 Torr 19=18 uma.

Area = 411 R' 0,01 cm

0 = WA = 0,058 B/17/2, A

Q=0,058 18 (18)/2,0,01

Q = 2,6 × 10 9/s

18g - 6,02 x10<sup>23</sup>

2,6 ×103 - N

N = 8,6 × 10 9 molécular/s

Q = kTAN = 10-22 (298) 8,6 ×10 9 [ Torrel K mobicules]

Q = 2,6 Torr 4/s

Considerando uma bomba de vaino de S=100 e/s

Q = PS = Pros = Q = 2,6 x10 Torr

- Diâmetro aquivalente

Q = CDP 26 Torrl = 90° (700)

D=0,002 cm ou D= 20 µm

## Pressas de Vazon

MOSTRAR ECIDE

Desgascificação estimulado pelo aumente da temperatura O gas adsorvido è desgosifiado lentamente A tara de desgascificação e uma ferman de:

- 1. Energia de ligação molecular
- 2. Temperature da superficie
- 3. Numero de camadas da taputicie

A desorção termico é a principal fonte de gos no sisteme de alto-voius

A desociai térmice e' a liberação, estimulada pelo calar (agrecimento), de gases e vapores previamente adsorvidas mais partes internas do sistema de vaícuo Esustim dois tipos de adjorçãos:


- 1. Adsorption físice Molecular vou ligadar à superficie por forças fracas do tipo van der walls com energies até 40 195/kg mol.
- à Esses moléculars sões removidas de sisteme de vácus (paredes) rapida monte.
- 2 Adsorção qui mica Semelhante à formação de um comporto qui ni co, com transference de eletrous. As energies de ligações sões moviores do que a adsorçãos física em até 20 mezes!

o Gases d'atômins se dissociam na adsorção.

As particular adsorvidas quinnicamente são liberadas lentamente, a menos que a superfície sepa aquecida ou bombardeade por partículas ou fotons.

tste e o fenômeno mais importante en sistemas de va'ano! O mimero de molémbres adforvidas ex cede em ordens de grandeze o gas do volume.

Pictoricamente



Ref. A usu's guide to vacuum technology

John F. O'Hanlon

## Desorios de primeire orden



Atomos e moléculas que não se dissociam no à concentração na superfície

 $\frac{dc(t) = -k, c(t)}{dt}$ 

(K, (Ed.T)) { Ed e' a energie de dessorções

1 = 6 res = 6 bres e's tempo de residência da particula na parede.

Gres= 60 e HoteT

Mostrar tabele 4.2 J. I. O'Hanlon

H20/H20 H20/metal H2/M0

Es é a frequencia vibracional de molémbre ou atomo no "local" de adsorção, sen do de ordem de 10-12 s (Ps)

dc = - k, c = dc = -k, dt, integrals vem

luc-luco = -k (t-to) ou siga = e

para t=0: C=Coe

decivando essa equação, temos: dc = - Cokie tores Essa equação previe uma dessocias termica rapida Decaimento exponencial da taxa de dessorção Exemplos He metal Vagron d'agua em victo Slide tabela 4.1 2 evergies de ativação diferentes t(s)

A dessoriais términa de primere ordem é rapide!! Dessorçan Termine de segunde ordem (7)

Descreve o corso de gases que se dissociam ne ad sorção e devem se recombiner antes da desporção ex. gases diatómios em metais

H+H-> H2 N2 { ano
190

Neste coso, temos:

$$\frac{dc}{c^2} = -k_2 dt$$
, integrando  $\int \frac{dc}{c^2} = \int (-k_2) dt$ 

$$\int_{c_0} \frac{dc}{c^2} = \int_{t_0}^{t} (-k_2) dt$$

$$-\frac{1}{c}\Big|_{c}^{c} = -k_{2}\Big|_{t_{0}}^{t} = -\frac{1}{c}\Big|_{c}^{c} = k_{2}(t-t_{0})$$

P/t=0:  $\frac{1}{c} - \frac{1}{c} = \frac{1}{k_2 t} = \frac{1}{c} + \frac{1}{c_0 k_2 t} = \frac{1}{1 + c_0 k_2 t}$ 


entain  $\frac{dc}{dt} = -k_z \left(\frac{c_o}{1 + c_o k_z t}\right)^2 \rightarrow \left[\frac{dc}{dt} = \frac{-k_z c_o^2}{(1 + c_o k_z t)^2}\right]$ 

A taxa cai lentamente « 1/2/

Isso significa que a limpeza de oma superficie demora mais tempo do que a dessorção de primeira ordem.

Como les depende da temperatura e da energie de ligação, a descorções de régundo ordem assim como a de prinche ordem, pode ser muito mais rápida em temperaturas altas.

e energies de legaçon fraços.



$$0,7 \leqslant \alpha \leqslant 2$$
, sendo o mais genel  $\sqrt{\alpha} = 1$ 

Mostra tabelas A3, C1, C2, C3, C4, C7 e 3.11

v m'dades

$$\frac{W}{m^2} = \frac{P_e}{S} \frac{m}{S}$$

$$\frac{W}{m^2} = \frac{P_a m}{S}$$

$$\frac{P_a l}{m^2 S} = 0,001 \frac{P_a m}{S}$$

Aluminio Exemplo:

$$\begin{cases}
q_1 = 84 \times 10^{-7} \left( \frac{w}{m^2} \right) t^{-1} \\
q_{10} = 8 \times 10^{7} \left( \frac{w}{m^2} \right) t^{-1}
\end{cases}$$

Pare transformer es vuidodes

Alundnis

Mostrer novamente es fontes de gases e suas equações

EXEMPLO

GAS 80 Volume  $\begin{cases}
P_0 = 700 \text{ Torr} \\
S = 100 \text{ R/s} \\
V = 100 \text{ R}
\end{cases}$ 

P=Po=st => P=700 e

10s => P= 25+ Torr

10s => P= 3,2 x10 Torr

100s => P= 1,4 x 10 Torr

Desgascificação

Dessorção térmico

Jadsonia física = vari der Walls Jadsonia química = ligações quiruico,

dessorções de primeira ordem dessorções de segunda ordem (gases de dispuand

Soperficien reains

qui = q t - xn/