
AULA 15

Ciência e Ternologia do Vaino





L'emperature de tubo interno deve diminuer l'enemente desde Ti, no n'enl de le l'grudy alé To na bore de tubo interno



Fontes de gases en un risteme de va'euro

J. O'Haulon - A vois guale to vacuum technology G. Lewin - Fundamentals of Vacuum technology A. Roth - Vacuum Technology.

236U2 SH8720PM

termoacow ale Gages

Roth cap. 4

0 200

D'Adsorção de gas pela superfície onde a pressar é alta.

Dessis de ser als sorvido o gas se dinge pous o gradiente de concentração e difernole para o lado da rupert'is onde tem baira pressas e e' "desorbisb"!!

ALTA PRESSO adjocion

VACIO DE SORPIAD

GASES D'ATÓMICOS: * mole'ula je divide durante a parragem,

Pequenas concentrações: Os gases usual mente se dissolvem em sólidos de avado com a lei de Honizy

C = A P

Fisico/químico William Henry (botânio) 1775-1836



C = comentração 1 = colubitido de P = Pregons do gas n=1 Todos os gases em não metais n=1/2 gases distômicos em metais

[C] = Torr one atm

[A] = Solubribidade n=1 sem dimension $n=\frac{1}{2}$ \sqrt{atm}

c'é a quantidade de gas em Torrem ou atm cm³ em T=293K que e dissolvido em 1cm³ da substância.

que esta dissolvido em 1 cm³ do material em

Se existir uma diferença de pressão, o gas difernole no extodo estacionário ale avardo com a lei de difersão, dada pela 19 lei de Fick

No regime estacionario

19 lui de Fick

 $Q = -D \frac{dc}{dx}$

Hobel Fick (1855) (1829-1901) Fisiologiste aleman

Q d'o fleus de gas através de uma avec transversal unitaire.

O sinal negativo e devido ao fato do fleuro ser o posto ao gradiente de concentração.

Q = throughput por unidade de area Torre [4]

De'o coeficiente de difusão [D]=cm²

A constante de défusois diminui exponencialmente com a temperature.

D=D0e F/RT

E é a energie de ativação por difusão, sendo expresso usual monte em <u>keçol</u> mol

R e' a constante universal des gases De s'una constante de proposicionalidade.

Considerando una seção vote de área unitadentes de una parede muito extense, com espessions et e pressoes P. e. P.z em ruas faces.

EXT MY FINE Q Pext My Pint

Les descritas por:

C= AP, e cz=12P2 / Lei de /

Como Q=-Ddc, entou [19 Lei de Fick]

Qdx = -Ddc Ddc Ddc Dd=-D(02-C1)

 $Q = D(C_1 - C_2) \stackrel{\text{substitution}}{=} Q = Ds(P_1 - P_2)$

Ds é a constante de permeações K Ds = K(T)

en en nos CNTP, que dépende et vous de una area en una parede de espersura 1 cm para una diferença de presson de 1 atm.

K = Ko e grafico de la K en função de 1/7 \SUDE Pous diferentes gases permoando em diferente materiais Todos os gases em now netais K (em²) Q (em atm) Grases diatômies en metais Pauce n=1/2 K (cm² Jatm) Q (ematm) Transformação de unidades cm3 - 2 atm - Torr Q (Torr 1 s cm²)



Exemplo +

N2 em neoprene

n=1 gas em não metal

Q = K (Pext-Pint) dodos T= 330K Pext = 700 Torr

d n 03cm Pext = 80% Pex

d~ 0,3cm Pert=80% Pext

Pelo gráfio da verva 18 (pag 27 do G. Lewin),

$$t = 10^{\frac{3}{1000}} \times \frac{1000}{330} \times 1000 \times 10000 \times 100000 \times 10000 \times 100000 \times 100000 \times 10000 \times 100000 \times 10000 \times$$

$$Q = 10^{7} (560) \frac{\text{cm}^{2} \text{ Forr}}{0.3} = 1.9 \times 10^{4} \frac{\text{Torr}}{\text{s}} \frac{\text{cm}^{2}}{\text{cm}^{2}}$$

Se pondo om tubo de neo prene de D=1" e L=1m

Area = TIDL = TI (2,5) 100 = 785 cm2

Supondo o tubo estar conectado a uma bombe com S= 1009

Conclusão:

Now usan tubos de neophere em sistemas.

D Qual o diâmetro do faro equivalente? (VAZXMENTO)

 $Q = C \Delta P$ $1.5 \times 10^{-4} = C (Pext - Pint)$ $1.5 \times 10^{-4} = C Pext$

 $C = 1.5 \times 10^{-4}$

C = 15D2 (Regime)

 $15D^2 = \frac{1.5 \times 10^4}{560}$

D~ 1,3x10 cm

Du 1,3 um

O vazamento real de vin orificio dessas dimensos e equivalente ao se usar un tubo de neo prine de D-1" e L= 100 cm Exemplo 2 N2 em comara de Fe

11 100 1 7000000 0 0 0 0 0 0

Heste caso, n=1/2 (gas diatômio em metal)

Esperance de comare de Fe (dv0,20m)

Pare estimar o valor de K (K=D1) devenus extrapolar a cenva 4 do gráfico 3-3 pag 28 do livro de Gr Lewin.

Pelo neuos K=10¹² curatm^{1/2} 10³ ~ 1000 ~ 3 Q=K(Pent-P/L)=10⁻¹² P. 1/2 2 + 1/2 1/2

Q = K (Pert - Print) = 10-12 Pext em atm/2 atm/2 om

80% M2 latin - 760 Torr = 1 Pext = 0,74aTm

 $Q'=q=\frac{10^{-12}(0.74)^{1/2}}{0.2}$ \Rightarrow $Q'=4.3\times10^{-12}\frac{cm^3}{s}\frac{atm}{cm^2}$


Mudança de variables

 $Q = q = 4.3 \times 10^{-12} \frac{\text{cm}^3}{\text{s}} \frac{\text{atm}}{\text{cm}^2} = 4.3 \times 10^{-12} \frac{(10^{-3} \text{e})(760 \text{ Torr})}{\text{s}}$

 $Q'=q=3.3 \times 10^{-12} \frac{\text{Torrl}}{\text{S cm}^2}$

Supondo uma camara esferire de D= 20 cm A= TD= T (20)= 1257 cm2 Pres = $\frac{2iQi}{5} = \frac{9A}{5} = \frac{3.3 \times 10}{5} = \frac{1257cm^2}{5}$ Pres = 4,1 × 10 Torv 1 Se a velocidade da bomba for Sb = 100 l/s, entas Pres = 4,1 x10 Torr (EVITAR)
FUNDINO Conclusão: Em sistemas ou alto valuo, Usar sempre metais! Daval o diâmetro equivalente? Q=CAP Q= 10 Torre 10 9 = 15 D2 (560) D ~ 10 cm D~ 10 Å

Considere un sistema de vacus conforme a figure abaixo



dodos.

$$L_1 = 60 \text{cm}$$
 $V_1 = 10 \text{l}$
 $D_1 = 5 \text{cm}$ $V_2 = 10 \text{l}$
 $V_3 = 150 \text{lmin}$ $V_4 = 10 \text{lmm}$
 $V_4 = 10 \text{lmm}$
 $V_4 = 10 \text{lmm}$
 $V_4 = 10 \text{lmm}$

O volume 1/2 e' bombrado desde a presson atmosférica pela bomba de 150 l/min. A valvula entre VI e 12, mesmo fechade, se comporte como se houvesse um canal de passagen com D=40 mm e L=40 mm

À menor presson de sistema (Pres) el da ordim de 10-4 Torr. Considere gas N2 a temperature ambiente.

- @ Fare o queixio P. (+) e P2(+) ou função do tempo a partir de B= 1 atm.
- D Qual o tempo necessários para VI e Vz atinginem a pressão residual Pros = 104 Torr?

$$\frac{1}{c_2} = \frac{1}{0.09} + \frac{1}{0.003} \implies |C_2 = 0.003 l/s|$$

$$Sef_2 = \frac{SbC_1}{Sb+C_1} = \frac{2.5 \times 22.5}{2.5 + 22.5} = \frac{2.25 \text{ s}}{\text{s}}$$

$$Set_2 = \frac{SbC_2}{Sb+C_2} = \frac{2.5 \times 0.0029}{2.5+0.0029} = 0.0029 \frac{2}{5}$$

Vazamento Virtual

$$P_{1}(t) = 700 e^{-0.225t} + 2.9 \times 10^{-3} \times 700 e^{-0.0029t}$$


$$P_{2}(t) = 10^{-4} \text{ Torr}$$

Mostrar Slides

Deposits de Vacus

6

Produção industrial



Esse sistema è usado para atingir presson baixas em

V= Y0+V1

Qual o valor equivalente de S1, S2, S3?

Despujando o tempo de possagen entre en hombas e possíveis vazamentos

V= V1+ V0

Ao atingir a posição de VI, a pressão timal seus reduzida. Lei de Boyle

$$P^* = P_0 V_0 + P_{\text{mins}} V_1$$
 $\Rightarrow P^* = \frac{700 \times 1 + 10^{\frac{3}{2}} 100}{101} = 7 \text{ Tov } V_0 + V_1$

$$P^{**} = \frac{7 \times 1 + 10^{-3}100}{101} = 0,07 \text{ Forr}; S_2 = \frac{101}{10} \ln \frac{0.07}{10^{-3}} = 42 \ell/s$$

Comparação