Ciencia e Ternologia de Vacus -2024-Passar lista de presença distribució liota 3 paguntas sobre relatórios Peramo da aula auteria Bombaniet in Regime Vscop $\bigcirc = -\frac{dP}{dP}$ $\bigcirc = C\Delta P$ Set = Sec Q = PSet = PSE D= P+15 APOS UM BREVE
DE SENVOLVIMENTO

- YZE (dP) + 24 (dP) + P=0 |

SLZ (dP) + P=0 |

eq. 29 quair + I [Qn Pi+ ((Sb/E)2+Pi)/2]
Pi+ ((Sb/E)2+P2)/2 MOSTRAR GRAFICO [Sbx t/v] parâmetro geometrio DY = 128 7 E E-00, entas Para L-0 cm t = 1 ln Pi+Pi

V = Sb P+P

V = Sb Pi

P P=Pee

Bowlsomute no Degime Mobuley DP < 102 Torrem

Fontes de Grases

Eguação Geral

Depair de un longo tempo

logo Pres = Zili

Fontes de gases X relocidade de bombiamento

Resolvendo a equação diferencial P= Poe + Pros Pres = 2701

constante de bombeamento 16 = Vs

P=Po substituindo Po = Poe-st = 1 = et

entous en 2 = en ent - la = - & t lue 1

$$t = \frac{y}{5} \ln 2 = t = 6 \ln 2$$

Piersão ao longo do tubo Na condição estacionário Pres = ZQi; Qa=ZQ A condição estacionário é cara eterizada por um quadiente da pressão ao eo ego do tubo. I SEBI DI Su pondo uma bombo de valuo bombeando um tubo lorgo, de condutância C, fechado na outra extremidade. Considere q a laxa de des gascificação [Torre 1] [-dQ=qBdx (1)] B e'o precimetro do tubo O sinal negativo indica que o fluxo de mano se des loca para valores negativos de x. O fluxo de massa (Q) que passa por um elemento de comprimento de dado por: Como Q = CAP -> Q = C dP L dx Podemos escrener a relações: $dQ = CL \frac{d^2P}{dx^2} dx \qquad (11)$ mar da = -qB (equação 1) dP2 = de L, então di P = - 9 B / CL integrando

Condição de contenso para columber
$$k_1$$

No final do tubo $\frac{dP}{dx} = 0$ en $x = L$

entas $k_1 = \frac{gB}{C}$

la que $\frac{dP}{dx} = -\frac{gB}{C} \times + \frac{gB}{C}$

integrando navamenta

 $P(x) = -\frac{gBx^2}{2CL} + \frac{gB}{C} \times + \frac{gC}{C}$

condição de contenso para calumber k_2

Na boia do tubo $x = 0 \rightarrow P = P$

entas $k_2 = P$

entas $k_2 = P$
 Mer , $Q = PS$ e $Q = qA$
 $A = BL$

entas $P_0 = \frac{gBL}{S}$

Reescrevendo

$$P(x) = 98 \left[\frac{L}{Sb} + \frac{x}{C} - \frac{x^2}{2CL} \right]$$

Perfil de pressão em um tubo segue una parábole com concaridade para baixo.

Os valores da pressar un um tubo são dodo por 3

$$P_{x}-P_{0}=9B\left[\frac{x}{c}-\frac{x^{2}}{2Lc}\right]$$

$$P_{0}=9BL$$

$$P_{0}=9BL$$


Para P(L), temos

Devido a esse resultado, paro se bombear tubos muito longos, como aulerosleres de portícula, (ex Pelletron, RHiC, LHC, etc.) deve-se colocar um grande mimero de bombar de vaícuo ao longo do tubo!!

SUDES SIDES SIDES SIDES PORTOR PORTOR NO. 12 X



ESTUDO DE VAZAMENTOS Toplans @ Vazamento REAL (cta) 1 Vajamente VIRTUAL (dependente de tempo) 30TH FALL OF WARNING O 10 outros fontes de gases ? a permeação 10 des gases ficaçãos Regimo Viscoso Set = SP Chiscopo -> (Solv 2) Z>> K Regino Molembar Set = S6 Convenier Sepende de Condutainer インン Como a relocidade de bombeamente efetiva mude com o regime de excamente, entar o grofis mous-log que desciene P(t) de ve apresentar retas com constantes de tempo diferente (6= V/s) P= Poest



Supontie um sistema de vairo consistado la pressão externo através de uma abentura de geometria varidad.

O flusso de marsa (O) pode estar relacionado com a condutáncia dessa abertuna ou ranhura através de equação: Q = CDP - Q = C (Pext-Pirt)

Supondo um único vagamente no sistema, tenos que a prenão residual será:

Pros= Ziai - Pros= Qv (Qv= C Pext)

Na mociocia dos casos

Pres C But pois Pent >> Pint

entais Pres = CR Patm CR e'a condutance

s do vagamento rual


VAZAMENTO REAL CR Patm

S

t(s)

Bomba difusora de 4" (10,2cm) EXEMPLO Psisternx = 10-6 Torr Considerando Les transfer me a dévide en palnages a presión viàs diminui abouixo de 10° Torr Qual a obserture equivalente obser orificio? Pros = SiQi despuzando as outras fontes de gares Pros = QVADAMENTO €BD= 50% Co Co é a condutancia de una obsetura circular C= 90 = 4,5 D)SBD = 4508/5 Suporices de inicio do probleme) C = 4508/s $S_{4} = \frac{S_{b}C}{S_{b}+C} = \frac{450,450}{450+450} \approx 225 \text{ Q/s}$ Pres = 105 Torr Qu = 10 For x 225 4/5

Qv = 2,3 x10 Torr &



Considerando que o flero de marsa (a) calculado para a abertura sepa proveniente da desgoseificação des paredes da camara de D = 20 cm A= 4TT R2 = 17 D2 = 1256 cm2, então 9 = Qv = 225 x/0 3 Torre 2 18 x/0 Torre sem² ou sp, o vazamente cosculado el proticamente oma fonte de gas permanente, da mesmo ordem de grandeze da taxa de desgascificação de um sistema "sujo". Exercicio Qual seria o vagamento equivalente de um xistema "limpo" (D = 20 em) TAXA DE DECGASEIFICAÇÃO 9 = 10 Tourl = 0 = 9A = 10 x 1256 = 1,2 x 10 Tourl Qu = CAP = C (Pext-Prit) = C Pext = C Patm Cv = 9D 4s Patm = 700 Torr então 1,2x10 Forrel = 912,700 $D^2 = 1.2 \times 10^{-10}$ $D = 1.1 \times 10 \text{ cm} \left(1000 \text{ Å} \right)$

- » Os vagamentes devem ser entados sempre.
Exemplos de vazamentos reais:
(RANHURAS/PISCOS nas peras solve or o'nings. FALHAS nas solves O'nings partidos ou com ranhuras
O'unge partidos ou com ranhuras
Como ter indicación da existina.
a conhecimente prévie de sistema de value e leiture de manêmetros.
Douvir o vazament
O user alcool isopropilico (com seringa) - Inicialmente e fuo el tampado pelo alcoel a a pressas diminini.
- Depoés o valor da Certura aumenta muito
- Depoés o valor da Certura auruenta muito por estar num ambiente com alcord ao
الله الله الله الله الله الله الله الله
comportan de maneiro dila +
(Medidores Pirani, Termopar e Thermictor se comportan de maneire diferente para gases diferents)
@ Para detectar vagamentos pequenos deve so
De Pous detector vagamentos pequenos deve sa usado um detector de vagamentos (leak detector
Leak delector = tspochometro de massa
colibrado para He.

Mensagen mais importante dessas estimativas



VAZAMENTO VIRTUAL

Este vazamente consiste, en un require volume de ga aprisionada elentro da sistema de vairro, sendo boun trado atraves de uma abertura com alta impedância, contribuindo para um fluxo de massa (throspipit) dependente do tempo. Desse forme a quede de pressão do Moterne P(+) pode ser estremamente lente!

= VARAMENTO CAVIDADE Ve J PEQUENO

Cry e'a condutancia de covidade. Cxv << Sb Neste caso,

- V of = 0 - ZiQ;

Avalogamente, podemos escrever:

- Ve de Que Que Cro (Pc-Pint) Mes, Pc>> Pont entas (Que Cux Pc)

-Vc dPe = CxxPc

dPe = - Cur Pe Solução P= Po e ve

A pressão residual do sistema, reià:
Pies = QVV
entais Pres = CryPc = Pres = Cxx Poe vc
Hote que o termo CurPo' e' constante
Po pode su estimodo como sendo (Po'= Patm)
ent poet vagamente s/P2= C2 Paton
Cxx R = Cvut S = Vc
Henra O vagamente vintual pode "parier" o real
Devenus eviter sempre vazamentos ortivais
No projeto dene-se evitar o apareimento de volumes con tados do sistema com grandes impedância,
SLIPES & GRAFICOS RUPXT
COPRETO ENCORRETO
CORRETO INCORRETO & FACEAROS PARAFUSOS