CRF 1000 L - AFRICA TWIN

1. Soltar as meia luas que fixam o guidão;
2. Retirar o guidão para ter acesso à porca central da mesa;
3. Retirar a porca central;
4. Fixar o copo que acompanha o kit com a porca original;
5. Retirar o parafuso que fixa o tanque ao quadro;
6. Fixar a torre ao quadro de forma tal que os rasgos da torre encaixem as abas plásticas do suporte do tanque;
7. Fixar o amortecedor ao copo encaixando a haste no rasgo da torre **(OBS: não é necessário aperto demasiado, basta 1/8 de volta de aperto no parafuso) aperto excessivo nos 2 parafusos que fixam o amortecedor ao copo causa um dureza excessiva ao esterçar o guidão**;
8. Apertar o parafuso lateral da torre;

Recolocar o guidão.