HYPERMOTARD 821

1. Soltar o guidão e retirar os risers;
2. Fixar a base do kit sobre a mesa com os risers substituindo os parafusos originais pelos parafusos maiores que acompanham o kit;
3. Retirar os 2 parafusos que se localizam ao lado da chave de ignição;
4. Fixar nos parafusos aparentes 2 buchas roscadas que acompanham o kit;
5. Fixar sobre as buchas a torre que acompanha o kit utilizando os parafusos enviados;
6. Fixar o amortecedor sobre a mesa do guidão encaixando o rasgo da haste ao pino do suporte previamente afixado ao conjunto de ignição nivelando o pino de forma que fique rente à haste **(OBS: não é necessário aperto demasiado, basta 1/8 de volta de aperto no parafuso).** O aperto excessivo nos 2 parafusos que fixam o amortecedor ao copo causa dureza excessiva ao esterçar o guidão;
7. Recolocar o guidão.